



www.isound.net

# GoSound

ISOUND-1644

for iPad®, iPhone®, iPod® and other audio devices\*



## How to use the GoSound:

- Turn the battery cover counter-clockwise to open the battery cover
- Insert three (3) AAA batteries
- Close the battery cover, and turn it clockwise to lock
- Connect your device
- Turn on the speaker



## Cómo utilizar el GoSound:

- Gire la tapa de las pilas en dirección contraria a las agujas de reloj para abrirla
- Introduzca tres (3) pilas AAA
- Cierre la tapa de las pilas y gírela en la dirección de las agujas del reloj
- Conecte su dispositivo
- Encienda el altavoz



## Comment utiliser le GoSound:

- Tournez le couvercle des piles dans le sens antihoraire pour l'ouvrir
- Insérez trois (3) piles AAA.
- Refermez le couvercle des piles en le tournant dans le sens horaire pour le verrouiller
- Connectez votre équipement
- Allumez le haut-parleur

User's Guide