

QUICK GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone

2.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED

3.Keyboard

4.Touchpad

5.Status LED

6.Light Bar

7.USB 3.2 Gen 1 Port

8.Ventilator

9.Card Reader

10.Kensington Lock

11.Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

12.USB 3.2 Gen 2 Port (Type-C) (with DisplayPort Function)

13.Ventilator

14.USB 3.2 Gen 2 Port

15.Combo Audio Port

16.Ventilator

17.Thunderbolt (Type-C) port

18.HDMI Connector

19.Mini-DisplayPort

20.RJ-45 Connector

21.Power Connector

22.Ventilator

23.Stereo Speakers

24.Battery Reseat Hole

Function Keys

Getting Started (for reference only)

• Connect the AC Power

• Power On the Notebook

I- Connect the AC Power

It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC/DC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.

i. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.

ii. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.

iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Function Keys

A. Enable or disable the default FN function keys.

B. Switch the display output mode.

C. Enable or disable the touchpad function.

D. Enable or disable the Webcam function.

E. Enable or disable the Airplane Mode function.

F. Enable or disable the Crosshair function.

G. Launch MSI Center application.

H. Maximize the fan speed.

I. Switch between keyboard configurations.

J. Increase the keyboard LED brightness level.

K. Decrease the keyboard LED brightness level.

L. Take a screen capture.

M. Increase the built-in speaker's volume.

N. Decrease the built-in speaker's volume.

O. Mute the built-in speakers.

P. Increase the LCD brightness.

Q. Decrease the LCD brightness.

R. Launch the True Color application. (optional)

S. Change different view modes in True Color. (optional)

Morsor

Produktoversikt

1.Webkamera/ Webkamera-lampe/ Intern mikrofon

2.Avlyk-laster/ Strøm-LED/ GPU-modus-LED

3.Tastatur

4.Styreplate

5.Statuslampe

A) Caps Lock

6.Lysetreker

7.USB 3.2 Gen 1-port

8.Vifte

9.Kortleser

10.Kensington-lås

11.Statuslampe

Batteristatus :

Continuérflig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autoriseret forhandler eller et servicecenter.

12.USB 3.2 Gen 2-port (Type-C) (med DisplayPort-funktion)

13.Vifte

14.USB 3.2 Gen 2-port

15.Kombiport

16.Vifte

17.Thunderbolt (Type-C)

18.HDMI-kontakt

19.Mini-ekskport

20.RJ-45-kontakt

21.Strømkontakt

22.Vifte

23.Stereohøjtalere

24.Batteristilslutningshul

Suomi

Tuotekuvaus

1.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofon

2.Virtanäppäin/ Virtan merkivalo/ GPU-lilan merkivalo

4.Kosketuslaista

5.Tila-LED

A) laajan kirjannteen lukitus

6.Valopalkki

7.USB 3.2 Gen 1-portti

8.Ventiliini

9.kortinlukija

10.Kensington-lukko

11.Tila-LED

Akun tila :

Vikkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee. Jos ongelmia esiin, ota yhteyttä valtuutettuun jällemyyjään tai huoltopalveluun.

12.USB 3.2 Gen 2-portti (Type-C, sisältää DisplayPort-toiminnon)

13.Ventiliini

14.USB 3.2 Gen 2-portti

15.Yhdistetty ääniliitin

16.Ventiliini

17.Thunderbolt (Type C)

18.HDMI-liitin

19.Mini-DisplayPort

20.RJ-45-liitin

21.Virtaliitin

22.Ventiliini

23.Stereo-kuulokkeet

24.Päristön nollauspainike

I- Verkkovirran liittäminen

Suosittelemme ehdottomasti AC/DC-adapterin liittämistä kannettavaan tietokoneeseen ja AC-virran käyttämistä, kun tätä kannettavaa tietokonetta käytetään enimmäistietoa kerta, sillä joutuu malli saatavat tarvita AC/DC-adapterin liittämistä, jotta kannettava tietokone voidaan käyttää turvallisesti ja oikein.

- Pura vaihtovirtalähteen ja virtajohto pakkauksesta.
- Liitä virtajohto vaihtovirtavirrallisen liitäntään.
- Liitä sovitimen tasavirtaliitin kannettavaan ja virtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan.

II- Kannettavan käynnistäminen

Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikäkyynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet

A. Ota oletus-FN-toimintopainikkeet käyttöön tai pois käytöstä.

B. Valitse näyttötila.

C. Ota kosketusvalvointitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.

D. Ota Webcam käyttöön tai poista se käytöstä.

E. Ota tentokentän käyttöön tai laita se pois käytöstä.

F. Määritä tähtaittoiminto käyttöön tai pois käytöstä.

G. Käynnistä MSI Center -sovellus.

H. Valitse suurin tuuletintien nopeus.

I. Valitse näppäimistökokoonpano.

J. Liitä näppäimistö LED:in kirkkaussäätö.

K. Vähennä näppäimistön LED:in kirkkaussäätö.

L. Ota näytönoikeus.

M. Nosta sisäisten kuultimien äänenvoimakkuutta.

N. Laske sisäisten kuultimien äänenvoimakkuutta.

O. Määritä sisäisten kuultimien äänenvoimakkuutta.

P. Nosta nesteidenäytön kirkkautta.

Q. Laske nesteidenäytön kirkkautta.

R. Käynnistä True Color-sovellus. (valinnainen)

S. Valitse en katselutilan väliä True Color-sovelluksessa. (valinnainen)

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон

2.Кнопка питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы графической подсистемы

3.Клавиатура

4.Сенсорная панель

5.Индикатор состояния

A) Caps Lock

6.Световая полоса

7.Порт USB 3.2 Gen 1

8.Вентилятор

9.Устройство чтения карт памяти

10.Замок Kensington

11.Индикатор состояния

Состояние батареи :

Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

12.Порт USB 3.2 Gen 2 (Type C)

13.Вентилятор

14.Порт USB 3.2 Gen 2

15.Комбинированный аудиоразъем

16.Вентилятор

17.Thunderbolt (Type-C)

18.Разъем HDMI

19.Мини-DisplayPort

20.Разъем RJ-45

21.Разъем питания

22.Вентилятор

23.Стереодинамики

24.Отверстие сброса батареи

Eesti

Toote ülevaade

1.Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon

2.Toetuspõhja/ Tote LED-tuli/ GPU režiimi LED-tuli

3.Klaviatuur

4.Puutepind

5.Oleku indikaatorituli

A) Suurtähelikk

6.Valgusribad

7.USB 3.2 Gen 1 port

8.Ventilaator

9.Kaardi ridder

10.Kensingtoni lukk

11.Oleku indikaatorituli

Aku olek :

Pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Probleemi puudumisel võite ühendust kohaliku võtutud jemmija või teeninduskeskusega.

12.USB 3.2 Gen 2 port (tüüp C) (funktsiooniga DisplayPort)

13.Ventilaator

14.USB 3.2 Gen 2 port

15.Ühendasuutla

16.Ventilaator

17.Thunderbolt (C-tüüp)

18.HDMI pistik

19.Mini-DisplayPort

20.RJ-45 pistik

21.Toetuspind

22.Ventilaator

23.Stereokõlarid

24.Aku lähtestamise avaus

Magyar

Termékáttekintés

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2.Power gomb/ Bekapcsolás állapot LED/ GPU Mode LED

3.Billentyűzet

4.Érintőpad

5.Állapotjelző LED

A) Caps Lock (nagybetűzár)

6.Fényszalag

7.USB 3.2 Gen 1 Port

8.Ventilátor

9.Kártyaolvasó

10.Kensington zár

11.Állapotlejtő LED

Telép állapot :

Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos szervizközpontját.

12.2. gen. USB 3.2 port (C-típus) (DisplayPort funkcióval)

13.Ventilátor

14.USB 3.2 Gen 2 Port

15.Kombinált audio port

16.Ventilátor

17.Thunderbolt (C típus)

18.HDMI csatlakozó

19.Mini-DisplayPort

20.RJ-45 Csatlakozó

21.Tápellátás csatlakozó

22.Ventilátor

23.Sztereó hangszórók

24.Akkumulátor újratöltési nyílás

CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

RED 2014/53/EU Low Voltage Directive 2014/53/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, ErP Directive 2009/125/EC.

Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards. The point of contact for regulatory matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER Son.

Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For notebook computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at close proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality (select products only)

CAUTION:

IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15-5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application outdoors might lead to interference issues with existing radio services.

CAUTION:

Fixed outdoor installations for WiGig application (57-66 GHz frequency band) are excluded in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia).

Radio frequency bands and maximum power levels

Features	802.11 a/b/g/n/ac, BT
Frequency Range	2.4 GHz, 5 GHz
Modulation	FHSS, DSSS, OFDM
Power Output	10, 20, 23
Channel Bandwidth	1, 5, 20, 40, 80 MHz

Find User Manual at C:\Windows\User Manual\User Manual

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon

2.Power-Taste/ Power-LED/ GPU Modus-LED

3.Tastatur

4.Touchpad

5.Status-LED

A) Caps Lock

6.Mystic Light Beleuchtung

7.USB 3.2 Gen 1 Anschluss

8.Lüfter

9.Kartenleser

10.Kensington-Riegel

11.Status-LED

Batteriestatus :

Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpfterm Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

12.USB 3.2 Gen 2 Anschluss (Typ C) (mit DisplayPort-Funktion)

13.Lüfter

14.USB 3.2 Gen 2 Anschluss

15.Kombinierter Audioanschluss

16.Lüfter

17.Thunderbolt (Type-C)

18.HDMI-Buchse

19.Mini-DisplayPort Ausgang

20.RJ-45-Buchse

21.Netzteil

22.Lüfter

23.Stereo-Lautsprecher

24.Akku-Resetöffnung

Funktionstasten

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

• Netzteil Anschließen

• Schalten Sie das Notebook

I- Netzteil Anschließen

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Notebook bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Notebook ordnungsgemäß und sicher abzuschließen.

i. Packen Sie sämtliche Teile aus, legen Sie das Netzteil und Netzkabel zur Seite.

ii. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.

iii. Verbinden Sie den kleinen Stecker vom Netzteil mit dem Netzteilschluss des Notebooks, stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose.

III- Funktionstasten

A. Aktivieren oder deaktivieren die Standard-FN-Funktionstasten.

B. Schalten den Anzeigebildschirmmodus um.

C. Schalten das Touchpad ein oder aus.

D. Schalten die Webcam-Funktion ein oder aus.

E. Aktivieren oder Deaktivieren der Flugmodus-Funktion.

F. Aktivieren oder deaktivieren die Fadenkreuz-Funktion.

G. Startet die MSI Center Software.

H. Maximiert die Lüftergeschwindigkeit.

I. Wechselst zwischen Tastaturkonfigurationen.

J. Erhöht die Helligkeit der Tastatur-LEDs.

K. Reduziert die Helligkeit der Tastatur-LEDs.

L. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.

M. Erhöht die Lautstärke.

N. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.

P. Steigert die LCD-Helligkeit.

Q. Vermindert die LCD-Helligkeit.

R. Starten Sie die True Color Anwendung. (optional)

S. Wechseln Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten im True Color Modus. (optional)

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

• Connexion de l'adaptateur secteur

• Mettre le notebook sous tension

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur AC/DC à l'ordinateur portable et d'utiliser l'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur AC/DC soit connecté à l'ordinateur portable pour être correctement connecté et en toute sécurité.

i. Débranchez le câble pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.

ii. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.

iii. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'autre extrémité du cordon sur la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction

A. Activer ou désactiver les touches de fonction.

B. Passer le mode de sortie écran.

C. Permet d'activer ou de désactiver la fonction tactile.

D. Activer ou désactiver la fonction Webcam.

E. Activer ou désactiver la fonction mode avion.

F. Activer ou désactiver la fonction Crosshair.

G. Lancer l'application MSI Center.

H. Maximiser la vitesse du ventilateur.

I. Alternner entre les configurations du clavier.

J. Augmenter le niveau de luminosité du LED clavier.

K. Baisser le niveau de luminosité du LED clavier.

L. Prendre une capture d'écran.

M. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.

N. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.

O. Désactiver les haut-parleurs intégrés.

P. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.

Q. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.

R. Lancer l'application True Color. (option)

S. Alternner entre les différents modes de vue. (option)

Dansk

Produktoversigt

1.Webcam/ Webkamera LED/ Intern mikrofon

2.Strømknapp/ Strøm-LED/ GPU-tilstands-LED

3.Tastatur

4.Berøringsplade

5.Status LED

A) Caps Lock

6.Lysstyrer

7.USB 3.2 Gen 1-port

8.Ventilator

9.Kortlæser

10.Kensington-lås

11.Status LED

Batteristatus :

Konstant blinkende hvis batteriet fejler. Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

12.USB 3.2-port Gen. 2 (Type C) (med DisplayPort-funktion)

13.Ventilator

14.USB 3.2 Gen 2-port

15.Kombi-port

16.Ventilator

17.Thunderbolt (Type-C)

18.HDMI-stik

19.Mini-DisplayPort

20.RJ-45 stik

21.Strømkontakt

22.Ventilator

23.Stereohøjtalere

24.Hul til batteristilling

Latviski

Produkta pārskats

1.Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/ Iekārtas mikrofon

2.Barošanas taustiņš/ barošanas gaismas diode/ GPU režīma LED

3.Tastatūra

4.Skārienpaliktnis

5.LED status

A) Caps Lock (Burtgalda taustiņš)

6.Gaismas stiepi

7.USB 3.2 Gen 1 ports

8.Ventilators

9.Karšu lasītājs

10.Telezivizoru/ monitoru cieta stiprinājuma pie sienas ierīce

11.LED status

Akumulatora stāvoklis :

Nepārtraukti mirdz, kad akumulators beidz darbu. Ja problēma atkārtas, lodz, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.

12.USB 3.2 Gen 2 pieslēgvietā (C tipa) (ar funkciju DisplayPort)

13.Ventilators

14.USB 3.2 Gen 2 ports

15.Kombinētais audio ports

16.Ventilators

17.Thunderbolt (Type-C)

18.HDMI savienotājs

19.Mini DisplayPort

20.RJ-45 savienotājs

21.Stāvēšanas savienotājs

22.Stāvēšanas savienotājs

23.Stereoskaļķi

24.Akumulatora atbilstošā atvere

I- Maistrāvas pievienošana

Kad jās izmantojot šo piezīmēto pirmo reizi, stingri ieteicams piezīmēto savienot maistrāvas adapter un izmantot maistrāvu, jo dažiem modeļiem varbūt nepieciešams savienojums ar maistrāvas adapteri, lai droši un pareizi ieslēgtu piezīmēto.

- Izpakot iepakojumu, atdot maistrāvas/ līdzstrāvas adapter un strāvas vadu.
- Pievienot strāvas vadu maistrāvas/ līdzstrāvas adapterim.
- Pievienot adaptera līdzstrāvas vada galu pie līdzstrāvas, bet strāvas vada kontaktdakšu pie kontaktdakšes.

II- Piezīmēto ieslēgšana

Ja maistrāva ir pievienota un akumulators ir uzlādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmēto.

III- Funkciju taustiņi

A. Iespējot vai atspējot noklusējuma FN funkciju taustiņus.

B. Pārslēgt displeja izvades režīmu.

C. Iespējot vai atspējot skārienpaliktna funkciju.

D. Iespējot vai atspējot funkciju Webcam.

E. Iespējot vai atspējot funkciju Airplane Mode (lidojuma režīms).

F. Iespējot vai atspējot Crosshair funkciju.

G. Pārliecināt MSI Center lietotni.

H. Pārliecināt ventilatoru ātrumu.

I. Pārslēdziet tastatūras iestatījumus konfigurācijai.

J. Pārliecināt starp gaismas dienu spilgtuma līmeni.

K. Samazināt tastatūras gaismas dienu spilgtuma līmeni.

L. Uzņemiet ekrāna vairo.

M. Pārliecināt iebūvēto skaļruņu skaļumu.

N. Samazināt iebūvēto skaļruņu skaļumu.

O. Izslēgt iebūvēto skaļruņu skaļumu.

P. Pārliecināt LCD spilgtumu.

Q. Samazināt LCD spilgtumu.

R. Pārliecināt Dabiskās krāsas programmu. (izvēlēs)

S. Mārti dažādos krāsas režīmos Dabiskās krāsas režīmā. (izvēlēs)

Lietuvių

Produkto apžvalga

1.Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinio mikrofono

2.Jungimo klavišas/ jungimo būsenos šviesos dioda/ GPU režimo šviesos dioda

3.Klaviatūra

4.Juiklinis klavišas

5.Būsenos LED

A) Didžioji raidžių klavišas

6.Šviesos dioda

7.USB 3.2 Gen 1 prievadas

8.Ventiliatoriai

9.Kortelių skaitytuvas

10.Kensington užraktas

11.Būsenos LED

Akumuliatoriaus būklė :

Baterijos iedegus pastoviai mirksi. Jei problema išlieka, kreipkitės į vietinį įgaliojotą atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

12.USB 3.2 v. 2 (C tipo) (su monitoriaus prievado funkcija)

13.Ventiliatoriai

14.USB 3.2 Gen 2 prievadas

15.Jungimo klavišas/ jungimo būsenos šviesos dioda/ GPU režimo šviesos dioda

16.Ventiliatoriai

17.Thunderbolt™ sąsaja (tipas C)

18.HDMI jungtis

19.Mini DisplayPort

20.RJ-45 jungtis

21.Maitinimo jungtis

22.Ventiliatoriai

23.Stereofoniniai garsiaukai

24.Baterijos atstatymo angis

Ελληνικά

Σύντομη παρουσίαση προϊόντος

1.Webcam/ LED Webcam/ Εμφωτισμένο μικρόφωνο

2.Πληκτρολόγιο/ Άφαισι LED προβολή/ LED-λαμπες για GPU-λειτουργία

3.Πληκτρολόγιο

4.Πηκτικό αφής

5.LED Κατάσταση

A) Caps Lock

6.Ραβδόει φωτισμός

7.Θύρα USB 3.2 Gen 1

8.Ανεμιστήρας

9.Σύστημα Ανίχνευσης Κάρτας

10.Ασφάλεια Kensington Lock

11.LED Κατάσταση

Κατάσταση Μπαταρίας :

Ανοήτως συνεχίζονται εν υπάρχει αντίδοτο στην μπαταρία.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο εμπόρο/παραπράτη ή το κέντρο εξυπηρέτησης.

12.Θύρα USB 3.2 Gen 2 (Τύπου Γ) (με λειτουργία DisplayPort)

13.Ανεμιστήρας

14.Θύρα USB 3.2 Gen 2

15.Συνδυαστική θύρα ήχου

16.Μini-DisplayPort

17.Κραυγές (Τύπου C)

18.Συνδυαστική HDMI

19.Μini-DisplayPort

20.Συνδυαστική RJ-45

21.Συνδυαστική ισχύος

22.Ανεμιστήρας

23.Στερεοφωνικά Ηχεία

24.Θύση επαναφόρτισης μπαταρίας

Svenska

Produktöversikt

1.Webcam/ webkamerans lysdiod/ Intern mikrofon

2.Strömknapp/ ström-LED/ GPU-läsnads-LED

3.Tangentbord

4.Styrtplatta

5>Statusljud

A) Caps Lock

6.Ljusljud

7.USB 3.2 Gen 1-port

8.Ventilator

9.Kortläsare

10.Kensington-lås

11>Statusljud

Batteristatus :

Blinkar oavbrutet om batteriet slutar fungera. Om problemet kvarstår, kontakta lokal auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.

12.USB 3.2 Gen 2-port (Type C) (med DisplayPort-funktion)

13.Ventilator

14.USB 3.2 Gen 2-port

15.Kombinerad ljudport

16.Ventilator

17.Thunderbolt (Type C)

18.HDMI-anlutning

19.Mini-DisplayPort

20.RJ-45-anlutning

21.Nätanslutning

22.Ventilator

23.Stereohögtalare

24.Batteristillställningshål

Dansk

Produktoversigt

1.Webcam/ Webkamera LED/ Intern mikrofon

2.Strømknapp/ Strøm-LED/ GPU-tilstands-LED

3.Tastatur

4.Berøringsplade

5.Status LED

A) Caps Lock

6.Lysstyrer

7.USB 3.2 Gen 1-port

8.Ventilator

9.Kortlæser

10.Kensington-lås

11.Status LED

Batteristatus :

Konstant blinkende hvis batteriet fejler. Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

12.USB 3.2-port Gen. 2 (Type C) (med DisplayPort-funktion)

13.Ventilator

14.USB 3.2 Gen 2-port

15.Kombi-port

16.Ventilator

17.Thunderbolt (Type-C)

18.HDMI-stik

19.Mini-DisplayPort

20.RJ-45 stik

21.Strømkontakt

22.Ventilator

23.Stereohøjtalere

24.Hul til batteristilling

Nederlands

Productoverzicht

1.Webcam/ Webcam-LED/ Interne microfoon

2.Aan/uit-toets/ Aan/uit LED/ GPU Modus LED

3.Tastatuur

4.Touchpad

5.Statusindicator

A) Caps Lock (Hoofdtletters)

6.Lichtbalken

7.USB 3.2 Gen 1-port

8.Ventilator

9.Kaartlezer

10.Kensingtonslot

11.Statusindicator

Batterijstatus :

Continu knipperen als de batterij leeg raakt. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met je lokale geautoriseerde winkel of servicecentrum.

12.USB 3.2 Gen 2 Port (Type C) (met DisplayPort-functie)

13.Ventilator

14.USB 3.2 Gen 2-poort

15.Combo Audio Port

16.Ventilator

17.Thunderbolt (Type-C)

18.HDMI-aansluiting

19.Mini-DisplayPort

20.RJ-45-aansluiting

21.Voedingaansluiting

22.Ventilator

23.Stereohoofdluiders

24.Batterijreset-openning

I- De netstroom aansluiten

Als dit product voor het eerste wordt gebruikt, wordt het sterk aanbevolen de wisselstroomadapter aan te sluiten, zodat het notebook op netstroom wordt gevoed. Sommige modellen kunnen het notebook op netstroom worden aangesloten om het veilig en correct te laten functioneren.

- Neem de wisselstroom/ gelijkstroomadapter en de voedingskabel uit de verpakking.
- Sluit de voedingskabel aan op de aansluiting van de wisselstroom/ gelijkstroomadapter.
- Sluit het gelijkstroomkabeltje van de adapter aan op de notebook en stop het netstroomkabeltje uiteinde van de voedingskabel in het stopcontact.

II- De notebook inschakelen

Wanneer de wisselstroom is aangesloten of de batterij is geïnstalleerd, druk u op de voedingsknop om het notebook in te schakelen.

III- Algemene [Fn]-toetsen

A. Activer of deactivate de standaard FN-functietoetsen.

B. Schakel de output modus van de display in.</