

MSI

QUICK GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

W358 W350S

W358 W350S

W358 W350S

W358 W350S

MSI

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

1. Webcam/ Webkamera LED/ Mikrophon
2. Power-Taster/ Power-LED/
GPU Modus-LED
3. Touchpad
4. Status-LED
5. Tastatur
6. Status-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpfter Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7.USB 3.2 Gen 1-Port
8.HDMI-Buchse
9.Audio-Port-Anschlüsse
10.USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C)

11.RJ-45-Buchse
12.Netzanschschluss
13.Lüfter
14.USB 3.2 Gen 1-Port
15.USB 2.0 Anschluss
16.Stereo-Lautsprecher
17.Lüfter
18.Akku-Resetöffnung
20.Stereo-Lautsprecher

7.USB 3.2 Gen 1-Port
8.HDMI-Buchse
9.Audio-Port-Anschlüsse
10.USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C)

Lietuvių

Produktų apžvalga

1.Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinio mikrofono nudaiktis

2.Gunginio rėdimo klavišas/ junginio būdosmo šviesos diodas/ 3.Gutkūnis klavišas

4.Būdosmo LED

5.Didžiųjų raidžių klavišas

6.Būdosmo LED

Akumulatoriaus būklė :
Baterija išsėkus pastoviai mirksi.
Problemos rėdimo klavišas / vietinį įgaliojimą atstovą arba / techninės priežiūros centą.

7.USB 3.2 Gen 1 prievadas
8.HDMI jungtis
9.Garso prievado jungtis
10.USB 3.2 Gen 1 prievadas (C tipas)
11.RJ-45 jungtis
12.Maitinimo jungtis
13.Ventiliatoriai
14.USB 3.2 Gen 1 prievadas
15.USB 2.0 prievadas
16.Stereofoniniai garsoakabai
17.Lüfteriai
18.Akumuliatoriaus įkrovimo anga
20.Stereofoniniai garsoakabai

11.RJ-45-Buchse
12.Netzanschschluss
13.Lüfter
14.USB 3.2 Gen 1-Port
15.USB 2.0 Anschluss
16.Stereo-Lautsprecher
17.Lüfter
18.Akku-Resetöffnung
20.Stereo-Lautsprecher

Latviski

Produkta pārskats

1. Izmeklējama kamera/ iekšējais mikrofons

2. Barošanas taustiņš uz tastatūras/ Barošanas LED/ GPU režīma LED

3. Skārienpalikšana

4. LED status

A Caps Lock (Burtstāvēšanas taustiņš)

5. Tastatūra

6. LED status

Akumulatora stāvoklis :
Nepārtraukti mirgo, kad akumulators beidz darbu. Ja problēma atkārtas, lūdzam sazināties ar vietējo pilnvarotā izplatītāju vai servisa centru.

7.USB 3.2 Gen 1 ports
8.HDMI savienojums
9.Audio ports savienotāji
10.USB 3.2 Gen 1 ports (C tips)
11.RJ-45 savienotājs
12.Stāvēšanas ierīkojums
13.Ventilatori
14.USB 3.2 Gen 1 ports
15.USB 2.0 ports
16.Stereoskaļi
17.Ventilatori
18.Akumulatora atjaunošanas atvere
20.Stereoskaļi

7.USB 3.2 Gen 1 ports
8.HDMI savienojums
9.Audio ports savienotāji
10.USB 3.2 Gen 1 ports (C tips)
11.RJ-45 savienotājs
12.Stāvēšanas ierīkojums
13.Ventilatori
14.USB 3.2 Gen 1 ports
15.USB 2.0 ports
16.Stereoskaļi
17.Ventilatori
18.Akumulatora atjaunošanas atvere
20.Stereoskaļi

English

Product Overview (for reference only)

1. Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
2. Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED
3. Touchpad
4. Status LED
5. Keyboard
6. Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI Connector
9.Audio Port Connectors
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)

11.RJ-45 Connector
12.Power Connector
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereo Speakers
17.Ventilator
18.Battery Reset Hole
20.Stereo Speakers

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI Connector
9.Audio Port Connectors
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон

2.Кнопка питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы графической подсистемы

3.Сенсорная панель

4.Индикатор состояния

5.Клавиатура

6.Индикатор состояния

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1

8.Разъем HDMI

9.Звуковые разъемы

10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type C)

11.Разъем RJ-45

12.Разъем питания

13.Вентилятор

14.Порт USB 3.2 Gen 1

15.Порт USB 2.0

16.Стереодинамики динамики

17.Вентилятор

18.Вентилятор

19.Отверстие Сброса Батареи

20.Стереодинамики динамики

11.RJ-45 Connector
12.Power Connector
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereo Speakers
17.Ventilator
18.Battery Reset Hole
20.Stereo Speakers

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI Connector
9.Audio Port Connectors
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)

Eesti

Toote ülevaade

1. Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon

2. Klaviatuuril olev toite nupp/ Toite LED-lüliti/ GPU režiimi LED-lüliti

3. Puuteplaat

4. Oledu indikaator

5. Klaviatuur

6. Oledu indikaator

Aku olek :
Pidev vilkumine, kui aku ei toimi.
Probleemi püsivalt võttes ühendust kohaliku volitatud müüja või teeninduskeskusega.

7.USB 3.2 Gen 1 port
8.HDMI pistik
9.Audioporti pistikud
10.USB 3.2 Gen 1 port (tüüp C)
11.RJ-45 pistik
12.Ühtekuulajate pistikud
13.Ventilaator
14.USB 3.2 Gen 1 port
15.USB 2.0 port
16.Stereoklaariid
17.Ventilaator
18.Ventilaator
19. Akku lülitamise avaus
20.Stereoklaariid

7.USB 3.2 Gen 1 port
8.HDMI pistik
9.Audioporti pistikud
10.USB 3.2 Gen 1 port (tüüp C)
11.RJ-45 pistik
12.Ühtekuulajate pistikud
13.Ventilaator
14.USB 3.2 Gen 1 port
15.USB 2.0 port
16.Stereoklaariid
17.Ventilaator
18.Ventilaator
19. Akku lülitamise avaus
20.Stereoklaariid

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

1. Connecteur RJ-45
12. Connecteur d'alimentation
LED Mode GPU
3. Touchpad
4. LED témoins
5. Clavier
6. LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.

6. LED témoins
7. Port USB 3.2 Gen 1
8. Connecteur HDMI
9. Connecteurs de ports audio
10. Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C)

11. Connecteur RJ-45
12. Connecteur d'alimentation
LED Mode GPU
3. Touchpad
4. LED témoins
5. Clavier
6. LED témoins

Svenska

Produktöversikt

1. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon

2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge

3. Styrtplatta

4. Statuslyd

A Caps Lock

5. Tangentbord

6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

11. Connecteur RJ-45
12. Connecteur d'alimentation
LED Mode GPU
3. Touchpad
4. LED témoins
5. Clavier
6. LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.

6. LED témoins
7. Port USB 3.2 Gen 1
8. Connecteur HDMI
9. Connecteurs de ports audio
10. Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C)

11. Connecteur RJ-45
12. Connecteur d'alimentation
LED Mode GPU
3. Touchpad
4. LED témoins
5. Clavier
6. LED témoins

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb/ Bekapcsoló állapöt LED/ GPU Mode LED

3. Érintőpad

4. Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5. Billentyűzet

6. Állapotjelző LED

Telap állapot :
Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audio port csatlakozók
10.1, gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápellátásjelző kapcsoló
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újratöltés nyílás
20.Sztereó hangszórók

11. Webbkamera/ webbkameras lydd/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ GPU-läslampor för GPU-läge
3. Styrtplatta
4. Statuslyd
A Caps Lock
5. Tangentbord
6. Statuslyd

Batteristatus :
Konstant blinkande hvis batteriet fejler.
Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-anslutning
9.Ånslutningar till ljudporten
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Typ C)
11.RJ-45-anslutning
12.Nätslutning
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereohögtalare
17.Ventilator
18.Ventilator
19. Batteriåterställningshål
20.Stereohögtalare

Magyar

Terméktátekintés

1. Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon

2. Power gomb