

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	• The monitor's power switch is not switched on. • The power cord is loose or disconnected. • There is no power at the outlet.	• Be sure the power cord is connected properly. • Be sure the outlet has power. • Power on the monitor. • Try using another power cord. • Try using another electrical outlet.
The power indicator is white, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system properly.
The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.	The monitor brightness and contrast setting on the OSD (On Screen Display) menu.	Adjust the brightness and contrast setting on the OSD (On Screen Display) menu.
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is not connected with the monitor or system completely.	Be sure the signal cable is firmly plugged into the monitor or system.
	The color settings may be incorrect.	Select another color setting in the OSD menu.
	The automatic image setup function was not used.	Perform automatic image setup.
There is a screen message that reads "Out of range" or "HIZ?".	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	• If you are replacing an old monitor, reconnect it and adjust the display mode to within the specified range for your new monitor. • If using a Windows system, restart the system in safe mode, then select a supported display mode for your monitor. • If these options do not work, contact the Support Center.
There is no image and the power indicator is flashing white.		

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est pas allumé et aucune image n'est affichée.	• L'interrompteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. • Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. • La prise de courant n'est pas alimentée en électricité.	• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. • Assurez-vous que la prise de courant est alimentée. • Essayez un autre cordon d'alimentation. • Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo est mal connecté ou il est déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système.
	La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés au plus bas.	Régulez la luminosité et le contraste du menu OSD (On Screen Display).
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au moniteur ou au système.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au moniteur et au système.
	Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects.	Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD.
	Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué.	Effectuez un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" ou "HIZ?" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas en charge par le moniteur.	• Si vous remplacez un ancien moniteur, reconnectez-le et réglez le mode d'affichage en tenant compte de la plage spécifique pour le nouveau moniteur. • Sous Windows, redémarrez le système en mode sans échec, puis sélectionnez un mode d'affichage précis en charge. • Si l'incident persiste, prenez contact avec le centre de support Lenovo.
Il n'y a pas d'image et le voyant d'alimentation est blanc et clignote.		

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De voedsingindicator van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een scherm bericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Als u een probleem hebt bij het instellen of gebruiken van uw monitor, dan zou u het zelf op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties gepast zijn voor uw probleem.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Raddeeg de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Raddeeg de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Raddeeg de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Raddeeg de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Raddeeg de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Raddeeg de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Raddeeg de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Raddeeg de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Raddeeg de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Raddeeg de Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Problem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedsingindicator brandt niet en er is geen beeld.	• De stroomschakelaar van de monitor is niet ingeschakeld. • Het stroomkabel zit los of is losgekoppeld. • Er is geen stroom bij het stopcontact.	• Controleer of het stroomkabel juist is aangesloten. • Zorg ervoor dat het stopcontact stroom heeft. • Schakel de monitor in. • Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedsingindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videosignalkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Controleer de verbinding van de videosignalkabel met het systeem of de monitor.
De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	De helderheid en het contrast van de monitor staan op de laagste instelling.	Pas de instelling voor helderheid en contrast op het menu OSD(On Screen Display) aan.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videosignalkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Zorg ervoor dat de signaalkabel juist is aangesloten op de monitor of het systeem.
	De kleureinstellingen kunnen onjuist zijn.	Selecteer een andere kleurinstelling op het OSD-menu.
	De functie van automatische beeldinstelling werd niet uitgevoerd (LCD monitor).	Voer een automatische beeldinstelling uit (LCD monitor).
Er is een schermbericht met de tekst "Out of range" of "HIZ?".	Het systeem is ingesteld op een beeldmodus die niet wordt ondersteund door deze monitor.	• Als u een oude monitor vervangt, verbind de monitor opnieuw met de juiste kabel en zet de beeldmodus op de vooraf ingestelde beeldmodus. • Als u een Windows-systeem, start u het systeem opnieuw op in de veilige modus, en selecteer vervolgens een ondersteunde beeldmodus voor uw monitor. • Als deze opties niet werken, neemt u contact op met het Klantenservicecentrum.
Er is geen beeld en de aan-uit indicator knippert wit.		

Si tiene un problema a la hora de configurar o utilizar el monitor, es posible que pueda solucionarlo usted mismo. Antes de llamar a su concesionario o a Lenovo, intente llevar a cabo las acciones sugeridas que correspondan a su problema.

Problem	Causa possible	Acci3n sugerida
El indicador de alimentaci3n est3 en blanco, pero no hay ningunos im3genes.	• El interruptor de alimentaci3n del monitor no est3 encendido. • El cable de alimentaci3n est3 suelto o desconectado. • No llega energ3a a la toma de alimentaci3n.	• Aseg3rese de que el cable de alimentaci3n est3 bien conectado. • Aseg3rese de que llegue energ3a a la toma de alimentaci3n. • Encienda el monitor. • Intente utilizar otro cable de alimentaci3n. • Intente utilizar otra toma de alimentaci3n el3ctrica.
El indicador de alimentaci3n est3 de color blanco pero no hay ningunos im3genes.	El cable de se3al de v3deo est3 suelto o desconectado del sistema o del monitor.	Aseg3rese de que el cable de se3al de v3deo role correctamente al sistema.
	Los niveles de brillo y contraste del monitor tienen el valor m3nimo.	Ajuste los valores de brillo y contraste en el men3 de control de OSD (On Screen Display - Visualizaci3n por pantalla).
La calidad de la im3gen no es aceptable.	El cable de se3al de v3deo no est3 completamente conectado al monitor o al sistema.	Aseg3rese de que el cable de se3al est3 bien enchufado al cable de se3al y al monitor.
	Los valores de color pueden ser incorrectos.	Seleccione otro valor de color del men3 de control de OSD.
	La funci3n de configuraci3n autom3tica de la im3gen no se ha llevado a cabo.	Lleve a cabo la configuraci3n autom3tica de la im3gen.
Aparece un mensaje por pantalla que indica "Out of range" o "HIZ?".	El sistema est3 establecido en una modalidad de visualizaci3n que este monitor no admite.	• Si est3 sustituyendo un monitor antiguo, vuelvalo a conectar y ajuste la modalidad de visualizaci3n que este monitor no admite. • Si utiliza un sistema Windows, reinicie el sistema en modalidad seguridad y a continuaci3n, seleccione una modalidad de visualizaci3n que su monitor admita. • Si estas opciones no funcionan, p3ngase en contacto con el centro de soporte de Lenovo.
No aparece ninguna im3gen y el indicador de encendido parpadea de color blanco.		

Para obtener informaci3n adicional sobre la resoluci3n de problemas, consulte la Gu3a del usuario.

如果您在设置或使用监视器时遇到问题，则可以自己解决故障。在打电话给经销商或 Lenovo 之前，请尝试适用于您的问题的建议操作。

第 2-2 章 技术支持

问题	可能的原因	建议操作
电源指示灯未点亮且没有图像	• 检查电源线是否已正确连接。 • 电源线是否已松脱或断开连接。 • 插座没有电。	• 务必确保电源线正确连接。 • 务必确保插座有电。 • 检查电源线是否已正确连接。 • 尝试使用另一根电源线。
电源指示灯呈白色，但没有图像。	视频信号电缆已松动或从系统或监视器上断开连接。	务必确保视频信号线与系统正确连接。
	监视器亮度和对比度设置过低。	调整 OSD（“屏幕显示”）菜单中的亮度和对比度设置。
图像质量令人无法接受。	视频信号电缆未正确连接到系统或监视器。	务必确保信号电缆正确插入到系统和监视器中。
	颜色设置可能不正确。	从 OSD 菜单中选择另一种颜色设置。
	未执行自动图像设置功能。	执行自动图像设置。
出现“超出范围”或“HIZ”的错误信息。	系统被设置为不受此监视器支持的显示模式。	• 如果希望更改更原始的监视器，请更改显示模式。有关更改显示模式的详细步骤，请参见 Windows 系统，以更改显示模式。 • 如果无法更改显示模式，请尝试使用另一台兼容的计算机来更改显示模式。
没有图像，并且来自电源的指示灯内闪烁着白光。		如果上述方法均不起作用，请联系您的 Lenovo 支持中心。