

Οδηγίες χρήσης

● Μην ανυψείτε το τροφοδοτικό, επειδή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και βλάβες θάνατος.

● Μην εισάγετε αντικείμενα στον περιστρεφόμενο αναμειγτήρα. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο τροφοδοτικό ή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.

● Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των συνδετήρων τροφοδοτικού. Εφόσον επιβεβαιωθεί ο κατάλληλος συνδετήρας, δεν χρειάζεται να ασκήτετε υπερβολική δύναμη.

● Φυλάξτε το τροφοδοτικό σε ξηρό περιβάλλον μακριά από ημίαιμα με υγρασία. Σε περίπτωση που το τροφοδοτικό βρεθεί, τραβήξτε αμέσως την πρίζα εάν χρειαστεί.

● Προσέχετε να χρησιμοποιούνται εξοπλισμοί τροφοδοτικού της δικής σας αγοράς.

● Αντιμετώπιση της πρόκλησης καλωδίων υπερτάσεων και οι συνδετήρες τροφοδοσίας. Ενδέχεται να προκαλέσει λιωισμό του καλωδίου ή ανάφλεξη.

● Το τροφοδοτικό έχει ελεγχθεί για τη χρήση Η/Υ. Δεν εγγυάται την ασφαλή ή κατάλληλη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές.

Εγκατάσταση τροφοδοτικού

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος πριν την εγκατάσταση του τροφοδοτικού.

2. Ασφαλίστε το τροφοδοτικό εντός του περιβλήματος χρησιμοποιώντας 3 ή 4ίδες για λόγους γείωσης.

3. Συνδέστε τους συνδετήρες τροφοδοσίας σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της μητρικής πλακέτας, της κάρτας γραφικών ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

4. Συνδέστε τον συνδετήρα τροφοδοσίας AC.

5. Ανυψίτε τον διακόπτη τροφοδοσίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν το σύστημά σας δεν ενεργοποιείται μετά την εγκατάσταση του τροφοδοτικού, ακολουθήστε τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC έχει συνδεθεί σωστά.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο συνδετήρας δικτύου ηλεκτρονικής σύνδεσης και οι συνδετήρες τροφοδοσίας +12V έχουν συνδεθεί σωστά με τη μητρική πλακέτα.

4. Εάν το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί αυτόα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών αμέσως.

Εγγύηση

Το Cooler Master εγγυάται ότι η διάταξη δεν φέρει κανένα ελάττωμα υλικού ή στην κατασκευή του και, επίσης, την επίκληση των δικαιωμάτων του καταναλωτή για το τροφοδοτικό με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς. Εγγυάται στον επίσημο ιστότοπό μας για να λάβετε την περιορισμένη εγγύηση.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε υπολογιστή. Η χρήση της διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την εγκατάσταση υλικού του υπολογιστή, ζητήστε τη συνδρομή επαγγελματία.

Η εγγύηση ισχύει για το τροφοδοτικό και δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα. Η εγγύηση ισχύει για βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη συνήθη χρήση και καλύπτει τα κοινά προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση καλωδίων τροφοδοτικού, αμείκτες, ακατάλληλους τύπους τροφοδοτικών, βλάβες της συνδεσμολογίας/καλωδίων, ακατάλληλη ή φυσικών καταστροφών.

Χρησιμοποιείται το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. ΜΗΝ αναμιγνύετε καλώδια από διαφορετικές σειρές με διαφορετικές μονάδες. Εάν το τροφοδοτικό ή άλλος εξοπλισμός υποστηρίξει άσκη άσκη χρήση του αρχικού καλωδίου, η εγγύηση καλύπτει άσκη και δεν θα ασχ παρέχουμε υπηρεσίες εγγύησης.

Σε περίπτωση ύπαρξης οποιαδήποτε ελαττώματος κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, επιστρέψτε το προϊόν στον αντιπρόσωπό ή τον πωλητή λιανικής από τον οποίο το αγοράστήτε για ανταλλακτικό/επισκευή.

Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών για οποιαδήποτε απορία τεχνικής φύσης.

Περίοδος περιορισμένης εγγύησης : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Υποστήριξη πελατών : <https://account.coolermaster.com>

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

● Nie wolno otwierać zasilacza, ponieważ może to spowodować obrażenia lub nawet doprowadzić do śmierci.

● Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obracającego się wentylatora. Wskutek tego nastąpi uszkodzenie zasilacza lub może to spowodować obrażenia ciała.

● Należy używać zasilacza tylko sily podłączając podłączone zasilania. Po wybraniu prawidłowego złącza nie powinno być konieczne naciśnięcie dużej siły.

● Zasilacz należy przechowywać w suchym środowisku z dala od wilgoci. Jeśli zasilacz ulegnie zmoczeniu, należy bezwzględnie wyściągnąć wszystkie zasilania w razie potrzeby. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać ponownego użycia takiego zasilacza.

● Jeśli staraj się unikać kontaktu z przedmiotami dla złącza zasilania, ponieważ może to spowodować stopnienie kabla lub nawet doprowadzić do pożaru.

● Należy zasilacz został przetestowany pod kątem użycia z komputerem stacjonarnym. Nie możemy zagwarantować bezpiecznego ani prawidłowego działania zasilacza w przypadku jego użycia do innych celów.

Instalacja zasilacza

1. Przed zainstalowaniem zasilacza upewnij się, że przełącznik zasilania jest wyłączony.

2. W celu uziemienia przyczołącz zasilacz wewnątrz obudowy za pomocą 3 lub 4 śrub.

3. Podłącz złącza zasilania zgodnie z podzecznicznym użytkownika płyty głównej, karty graficznej lub jakiegokolwiek innego urządzenia.

4. Podłącz złącze zasilania AC.

5. Włącz przełącznik zasilania.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli system nie włącza się po zainstalowaniu zasilacza, należy postępować zgodnie z instrukcją rozwiązywania problemów, zgodnie z poniższymi punktami:

1. Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.

2. Upewnij się, że przełącznik zasilania jest włączony.

3. Upewnij się, że złącze główneego zasilania i złącza zasilania + 12V są prawidłowo podłączone do płyty głównej.

4. Jeśli zasilacz nie działa prawidłowo, należy natychmiast skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Gwarancja

Firma Cooler Master gwarantuje, że niniejsze urządzenie jest wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela 10-letniej ograniczonej gwarancji sprzętowej na zasilacz w dniu zakupu. Prosimy o zarejestrowanie się na naszej oficjalnej stronie internetowej w celu odebrania ograniczonej gwarancji. Por favor, registre-se no nosso website oficial para validar a sua garantia limitada.

Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użyciu z komputerem. Użwanie tego urządzenia w jakikolwiek innym celu spowoduje unieważnienie gwarancji. Jeśli użytkownik nie posiada wiedzy na temat instalacji sprzętu komputerowego, powinien porzucić o fachową pomoc.

Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów.

Gwarancja ma zastosowanie w przypadku szkód spowodowanych przez normalne użytkowanie i jest nieważna, jeśli okolicz, że urządzenie zostało uszkodzone z powodu niewłaściwego użycia, modyfikacji, zaniebagania, nieprawidłowego napiercia zasilającego, zanieczyszczenia powłoki/zwłok, wypadków lub katastrof naturalnych.

Należy używać dostarczane kable zasilające. Nie należy mieszać kabli z różnych serii z różnymi urządzeniami. Jeśli zasilacz albo inne urządzenie zostały uszkodzone z powodu nie użycia oryginalnego kable, nastąpi utrata gwarancji i nie będziemy zapewniali serwisu gwarancyjnego.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrót produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy.

Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakiegokolwiek pytań technicznych.

Okres ograniczonej gwarancji : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Obsługa klienta : <https://account.coolermaster.com>

Biztonsági utasításkák

● Ne nyissa fel az elektromos tápegységet, mivel ez balesethez, vagy akár halálos sérüléshez is vezethet.

● Ne dugjon be semmilyen tárgyat a forgó ventilátorba. Ettől az elektromos tápegység károsodhat vagy sérülést szenvedhet.

● Az elektromos csatlakozók csatlakoztatásakor ne fejszen ki túlzottan nagy erőt. Ha a ventilátor csatlakoztatásához szükséges, a kábel megfogható, de akár tisz is kelezhető.

● Az elektromos tápegységet tartsa száraz, nedvességtől mentes helyen. Ha az elektromos tápegységet közvetlenül érte a nedvesség, húzza ki az elektromos csatlakozót. Erre az Ön biztonsága érdekében van szükség, hogy ne használhassa újra az elektromos tápegységet.

● Kérjük, ne használja a kábel elektensit uni konektor daya, karena hal itu dapat menyebabkan kabel meleleh atau bahkan menyebabkan kebakaran.

● Ezt az elektromos tápegységet személyi számítógépekkel való használatra tesztelték. Egyéb felhasználás esetén nem tudjuk garantálni a biztonságos és megfelelő működést.

● Utit pentacatu daya ini tidak diuji untuk penggunaan di PC. Kami tidak bisa menjamin operasi yang aman atau tetap bisa digunakan untuk pemakaian lain.

Αz elektromos tápegység telepítése

1. Az elektromos tápegység telepítése előtt győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló ki van kapcsolva.

2. Rögzítse a tápegységet a burkolaton belül 3 vagy 4 csavarral, tesztelés céljából.

3. Csatlakoztassa az elektromos csatlakozásokat az alaplap, a grafikus kártya vagy egyéb egység felhasználói útmutatója szerint.

4. Csatlakoztassa az AC hálózati csatlakozót.

5. Kapcsolja be a főkapcsolót.

Hibakeresés

Ha a rendszer nem kapcsol be az elektromos tápegység telepítését követően, kövesse az alábbi hibakeresési útmutatót:

1. Győződjön meg róla, hogy az AC hálózati csatlakozásznál megfelelően csatlakoztatva van.

2. Győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van kapcsolva.

3. Győződjön meg róla, hogy a fő tápcsatlakozó, illetve a +12V-os elektromos csatlakoz megfelelően csatlakoztatva vannak az alaplaphoz.

4. Ha a tápegység nem működik megfelelően, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Szavatosság

A Cooler Master garántálja, hogy a berendezés nem rendelkezik anyag- és gyártási hibákkal, illetve a vásárlás napjától számítva legalább 10 évben korlátozott hardveres időtartál biztosít. Kérjük, regisztráljon hivatalos honlapunkon a korlátozott időtállás miatt.

Ex a termék kizárólag számítógépes felhasználásra készült. Az eszköz más célra történő felhasználásával a jótállás megszűnik. Ha nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel a számítógépes hardverek beszerelésével kapcsolatban, kérjen professzionális segítséget. A jótállás az elektromos tápegységre vonatkozik és nem tartalmazza a kiegészítőket. A jótállás a normál használatból eredő károka vonatkozik és érvényét veszíti vízzárelés, módosítás, helytelen használat, hanyagság, nem megfelelő tápfeszültség, levegő felvétel okozta szennyeződés, balesetek vagy természetí katasztrófák okozta károk esetén.

Kérjük, a mellékelt tápkábelreke használja. NE keverje a különböző sorozatokhoz tartozó kábeleket a különböző egységekkel. Ha a tápegység vagy más berendezés megrongálódik, mert nem az eredeti kábel használja, a garancia érvényét veszíti, és nem nyújtunk garanciális szolgáltatást.

A jótállási időszak során jelentkező hibák esetén, kérjük, küldje vissza a terméket a márkakereskedőnek vagy viszonteladónak a csele/javítás érdekében.

Technikai jellegű kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Korlátozott jótállási időszak : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Ügyfélszolgálat : <https://account.coolermaster.com>

Περίοδος περιορισμένης εγγύησης : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Υποστήριξη πελατών : <https://account.coolermaster.com>

Instruções de segurança

● Não abra a unidade da fonte de alimentação, uma vez que isso poderá resultar em lesões ou até mesmo morte.

● Não insira um objeto na ventoinha em rotação. Isso irá danificar a unidade da fonte de alimentação ou poderá resultar em lesões.

● Não utilize o equipamento para ligar os conectores. Não precisará de usar força excessiva se tiver escolhido os conectores certos.

● Mantenha a fonte de alimentação em ambientes secos, longe de humidade. Se a fonte de alimentação ficar molhada, desligue diretamente a fonte de alimentação, caso seja necessário. Devera, para sua segurança, abster-se de voltar a utilizar a fonte de alimentação.

● Evite utilizar cabos de extensão para os conectores de alimentação, uma vez que isso poderá resultar no derretimento dos cabos ou até mesmo em incêndio.

● Esta unidade da fonte de alimentação foi testada para utilização com um computador. Não podemos garantir uma utilização segura ou adequada caso seja utilizada para outros fins.

Instalación da fonte de alimentación

1. Assure-se de que o interruptor de alimentación está desligado antes de instalar a unidade da fonte de alimentación.

2. Fixe a fonte de alimentación na caixa, utilizando 3 ou 4 parafusos para a ligação à terra.

3. Ligue os conectores de alimentación de acordo com o guia de utilizador da placa principal (motherboard), placa gráfica ou de cualquier otro dispositivo.

4. Ligue o conector de alimentación de CA.

5. Ligue o interruptor de alimentación.

Resolución de problemas

Se o seu sistema não liga depois de instalar a fonte de alimentación, siga as indicaciones para resolución de problemas listadas abaixo:

1. Assure-se de que o cabo de alimentación de CA está corretamente ligado.

2. Assure-se de que o interruptor de alimentación está ligado.

3. Assure-se de que o conector de alimentación principal e os conectores de alimentación de +12V estão correctamente ligados à placa principal.

4. Se a fonte de alimentación não funcionar corretamente, contacte imediatamente o apoio ao cliente.

Garantía

A Cooler Master garantiza que este dispositivo está isento de defectos de material e fabrico e ofrece una garantía mínima limitada de hardware de 10 años para la fuente de alimentación en el uso ordinario, siempre que se registre en el sitio web de nuestro website oficial para validar a sua garantía limitada.

Nuestro producto destina-se únicamente para utilización con un computador. A utilización de este dispositivo para cualquier otro fin irá invalidar la garantía. Se no está familiarizado con la instalación de hardware para computadores, solicite asistencia profesional.

Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów.

A garantia aplica-se à unidade da fonte de alimentação e não inclui acessórios.

A garantia aplica-se a 10 anos causados pela utilização normal e será nula, se for determinado que o dispositivo foi danificado em consequência de utilização indevida, alteração, utilização incorreta, negligência, tensão incorreta, poluição atmosférica/água, acidentes ou desastres naturais.

Należy używać dostarczane kable zasilające. Nie należy mieszać kabli z różnych serii z różnymi urządzeniami. Jeśli zasilacz albo inne urządzenie zostały uszkodzone z powodu nie użycia oryginalnego kable, nastąpi utrata gwarancji i nie będziemy zapewniali serwisu gwarancyjnego.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wad w okresie gwarancyjnym prosimy o zwrót produktu do dealera lub sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, w celu wymiany/naprawy.

Prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w razie jakiegokolwiek pytań technicznych.

Okres ograniczonej gwarancji : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Obsługa klienta : <https://account.coolermaster.com>

Περίοδος garantia limitada : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Apoio ao cliente : <https://account.coolermaster.com>

Petunjuk Keselamatan

● Jangan buka unit pentacu daya karena hal ini dapat menyebabkan cedera atau bahkan dapat menyebabkan kematian.

● Jangan masukkan benda ke kipas yang berputar. Hal tersebut akan merusak unit pentacu daya atau dapat menyebabkan cedera.

● Jangan menggunakan tenaga kasar ketika memasang konektor daya. Ketika konektor yang dipilipl benar, maka tidak perlu menggunakan tenaga kasar.

● Jaga agar pentacu daya tetap dalam lingkungan yang kering dan jauh dari lingkungan yang lembap. Dalam kasus pentacu daya menjadi basah, langsung cabut colokan daya bila perlu. Demi keselamatan Anda hindari menggunakan ulang pentacu daya tersebut.

● Hindari menggunakan kabel ekstensi untuk konektor daya, karena hal itu dapat menyebabkan kabel meleleh atau bahkan menyebabkan kebakaran.

● Unit pentacu daya ini tidak diuji untuk penggunaan di PC. Kami tidak bisa menjamin operasi yang aman atau tetap bisa digunakan untuk pemakaian lain.

Memasang pentacu daya

1. Pastikan sakelar daya dimatikan sebelum memasang unit pentacu daya.

2. Kencangkan pentacu daya di dalam selungkup (enclosure) dengan menggunakan 3 atau 4 sekrup untuk tujuan pembumahan.

3. Sambungkan konektor daya sesuai dengan motherboard, kartu grafis atau panduan pengguna perangkat lainnya.

4. Sambungkan konektor daya AC.

5. Nyalkan sakelar daya.

Pemecahan masalah

Jika sistem Anda tidak menyala setelah pentacu daya dipasang, harap ikuti panduan pemecahan masalah yang tercantum di bawah ini:

1. Pastikan kabel listrik AC tersambung dengan benar.

2. Pastikan sakelar daya sudah dinyalakan.

3. Pastikan konektor daya utama dan konektor daya +12V tersambung dengan benar ke motherboard.

4. Jika pentacu daya tidak berfungsi dengan benar, harap hubungi dukungan pelanggan kami segera.

Garansi

Cooler Master menjamin bahwa perangkat ini bebas cacat secara material dan pembuatan dan memberi garansi terbatas perangkat keras minimum 10 tahun untuk pentacu daya dengan ketentuan syarat tanggal pembelian. Silakan mendaftar di situs web resmi kami untuk garansi terbatas Anda.

Produk ini dirancang untuk penggunaan komputer saja. Menggunakan perangkat ini untuk pemakaian lain akan membatalkan garansi. Jika Anda tidak paham dengan pemasangan perangkat keras komputer, harap minta bantuan tenaga profesional.

Garansi ini berlaku untuk unit pentacu daya dan tidak mencakup aksesoris.

Garansi berlaku untuk kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan normal dan akan batal apabila ditekankan bahwa perangkat rusak karena penyalahgunaan, pengubahan, kelalaian, voltase sumber yang salah, polusi udara/lari, kecelakaan atau bencana alam. Gunkan kable yang disertakan. JANGAN gunakan kable dari seri yang berbeda dengan unit atin. Jika satu daya atau peralatan lain rusak karena tidak digunakan kable asli, jaminan akan dibatalkan dan kami tidak memberikan layanan jaminan.

Dalam hal terdapat cacat apa pun selama masa garansi, harap kembalian produk Anda ke dealer atau penjual tempat Anda membeli untuk penggantian/perbaikan.

Harap hubungi tim dukungan pelanggan kami untuk pertanyaan teknis apa pun.

Masa garansi terbatas : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Dukungan pelanggan : <https://account.coolermaster.com>

Περίοδος περιορισμένης εγγύησης : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Υποστήριξη πελατών : <https://account.coolermaster.com>

Указания по безопасности

● Во избежание получения травм или летального исхода запрещается открывать блок питания.

● Запрещается помещать предметы во вращающийся вентилятор. Это может привести к повреждению блока питания или травмам.

● Не применяйте чрезмерное усилие при подключении разъемов питания. Правильно выбранный разъем легко подключается.

● Храните блок питания в сухом помещении. При попадании влаги на блок питания, немедленно выньте блок питания и не используйте его до тех пор, пока блок не высохнет. В целях обеспечения безопасности дальнейшее использование блока питания запрещено.

● Не следует использовать удлинительные кабели для разъемов питания, это может привести к оплавлению кабеля или пожару.

● Данный блок питания испытан на предмет пригодности для ПК. При использовании блока питания не по назначению безопасность или правильность его работы не гарантируются.

Установка блока питания

1. Перед установкой блока питания убедитесь, что выключатель питания выключен. Убедитесь, что сетевой выключатель находится в положении «выключено».

2. Убедитесь, что сетевой выключатель выключен.

3. Подключите разъемы питания согласно размещению материнской платы, графической карты или руководству пользователя какого-либо другого устройства.

4. Подключите разъем питания переменного тока.

5. Включите выключатель.

Диагностика и устранение неисправностей

Если после установки блока питания ваша система не включается, выполните нижеприведенные указания по выявлению и устранению неисправностей:

1. Убедитесь, что сетевой шнур подключен правильно.

2. Убедитесь, что сетевой выключатель включен.

3. Убедитесь, что основной разъем питания и разъемы питания на +12 В правильно подключены к материнской плате.

4. Если блок питания не работает должным образом, незамедлительно обратитесь в нашу службу клиентской поддержки.

Гарантия

Cooler Master гарантирует, что данное устройство не имеет материальных и сборочных дефектов, при этом срок действия покупки на блок питания предоставляется ограниченная 10-летняя гарантия. Для получения ограниченной гарантии зарегистрируйтесь на нашем сайте.

Этот продукт предназначен только для работы с компьютером. При использовании данного устройства не по назначению гарантия аннулируется. При установке компьютерной и области установки компьютерного оборудования обратиться за профессиональной помощью.

Гарантия распространяется только на блок питания, исключая вспомогательное оборудование.

Гарантия не распространяется на повреждение, возникшие в результате нормальной эксплуатации устройств. При установлении, что устройство повреждено в результате злоупотребления, модификации, неправильного использования, небрежности, неправильного подключения к источнику питания, загрязнения воздуха/воды, несчастных случаев или стихийных бедствий, гарантия аннулируется. Просим вас использовать кабели, входящие в комплект поставки устройства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременно использовать кабели от разных серий с разными устройствами. В случае повреждения источника питания или другого оборудования в результате использования неоригинального кабеля гарантия аннулируется и сервисное обслуживание не предоставляется.

Gwarancja jest udzielana na zasilacz i nie obejmuje akcesoriów.

A garantia aplica-se a 10 anos de funcionamento normal e será nula, se for determinado que o dispositivo foi danificado em consequência de utilização indevida, alteração, utilização incorreta, negligência, tensão incorreta, poluição atmosférica/água, acidentes ou desastres naturais.

Należy używać dostarczane kable zasilające. Nie należy mieszać kabli z różnych serii z różnymi urządzeniami. Jeśli zasilacz albo inne urządzenie zostały uszkodzone z powodu nie użycia oryginalnego kable, nastąpi utrata gwarancji i nie będziemy zapewniali serwisu gwarancyjnego.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek defektów w течение гарантийного срока, устройство необходимо вернуть дилеру или продавцу, у которого оно приобреталось, для замены/ремонта.

При возникновении каких-либо технических вопросов обратиться в нашу службу клиентской поддержки.

Okres ograniczonej gwarancji : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Obsługa klienta : <https://account.coolermaster.com>

Italiano

Guida per l'utente

Installazione dell'alimentatore

1. Verificare che l'interruttore di alimentazione sia disattivato prima di installare l'alimentatore.

2. Fissare l'alimentatore nell'involucro con 3 o 4 viti a scopo di collegamento a massa.

3. Collegare i connettori di alimentazione in conformità alla guida dell'utente della scheda madre, della scheda grafica o di qualsiasi altro dispositivo.

4. Collegare il connettore di alimentazione CA.

5. Attivare l'interruttore di alimentazione.

Resolución de los problemas

Se el sistema no si accende dopo l'installazione dell'alimentatore, seguire la guida per la risoluzione dei problemi elencata di seguito:

1. Verificare che il cavo di alimentazione CA sia correttamente collegato.

2. Verificare che l'interruttore di alimentazione sia attivato.

3. Verificare che il connettore dell'alimentazione principale e i connettori di alimentazione a +12V siano correttamente connessi alla scheda madre.

4. Se l'alimentatore non funziona correttamente, contattare subito la nostra assistenza clienti.

Garanzia

Cooler Master garantisce che questo dispositivo è privo di difetti nei materiali e nella manodopera e offre una garanzia limitata della durata di 10 anni a partire dalla data dell'acquisto sul hardware dell'alimentatore. Invitiamo gli utenti a registrarsi sul sito Web ufficiale per la garanzia limitata.

Questo prodotto è progettato solo per l'uso con computer. L'utilizzo del dispositivo per altre applicazioni annullerà la garanzia. In mancanza di competenze per l'installazione di hardware, rivolgersi a un professionista per l'assistenza.

La garanzia si applica all'alimentatore e non comprende gli accessori.

La garanzia si applica ai danni causati dal normale utilizzo e si annulla se viene stabilito che il dispositivo ha subito danni a causa di abusi, alterazione, uso errato, negligenza, tensione di alimentazione non corretta, inquinamento di aria/acqua, incidenti o disastri naturali.

Utilizzare i cavi di alimentazione inclusi. NON mischiare cavi di serie diverse con unità diverse. Se l'alimentatore o altre apparecchiature sono danneggiate a causa del mancato utilizzo del cavo originale, la garanzia viene annullata e non vengono forniti servizi di garanzia.

Se il sistema non si accende durante il periodo di garanzia, restituire il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato per una sostituzione/riparazione.

Contattare il team dell'assistenza clienti per eventuali domande tecniche.

Periodo di garanzia limitata : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Assistenza clienti : <https://account.coolermaster.com>

Ελληνικά

Βασικές οδηγίες

● Όπου αναφέρεται η ένδειξη «Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή για άλλους σκοπούς», αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι προσαρμοσμένη για χρήση με υπολογιστή. Η χρήση της συσκευής για άλλους σκοπούς μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

● Μην εισάγετε αντικείμενα στον περιστρεφόμενο αναμειγτήρα. Αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο τροφοδοτικό ή ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.

● Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση των συνδετήρων τροφοδοτικού. Εφόσον επιβεβαιωθεί ο κατάλληλος συνδετήρας, δεν χρειάζεται να ασκήτετε υπερβολική δύναμη.

● Φυλάξτε το τροφοδοτικό σε ξηρό περιβάλλον μακριά από ημίαιμα με υγρασία. Σε περίπτωση που το τροφοδοτικό βρεθεί, τραβήξτε αμέσως την πρίζα εάν χρειαστεί.

● Προσέχετε να χρησιμοποιούνται εξοπλισμοί τροφοδοτικού της δικής σας αγοράς.

● Αντιμετώπιση της πρόκλησης καλωδίων υπερτάσεων και οι συνδετήρες τροφοδοσίας. Ενδέχεται να προκαλέσει λιωισμό του καλωδίου ή ανάφλεξη.

● Το τροφοδοτικό έχει ελεγχθεί για τη χρήση Η/Υ. Δεν εγγυάται την ασφαλή ή κατάλληλη λειτουργία όταν χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές.

Περίοδος περιορισμένης εγγύησης : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Υποστήριξη πελατών : <https://account.coolermaster.com>

Περίοδος περιορισμένης εγγύησης : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Υποστήριξη πελατών : <https://account.coolermaster.com>

Περίοδος περιορισμένης εγγύησης : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Υποστήριξη πελατών : <https://account.coolermaster.com>

Περίοδος περιορισμένης εγγύησης : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Υποστήριξη πελατών : <https://account.coolermaster.com>

Instrucciones de seguridad

● No abra la unidad de la fuente de alimentación ya que pueden producirse lesiones o incluso la muerte.

● No inserte ningún objeto en un ventilador que esté girando. Esto dañará la unidad de la fuente de alimentación o puede producir lesiones.

● No utilice el equipo para conectar los conectores. No necesitará de usar fuerza excesiva si ha elegido los conectores correctos. No debería ser necesario utilizar fuerza.

● Mantenga la fuente de alimentación en entornos secos lejos de la humedad. Si la fuente de alimentación se moja, desenchufela directamente, en caso necesario. Por su propia seguridad, absténgase de volver a utilizar la fuente de alimentación.

● Intente evitar el uso de cables alargados para los conectores de alimentación, esto puede hacer que el cable se derrita o incluso provocar un incendio.

● Esta unidad de fuente de alimentación ha sido probada para el uso con un PC. No podemos garantizar un funcionamiento seguro o adecuado cuando se usa para otras aplicaciones.

Instalación de la fuente de alimentación

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté desactivado antes de instalar la unidad de la fuente de alimentación.

2. Fije la fuente de alimentación dentro del alojamiento con 3 ó 4 tornillos con fines de conexión a tierra.

3. Conecte los conectores de alimentación de acuerdo con el guía del usuario principal (motherboard), placa gráfica o de cualquier otro dispositivo.

4. Conecte el conector de alimentación de CA.

5. Active el interruptor de encendido.

Solución de problemas

Si el sistema no se enciende tras instalar la fuente de alimentación, siga la guía de solución de problemas que figura a continuación:

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de CA se haya conectado correctamente.

2. Asegúrese de que el interruptor de encendido se haya activado.

3. Asegúrese de que el conector de alimentación principal y los conectores de alimentación de +12V se hayan conectado correctamente a la placa base.

4. Si la fuente de alimentación no funciona correctamente, contacte inmediatamente con nuestra asistencia al cliente.

Garantía

Cooler Master garantiza que este dispositivo está libre de defectos de material y mano de obra y ofrece una garantía limitada mínima de 10 años para el hardware de la fuente de alimentación a contar desde la fecha de compra. Regístrese en nuestro sitio web oficial para obtener su garantía limitada.

Este producto se ha diseñado para uso exclusivo informático. Si el uso de este dispositivo en cualquier otra aplicación anulará la garantía. Si no está familiarizado con la instalación de hardware informático, solicite ayuda profesional.

La garantía se aplica a la fuente de la fuente de alimentación y no incluye accesorios. La garantía se aplica en caso de daños debidos al uso normal y queda anulada si se determina que el dispositivo ha resultado dañado debido a abuso, alteración, mal uso, negligencia, suministro de tensión incorrecta, contaminación de aire/agua, accidentes o desastres naturales.

Utilice los cables de alimentación incluidos. No utilice conjuntamente cables de distintas series con diferentes unidades. En la fuente de alimentación u otro aparato sufre daños por no haber utilizado el cable original, se anulará la garantía y no proporcionaremos los servicios de garantía.

En caso de cualquier defecto durante el periodo de garantía, le rogamos devuelva su producto al distribuidor o al minorista a través del cual lo adquirió para su sustitución/repación.

Contacte con nuestro equipo de asistencia al cliente para cualquier tipo de pregunta técnica.

Okres ograniczonej gwarancji : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Kundtjänst : <https://account.coolermaster.com>

Περίοδος garantia limitada : <http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>
Asistencia al cliente : <https://account.coolermaster.com>

日本語

安全上の注意

● 修理または死亡の原因となることがありますので、電源装置を開けないでください。

● 回転するファンに物ををれないでください。電源装置の破壊、または、怪我の原因となります。

● 電源コネクタを接続するときは無理な力を加えないでください。正しいコネクタが選択されているとします。

● 電源コネクタを接続するときは無理な力を使う必要はありません。

● 湿気のない乾燥した環境にて電源装置を保管してください。電源プラグが濡れている場合は、必要に応じて電源プラグを接続しないでください。電源装置の再使用を避けるには、お客様自身の安全のために電源プラグを乾燥させてください。

● 電源コネクタに延長ケーブルを使用しないでください。ケーブルが濡れたら、火災の原因になる恐れがあります。

● この電源装置は、PCでの使用に対してテストされています。これは、その他の用途で使用する場合は、必ずしも安全で適切な環境を確保するものではありません。

● 本装置に付属の電源ケーブルには、本製品専用です。付属以外のものを使用すると、火災の原因となることがあるため、絶対にやらないでください。

● 電源ケーブルを無理に曲げたり、改造・分解・上に物をのせる等は故障もしくは