

[English] Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks

NOTE: Applicable only to the countries listed in the table below. If your country is not listed, you do not need to change your wireless LAN access point/router's channel setting.

When connecting your machine to a 5 GHz Wi-Fi® network, make sure your wireless LAN access point/router is set to one of the channels available in your country and listed in the table below (recommended channel: 5.18 - 5.24 GHz). For more information about changing the channel setting, see the instructions supplied with your wireless LAN access point/router.

✓: Channel supported by Brother machines ×: Channel not supported by Brother machines

[Français] Canaux pris en charge par les appareils Brother pour les réseaux Wi-Fi 5 GHz

REMARQUE : applicables uniquement aux pays répertoriés dans le tableau ci-dessous. Si votre pays n'est pas répertorié, vous n'avez pas besoin de modifier le paramètre de canal de votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

Lorsque vous connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi® 5 GHz, assurez-vous que votre point d'accès/routeur LAN sans fil est configuré sur l'un des canaux disponibles dans votre pays et répertorié dans le tableau ci-dessous (canal recommandé : 5,18 à 5,24 GHz). Pour plus d'informations sur la modification du paramètre de canal, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

✓ : canal pris en charge par les appareils Brother × : canal non pris en charge par les appareils Brother

[Español] Canales compatibles con equipos Brother para redes Wi-Fi de 5 GHz

NOTA: Aplicable únicamente a los países enumerados en la tabla de abajo. Si su país no aparece en la lista, no necesita cambiar la configuración de canal de su punto de acceso/enrutador LAN inalámbrico.

Al conectar su equipo a una red Wi-Fi® de 5 GHz, asegúrese de que su punto de acceso/enrutador LAN inalámbrico esté configurado en uno de los canales disponibles en su país y enumerados en la tabla de abajo (canal recomendado: 5,18-5,24 GHz). Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración de canal, consulte las instrucciones proporcionadas con su punto de acceso/enrutador LAN inalámbrico.

✓: Canal compatible con equipos Brother ×: Canal no compatible con equipos Brother

[Русский] Список каналов, которые поддерживают устройства Brother в сетях Wi-Fi 5 ГГц

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация применима только к странам, которые перечислены в таблице ниже. Если вашей страны нет в этом списке, вам не нужно изменять настройки канала для точки доступа или маршрутизатора беспроводной сети.

При подключении устройства к сети Wi-Fi® 5 ГГц настройте точку доступа или маршрутизатор беспроводной сети на один из каналов из таблицы ниже, который доступен в вашей стране (рекомендуемый канал: 5,18–5,24 ГГц). Дополнительные сведения об изменении настроек канала см. в инструкции из комплекта поставки точки доступа или маршрутизатора беспроводной сети.

✓: устройство Brother поддерживает этот канал ×: устройство Brother не поддерживает этот канал

[Indonesia] Channel yang Didukung oleh Mesin Brother untuk Jaringan Wi-Fi 5 GHz

CATATAN: Hanya berlaku untuk negara-negara yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Jika negara Anda tidak tercantum, Anda tidak perlu mengubah pengaturan channel akses point/router LAN nirkabel Anda.

Saat menghubungkan mesin ke jaringan Wi-Fi® 5 GHz, pastikan akses point/router LAN nirkabel Anda diatur ke salah satu channel yang tersedia di negara Anda dan tercantum dalam tabel di bawah ini (saluran yang direkomendasikan: 5,18—5,24 GHz). Untuk informasi lebih lanjut tentang mengubah pengaturan channel, lihat petunjuk yang disertakan dengan akses point/router LAN nirkabel Anda.

✓: Channel yang didukung oleh mesin Brother ×: Channel yang tidak didukung oleh mesin Brother

[ภาษาไทย] ช่องสัญญาณที่เครื่อง Brother รองรับสำหรับเครือข่าย Wi-Fi 5 GHz

หมายเหตุ: ใช้ได้กับประเทศที่ระบุในตารางด้านล่างเท่านั้น หากไม่มีประเทศของคุณระบุไว้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าช่องสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)/เราเตอร์

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi® 5 GHz ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)/เราเตอร์ของคุณเป็นหนึ่งในช่องสัญญาณที่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณซึ่งระบุไว้ในตารางด้านล่าง (ช่องสัญญาณที่แนะนำ: 5.18 - 5.24 GHz) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าช่องสัญญาณ โปรดดูคำแนะนำที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)/เราเตอร์ของคุณ

✓: ช่องสัญญาณที่เครื่อง Brother รองรับ ×: ช่องสัญญาณที่เครื่อง Brother ไม่รองรับ

[Tiếng Việt] Các kênh được Máy Brother hỗ trợ cho Mạng Wi-Fi 5 GHz

LƯU Ý: Áp dụng cho các quốc gia được liệt kê trong bảng bên dưới. Nếu quốc gia của bạn không được liệt kê, bạn không cần thay đổi cài đặt kênh của bộ định tuyến/điểm truy cập LAN không dây.

Khi kết nối máy in của bạn với mạng Wi-Fi® 5 GHz, đảm bảo bộ định tuyến/điểm truy cập LAN không dây của bạn được đặt thành một trong các kênh khả dụng tại quốc gia của bạn và được liệt kê trong bảng bên dưới (kênh được khuyến nghị: 5,18-5,24 GHz). Để biết thêm thông tin về thay đổi cài đặt kênh, hãy xem hướng dẫn đi kèm với bộ định tuyến/điểm truy cập LAN không dây của bạn.

✓: Kênh được máy Brother hỗ trợ ×: Kênh không được máy Brother hỗ trợ

Channel	5.18 - 5.24 GHz				5.26 - 5.32 GHz				5.5 - 5.72 GHz								5.745 - 5.825 GHz								
	80 MHz				58				106				122				136				155				
40 MHz	38		46		54		62		102		110		118		126		134		142		151		159		
20 MHz	36	40	44	48	52	56	60	64	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	149	153	157	161	165
Bahamas, Bermuda, Canada, Cayman Islands, Colombia, Costa Rica, Dom. Rep, Dominica, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Trinidad & Tobago, USA, Virgin Islands	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Argentina, Paraguay	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Russia, Tajikistan, Turkmenistan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Brunei, Hong Kong, Indonesia, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Viet Nam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
Australia, Christmas Island, Fiji, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Tonga, Vanuatu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓