

CCS70001

Cross Cut Light Duty Shredder

Set-up Instructions:

Before using the machine for the first time, please read this operation manual and keep it for later use.

SETTING UP THE SHREDDER

Connect the power cord to a standard 120V AC power outlet, move switch to Auto position. The unit is now ready for use. The power cord should be plugged directly into the outlet and not used in conjunction with a power extension cord, unplug the unit from the outlet before removing the cutter carriage from the waste receptacle portion of the unit. For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.



CAUTION: ALL SHREDDERS HAVE VERY SHARP, EXPOSED BLADES ON THE UNDERSIDE.

SPECIFICATIONS

Shred Capacity: 12 Sheets of 20 lb. (75 gsm) paper
 Shred Type: Cross Cut
 Shred Size: 0.205 in x 1.61 in (5.2 mm x 41 mm)
 Throat Width: 8.66 in (220 mm)

TROUBLESHOOTING

- Clearing a Jam** If paper is not inserted properly into the shredder, or if you exceed the sheet capacity a jam may result. Move the switch to the REVERSE (<<) position, and remove the excess paper from the top and pull it out. TO PREVENT ANY INJURIES, DO NOT PLACE YOUR HANDS NEAR THE FEED OPENING. Once the paper is cleared, normal shredding operation can resume. If the shredder jams while in reverse, press the switch to the AUTO position and let shredder run to clear the jammed paper. If jam does not clear, slide the switch back and forth between the REV and AUTO until the jam is cleared. If the jam cannot be cleared following this procedure, unplug the unit and carefully remove the jammed paper manually.
- Overheating** If your shredder overheats, the unit will automatically shut off and all functions will cease in order to protect the motor. Turn off and unplug the shredder from the outlet. Allow enough time for the motor to cool down. The shredder will not resume normal function until the motor cools down to a safe temperature. Once it is cooled down, plug the shredder back into the outlet and turn the unit back on. Resume normal operation. Make sure to empty wastebasket to avoid overloading the basket and damaging the cutting mechanism.
- Emptying Basket** Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet before cleaning, moving, or emptying the wastebasket. Always keep wastebasket emptied so that the shredder's output is not impeded. Never let the wastebasket get full. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.
- Bin Full Function** Some shredders are equipped with a mechanical or optical Bin Full sensor. When the basket becomes full, the shredder will cease operation. Empty basket and resume operation.
- Staples & Paper Clips** Our shredders are designed primarily to shred paper and single credit cards or CDs (as indicated). Although our shredders are safe to shred the occasional standard staples, staples should still remove whenever possible to prolong the life of the unit. Industrial or non-standard, large staples MUST be removed. DO NOT shred paper clips at any time as this will cause damage to the blades.

MAINTENANCE

Use shredder lubricant regularly.

- Only use lubricants specifically designed for your shredder, such as shredder lubricant or shredder lubricant sheets
- NEVER use spray lubricants
- Follow directions on the shredder lubricant sheets
- Do not touch the cutting surface

CAUTION

- Repairs must be made by a qualified technician. Do not attempt to repair the shredder yourself
- Do not alter the shredder or power cord in any way
- Do not operate the shredder if it or the power cord appears damaged in any way
- Always unplug the shredder when moving it or not using it for a long period of time
- Do not shred envelopes, labels (or anything with glue or any sticky substance), wet paper, carbon paper, or vinyl or plastic bags. Shredding these items may reduce the shredder's performance or cause jamming, shock or injury
- Empty the wastebasket regularly to ensure that the paper slot does not become blocked

 WARNING						
	Shredder is not intended for use by children	Do not insert fingers into the paper slot or the optical disc slot	Do not spray or keep any aerosol products in or around shredder	Avoid getting hair near the paper slot or the optical disc slot	Avoid getting loose clothing or jewelry near the paper slot or the optical disc slot	Do not put paper clips in the shredder

CCS70001

Déchiquteur à coupe croisée pour petits travaux

Installations :

Avant d'utiliser la machine pour la première fois, veuillez lire ce mode d'emploi et le conserver pour pouvoir vous y référer plus tard.

INSTALLATION DU DÉCHIQUETEUR

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique 120 volts c.a. standard, mettez l'interrupteur en position Auto. Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil.

Le cordon d'alimentation doit être branché directement sur la prise, et non sur une rallonge. Débranchez l'appareil de la prise avant de retirer le chariot de découpe de la partie de l'appareil destinée à contenir les déchets.

Les équipements possédant une prise doivent être à proximité d'une prise murale, qui doit être facile d'accès.

◀ Arrière

○ Arrêt

⏻ Marche auto/PRÊT



ATTENTION : TOUS LES DÉCHIQUETEURS POSSÈDENT DES LAMES COUPANTES ET EXPOSÉES SITUÉES SUR LEUR FACE INFÉRIEURE

SPECIFICATIONS

Capacité de déchiquetage : 12 feuilles de papier 20 lb (75 g/m²)

Type de déchiquetage : Coupe croisée

Taille de déchiquetage : 5,2 mm x 41 mm (0,205 po x 1,61 po)

Largeur de la goulotte : 220 mm (8,66 po)

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

- Résolution d'un bourrage** Si le papier n'est pas introduit correctement dans le déchiqueteur, ou si vous dépassez la capacité de feuilles, un bourrage peut se produire. Mettez l'interrupteur en position ARRIÈRE (<<), et retirez le papier en trop par le haut, en le tirant. POUR ÉVITER DES BLESSURES, N'APPROCHEZ PAS VOS MAINS DE LA FENTE D'ALIMENTATION. Une fois le bourrage résolu, vous pouvez recommencer à déchiqueter normalement. Si un bourrage se produit tandis que le déchiqueteur fonctionne en marche arrière, mettez l'interrupteur en position AUTO et laissez fonctionner le déchiqueteur pour libérer le papier responsable du bourrage. Si le bourrage n'est pas résolu, faites passer l'interrupteur plusieurs fois de ARRIÈRE à AUTO jusqu'à ce que le bourrage soit résolu. Si le bourrage n'est pas résolu en suivant cette procédure, débranchez l'appareil, puis retirez précautionneusement, à la main, le papier responsable du bourrage.
- Surchauffe** Si votre déchiqueteur surchauffe, l'appareil s'éteindra automatiquement; alors, toutes les fonctions s'arrêteront dans le but de protéger le moteur. Éteignez et débranchez le déchiqueteur de la prise. Laissez s'écouler un temps suffisant pour que le moteur refroidisse. Le déchiqueteur ne reprendra pas son fonctionnement normal avant que le moteur ait suffisamment refroidi et ait atteint une température sûre. Une fois le déchiqueteur refroidi, rebranchez-le sur la prise et remettez l'appareil en marche. Reprenez une utilisation normale. Assurez-vous de vider le panier à déchets afin d'éviter une surcharge du panier et un éventuel endommagement du mécanisme de coupe.
- Vidage du panier** Éteignez toujours le déchiqueteur et débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise c.a. avant de nettoyer, déplacer ou vider le panier à déchets. Veillez toujours à ce que le panier à déchets soit vidé de sorte que le fonctionnement du déchiqueteur ne soit pas entravé. Ne laissez jamais le panier se remplir jusqu'au bord. Sinon, le papier déchiqueté pourrait remonter dans le déchiqueteur, ce qui provoquerait un bourrage.
- Fonction panier plein** Certains déchiqueteurs sont équipés d'un capteur mécanique ou optique vous avertissant quand le panier est plein. Quand le panier est plein, le déchiqueteur cesse de fonctionner. Videz le panier pour que le fonctionnement reprenne.
- Agrafes et pinces à papier** Nos déchiqueteurs sont conçus premièrement pour déchiqueter le papier et les cartes de crédit ou CD, pièce par pièce (selon les indications). Bien que nos déchiqueteurs puissent déchiqueter, de temps à autre, des agrafes standards en toute sécurité, celles-ci devraient néanmoins être ôtées chaque fois que cela est possible en vue de prolonger la durée de vie de l'appareil. Les agrafes industrielles ou non standard de grande taille DOIVENT être retirées. NE JAMAIS déchiqueter de pinces à papier, car cela endommagerait les lames.

ENTRETIEN

Utilisez régulièrement un lubrifiant pour déchiqueteur.

- N'utilisez que des lubrifiants conçus spécialement pour votre déchiqueteur, par exemple un lubrifiant pour déchiqueteur ou des feuilles lubrifiantes pour déchiqueteur.
- N'utilisez JAMAIS de lubrifiants pulvérisables
- Suivez les instructions sur les feuilles lubrifiantes pour déchiqueteur
- Ne touchez pas la surface coupante

ATTENTION

- Toute réparation doit être exécutée par un technicien qualifié n'essayez pas de réparer le déchiqueteur vous-même
- Ne modifiez pas le déchiqueteur ou le cordon d'alimentation de quelque façon que ce soit
- N'utilisez pas le déchiqueteur si ce dernier ou le cordon d'alimentation semblent endommagés de quelque manière que ce soit
- Débranchez toujours les déchiqueteurs quand vous le déplacez ou en cas de non-utilisation pendant une période prolongée
- Ne déchiquetez pas d'enveloppes, d'étiquettes (ou quoi que ce soit contenant de la colle ou une substance adhésive), du papier mouillé, du papier carbone ou des sacs de vinyle ou matière plastique. En déchiquetant ces articles, vous réduiriez la performance du déchiqueteur ou provoqueriez un bourrage, un choc ou une blessure.
- Videz le panier à déchets régulièrement pour vous assurer que l'ouverture d'introduction du papier ne soit jamais bloquée

AVERTISSEMENT	Ce déchiqueteur n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants	N'introduisez pas vos doigts dans l'ouverture d'introduction du papier ni dans la fente optique destinée aux disques	Ne pulvérisiez pas et ne conservez pas de produits en aérosol dans ou près du déchiqueteur	Évitez d'approcher vos cheveux de l'ouverture d'introduction du papier ou de la fente optique destinée aux disques	Évitez d'approcher tout vêtement ample ou bijou de l'ouverture d'introduction du papier ou de la fente optique destinée aux disques	Ne mettez jamais de pinces à papier dans le déchiqueteur

CCS70001

Trituradora de Corte Transversal para Uso Ligero

Instrucciones de instalación:

Antes de utilizar la trituradora por primera vez, lea este manual de uso y consérvelo para su futura consulta.

INSTALACIÓN DE LA TRITURADORA

Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente estándar de 120 V CA y mueva el interruptor a la posición AUTO. La unidad ya está lista para usar. El cable de alimentación debe conectarse directamente a un tomacorriente sin utilizar una extensión. Desconecte la trituradora del tomacorriente antes de quitar la máquina de corte del cesto de la trituradora. Para el equipo que se conecta, el tomacorriente debe estar cerca del equipo y al alcance.



PRECAUCIÓN: TODAS LAS TRITURADORAS TIENEN CUCHILLAS MUY AFILADAS Y EXPUESTAS EN LA PARTE INFERIOR.

ESPECIFICACIONES

Capacidad de corte: 12 hojas de papel de 75 g (20 lb)
 Tipo de corte: Corte transversal
 Medida del corte: 5.2 mm x 41 mm (0.205 in x 1.61 in)
 Ancho de la abertura de alimentación: 220 mm (8.66 in)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 1. Desatasco de papel.** Si el papel no se inserta correctamente en la trituradora o se excede la capacidad de hojas, se puede atascar el papel. Mueva el interruptor a la posición REVERSA (<<), retire el exceso de papel de la parte superior y jálalo. PARA EVITAR CUALQUIER LESIÓN, NO COLOQUE SUS MANOS CERCA DE LA ABERTURA DE ALIMENTACIÓN. Una vez que haya desatascado el papel podrá reanudar la operación normal de su trituradora. Si la trituradora se atasca mientras avanza en reversa, mueva el interruptor a la posición AUTO y permita que opere para desatascar el papel. Si no se desatasca, mueva el interruptor entre la posición REV y AUTO hasta que se desatasque el papel. Si no es posible desatascar el papel siguiendo este procedimiento, desconecte la unidad y con cuidado remueva manualmente el papel atascado.
- 2. Sobrecalentamiento.** Si su trituradora se sobrecalienta, la unidad se apagará automáticamente y detendrá todas sus funciones para proteger el motor. Apague y desconecte la trituradora del tomacorriente. Espere el tiempo suficiente para que el motor se enfríe. La trituradora no reanudará su operación normal hasta que el motor se enfríe y alcance una temperatura segura. Una vez que se haya enfriado, vuelva a conectar la trituradora en el tomacorriente y enciéndala. Reanude la operación normal. Asegúrese de vaciar el cesto para evitar su sobrecarga y así no dañar el mecanismo de corte.
- 3. Cómo vaciar el cesto.** Siempre apague y desconecte la trituradora del tomacorriente de CA antes de limpiarla o moverla, y antes de vaciar el cesto. Vacíe continuamente el cesto para no impedir el funcionamiento de la trituradora. Nunca deje que el cesto se llene, pues podría provocar que el material triturado regrese a la trituradora y provoque atascos de papel.
- 4. Función de cesto lleno.** Algunas trituradoras cuentan con un sensor mecánico u óptico que detecta si el cesto está lleno. Cuando el cesto esté lleno, la trituradora dejará de funcionar. Vacíe el cesto y reanude la trituración.
- 5. Grapas y clips.** Nuestras trituradoras están diseñadas principalmente para triturar papel y tarjetas de crédito o CD (como se indica). Aunque es seguro triturar de vez en cuando algunas grapas estándar con nuestras trituradoras, aún debe quitarlas del papel siempre que sea posible para prolongar la vida de la unidad. DEBE retirar del papel las grapas grandes o industriales que no son las estándar. NUNCA triture clips, ya que esto dañará las cuchillas.

MANTENIMIENTO

Lubrique regularmente su trituradora.

- Utilice sólo lubricantes diseñados específicamente para su trituradora, como un lubricante para trituradora u hojas lubricantes para trituradora.
- NUNCA utilice lubricantes en aerosol.
- Siga las instrucciones de las hojas lubricantes para trituradora.
- No toque la superficie de corte.

PRECAUCIÓN

- Las reparaciones las debe realizar un técnico calificado. No intente reparar la trituradora usted mismo.
- No altere de ninguna manera la trituradora ni el cable de alimentación.
- No opere la trituradora si ésta o el cable de alimentación parecen estar dañados de alguna forma.
- Siempre desconecte la trituradora al moverla o cuando no la utilice durante un periodo prolongado.
- No triture sobres, etiquetas (ni nada que contenga pegamento o sustancias pegajosas), papel mojado, papel carbón ni bolsas de vinilo o plástico. Triturar estos artículos podría afectar el rendimiento de la trituradora o causar atascos de papel, un choque eléctrico o lesiones.
- Vacíe el cesto regularmente para evitar que se bloquee la ranura para el papel.

PRECAUCIÓN	Los niños no deben utilizar esta trituradora.	No introduzca los dedos en la ranura para el papel o para discos ópticos.	No rocíe aerosol sobre la unidad ni mantenga productos en aerosol cerca de la trituradora.	Evite acercar su cabello a la ranura para el papel o para discos ópticos.	Evite acercar ropa suelta o joyería a la ranura para el papel o para discos ópticos.	No introduzca clips en la trituradora.