

USE & CARE / USO Y CUIDADO

REFILL / REPUESTO



To remove

Detach fasteners
Slide pad off frame.

Para quitar

Quite los cierres
Deslice el cojinetes afuera
de la funda.



To wash*

Machine or hand wash in
warm water.

**Do not use bleach or fabric softener.
Lay flat to dry.*

Para lavar*

Lávelo a máquina o a mano
con agua tibia y extiéndalo
para secar.

**No usar suavizante o bleach.*



To replace

Press firmly on both inside
fasteners, insert frame and
secure closures on long side.
For larger frames, open both
inside fasteners before inserting.

Para reemplazar

Se presiona firmemente las dos
cintas interiores de velcro, se
coloca el cuadro y se fijan de
la parte larga. En el caso de los
cuadros grandes, abra ambos
cintas interiores de velcro para
poder insertarlos