

User's Manual
Gebruiksaanwijzing
Gebrauchsanweisung

S-board 840 Numeric Keypad

 BAKKER ELKHUIZEN



S-board 840 Numeric Keypad

Quick starting guide:

1. Connect the keypad to one of the USB ports of your computer.
2. After the hardware is found:
Turn the Numeric Keypad on, by pressing the 'CE/AC' button.

Snel starten:

1. Numeriek toetsenbord aansluiten op één van de USB poorten van uw computer
2. Nadat hardware gevonden is numerieke toetsenbord aanzetten door op de knop: 'CE/AC' te duwen

Schnelles Starten:

1. Numerische Tastatur an einen der USB-Anschlüsse des Computers anschließen.
2. Nachdem Hardware gefunden ist, die numerische Tastatur durch Betätigung der Taste 'CE/AC' einschalten.



User's Manual / Gebruiksaanwijzing / Gebrauchsanweisung

English / Nederlands / Deutsch

	English	Nederlands	Deutsch
SEND	Send the calculation result to host computer	Zend resultaat van de berekening naar de aangesloten computer	Das Ergebnis der Berechnung an den angeschlossenen Computer senden.
MR	Transfer content of memory register to display	Verplaats inhoud van het geheugen naar het display	Inhalt vom Speicher nach dem Display verschieben.
MC	Clear the memory	Het geheugen wissen	Speicher löschen.
PC/CAL	Switch between Keypad mode and calculator mode when connected to computer	Wisselen tussen numeriek deel en rekenmachine, wanneer aangesloten op de computer	Zwischen dem numerischen Teil und dem Rechner wechseln, falls an den Computer angeschlossen.
CE/AC	Keypad/calculator mode	In numerieke en rekenmachine mode	Im numerischen und Rechnermodus
	After 10 minutes the keypad automatically goes to a sleep mode, to save energy. To restart working push this button	Na 10 minuten gaat het numeriek deel automatisch in een slaapstand om energie te besparen. Druk deze knop om weer te gaan werken.	Nach 10 Minuten geht der numerische Teil automatisch in den Ruhemodus, um Energie einzusparen. Durch Betätigung dieser Taste können Sie wieder weitermachen.
	Calculator mode	Rekenmachine mode	Rechnermodus:
	Sets display to '0' and after making digit entry it clears the entry register	Zet het display weer op '0' en wist het registeren na intypen van getallen.	Setzt das Display wieder auf '0' und löscht die Registrierung nach der Eingabe von Zahlen.
M+	Add the result in the display to the memory	Toevoegen van getal in het display aan het geheugen.	Zahl im Display dem Speicher hinzufügen.
M-	Subtract the result display from the memory	Aftrekken van het getal in het display van het geheugen.	Zahl im Display vom Speicher abziehen.
→	Keypad mode,	In numerieke mode	Im numerischen Modus
	Back space function	Backspace functie	Backspace-Funktion
	Calculator mode	Rekenmachinemode	Rechnermodus
	Deletes the far right digit by shifting the display value to the right	Verwijdert het meest rechtse getal en verschuift het getal naar rechts.	Entfernt die rechte Zahl und verschiebt die Zahl nach rechts



BAKKER ELKHUIZEN

Also available / ook verkrijgbaar/ auch verfügbar



S-board 840 Compact Keyboard

Comes with multimedia keys and 2 USB ports (USB hub)
Optimal layout: extra wide space-bar and user-friendly positioned arrow keys
Mobile: only 2 cm thick and lightweight
Ergonomic: pleasurable typing feeling (shear mechanism instead of membranes)
USB connection

Handig: 2 USB poorten en multimediatoetsen
Optimale lay-out: extra brede spatiebalk, makkelijk vindbare cursortoetsen
Mobiel: slechts 2 cm 'dik' en licht gewicht
Compleet: met bijpassend numeriek deel
Ergonomisch: lichte laptop-toetsaanslag: schaarmechanisme i.p.v. membraan
Aansluiting: USB

Praktisch: Multimedia-Tasten und 2 x USB-Ports (USB-Hub)
Optimales Layout: große Eingabe- und Leertaste
Mobil: Nur 2 cm hoch, geringes Gewicht
Ergonomisch: leichter Laptopstastensanalog (Scherenmechanismus statt Membran)
Anschluß: USB

Specifications

Product code: BNES840D* (*=lay-outs: US, UK, DE, BE, FR)
Dimensions/ Afmetingen/ Dimensionen: 305 x 165 x 20 mm
Weight/ Gewicht: 480 g

