

MSI

QUICK GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone

2.Power Key/ Power LED

3.Touchpad

4.Status LED

5.Keyboard

6.Status LED

7.USB 3.2 Gen 1 Port

8.HDMI Connector

9.Audio Port Connectors

10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)

11.RJ-45 Connector

12.Power Connector

13.Ventilator

14.USB 3.2 Gen 1 Port

15.USB 2.0 Port

16.Stereo Speakers

17.Ventilator

18.Ventilator

19.Battery Reset Hole

20.Stereo Speakers

Caps Lock

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

7.USB 3.2 Gen 1 Port

8.HDMI Connector

9.Audio Port Connectors

10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)

Function Keys

Getting Started (for reference only)

Connect the AC Power

Power On the Notebook

1. Connect the AC Power

2. Power On the Notebook

1. Connect the AC Power

2. Power On the Notebook

III- Function Keys

It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC/DC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.

1. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.

2. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.

3. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

Norsk

Produktoversikt

1.Webkamera/webkamera-lampe/ Intern mikrofon

2.Av/på-last/ Strøm-LED

3.Styreplate

4.Statuslampe

5.Tastatur

6.Statuslampe

7.USB 3.2 Gen 1-port

8.HDMI-kontakt

9.Lydport-kontakter

10.USB 3.2 Gen 1-port (type C)

11.RJ-45 kontakt

12.Strømkabel

13.Vifte

14.USB 3.2 Gen 1-port

15.USB 2.0-port

16.Stereohøytalere

17.Vifte

18.Vifte

19.Batteristilbakestillingshul

20.Stereohøytalere

III- Hurtigstartknapper [Fn]

A. Aktiver eller deaktivér standard FN-funksjonstaster.

B. Slå av lyd i innebygde høyttalere.

C. Reduser volumet til den innebygde høyttaleren.

D. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.

E. Aktiver eller deaktivér styringstastefunksjonen.

F. Aktiver eller deaktivér mikrofonfunksjonen.

G. Aktiver eller deaktivér webkamera-funksjonen.

H. Velg et riktig brukerscenario: Extreme Performance (Ekstrem Yrelse) / Balanced (Balansert) / Silent (Lydløs) / Super Battery (Superbatteri) / User (Bruker), som leveres av MSI Center.

I. Velg nivå for tastaturbelysning.

J. Reduser LCD-lysstyrken.

K. Øke LCD-lysstyrken.

L. Bytt vinningsstatusmodus.

M. Ta en skjermdump.

N. Maksimer viftesvartingsten.

O. Bruk denne knappen til å slå frontskiltfunksjonen AV/PÅ.

P. Bruk denne knappen til å bytte mellom SPILL / AV / PAUSE for media.

Q. Bruk denne knappen til å slå AV skjermen.

Suomi

Tuotekuvaus

1.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofon

2.Virtuaalipöytä/ virtuaal merkivalo

3.Kosketusalausta

4.Tila-LED

5.Isojen kirjainten lukitus

6.Näppäimistö

6.Tila-LED

Akun tila :
Valikuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee.
Jos ongelmia ei poistu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

7.USB 3.2 Gen 1-portti

8.HDMI-liitin

9.Ääniportin liittimet

10.USB 3.2 Gen 1-portti (Type C)

11.RJ-45-liitin

12.Virtalaitin

13.Tuuletin

14.USB 3.2 Gen 1-portti

15.USB 2.0-portti

16.Stereo-käytännöt

17.Tuuletin

18.Tuuletin

19.Pariston nollauspainike

20.Stereo-käytännöt

III- Verkkovirran liittäminen

Suosittelemme ehdottomasti AC/DC-adapterin liittämistä kannettavan tietokoneeseen ja AC-virran käyttämistä, kun tätä kannettavaa tietokonetta käytetään ensimmäistä kertaa, sillä joiden muutt saatavat tarvita AC/DC-adapterin liittämistä, jotta kannettava tietokone voidaan käynnistää turvallisesti ja oikein.

I. Pura vaihtovirtaavon ja virtajohdon pakkauksesta.

II. Liitä virtajohdon vaihtovirtavirrteen liitäntään.

III. Liitä sovitin tasavirrteen kannettavaan ja virtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan.

II- Kannettavan käynnistäminen

Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkas asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikäkäynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet

A. Ota oletus-FN-toimintoinnappaimet käyttöön tai pois käytöstä.

B. Näytös säädett kulluttimet.

C. Laske sisälaiten kulluttimen äänenvoimakkuutta.

D. Nosta sisälaiten kulluttimen äänenvoimakkuutta.

E. Ota kosketusvalvointin käyttöön tai pois käytöstä.

F. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.

G. Ota Webcam käyttöön tai poista se käytöstä.

H. Valitse oikea käyttäjän skenaario välillä Käynnällimen suorituskyky/ Tasapainotettu/ Hiljainen/ Super Battery/ MSI Center tarjama käyttäjä.

I. Valitse näppäimistö taustavalon kirkkaus.

J. Laske nestekidenäytön kirkkautta.

K. Nosta nestekidenäytön kirkkautta.

L. Valahda näyttötilaa.

M. Ota näyttökuva.

N. Valitse suuren taustavallen nopeus.

O. Tällä painikkeella voit kytkeä etukameratoiminnon päälle ja pois.

P. Tällä painikkeella voit käynnistää ja keskeyttää mediaoiston.

Q. Tällä painikkeella voit sammuttaa näytön.

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон

2.Индикатор питания/ Индикатор питания

3.Сенсорная панель

4.Индикатор состояния

5.Клавиатура

6.Индикатор состояния

7.Порт USB 3.2 Gen 1

8.Разъем HDMI

9.Аудиопорты

10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type C)

11.Разъем RJ-45

12.Разъем питания

13.Вентилятор

14.Порт USB 3.2 Gen 1

15.Порт USB 2.0

16.Стереодинамики

17.Вентилятор

18.Вентилятор

19.Отверстие сброса батареи

20.Стереодинамики

III- Функциональные клавиши

A. Включение или отключение функциональных клавиш «Fn» по умолчанию.

B. Отключение динамика ноутбука.

C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.

D. Увеличение громкости встроенных динамиков.

E. Включение или отключение сенсорной панели.

F. Включение или отключение микрофона.

G. Включение или выключение функции Webcam.

H. Переключение между режимами Extreme Performance/Balanced/Silent/Super Battery/User. Выбор этих режимов осуществляется с помощью приложения MSI Center.

I. Переключить яркость подсветки клавиатуры.

J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.

K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.

L. Переключение режима вывода изображения.

M. Сделать скриншот экрана.

O. Исполнить эту функцию для включения/выключения функции «Пересечение прицела».

P. Исполнить эту функцию для переключения между функциями «Бесшумный режим»/«Пауза».

Q. Исполнить эту функцию, чтобы отключить экран.

Eesti

Toote ülevaade

1.Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon

2.Käivatuuri olev toite nupp/ Toite LED-näht

3.Puuteplaat

4.Oleku indikaatoril

5.Suurteluluuk

6.Oleku indikaatoril

7.USB 3.2 Gen 1 port

8.HDMI pistik

9.Audiopordi pistikud

10.USB 3.2 Gen 1 port (tüüp C)

11.RJ-45 pistik

12.Toitepistik

13.Ventilaator

14.USB 3.2 Gen 1 port

15.USB 2.0 port

16.Stereokõlarid

17.Ventilaator

18.Ventilaator

19.Aku lülitamise avaus

20.Stereokõlarid

III- Ühendamine vahelduvvooluvõrku

On tungival soovitatav ühendada VV/AV adapteri süütevõrguga ja kasutada selle süütevõrgu esmarkordset kasutamisel VV toidet, kuna mõned mudelid võivad süütevõrgu turvalisuse ja korralduse käivitamiseks ühendatud VV/AV adapterit.

I. Võtke pakendist välja AC/DC adapter ja toitejuhe.

ii. Ühendage toitejuhe AC/DC adapteri konektoriga.

iii. Ühendage adapteri alusosale või süütevõrguga ja toitejuhtme isapistik toitepunktipesaga.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitepunga.

III- Funktsiooniklahvid

A. Aktiveerib või inaktiveerib funktsioonide FN vakeklahvid.

B. Vajastage sisseehitatud kõlarid.

C. Väheneda sisseehitatud kõlari helitugevust.

D. Suurenda sisseehitatud kõlari helitugevust.

E. Puuteplaadi funktsiooni lülitamine või keelamine.

F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofonifunktsiooni.

G. Lülitab veebikaamera funktsiooni sisse või välja.

H. Valige omaale sobiv kasutusviisi rakendades MSI Center pooli pakutavate kasutusviiside hulgast: Extreme Performance (Tippaste)/Balanced (Tasakaalustatud)/Silent (Vaikne)/Super Battery (Superaku)/User (Kasutaja).

I. Vahetab välja LED-tagavalguse taset.

J. Väheneda LCD ekraani heledust.

K. Suurenda LCD ekraani heledust.

L. Lülitab ümber kuvam väljundrežiimi.

M. Salvestab ekraanilampi.

N. Lülitab ventilatori maksimaalkiirusele.

O. Selle nupuga saate sihtimisfunktsiooni SISEE/VALJA lülitada.

P. Selle nupuga saate mediaesituse lülitada režiimile MÄNG/PAUS.

Q. Selle nupuga saate ekraani VALJA lülitada.

Magyar

Termékleírás

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Belső mikrofon

2.Power gomb/ Bekapcsoló állapot LED

3.Érintőpad

4.Állapotjelző LED

5.Caps Lock (nagybetűzár)

6.Állapotjelző LED

7.USB 3.2 Gen 1 port

8.HDMI csatlakozó

9.Audió port csatlakozók

10.1. gen. USB 3.2 port (C-típus)

11.RJ-45 csatlakozó

12.Tápellátásjelző csatlakozó

13.Ventilátor

14.USB 3.2 Gen 1 port

15.USB 2.0 port

16.Sztereo hangszórók

17.Ventilátor

18.Ventilátor

19.Akkumulátor újratöltés nyílás

20.Sztereo hangszórók

II- A hálózati adapter csatlakoztatása

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az első használatkor csatlakoztassa az AC/DC adaptert a noteszgéphez, és az elektromos hálózatról használja azt, mivel bizonyos modellek esetén szükség van az AC/DC adapterre a noteszgép biztonságos és megfelelő bekapcsolásához.

i. Csomagolja ki az AC/DC hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.

ii. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az AC/DC hálózati adapterhez.

iii. Csatlakoztassa az adapter egyenirányú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápkapcsoló dugóját pedig a konnektorhoz.

II- A noteszgép bekapcsolása

Amikor az eszköz az AC áramforrásról kapcsolódik, vagy az akkumulátor egységét becsatlakoztatja, nyomja meg a főkapcsoló gombot a noteszgép bekapcsolásához.

III- Funkcióbillentyűk

A. Engedélyezze vagy tiltsa le az alapértelmezett FN funkcióbillentyűket.

B. A beépített hangszórók némítása.

C. A beépített hangszórók hangerejének csökkentése.

D. A beépített hangszórók hangerejének növelése.

E. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.

F. Engedélyezze vagy tiltsa le a mikrofon funkciót.

G. A Webkamera funkció engedélyezése vagy letiltása.

H. Válasszon egyet a MSI Center által biztosított Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User felhasználói beállítás közül.

I. Válassza ki a kívánt nyitólátást háttérvilágításnak LED színeit.

J. Az LCD fényerőjének csökkentése.

K. Az LCD fényerőjének növelése.

L. Képtárolásról tárolásról módosítás.

M. Kézikönyv képtárolás.

N. Maximálizálja a ventilátor-fordulatszámot.

O. Használati ezt a gombot, hogy DE/KI kapcsolja az előre nézet funkciót.

P. Használati ezt a gombot, hogy ELINDÍTÁS/ SZÜNET/ TÁJÉKOZÓSSÁG módosítását.

Q. Használati ezt a gombot a képtároló bekapcsolásához.

CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives or may be applicable to:
RED 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, ErP Directive 2009/125/EC.
Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards. The point of contact for regulatory matters is MSI, MSI-NL Einwohnern 5706 5692 ER Son.

Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For notebook computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements for typical operator/proximity use. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality (select products only)

CAUTION:

IEEE 802.11a wireless LAN with 5.15-5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application outdoors might lead to interference issues with existing radio services.

CAUTION:

Fixed outdoor installations for WiGig application (57-66 GHz frequency band) are excluded in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia).

Radio frequency bands and maximum power levels

Features	802.11 a/b/g/n/ac, BT
Frequency Range	2.4 GHz, 5 GHz
Modulation	FHSS, DSSS, OFDM
Power Output	10, 20, 23
Channel Bandwidth	1, 5, 20, 40, 80 MHz

Find User Manual at C:\Windows\User Manual\User Manual

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon

2.Power-Taste/ Power-LED

3.Touchpad

4.Status-LED

5.Tastatur

6.Status-LED

7.USB 3.2 Gen 1-Port

8.HDMI-Buchse

9.Audio-Port-Anschlüsse

10.USB 3.2 Gen 1-Anschluss (Typ C)

11.RJ-45-Buchse

12.Netzanschluss

13.Lüfter

14.USB 3.2 Gen 1-Port

15.USB 2.0 Anschluss

16.Stereo-Lautsprecher

17.Lüfter

18.Lüfter

19.Akku-Resettaste

20.Stereo-Lautsprecher

Batteriestatus :

Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7.USB 3.2 Gen 1-Port

8.HDMI-Buchse

9.Audio-Port-Anschlüsse

10.USB 3.2 Gen 1-Anschluss (Typ C)

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

• Netzteil Anschließen

• Schalten Sie das Notebook

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.

B. Stummschaltet den eingebauten Lautsprecher.

C. Verringert die Lautstärke.

D. Erhöht die Lautstärke.

E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.

F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.

G. Schaltet die Webcam-Funktion ein oder aus.

H. Wählen Sie ein prägnantes Benutzerszenario: Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User, das von MSI Center bereitgestellt wird.

I. Wählen Sie eine LED-Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.

J. Verringert die Bildschirmhelligkeit.

K. Steigert die LCD-Helligkeit.

L. Schaltet den Anzeigebildschirmmodus um.

M. Maximiert die Lüftergeschwindigkeit.

N. Drücken Sie diese Taste, um die Vierschrittfunktion ein- und auszuschalten.

P. Mit dieser Taste schalten Sie PLAY/PAUSE der Medien um.

Q. Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm auszuschalten.

Français

Vue ouverte du dessus (pour référence uniquement)

• Connexion de l'adaptateur secteur

• Mettre le notebook sous tension

II- Connexion de l'adaptateur secteur

Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur AC/DC à l'ordinateur portable et d'utiliser l'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur AC/DC soit connecté à l'ordinateur portable pour être correctement et en toute sécurité.

I. Déballagez le carton pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.

ii. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.

iii. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

Pour commencer (pour référence uniquement)

• Connexion de l'adaptateur secteur

• Mettre le notebook sous tension

III- Tactes fonction

A. Activez ou désactivez les touches de fonction FN par défaut.

B. Désactivez les haut-parleurs intégrés.

C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.

D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.

E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.

F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.

G. Activez ou désactivez la fonction Webcam.

H. Sélectionnez un scénario d'utilisateur adapté entre les fonctions Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User proposé par la fonction MSI Center.

I. Sélectionnez un niveau de rétroéclairage du clavier.

J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.

K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.

L. Passer le mode de sortie écran.

M. Prendre une capture d'écran.

N. Maximiser la vitesse du ventilateur.

O. Utilisez ce bouton pour alterner entre la lecture et la mise en pause de votre film.

Q. Utilisez ce bouton pour éteindre l'écran.

Latviski

Produkta pārskats

1.Tīmekļa kameras/ Iekšējais kameras LED/ Iekšējais mikrofon

2.Barošanas avots/ Uz tastatūras/ Barošanas LED

3.Skarbīdzenis

4.LED status

5.Tastatūra

6.LED status

7.USB 3.2 Gen 1 ports

8.HDMI savienotājs

9.Audio portu savienotāji

10.USB 3.2 Gen 1 ports (C tips)

11.RJ-45 savienotājs

12.Strāvas savienotājs

13.Ventilators

14.USB 3.2 Gen 1 ports

15.USB 2.0 ports

16.Stereo skaļruņi

17.Ventilators

18.Ventilators

19.Akkumulatora atslēdzamais atvērums

20.Stereo skaļruņi

III- Funkciju taustiņi

A. Iespējams, vai atspiežot nospiežotam FN funkciju taustiņu.

B. Izslēgt iebūvētos skaļruņus.

C. Samazināt iebūvēto skaļruņu skaļumu.

D. Palielināt iebūvēto skaļruņu skaļumu.

E. Iespējams, vai atspiežot skaņvadītāja funkciju.

F. Iespējams, vai atspiežot mikrofonu funkciju.

G. Iespējams, vai atspiežot funkciju Webcam (Tīmekļa kamera).

H. Atslēgt pārsūtīto ierīču scenāriju starp Extreme Performance (Ekstremā veiktspēja)/ Balanced (Līdzsvarotā) / Silent (Klusums)/ Super Battery (Super akumulators)/ User (Lietotājs), ko nodrošina MSI Center.

I. Atslēgt tastatūras fona apgaismojuma līmeni.

J. Samazināt LED spilgtumu.

K. Palielināt LED spilgtumu.

L. Pielāgt displeja izrādīto reziģnu.

M. Uzņemiet ekrāna bildi.

O. Izmantojiet šo pogu, lai IESLĒGTU/IZSLĒGTU priekšējās roktur funkciju.

P. Izmantojiet šo pogu, lai IZSLĒKATU/PAUZĒTU multividi.

Q. Izmantojiet šo pogu, lai IZSLĒGTU ekrānu.

Lietuvių

Produkto apžvalga

1.Internetinė kamera/ Internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinis mikrofonas

2.Jungimo klavišas klaviatūroje/ Jungimo būsenos šviesos diodas

3.Jutiklinis klavišas

4.Būsenos LED

5.Klaviatūra

6.Būsenos LED

7.USB 3.2 Gen 1 prievadas

8.HDMI jungtis

9.Garsas prievado jungtis

10.USB 3.2 Gen 1 prievadas (C tipas)

11.RJ-45 jungtis

12.Maitinimo jungtis

13.Ventiliatoriai

14.USB 3.2 Gen 1 prievadas

15.USB 2.0 prievadas

16.Stereofoniniai garsiaukaičiai

17.Ventiliatoriai

18.Ventiliatoriai

19.Baterijos atstatymo anga

20.Stereofoniniai garsiaukaičiai

III- Funkciniai mygtukai

A. Įjungia arba išjungia numatytuosius FN funkcijų klavišus.

B. Nulaužia numatytuosius garsiaukius.

C. Sumažina integruotų garsiaukio garso stiprį.

D. Padidina integruotų garsiaukio garso stiprį.

E. Suaktyvina arba išjungia įkintinio mikrofono funkciją.

F. Įjungia arba išjungia mikrofono funkciją.

G. Įjungti arba išjungti internetinės kameros funkciją.

H. Pasirinkite bet kurį iš jūmų tinkamų „MSI Center“ pateiktųjų, žymų rodomųjų prietaisų režimų.

I. Pasirinkite „(Subalansuota)“, „Silent“ („Tyliumas“) / „Super Battery“ („Baterijos super įkrovimas“) / „User“ („Naudotojo nustatymai“).

J. Parenka klaviatūros foninio diodinio apšvietimo lygį.

K. Sumažina šviesų kristali ekrano ryškumą.

L. Padidina šviesų kristali ekrano ryškumą.

M. Pajungia ekrano išvesties režimą.

N. Padaro fiksuotą ekrano nuotrauką.

O. Šis mygtukas skirtas priekinio vaizdo funkcijai JUNGINTI ĮSUNGINTI.

P. Šis mygtukas skirtas balneo atkūrimui perjungti. PALEISTI / PRISTABDYTI.

Q. Šis mygtukas skirtas ekranui ĮSUNGINTI.

Ελληνικά

Σύντομη παρουσίαση προϊόντος

1.Webcam/ LED Webcam/ Εσωτερικό μικρόφωνο

2.Πληκτρο ήχος στο πληκτρολόγιο/ LED ήχος

3.Παύση οθόνης

4.LED Κατάσταση

5.Κlaviatūra

6.LED Κατάσταση

7.Όρος USB 3.2 Gen 1

8.Όρος HDMI

9.Όρος ήχος

10.Όρος USB 3.2 Gen 1 (Τύπος C)

11.Όρος RJ-45

12.Όρος τροφοδοσίας

13.Όρος τροφοδοσίας

14.Όρος τροφοδοσίας

15.Όρος τροφοδοσίας

16.Όρος τροφοδοσίας

17.Όρος τροφοδοσίας

18.Όρος τροφοδοσίας

19.Όρος τροφοδοσίας

20.Όρος τροφοδοσίας

III- Συντομία λειτουργιών

A. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις προεπιλεγμένες λειτουργίες FN.

B. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο.

C. Μειώνει την ένταση του ήχου των ενσωματωμένων ηχείων.

D. Αυξάνει την ένταση του ήχου των ενσωματωμένων ηχείων.

E. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία της επικοινωνίας ήχου.

F. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία του μικροφώνου.

G. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία της κάμερας.

H. Επιλέγει ένα κατάλληλο σενάριο χρήσης μεταξύ Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User (που παρέχονται από το MSI Center).

I. Επιλέγει επίπεδο LED οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου.

J. Μειώνει τη φωτεινότητα της LCD.

K. Αυξάνει τη φωτεινότητα της LCD.

L. Αλλάζει την κατάσταση εθόνου της οθόνης.

M. Προσλαμβάνει στιγμιότυπο οθόνης.

N. Μακρυνώνει την τομή της οθόνης.

O. Χρησιμοποιείται αυτό το κουμπί για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η λειτουργία μπροστινής προβολής.

P. Χρησιμοποιείται αυτό το κουμπί για να εναλλάξει ANADAPTOCHETANIS τον ήχο.

Q. Χρησιμοποιείται αυτό το κουμπί για να απενεργοποιηθεί η οθόνη.

Svenska

Produktoversikt

1.Webkamera/webkamera-ljus/ Intern mikrofon

2.Strömknapp/ Ström-LED

3.Styrelseta

4>Statusljus

5.Tastatur

6.Statusljus

7.USB 3.2 Gen 1-port

8.HDMI-skärm

9.Lydporthub

10.USB 3.2 Gen 1-port (Type C)

11.RJ-45 skärm

12.Strömkabel

13.Ventilator

14.USB 3.2 Gen 1-port

15.USB 2.0-port

16.Stereohögtalare

17.Ventilator

18.Ventilator

19.Batteriställningshål

20.Stereohögtalare

III- Anslutning av växelströmsförsörjning

Vi rekommenderar starkt att du ansluter AC/DC-adaptren till din dator och använder nätström vid användning för första gången av denna notebook, eftersom vissa modeller kan kräva AC-DC-adaptren för att driva notebookn på ett säkert och korrekt sätt.

I. Öppna förpackningen och ta ut AC/DC-strömadaptern och nätkabeln.

II. Anslut nätkabeln till AC/DC-strömadaptern.

III. Anslut adaptrens likströmsände till datorn och nätkabeln harkontakt till eluttaget.

II- Slå på den bärbara datorn

När strömadaptern är ansluten eller batteripaketet är installerat tryck på strömknappen för att slå på den bärbara datorn.

III- Snabbstartknapp [Fn]

A. Aktivera eller avaktivera FN-knapparna som standard.

B. Tysta de inbyggda högtalarna.

C. Sänk volymen på den inbyggda högtalaren.

D. Höj volymen på den inbyggda högtalaren.

E. Aktivera eller inaktivera styrplattan.

F. Aktivera/avaktivera funktionen för mikrofonen.

G. Aktivera eller avaktivera Webcam.

H. Välj ett av följande användarscenarier: Extreme Performance/Balanced/Silent/Lydlos/Super Battery/Användare (Extreme prestanda/Balanserat/Ljudlöst/Superbatteri/Användare) som MSI Center tillhandahåller.

I. Välj en nivå för tangentbordsbelysning.

J. Minska LCD-skärmens ljusstyrka.

K. Öka LCD-skärmens ljusstyrka.

L. Växla bildskärm.

M. Ta en skärmdump.

N. Maximera viftesvartingsten.

O. Använd denna knapp för att slå på/AVslånga AV-funktionen för visning familjärn.

P. Använd denna knapp för att växla mellan Spela/PÅUSA media.

Q. Använd denna knapp för att stänga AV skärmen.

Dansk

Produktoversigt

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Intern mikrofon

2.Strømknapp/ Strøm-LED

3.Bæringsskive

4.Status LED

5.Tastatur

6.Status LED

7.USB 3.2 Gen 1-port

8.HDMI-skærm

9.Lydporthub

10.USB 3.2 Gen 1-port (Type C)

11.RJ-45 skærm

12.Strømkabel

13.Ventilator

14.USB 3.2 Gen 1-port

15.USB 2.0-port

16.Stereohøjtalere

17.Ventilator

18.Ventilator

19.Hul til batteriindstilling

20.Stereohøjtalere

III- Tilslutning af AC strøm

Det anbefales på det stærkeste at koble AC/DC-adapteren til notebook-pc'en og bruge AC-strømforsyningen, når denne notebook-pc tages i brug for første gang, da nogle modeller kræver AC/DC-adapteren tilsluttet for at kunne strømforsyninge notebook-pc'en sikkert og korrekt.

I. Tag AC/DC adapteren og netledningen ud af pakken.

ii. Forbind netledningen til AC/DC adapterens stik.

iii. Forbind adapterens DC ende til den bærbare og netledningens hanstik til stikkontakten.

II- Sdan tændes for den bærbare

Når AC strømmen er tilsluttet eller batteriheden er anbragt, tryk på strømknappen for at tænde for den bærbare.

III- Generelle [Fn]-taster

A. Aktiverer eller deaktivere FN-funktionstasterne, der som standard er aktiveret.

B. Slå lyden fra i de indbyggede højttalere.

C. Reducer den indbyggede højttalers lydstyrke.

D. Øg den indbyggede højttalers lydstyrke.

E. Aktiver/deaktiver berøringspladefunktionen.

F. Aktiverer eller deaktivere mikrofonfunktionen.

G. Tænd/sluk for Webcam funktionen.

H. Velg et passende bruger-scenarie mellem Extreme Performance (Ekstrem ydeevne)/ Balanced (Balanceret)/ Silent (Lydløs)/ Super Battery (Superbatteri) / User (Bruger) i MSI Center.

I. Velg et LED-niveau for tastaturbaggrundlys.

J. Reducer LCD lysstyrken.

K. Øg LCD lysstyrken.

L. Skift skærmens outputtilstand.

M. Tag et skærmbillede.

N. Maksimer viftesvartingsten.

O. Brug denne knap til at slå frontsynsfunktionen TIL/FRA.

P. Brug denne knap til at slå AFSPLITS/PAUSE for media fra.

Q. Brug denne knap til at SLUKKE for skærmen.

Nederlands

Productoverzicht

1.Webcam/ Webcam-LED/ Interne microfoon

2.Aan/uit-toets/ Aan/uit LED

3.Touchpad

4.Statusindicator

5.Toetsenbord

6.Statusindicator

7.USB 3.2 Gen 1-poort

8.HDMI-aansluiting

9.Audio-aansluitingen

10.USB 3.2 Gen 1 Poort (Type C)

11.RJ-45-aansluiting

12.Voedingaansluiting

13.Ventilator

14.USB 3.2 Gen 1-poort

15.USB 2.0-poort

16.Stereohoofdluidsprekers

17.Ventilator

18.Ventilator

19.Batterijreset-openings

20.Stereohoofdluidsprekers

II- De netstroom aansluiten

Als dit notebook voor het eerste wordt gebruikt, wordt het sterk aangeraden de wisselstroomadapter aan te sluiten, zodat het notebook op netstroom loopt. Bij bepaalde modellen moet het notebook op netstroom worden aangesloten om het veilig en correct te laten functioneren.

I. Neem de wisselstroomadapter (netstroomadapter) en de voedingstekker uit de verpakking.

ii. Sluit de voedingstekker aan op de aansluitingen van de wisselstroomadapter.

iii. Sluit het gelijkstroomkabeltje van de adapter aan op de notebook en stop het mannelijke uiteinde van de voedingstekker in het stroomcontact.

II- De notebook inschakelen