

QUICK GUIDE

2-IN-1 ATTACHABLE KEYBOARD, ZEBRA ET4X



A. FEATURES

1. Top Latch Ridge
2. Cover
3. Pogo Pins
4. Hinge
5. Rubber Keys
6. Touchpad
7. Mouse Buttons
8. Built-in Kickstand
9. USB-C Power Port
10. USB 2.0 Input Port
11. Part Number Label



C. IMPORTANT INFORMATION

- Compatible with the Zebra ET4X Tablet only
- Temperature Range:
 - Operating -20°C to 50°C
 - Storage -40°C to 85°C
- IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, C-Tick compliant
- This product is NOT designed to be vehicle mounted.
- Connect power cable to USB-C Power Port (Feature 9)
- Connect a flash drive or other digital data device to the USB 2.0 port on the side of the keyboard (Feature 10)
- Reference the Part Number Label for product information regarding any service needs (Feature 11)

C. HOW TO DOCK & UNDOCK THE TABLET

Lift the Cover



Insert Tablet into tray with Pogo Pins



Snap Top Latch Ridge over top of Tablet



On both sides, push up on Top Latch Ridge & pull forward on back corner of Tablet



Thank you for choosing Gamber-Johnson for your keyboard needs. To learn more, visit gamberjohnson.com and search part number 7160-1449.

QUICK GUIDE

2-IN-1 ATTACHABLE KEYBOARD, ZEBRA ET4X



C.a. HOW TO DOCK

Lift the Cover



Insert Tablet into tray with Pogo Pins



C.b. UNDOCKING THE TABLET

On both sides, push up on Top Latch Ridge & pull forward on back corner of Tablet



Thank you for choosing Gamber-Johnson for your keyboard needs. To learn more, visit gamberjohnson.com and search part number 7160-1449.



- Open the Cover. Locate the bottom of the tablet in the Bottom Tablet Tray, connecting the Pogo Pin Connector. Rotate the tablet back into the Cover, snapping it over the top of the tablet.
- Place thumbs on Release Latch, while placing fingers on the back corners of the tablet. Push up on the Release latch while pulling the tablet forward. Once the tablet top is free, remove the tablet completely.





GUÍA RÁPIDA

TECLADO ACOPLABLE 2 EN 1, CEBRA ET4X



A. CARACTERÍSTICAS

1. Saliente de pestillo superior
2. Tapa
3. Pines Pogo
4. Bisagra
5. Teclas de goma
6. Panel táctil
7. Botones del ratón
8. Soporte trasero incorporado
9. Puerto de alimentación USB-C
10. Puerto de entrada USB 2.0
11. Etiqueta de número de pieza



B. INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Solo compatible con tablet Zebra ET4X y marco resistente
- Rango de temperatura:
 - Funcionamiento de -20 °C a 50 °C
 - Almacenamiento de -40 °C a 85 °C
- Compatible con IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, C-Tick
- Este producto NO está diseñado para instalarse en vehículos
- Conecte el cable de alimentación al puerto de alimentación USB-C (Característica 9)
- Conecte una unidad flash u otro dispositivo de datos digitales al puerto USB 2.0 en el lateral del teclado (Característica 10)
- Consulte la etiqueta del número de pieza para obtener información del producto sobre cualquier necesidad de servicio (Característica 11)

C. CÓMO ACOPLAR Y DESACOPLAR LA TABLETA

Levante la tapa



Inserte el tablet en la bandeja con pines Pogo



Coloque saliente del pestillo superior sobre la tableta



En ambos lados, empuje hacia arriba en saliente del pestillo superior y tire hacia adelante en la esquina posterior de la tableta



Gracias por elegir los teclados Gamber-Johnson. Para obtener más información, visite gamberjohnson.com y busque el número de pieza 7160-1789.

GUÍA RÁPIDA

TECLADO ACOPLABLE 2 EN 1, CEBRA ET4X



C.a. CÓMO ACOPLAR

Levante la tapa



Inserte el tablet en la bandeja con pines Pogo



Coloque saliente del pestillo superior sobre la tableta



C.b. DESACOPLOMIENTO DEL TABLET

En ambos lados, empuje hacia arriba en saliente del pestillo superior y tire hacia adelante en la esquina posterior de la tableta



Gracias por elegir los teclados Gamber-Johnson. Para obtener más información, visite gamberjohnson.com y busque el número de pieza 7160-1789.







GUIDE RAPIDE

CLAVIER ATTACHABLE 2-EN-1, ZEBRA ET4X



A. FONCTIONS

1. Crête d'attachement supérieure
2. Étui
3. Broche pogo
4. Charnière
5. Clés en caoutchouc
6. Pavé tactile
7. Boutons de souris
8. Béquille intégrée
9. Port d'alimentation USB-C
10. Port d'entrée USB 2.0
11. Étiquette de numéro de pièce



B. INFORMATIONS IMPORTANTES

- Compatible uniquement avec la tablette Zebra ET4X et une armature solide
- Écart de température :
 - Opérationnel - 20°C à 50°C
 - Stockage -40°C à 85°C
- IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, certification C-Tick
- Ce produit n'est PAS conçu pour être installé sur un véhicule
- Connectez le câble d'alimentation au port d'alimentation USB-C (fonction 9)
- Connectez une clé USB ou un autre dispositif de données numériques au port USB 2.0 situé sur le côté du clavier (fonction 10)
- Reportez-vous à l'étiquette du numéro de pièce pour obtenir des informations sur le produit en cas de besoin d'entretien (Fonction 11)

C. COMMENT ATTACHER ET DÉTACHER LA TABLETTE

Soulevez l'étui



Insérer la tablette dans le plateau à l'aide des broches pogo



Enclenchez la crête d'attachement supérieure sur le dessus de la tablette



Des deux côtés, poussez vers le haut sur la crête d'attachement supérieure et tirez vers l'avant dans le coin arrière de la tablette



Merci d'avoir choisi Gamber-Johnson pour vos besoins en clavier. Pour en savoir plus, visitez le site gamberjohnson.com et recherchez le numéro de pièce 7160-1789.

GUIDE RAPIDE

CLAVIER ATTACHABLE 2-EN-1, ZEBRA ET4X



C.a. COMMENT ATTACHER

Soulevez l'étui



Insérer la tablette dans le plateau à l'aide des broches pogo



Enclenchez la crête d'attachement supérieure sur le dessus de la tablette



C.b. DÉTACHER DE LA TABLETTE

Des deux côtés, poussez vers le haut sur la crête d'attachement supérieure et tirez vers l'avant dans le coin arrière de la tablette



Merci d'avoir choisi Gamber-Johnson pour vos besoins en clavier. Pour en savoir plus, visitez le site gamberjohnson.com et recherchez le numéro de pièce 7160-1789.







A. TEILEÜBERSICHT

1. Obere Verriegelung
2. Abdeckung
3. Federkontaktstifte
4. Scharnier
5. Gummitasten
6. Touchpad
7. Maustasten
8. Eingebauter Ständer
9. USB-C-Stromanschluss
10. USB-2.0-Eingangsanschluss
11. Teilenummer-Etikett



B. WICHTIGE INFORMATIONEN

- Nur mit dem Zebra ET4X Tablet kompatibel und robustem Rahmen
- Temperaturbereich:
 - Betrieb bei 20 °C bis 50 °C.
 - Lagerung bei 40 °C bis 85 °C.
- IP54, FCC, CE, RoHS, REACH, C-Tick-konform
- Dieses Produkt ist NICHT für die Montage in Fahrzeugen vorgesehen
- Schließen Sie das Netzkabel an den USB-C-Stromanschluss an (Teil 9).
- Schließen Sie ein Flash-Laufwerk oder ein anderes digitales Datengerät an den USB 2.0-Anschluss an der Seite der Tastatur an (Teil 10).
- Die Produktinformationen zu Serviceanforderungen finden Sie auf dem Teilnummernetikett (Teil 11).

C. DAS TABLET AN- UND AUSDOCKEN

Die Abdeckung heben



Setzen Sie das Tablet in das Fach mit Federkontaktstiften ein



Obere Verriegelung über die Tablet-Oberseite einschnappen lassen



Drücken Sie auf beiden Seiten die Verriegelung nach oben & ziehen Sie die hintere Ecke des Tablets nach vorne



Vielen Dank, dass Sie sich für Gamber-Johnson entschieden haben, um Ihre Tastaturanforderungen zu befriedigen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie gamberjohnson.com und suchen Sie nach der Teilenummer 7160-1789.

C.a. ANDOCKEN

Die Abdeckung heben



Setzen Sie das Tablet in das Fach mit Federkontaktstiften ein



Obere Verriegelung über die Tablet-Oberseite einschnappen lassen



C.b. DAS TABLET AUSDOCKEN

Drücken Sie auf beiden Seiten die Verriegelung nach oben & ziehen Sie die hintere Ecke des Tablets nach vorne







