















HVL531 Assembly Instruction


(A) Caster x 5 PCS 	(B) Base x 1 PC 
(C) Gas Lift x 1 PC 	(D) Seat Plate x 1 PC 
(E) Seat Cushion x 1 PC 	(F) Back Cushion x 1 PC 
(G) Left Armrest x 1 PC 	(H) Right Armrest x 1 PC 
(I) Screws for armrests D 1/4" x L 1-1/4" x 6 PCS 	(J) Screws for seat plate D 1/4" x L 7/8" x 4 PCS 
(K) Screws for seat plate and back support D 5/16" x L 1-1/4" x 4 PCS 	(L) Flat Washer x 6 PCS 
(M) Allen Wrench X 1 PC 	

ATTENTION: Make sure all bolts and screws are fully tightened before using chair. Lubricate all moving parts and tighten all bolts/screws every 6 month or whenever needed.


Step 1: Turn Base (B) upside down. Insert Caster (A) to Base (B).




Step 2: Insert Gas Lift (C) to Base (B).




Step 3: Attach Left and Right Armrest (G/H) to Seat Cushion (E) by using Screws (I), Flat washer (L) and Allen Wrench (M).




Step 4: Attach Seat Plate (D) to Seat Cushion (E) by using Screws (J) and Allen Wrench (M).



Step 5: Attach Back Cushion (F) to Seat Plate (D) by using Screws (K) and Allen Wrench (M).



Step 6: Put Seat/Back assembly to top of Gas Lift (C) by aligning hole in center of Seat Plate (D). Complete.




Instrucciones de armado de HVL531


(A) Rueda orientable x 5 PIEZAS	(B) Base x 1 PIEZA
	
(C) Cilindro de regulación de altura a gas x 1 PIEZA	(D) Placa de asiento x 1 PIEZA
	
(E) Cojín de asiento x 1 PIEZA	(F) Cojín de respaldo x 1 PIEZA
	
(G) Apoyabrazos izquierdo x 1 PIEZA	(H) Apoyabrazos derecho x 1 PIEZA
	
(I) Tornillos para apoyabrazos 1/4 pulg diám. x 1-1/4 pulg largo x 6 PIEZAS	(J) Tornillos para placa de asiento 1/4 pulg diám. x 7/8 pulg largo x 4 PIEZAS
	
(K) Tornillos para placa de asiento y respaldo 5/16 pulg diám. x 1-1/4 pulg largo x 4 PIEZAS	(L) Arandela plana x 6 PIEZAS
	
(M) Llave Allen x 1 PIEZA	
	

ATENCIÓN: Asegúrese que todos los pernos y tornillos estén completamente apretados antes de usar la silla. Lubrique todas las piezas móviles y apriete todos los pernos/tornillos cada 6 meses o como sea necesario.


Paso 1: Invierta la base (B). Inserte la rueda orientable (A) en la base (B).




Paso 2: Inserte el cilindro de regulación de altura a gas (C) en la base (B).




Paso 3: Fije los apoyabrazos izquierdo y derecho (G/H) al cojín de asiento (E) usando los tornillos (I), arandela plana (L) y llave Allen (M).




Paso 4: Fije la placa de asiento (D) al cojín de asiento (E) usando los tornillos (J) y llave Allen (M).
















Paso 5: Fije el cojín de respaldo (F) a la placa de asiento (D) usando los tornillos (K) y llave Allen (M).



Paso 6: Coloque el conjunto de asiento/respaldo en la parte superior del cilindro de regulación de altura a gas (C) alineando el agujero en el centro de la placa de asiento (D). Terminada.




HVL531 Instructions d'assemblage


(A) Roulette x 5 PIÈCES 	(B) Socle x 1 PIÈCE 
(C) Vérin à gaz x 1 PIÈCE 	(D) Assise du siège x 1 PIÈCE 
(E) Coussin de siège x 1 PIÈCE 	(F) Coussin de dossier x 1 PIÈCE 
(G) Accoudoir gauche x 1 PIÈCE 	(H) Accoudoir droit x 1 PIÈCE 
(I) Vis pour les accoudoirs D 1/4 po x L1-1/4 po x 6 PIÈCES 	(J) Vis pour l'assise du siège D 1/4 po x L 7/8 po x 4 PIÈCES 
(K) Vis pour l'assise du siège et le support dorsal D 5/16 po x L 1-1/4 po x 4 PIÈCES 	(L) Rondelle plate x 6 PIÈCES 
(M) Clé Allen x 1 PIÈCE 	

ATTENTION: S'assurer que tous les boulons et vis sont serrés à fond avant d'utiliser la chaise. Lubrifier toutes les pièces mobiles et serrer tous les boulons/vis tous les 6 mois ou selon le besoin.


Étape 1 : Mettre le socle (B) à l'envers. Introduire la roulette (A) dans le socle (B).




Étape 2 : Introduire le vérin à gaz (C) dans le socle (B).




Étape 3 : Fixer les accoudoirs de gauche et de droite (G/H) sur le coussin de siège (E) à l'aide des vis (I), de la rondelle plate (L) et de la clé Allen (M).




Étape 4 : Fixer l'assise du siège (D) sur le coussin de siège (E) à l'aide des vis (J) et de la clé Allen (M).




Étape 5 : Fixer le coussin de dossier (F) sur l'assise du siège (D) à l'aide des vis (J) et de la clé Allen (M).



Étape 6 : Poser l'ensemble siège/dossier sur le haut du vérin à gaz (C) en alignant le trou au centre de l'assise du siège (D). Terminé.



CONTROL INSTRUCTIONS	#HVL531Spring Tilt
INSTRUCCIONES DEL CONTROL	Inclinación de resorte N°HVL531
INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE	N°HVL531, inclinaison par ressort



SEAT HEIGHT

Turn handle to raise and lower seat height.
Pull handle out for back tilting.
Push in to lock back

ALTURA DEL ASIENTO

Gire la manija para elevar y bajar la altura del asiento.
Tire de la manija para inclinar el respaldo.
Empuje hacia adentro para bloquear el movimiento del respaldo.

HAUTEUR DU SIÈGE

Tourner la poignée pour relever et abaisser le siège. Tirer sur la poigné e pour incliner le dossier. Pousser pour bloquer le dossier.

ARM HEIGHT

ADJUSTMENT ·Press the buttons on the chair arms to allow the arms to move up or down freely, then release the buttons once the desired height is reached.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DES ACCOUDOIRS

Appuyer sur les boutons des accoudoirs de la chaise afin de relever ou d'abaisser les accoudoirs librement, puis relâcher les boutons une fois que la hauteur désirée est obtenue.

AJUSTE DE ALTURA DEL BRAZO

Oprima los botones en los brazos de la silla para permitir que los brazos se muevan libremente hacia arriba o abajo, y luego suelte los botones una vez que alcancen la altura deseada.

TILT TENSION

Turn knob to control the rate and ease of recline

TENSION DE LA INCLINACIO

Gire la perilla para controlar la velocidad y facilidad de inclinación.

TENSION D'INCLINAISON

Tourner le bouton pour régler l'amplitude et la facilité d'inclinaison.