ЛОС

Manuel de l'utilisateur du moniteur LCD

E970Swn/E970SwnL/E2270Swn

(LED Backlight)



Sécurité	
Conventions nationals	
Alimentation	4
Installation	5
Nettoyage	7
Autre	8
Paramétrage	9
Contenu de l'EMBALLAGE	9
Installation du socle	
Réglage de l'angle de visualization	
Branchement du moniteur	
Réglage	
Réglage la resolution optimale	
Windows Vista	
Windows XP	
Windows ME/2000	
Windows 8	
Raccourcis	
Témoin DEL	
Lecteur	21
Pilote du moniteur	21
Windows 2000	21
Windows ME	
Windows XP	
Windows Vista	
Windows 7	
Windows 8	
i-Menu	
e-Saver	
Screen+	
Dépannage	
Spécifications	
Spécifications générales	
Modes d'affichage préréglés	
Pin Assignments	
Plug and Play	
Réglementation	45
Avis FCC	45
Déclaration WEEE (Optional)	
WEEE Declaration for India (Optional)	46
Service	

Sécurité

Conventions nationals

Les sous-sections suivantes décrivent les conventions typographiques utilisées dans le présent document.

Remarques, Précautions, et Avertissements

Partout dans ce guide, les blocs de texte peuvent être accompagnés d'une icône et imprimés en gras ou en italique. Ces blocs présentent des remarques, précautions et avertissements, et ils sont utilisés de la manière suivante:



REMARQUE: Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION: Une PRÉCAUTION indique soit des dommages potentiels pour le matériel, soit un risque de perte de données, et vous recommande une procédure pour éviter le problème.



AVERTISSEMENT: UN AVERTISSEMENT indique un risque de dommages corporels et vous recommande une procédure pour éviter le problème.

Alimentation

Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr de votre type d'alimentation, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.

Le moniteur est équipé d'une fiche munie d'une borne terre, c'est-à-dire une fiche comportant une troisième broche pour la mise à la terre. Pour des raisons de sécurité, cette fiche ne s'insère que dans une prise avec terre. Si votre prise n'est pas compatible avec les fiches à trois broches, faites appel à un électricien pour l'installation d'une prise correcte, ou utilisez un adaptateur afin de connecter votre appareil à la terre en sécurité. Ne vous privez pas la protection apportée par la mise à la terre.

Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.

Ne surchargez pas les fils d'alimentation ou les rallonges. Une surcharge pourrait entraîner un incendie ou un danger d'électrocution.

Afin d'assurer un fonctionnement correct, utilisez le moniteur uniquement avec des ordinateurs de la liste UL qui possèdent des branchements configurés de façon appropriée, marqués entre 100 - 240V CA, Min. 5A

A prise murale doit être installée près de l'équipement et être facile d'accès.

Pour utilisation uniquement avec l'adaptateur d'alimentation fourni (Sortie 12V cc 3A) possédant les licences suivantes UL, CSA. (Uniquement pour les moniteurs avec un adaptateur d'alimentation).

Installation

Ne placez pas le moniteur sur un chariot, un support, un trépied ou une table instables. En cas de chute, le moniteur risquerait de blesser quelqu'un ou d'être sérieusement endommagé. Utilisez exclusivement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandé par le constructeur ou vendu avec le moniteur. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation des accessoires de montage recommandés par le fabricant. L'ensemble chariot et appareil est à déplacer avec précaution.

N'introduisez jamais d'objets dans les fentes du capot du moniteur. Cela risquerait d'endommager les composants du circuit ce qui pourrait entraîner des risques d'incendie et d'électrocution. Ne renversez jamais de liquides sur le moniteur.

Ne placez par l'avant du produit contre le sol.

Si vous montez le moniteur sur un mur ou une étagère, utilisez le kit de montage agréé par le constructeur et suivez les instructions du kit.

Laissez un espace libre autour du moniteur, comme indiqué ci-dessous. Sans quoi, la circulation d'air serait inappropriée d'où une surchauffe qui pourrait provoquer un incendie ou endommager le moniteur.

Voir ci-dessous les zones de ventilation recommandées autour du moniteur lorsque celui-ci est installé au mur ou sur un support:



Montage mural

Installation sur support



Nettoyage

Antoyez régulièrement le boîtier avec le chiffon fourni. Vous pouvez utiliser un détergent doux pour essuyer les tâches, au lieu d'un détergent fort qui endommage le boîtier du produit.

Lors du nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite de détergent dans le produit. Le chiffon de nettoyage ne doit pas être trop dur afin de ne pas rayer la surface de l'écran.

Neuillez débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer le produit.



Autre

La produit émet une odeur, un bruit ou une fumée étrange, débranchez IMMEDIATEMENT la prise d'alimentation et contactez un Centre d'entretien.

Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas bloquées par une table ou un rideau.

N'engagez pas le moniteur LCD dans des vibrations importantes ou dans des impacts violents lorsqu'il fonctionne.

A Ne pas cogner ou laisser tomber le moniteur lorsqu'il fonctionne ou pendant son transport.

Paramétrage

Contenu de l'EMBALLAGE



Installation du socle

Veuillez installer ou retirer du socle en suivant les étapes ci-dessous. Réglage



Supprimer:



Réglage de l'angle de visualization

Pour une vision optimale il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur à votre convenance.

Tenez le support de manière à ce que vous ne fassiez pas basculer le moniteur lorsque vous changez l'angle. 1>Vous pouvez régler l'angle du moniteur de -3° à 10 °.



V REMARQUE:

Ne touchez pas l'écran LCD lorsque vous changez l'angle. Ceci pourrait provoquer des dommages ou abîmer l'écran LCD.

Branchement du moniteur

Connexion des câbles à l'arrière du moniteur et de l'ordinateur:



1. Alimentation

2. Analogique (câble VGA DB-15)

Pour protéger votre équipement, éteignez toujours le PC et le moniteur LCD avant d'effectuer les branchements.

1 Connexion des câbles à l'arrière du moniteur et de l'ordinateur.

2 Connectez l'une des extrémités du câble D-Sub 15 broches sur l'arrière de votre moniteur et connectez l'autre extrémité sur le port D-Sub de l'ordinateur.

3 Allumez votre moniteur et votre ordinateur.

Si votre moniteur affiche une image, l'installation est terminée. Dans le cas contraire, voir Dépannage.

Réglage

Réglage la resolution optimale

Windows Vista

Pour Windows Vista:

1 Cliquez sur **DÉMARRER**.

2 Cliquez sur **PANNEAU DE CONFIGURATION.**



3 Cliquez sur Apparence de personnalisation.



4 Cliquez sur Personnalisation



5 Cliquez sur Paramètres d'affichage.



6 Réglez le CURSEUR de la résolution sur Résolution préréglée optimale

fonitor	
Drag the icons to match your monitors.	jdentify Monitor
1	
1. (Multiple Monitors) on MODIA GeForce (7) [his is my main monitor	6600 LE (Microsoft Corporation - 1
Constraints of the second	6600 LE (Microsoft Corporation - <u>Colors</u> ph Highest (32 bit)
Ohubiple Menitors) on NVIDIA Geforce Jos s my main monitor Deal of the dealtop anto this monitor Deal of Los	6000 LE (Microsoft Corporation

Windows XP

Pour Windows XP:

1 Cliquez sur DÉMARRER.



- 2 Cliquez **PARAMÈTRES.**
- 3 Cliquez sur **PANNEAU DE CONFIGURATION.**

4 Cliquez sur Apparence et thèmes.



5 Double-cliquez sur AFFICHAGE.



6 Cliquez **PARAMÈTRES.**

7 Réglez le CURSEUR de la résolution sur Résolution préréglée optimale



Windows ME/2000

Pour Windows ME/2000:

- 1 Cliquez sur DÉMARRER.
- 2 Cliquez PARAMÈTRES.
- 3 Cliquez sur **PANNEAU DE CONFIGURATION.**
- 4 Double-cliquez sur AFFICHAGE.
- 5 Cliquez **PARAMÈTRES.**
- 6 Réglez le **CURSEUR** de la résolution sur Résolution préréglée optimale.

Windows 8

Dans Windows 8 :

1. Cliquez sur le bouton droit et cliquez sur **Toutes les apps**en bas à droite de l'écran.



o Bing	Reader		WordPad	Computer
Calendar	SkyDrive	Calculator	XPS Viewer	Control Panel
Camera	🕎 Sports	Character Map		Default Programs
Desktop	a Store	Math Input Panel	Magnifier	The Explorer
Finance	Travel	Noteped	Narrator	Help and Support
Games	Wideo	🧒 Part	On-Screen Keyboard	2 Run
彦 Internet Explorer	Weather	Remote Desktop Connection	Windows Speech Recognition	Task Manager
Mail		Snipping Tool		Windows Defender
Maps 1		Sound Recorder	GPU/View	S Windows Easy Transfer
Messaging		Steps Recorder	GPUNiew Help	Windows Easy Transfer Reports
Music		Sticky Notes	Windows Performance	Vindows FowerShell
Ress News		Windows Fax and Scan	Windows Performance	
People		Windows Journal		
Photos		Windows Media	Command Prompt	

- 2. Réglez "Voir par" sur "Catégorie".
- 3. Cliquez sur Apparence et personnalisation.

4. Cliquez sur AFFICHAGE.



Réglez la **BARRE DÉFILANTE** de la résolution sur Résolution préréglée optimale. 5.



Raccourcis



Alimentation/Auto Configuration:

Quand l'alimentation, appuyez sur U bouton pour faire configure automatiquement.

Quand l'alimentation, appuyez sur en permanence environ 2 secondes pour éteindre le moniteur.

Témoin DEL

Etat

Couleur de la DEL

Mode Pleine Alimentation

Mode Veile

Vert



clignotant vert

Lecteur

Pilote du moniteur

Windows 2000

- 1. Démarrer Windows® 2000
- 2. Cliquer sur le bouton 'Start', choisir 'Settings', puis cliquer sur 'Control Panel'.
- 3. Double-cliquer sur l'icône 'Display'.
- 4. Choisir l'onglet 'Settings' puis cliquer 'Advanced...'.
- 5. Choisir 'Monitor'

- Si le bouton 'Properties' est inactif, cela signifie que votre moniteur est correctement configuré. Merci de stopper l'installation.

- Si le bouton 'Properties' est actif. Cliquer sur le bouton 'Properties'. Merci de suivre les étapes ci-après.
- 6. Cliquer sur 'Driver' puis cliquer sur 'Update Driver...' ensuite cliquer sur le bouton 'Next'.

7. Choisir "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" puis cliquer 'Next' et puis cliquer sur 'Have disk...'.

- 8. Cliquer sur le bouton 'Browse...' puis choisir le lecteur approprié F: (Lecteur de CD-ROM).
- 9. Cliquer sur le bouton 'Open', puis cliquer sur le bouton 'OK'.
- 10. Choisir le modèle de votre moniteur et cliquer sur le bouton 'Next' puis cliquer sur le bouton 'Next'.
- 11. Cliquer sur le bouton 'Finish' puis sur le bouton 'Close'.
- Si vous voyez la fenêtre "Digital Signature Not Found" alors cliquer sur le bouton 'Yes'.

Windows ME

- 1. Démarrer Windows® Me
- 2. Cliquer sur le bouton 'Start', choisir 'Settings', puis cliquer sur 'Control Panel'.
- 3. Double-cliquer sur l'icône 'Display'.
- 4. Choisir l'onglet 'Settings' puis cliquer 'Advanced...'.
- 5. Choisir le bouton 'Monitor', puis cliquer sur le bouton 'Change...'.
- 6. Choisir "Specify the location of the driver(Advanced)" et cliquer sur le bouton 'Next'.
- 7. Choisir "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want." Puis cliquer 'Next' et puis cliquer 'Have Disk...'.
- 8. Cliquer sur le bouton 'Browse...' puis choisir le lecteur approprié F: (Lecteur de CD-ROM) puis cliquer sur le bouton 'OK'.
- 9. Cliquer sur le bouton 'OK' puis choisir le modèle de votre moniteur et cliquer sur le bouton 'Next', puis cliquer encore sur le bouton 'Next'.
- 10. Cliquer sur le bouton 'Finish' puis sur le bouton 'Close'.

Windows XP

1. Démarrez Windows® XP

2. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Panneau de configuration.



3. Sélectionnez puis cliquez sur la catégorie Apparence et Thèmes



4. Cliquez sur l'objet Affichage.



5. Sélectionnez l'onglet Paramètres, puis cliquez sur le bouton Avancé.

isplay Propertie	2	2
Themes Desktop	Screen Saver Appearance Setting	0
Display: Place and Place Mor	Are on 30 Prophet III	
Less 1024 by 7	More Color quality Highest (32 bit)	
	Iroubleshoot	Advanced
	OK Cancel	Apply

- 6. Sélectionnez l'onglet Écran
- Si le bouton Propriétés est désactivé, votre moniteur est bien configuré. Votre installation est terminée.
- Si le bouton Propriétés est actif, cliquez sur ce bouton.

Suivez ensuite la procédure ci-dessous.

ig and Play Moni	tor and 3D Prophet III	Properties 🛛 😰
GeForce3 General Adapter	Cevice Selection Monitor Troublesho	Color Correction tot Color Manageme
Plug and P	lay Monitor	Properties
Monitor settings		
Screen refresh rate:		
60 Hertz		~
monitor cannot disp and/or damaged ha	lay correctly. This may lead t rdware.	o an unusable display
	OK	Cancel Apply

7. Cliquez sur l'onglet Pilote, puis cliquez sur le bouton Mise à jour du pilote.....

Plug and Play Monitor Properties		
General Driver	Plus and Play Monitor Properties	163
Plug and Play Monitor	General Driver	
Device type: Monitors	Plug and Play Monitor	
Manufacturer: (Standard monitor types) Location: on 3D Prophet III	Driver Provider: Microsoft Driver Date: 0/6/2001	
C Device status	Driver Version: 5.1.2001.0	
This device is working properly.	Digital Signer: Microsoft Windows XP Publisher	
If you are having problems with this device, click Troubleshoot to start the troubleshooter.	Driver Details To view details about the driver files.	
	Update Driver To update the driver for this device.	
Iroubleshoot	Boll Back Driver If the device fails after updating the driver, roll back to the previously initialed driver.	
Device usage: Use this device (enable)	Uninstall To uninstall the driver (Advanced).	
С	incel OK Canc	

8. Sélectionnez la case d'option Installer depuis une liste ou depuis un emplacement spécifique [avancé], puis

cliquez sur le bouton Suivant.



9. Sélectionner la case Ne pas chercher. Choisir le pilote à installer. Puis cliquez sur le bouton Suivant.



10. Cliquez sur 'Disquette fournie...' puis sur le bouton 'Parcourir...'. Choisissez ensuite l'unité de disques F appropriée : (lecteur de CD-ROM).



11. Cliquez sur le bouton 'Ouvrir' puis sur le bouton 'OK'.

12. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur 'Suivant'.

- Si vous voyez apparaître le message 'has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with

Windows® XP' (=n'a pas subi le test Windows® Logo pour vérifier sa compatibilité avec Windows® XP), veuillez cliquer sur 'Continue Anyway' (=continuer de toute façon).

13. Cliquez sur le bouton 'Finish' (=terminer) puis sur 'Fermer'.

14. Cliquez sur 'OK' et à nouveau sur 'OK' pour fermer la boîte de dialogue Propriétés pour Affichage.

Windows Vista

1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. Double-cliquez ensuite sur Apparence et personnalisation.



2. Cliquez sur Personnalisation, puis sur Paramètres d'affichage.



3. Cliquez sur Paramètres avancés....



4. Cliquez sur Propriétés, dans l'onglet Écran. Si le bouton Propriétés est désactivé, la configuration de votre moniteur est terminée. Le moniteur peut être utilisé tel quel.

Si le message "Windows a besoin..." s'affiche, comme le montre l'illustration ci-dessous, cliquez sur "Continuer".

2.5



5. Cliquez sur Mettre à jour le pilote, dans l'onglet Pilote.

Generic PnP Monitor Properties	Generic PnP Monitor Properties
General Driver. Details	General Driver Detals
Genetic PriP Montor	Generic Pri/P Monitor
Device type Monitors	Driver Provider: Microsoft
Manufacturer: (Standard monitor types)	Driver Date: 6/21/2006
Location: on IWIDIA GeForce 6600 LE (Mcrosoft Corpo	Driver Version: 6.0.6000.16386
Device status	Digital Signer: microsoft windows
This device is working property.	Driver Details To vew details about the driver files.
	Update Driver
	Boll Back Driver Back to the previously installed driver, roll
	Disable Deubles the selected device.
	Uninitial To uninitial the driver (Advanced)
OK Cencel	OK Cancel

6. Cochez la case "Chercher dans l'ordinateur le logiciel du pilote", puis cliquez sur "À choisir sur la liste des pilotes présents sur mon ordinateur".



7. Cliquez sur le bouton 'Disquette fournie...' puis cliquez sur le bouton 'Parcourir...'. Sélectionnez ensuite le disque approprié, F:\Driver (lettre du disque de votre lecteur CD-ROM).

8. Sélectionnez le modèle de votre moniteur, puis cliquez sur le bouton Suivant.

9. Cliquez sur "Fermer" → "Fermer" → "OK" → "OK" des différents écrans qui s'affichent les uns à la suite des autres.

Windows 7

1.Lancez Windows® 7

2. Cliquez sur le bouton "Démarrer" puis cliquez sur "Panneau de configuration".



3. Cliquez sur l'icône "Affichage".

🔾 🕞 – 🛤 🕨 Control Panel 🕨 All Contr	ol Panel Items 🕨			 ✓ ◆ Search Control Panel
Adjust your computer's settings				View by: Small icons *
Y Action Center	C Administrative Tools	AutoPlay	😕 Backup and Restore	
3 Color Management	Credential Manager	Pate and Time	🕐 Default Programs	
W Desktop Gadgets	Device Manager	wa Devices and Printers	💐 Display	
Sease of Access Center	Folder Options	K Fonts	Getting Started	
NomeGroup	Indexing Options	G Internet Options	🗢 Keyboard	
Cocation and Other Sensors	J Mouse	Stewark and Sharing Center	Notification Area Icons	
NVIDIA Control Panel	4 NVIDIA PhysX	s Parental Controls	/ Pen and Touch	
Performance Information and Tools	Service Personalization	Phone and Modem	Power Options	
R Programs and Features	Prealtek HD Audio Manager	🕷 Recovery	Region and Language	
RemoteApp and Desktop Connections	Sound	Ø Speech Recognition	Sync Center	
Mark System	Tablet PC Settings	Taskbar and Start Menu	Troubleshooting	
8 User Accounts	Sundows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	Windows Defender	
📽 Windows Firewall	@ Windows Update			

4. Cliquez sur le bouton "Modifier les paramètres d'affichage".



5.Cliquez sur le bouton "Paramètres avancés".

ⓒ - 목 + Control Panel + All Control Panel Items + Displ	y Screen Resolution	Search Control Panel
Change	the appearance of your display	
	Detect Identity	
Display: Besolution	1. Nvidia Default Flat Panel 1920 × 1080 (recommended)	
Orientation	Landscape 👻	
Make text. What displ	Advanced settin ad other items larger or smaller sy settings should I choose?	
	OK Cancel Apply	1

6.Cliquez sur l'onglet "Moniteur" puis cliquez sur le bouton "Propriétés".

Monito	Monitor	Troubleshoot C	olor Manager	ment 🚳 G	eForce 9100M	G
	Gene	ic PnP Monitor				
				6	Properties	
Monito	r Setting:					
Scree	n refresh	rate:				
60 He	ertz				•	
Cleari canno dama	de mode: ng this ch t display ged hard	a that this monitor o eck box allows yo correctly. This ma ware.	cannot display ou to select dis ny lead to an u	nusable dis	s that this monito play and/or	or
Cleari canno dama	de mode: ng this ch t display ged hard	a that this monitor of eck box allows yo correctly. This ma ware.	cannot display ou to select dis ry lead to an u	nusable dis	s that this monito play and/or	or
Cleari canno dama Colors	de mode: ng this ch t display ged hard s: Color (32	a that this monitor of eck box allows yo correctly. This ma ware.	cannot display ou to select dis ry lead to an u	/ splay modes nusable dis	s that this monito play and/or	or
Cleari canno dama Colors True	de mode: ng this ch t display ged hard s: Color (32	a that this monitor of eck box allows yo correctly. This ma ware.	cannot display ou to select dis cy lead to an u	r splay modes nusable disj	s that this monito	or
Cleari canno dama Colors True	de mode: ng this ch t display ged hard S: Color (32	a that this monitor of eck box allows ya correctly. This ma ware. bit)	cannot display uu to select dis y lead to an u	splay mode nusable dis	: that this manito	Dr
Cleari canno dama Colors True	de mode: ng this ch t display ged hard S: Color (32	s that this monitor of eck bax allows ya correctly. This ma ware.	cannot display uu to select dii gy lead to an u	r splay modes nusable dis	s that this monite	Dr

7.Cliquez sur l'onglet "Pilote".

General Driver Details	
Generic PnP Mo	nitor
Driver Provider.	Microsoft
Driver Date:	6/21/2006
Driver Version:	6.1.7600.16385
Digital Signer:	Microsoft Windows
Driver Details	To view details about the driver files.
Update Driver	To update the driver software for this device.
Roll Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Disable	Disables the selected device,
Uninstall	To uninstall the driver (Advanced).
	OK Cancel

8. Ouvrez la fenêtre "Mise à jour de logiciel de pilotage-Monitor PnP générique" en cliquant sur "**Mettre à jour le pilote...**" puis cliquez sur le bouton "**Rechercher le logiciel de pilotage sur mon ordinateur**".



9. Sélectionnez "Me laisser choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur".



10. Cliquez sur le bouton "**Disque fourni**". Cliquez sur le bouton "**Parcourir**" et naviguez jusqu'au répertoire suivant :

X:\Driver\nom du module (où X est la lettre d'unité de votre unité CD-ROM).



11. Sélectionnez le fichier "xxx.inf" et cliquez sur le bouton "Ouvrir". Cliquez sur le bouton "OK".

12. Sélectionnez le modèle de votre moniteur et cliquez sur le bouton **"Suivant"**. Les fichiers sont alors copiés du CD sur le disque dur.

13. Fermez toutes les fenêtres et sortez le CD.

14. Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement la fréquence de rafraîchissement maximum et les profils ce couleurs correspondants.

Windows 8

- 1. Démarrez Windows® 8.
- 2. Cliquez sur le bouton droit et cliquez sur Toutes les appsen bas à droite de l'écran.



- 3. Cliquez sur l'icône "Panneau de contrôle" .
- 4. Réglez "Voir par" sur "Grandes icônes" ou "Petites icônes".

		All Control Pane	i Items		- 0
🕒 🕘 = 🕴 😽 🛛 Control Panel	All Control Panel Items			v G Sea	ch Control Panel 🧳
Adjust your computer's setting	(View b	y: Largeicons *
					Category
Action Center	Administrative Tools	AutoPlay	RitLocker Drive Encryption	Color Management	Large icons Small icons
Credential Manager	Date and Time	Default Programs	Device Manager	Devices and Printers	
Jisplay	Ease of Access Center	Family Safety	File History	Flash Player (32-bit)	
Folder Options	Fonts	HomeGroup	Indexing Options	Reference Options	
Keyboard	K Language	Location Settings	I Mouse	Network and Sharing Center	
Notification Area Icons	NVIDIA Control Panel	Performance Information and Tools	Personalization	Phone and Modem	
Power Options	Programs and Features	Recovery	Region	RemoteApp and Desktop Connections	
Sound	General Speech Recognition	Storage Spaces	Sync Center	System	
Taskbar	Troubleshooting	See User Accounts	Windows 7 File Recovery	Windows Defender	
Windows Firewall	Windows Update				

6 🗎 🐖

5. Cliquez sur l'icône "Affichage".

11:16 PM

Action Center	Charles Tools	-		
	The Partition of the Look	AutoPlay	Backup and Restore	
Color Management	Credential Manager	Tote and Time	Default Programs	
Uesktop Gadgets	Device Manager	ma Devices and Printers	Sisplay Display	
Ease of Access Center	E Folder Options	Fonts	Getting Started	
HomeGroup	& Indexing Options	Internet Options	 Keyboard 	
Location and Other Sensors	J Mouse	Network and Sharing Center	Notification Area lcons	
NVIDIA Control Panel	MVIDIA PhysX	🍓 Parental Controls	/ Pen and Touch	
Performance Information and Tools	Personalization	Phone and Modem	Power Options	
Programs and Features	Realtek HD Audio Manager	🛋 Recovery	Region and Language	
NemoteApp and Desktop Connections	Sound	Ø Speech Recognition	Sync Center	
System	Tablet PC Settings	Taskbar and Start Menu	Troubleshooting	
👪 User Accounts	Sundows Anytime Upgrade	Windows CardSpace	Windows Defender	
P Windows Firewall	Twindows Update			

6. Cliquez sur le bouton "Changer réglages d'affichage".

🕒 🔁 – 🤍 🔍 Control Panel 🕨	All Control Panel Items + Display		- + Search Control Panel 🔎
Control Panel Home Adjust resolution Colibrate color	Make it easier to read what's o You can change the size of text and othe temporarily enlarge just part of the scree	n your screen Ir items on your screen by choosing one of these options. To en, use the <u>Magnifier</u> tool.	6
Change display settings Adjust ClearType text	Smaller - 100%	Preview	
Set custom text size (DPI)	Medium - 125% (default)		
	⊗ Larger - 150%		
		Apply	
See also			
Personalization			

7. Cliquez sur le bouton "Réglages avancés".

Control Panel + All Control Panel Its	ms + Display + Screen Resolution	• • • Search Control Annel
	Change the appearance of your display	
	Dipring: 1. Notice Default Flat Ponel • Resolution: 1820 + 1080 (ecommended) • Orientation: Landscape • Advanced settings	
	Make text and other items larger or smaller What display settings should I choose?	
	OK Cancel Apply	

8. Cliquez sur l'onglet "Moniteur", puis cliquez sur le bouton "Propriétés".

eric Pn	P Monito	or and NVIDI	A GeForce	9100M	G Prop	perties		X
dapter	Monitor	Troubleshoo	t Color Ma	inageme	nt 🕙	GeForce	9100M G	
Monito	r Type							
	Gene	ric PnP Monito	r					
0								
					- (💡 Properti	es	
Monito	or Settings	5						
Scree	n refresh	rate:						
60 H	ertz						-	
Clear canno dama	ng this ch It display ged hard	eck box allow correctly. This ware.	s you to sel may lead t	ect displ o an unu:	ay mode sable di	es that this splay and,	monitor /or	
Color	\$:							
True	Color (32	bit) 🔻						
			OK		Can	cel	Apply	

9. Cliquez sur l'onglet "Pilote".

General Driver Details	
Generic PnP Mo	nitor
Driver Provider.	Microsoft
Driver Date:	6/21/2006
Driver Version:	6.1.7600.16385
Digital Signer:	Microsoft Windows
Driver Details	To view details about the driver files.
Update Driver	To update the driver software for this device.
Roll Back Driver	If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Disable	Disables the selected device.
Uninstall	To uninstall the driver (Advanced).

10. Ouvrez la fenêtre "Mettre à jour logiciel pilote – Moniteur PnP générique" en cliquant sur "Mettre à jour pilote..." et cliquez sur le bouton "Parcourir mon ordinateur pour logiciel pilote".

•	Search automatically for updated driver software Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
•	Browse my computer for driver software Locate and install driver software manually.

11. Sélectionnez "Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur".



12. Cliquez sur le bouton **"Avoir disque"**. Cliquez sur le bouton **"Naviguer"** et naviguez vers le répertoire suivant : X:\Driver\nom du module (où X est la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM).



- 13. Sélectionnez le fichier "xxx.inf" et cliquez sur le bouton "Ouvrir". Cliquez sur le bouton "OK".
- 14. Choisissez votre modèle de moniteur et cliquez sur le bouton "Suivant". Les fichiers seront copiés du CD sur votre disque dur.
- 15. Fermez toutes les fenêtres ouvertes et éjectez le CD.
- 16. Redémarrez le système. Le système sélectionne automatiquement le taux de rafraîchissement maximal et le profil de couleur correspondant.

i-Menu



Le logiciel "i-Menu" AOC vous souhaite la bienvenue. Le i-Menu vous permet de régler plus facilement les paramètres d'affichage de votre moniteur à l'aide de menus à l'écran au lieu de boutons d'affichage à l'écran sur le moniteur. Veuillez cliquer ici pour régler le logiciel. Pour effectuer l'installation, veuillez suivre le guide d'installation.



e-Saver



Merci d'utiliser le logiciel de gestion d'alimentation de moniteur AOC e-Saver ! Le logiciel AOC e-Saver propose des fonctions de Mise hors tension intelligente pour vos moniteurs, permet à votre moniteur de se mettre hors tension en temps opportun lorsque votre PC est dans n'importe quel état (marche, arrêt, veille ou écran de veille) ; le délai de mise en tension effective dépend de vos préférences (voir l'exemple ci-dessous). Veuillez cliquez sur « driver/e-Saver/setup.exe » pour lancer l'installation du logiciel e-Saver, et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour mener à bien l'installation du logiciel.

Sous chacun des quatre états de votre PC, vous pouvez choisir dans le menu déroulant le délai désiré (en minutes) pour l'arrêt automatique de votre moniteur. Voici un exemple illustré ci-dessous : 1

) Le moniteur ne se met jamais hors tension lorsque le PC est sous tension.

2) Le moniteur se mettra automatiquement hors tension cinq minutes après la mise hors tension du PC.

3) Le moniteur se mettra automatiquement hors tension dix minutes après le PC est entré en mode veille ou attente.

4) Le moniteur se mettre automatiquement hors tension 20 minutes après l'affichage de l'écran de veille.



Vous pouvez cliquez sur « RÉINITIALISER » pour attribuer à e-Saver ses paramètres par défaut de la façon illustrée ci-dessous.



Screen+



Le logiciel "" AOC vous souhaite la bienvenue. Screen+, Screen+ software est un outil de partage de l'écran de votre bureau; il divise le bureau en deux volets distincts, chacun pouvant afficher une fenêtre différente. Il vous suffit de faire glisser la fenêtre vers le volet de votre choix lorsque vous souhaitez y accéder. Cet outil prend en charge l'affichage multi-écrans pour vous rendre la vie plus simple. Suivez simplement les instructions du logiciel pour l'installer.



Dépannage

Problème & Question	Solutions Possibles
DEL d'alimentation éteinte	Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position Marche et que le câble d'alimentation est connecté correctement à une prise électrique avec terre et au moniteur.
Aucune image ne s'affiche à l'écran	 Le cordon d'alimentation est-il correctement branché? Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation et l'alimentation. Le câble est-il correctement branché? (Branché à l'aide du câble D-sub) Vérifiez le branchement du câble DB-15. Si l'alimentation est en marche, redémarrez l'ordinateur pour voir l'écran initial (l'écran de connexion), qui est visible. Si l'écran initial (l'écran de connexion) s'affiche, redémarrez l'ordinateur sous le mode adapté (mode sans échec pour Windows ME/XP/2000) avant de modifier la fréquence de la carte vidéo. (Consultez la section Réglage de la résolution optimale) Si l'écran initial (l'écran de connexion) ne s'affiche pas, contactez le Centre d'assistance ou votre revendeur. Voyez-vous "Entrée non prise en charge"sur l'écran? Ce message s'affiche lorsque le signal émis par la carte vidéo dépasse la résolution et la fréquence maximale supportée par l'écran. Veuillez par conséquent modifier le paramètre de résolution et de fréquence maximale afin que l'écran puisse les traiter. Assurez-vous que les pilotes du moniteur AOC sont installés (les pilotes pour moniteur AOC sont disponibles sur : lci).
L'image est floue, elle a un problème d'ombre	Réglez les contrôles du Contraste et de la Luminosité. Assurez-vous de ne pas utiliser une rallonge ou un boîtier d'interrupteurs. Nous vous recommandons de brancher le moniteur directement au connecteur sortie de la carte vidéo situé à l'arrière de votre ordinateur .
L'image saute ou un effet de vagues apparaît sur l'écran	Déplacez les appareils électriques qui peuvent provoquer des interférences électriques le plus loin possible du moniteur . Utilisez le taux de rafraîchissement maximum que votre moniteur est

	capable de supporter avec la résolution que vous utilisez.
Le moniteur est bloqué en mode Veille	L'interrupteur d'alimentation de l'ordinateur doit être en position Marche. La carte vidéo de l'ordinateur doit être insérée fermement dans son emplacement. Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur. Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. Assurez-vous que votre ordinateur fonctionne en pressant la touche VERR MAJ sur le clavier et en vérifiant la DEL de cette touche. La DEL doit s'allumer ou s'éteindre lorsque vous pressez la touche VERR MAJ.
Il manque une des couleurs primaires(ROUGE,VERT, ouBLEU)	Vérifiez le câble vidéo du moniteur et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. Assurez-vous que le câble vidéo du moniteur est connecté correctement à l'ordinateur.
L'image n'est pas centrée ou elle n'est pas dimensionnée correctement	Réglez la fréquence de pixel (HORLOGE) et la mise au point (FOCUS) ou pressez la touche de raccourci(Alimentation/ Auto).
Défaut des couleurs sur l'image (le blanc n'apparaît pas blanc)	Réglez la couleur RVB ou sélectionnez la température de la couleur.
Perturbations horizontales ou verticales à l'écran	Utilisez le mode d'arrêt de win 95/98/2000/ME/XP. Réglez l'HORLOGE et le FOCUS ou utilisez la touche de raccourci(touche AUTO).

Spécifications

Spécifications générales

	Numéro de modèle	E970Swn/E970SwnL					
	Système	Couleur TFT LCD					
	Dimension de l'image	diagonale de 47.00cm					
	visualisable						
Ecran LCD	Pixel pitch	0.3 mm(H) x 0.3mm(V)					
	Vidéo	Interface R, V, B Analogique					
	Sync séparée.	H/V TTL					
	Couleurs affichées	16.7M couleurs					
	Horloge de pixel	85.5MHz					
	Limites de fréquence horizontale	30 kHz - 60 kHz					
	Taille d'écran	400.9mm					
	horizontale(maximum)	409.000					
	Limites de fréquence verticale	50 Hz - 76 Hz					
	Taille d'écran	230.4mm					
	verticale(maximum)						
Résolution	Résolution préréglée optimale	1366 x 768@60Hz					
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI					
	Connecteur d'entrée	D-Sub à 15broches					
	Signal d'entrée vidéo	Analogique : 0.7Vp-p(standard), 75 OHM					
	Source d'alimentation	100-240V~, 50/60Hz					
	Consommation d'énergie	Active 15W					
		Mise en veille < 0.5 W					
Physical	Type de connecteur	Mini D-Sub à 15-broches					
Characteristics	Type de câble de signal	Détachable					
	Température	Lors du fonctionnement	0° à 40°				
	remperature	Hors fonctionnemen	-25° à 55°				
		Lors du fonctionnement	10% to 85%				
Environmental	Humidité		(sans-condensation)				
		Hors fonctionnement	5% to 93%				
			(sans-condensation)				
	Altitude	Lors du fonctionnement	0 à 3658 m (0 à 12 000 pi)				
		Hors fonctionnement	0 à 12192m (0 à 40 000 pi)				

	Numéro de modèle	E2270Swn					
	Système	Couleur TFT LCD					
	Dimension de l'image	diagonalo do 54.7cm					
	visualisable	diagonale de 54.7 cm					
Ecran LCD	Pixel pitch	0.2482 mm(H) x 0.2482mm(V)					
	Vidéo	Interface R, V, B Analogique					
	Sync séparée.	H/V TTL					
	Couleurs affichées	16.7M couleurs					
	Horloge de pixel	148.5MHz					
	Limites de fréquence horizontale	30 kHz - 83 kHz					
	Taille d'écran	476 64mm					
	horizontale(maximum)	4/6.64MM					
	Limites de fréquence verticale	50 Hz - 76 Hz					
	Taille d'écran	268.11mm					
	verticale(maximum)						
Résolution	Résolution préréglée optimale	1920x 1080 @60Hz					
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI					
	Connecteur d'entrée	D-Sub à 15broches					
	Signal d'entrée vidéo	Analogique : 0.7Vp-p(standard), 75 OHM					
	Source d'alimentation	100-240V~, 50/60Hz					
	Consommation d'énergie	Active 18W					
		Mise en veille < 0.5 W					
Physical	Type de connecteur	Mini D-Sub à 15-broches					
Characteristics	Type de câble de signal	Détachable					
	Température	Lors du fonctionnement	0° à 40°				
	remperature	Hors fonctionnemen	-25° à 55°				
		Lors du fonctionnomant	10% to 85%				
Environmental	Humidité		(sans-condensation)				
	Traniare	Hors fonctionnement	5% to 93%				
			(sans-condensation)				
	Altitudo	Lors du fonctionnement	0 à 3658 m (0 à 12 000 pi)				
		Hors fonctionnement	0 à 12192m (0 à 40 000 pi)				

Modes d'affichage préréglés

		Fréquence	Fréquence				In	ch			
SOCLE	RÉSOLUTION	Horizontale (kHz)	Verticale(Hz)	18.5 "	19 "	19.5 "	20 "	21.5 "	22 "	23 "	23.6
	640 X 480@60Hz	31.469	59.940	\checkmark							
VGA	640 X 480@67Hz	35.000	66.667	\checkmark							
	640 X 480@72Hz	37.861	72.809	\checkmark							
	640 X 480@75Hz	37.500	75.000	\checkmark							
DOS MODE	720 X 400@70Hz	31.469	70.087	\checkmark							
	800 X 600@56Hz	35.156	56.250	\checkmark							
SV/CA	800 X 600@60Hz	37.879	60.317	\checkmark							
SVGA	800 X 600@72Hz	48.077	72.188	\checkmark							
	800 X 600@75Hz	46.875	75.000	\checkmark							
MAC MODE	832 X 624@75Hz	49.725	74.551	\checkmark							
	1024 X 768@60Hz	48.363	60.004	\checkmark							
XGA	1024 X 768@70Hz	56.476	70.069	\checkmark							
	1024 X 768@75Hz	60.023	75.029	\checkmark							
VESA-MODE	1280 X 960@60Hz	60.000	60.000						\checkmark	\checkmark	
SYCA	1280 X 1024@60Hz	63.981	60.020		\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
SAGA	1280 X 1024@75Hz	79.976	75.025		\checkmark	\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	1360 X 768@60Hz	47.712	60.015	\checkmark							
WAGA	1366 X 768@60Hz	47.712	59.790	\checkmark							
WXGA+	1440 X 900@60Hz	55.935	59.876		\checkmark			\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
WSXGA	1600 X 900@60Hz	60.000	59.950			\checkmark	\checkmark				
WSXGA+	1680 X 1050@60Hz	65.290	59.950					\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
FHD	1920 X 1080@60Hz	67.500	60.000					\checkmark		\checkmark	\checkmark

Pin Assignments



Numéro de broche	Côté 15 broches du Câble de signal
1	Vidéo-Rouge
2	Vidéo-Vert
3	Vidéo-Bleu
4	N.C.
5	Détection câble
6	Masse-R
7	Masse-V
8	Masse-B
9	+5V
10	Masse
11	N.C.
12	Données DDC-Série
13	Sync. H.
14	Sync.V.
15	Horloge DDC-Série

Plug and Play

Caractéristiques DDC2B Plug & Play

Ce moniteur est possède les capacités VESA DDC2B conformément aux normes VESA DDC. Cela permet au moniteur d'informer le système hôte de son identité, et en fonction du niveau de DDC utilisé, de communiquer des informations supplémentaires concernant ses possibilités d'affichage.

Le DDC2B est un canal de données bidirectionnel basé sur le protocole I2C. L'hôte peut demander l'information EDID par l'intermédiaire du canal DDC2B

Réglementation

Avis FCC

Règlement FCC sur les Interférences de Fréquence Radio de Classe B AVERTISSEMENT : (POUR LES MODELES CERTIFIES FCC)

REMARQUE:Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connecter l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

Consulter un revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVIS :

Les changements ou modifications qui n'auraient pas été expressément approuvés par la partie responsable sont de nature à priver l'utilisateur du droit d'utiliser cet appareil.

Il est nécessaire d'utiliser des cables d'interface et des fils d'alimentation CA blindés, afin d'être conforme aux normes des émissions.

Le constructeur n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par toute modification non autorisée de cet équipement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences.Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences.

Déclaration WEEE (Optional)

Rejet des déchets concernant les équipements par les propriétaires de résidences privées dans l'Union Européenne.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères. Bien au contraire il est de votre responsabilité d'en disposer en l'amenant à un endroit désigné de collecte pour le recyclage de tous déchets d'équipements électrique et électronique. Une collecte et un recyclage séparé des déchets d'équipements aidera à conserver les ressources naturelles et assurera qu'ils sont recyclés de façon appropriée en protégeant la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples renseignements au sujet de où vous pouvez vous débarrasser de vos déchets d'équipements à toutes fins de recyclage veuillez contacter votre bureau local de votre ville, votre service de ramassage des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit .

WEEE Declaration for India (Optional)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling in India please visit the below web link.

www.aocindia.com/ewaste.php.

Service

GARANTIE LIMITEE DE TROIS ANS*

Moniteurs Couleur AOC vendus en Europe

AOC International (Europe) BV garantit que ce produit est sans défauts de pièces et de main d'œuvre pour une période de trois (3) années après la date d'achat initiale. Pendant cette période, AOC International (Europe) BV pourra, à sa convenance, soit réparer le produit défectueux avec des pièces neuves ou remanufacturées, soit le remplacer avec un produit neuf ou réparé, et cela à ses frais, à l'exception des conditions citées ci-dessous*. Les produits défectueux remplacés deviennent la propriété de AOC International (Europe) BV.

Si le produit apparaît comme étant défectueux, veuillez contacter votre vendeur local ou référez-vous à la carte de garantie livrée avec le produit.

Envoyez le produit en port prépayé, en n'oubliant pas de joindre une preuve de la date d'achat, au centre de dépannage agréé AOC. Si vous ne pouvez pas apporter le produit personnellement:

- Emballez-le dans son carton d'emballage d'origine (ou équivalent)
- Indiquez le numéro de RMA sur l'étiquette de l'adresse
- Indiquez le numéro de RMA sur le carton d'envoi
- Assurez l'envoi (ou prenez le risque d'une perte/de dommages durant l'envoi)
- Payez tous les frais d'expédition

AOC International (Europe) BV n'est responsable ni pour les dommages ou pertes durant le transport, ni pour les produits qui n'auraient pas été correctement emballés.

AOC International (Europe) BV paiera les frais d'expédition retour pour les pays spécifiés dans le règlement de garantie. AOC International (Europe) BV n'est pas responsable de tous les coûts associés au transport des produits à travers les frontières internationales. Ceci compris les frontières des pays de l'Union Européenne.

- * Cette garantie limitée ne couvre pas les pertes ou dommages qui résulteraient des causes suivantes
- Transport, installation ou dépannage inappropriés
- Mauvaise utilisation
- Négligence
- Toute cause autre qu'une application commerciale ou industrielle ordinaire
- Réglages effectués par des personnes non agrées

• Réparations, modifications ou installations d'options ou de pièces par une personne n'appartenant pas au centre de dépannage agréé AOC

Environnement inapproprié

• Chaleur ou air conditionné excessif ou inadapté, défauts d'alimentation électrique, surcharges, ou d'autres irrégularités

Cette garantie limitée ne couvre aucun des produits matériel ou logiciel que vous ou toute autre partie avez modifié ou changé, vous seul endossez la responsabilité pour toutes les modifications et tous les changements.

TOUTES LES GARANTIES EXPLICITES ET IMPLICITES POUR CE PRODUIT (Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'ADEQUATION A UN BUT PARTICULIER) SONT EXPRESSEMENT LIMITEES A UNE DUREE DE TROIS (3) ANS POUR LES PIECES ET LA MAIN D'ŒUVRE, A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE. AUCUNE GARANTIE (EXPLICITE OU IMPLICITE) NE S'APPLIQUE AU-DELA DE CETTE PERIODE.

LES OBLIGATIONS DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV ET VOS DÉDOMMAGEMENTS DANS LE CADRE DES PRESENTES SE LIMITENT EXCLUSIVEMENT ET SEULEMENT A CE QUI EST DEFINI ICI. LA RESPONSABILITE DE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV, QU'ELLE SOIT BASEE SUR UN CONTRAT, UN TORT, UNE GARANTIE OU D'AUTRES THEORIES NE PEUT PAS EXCEDER LE PRIX INDIVIDUEL DE L'UNITE DONT LE DEFAUT OU LES DOMMAGES SONT A LA BASE DE LA PLAINTE. EN AUCUN CAS, AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE PERTES DE PROFITS, DE PERTES DE MATERIELS OU D'EQUIPEMENTS OU D'AUTRES DOMMAGES ACCIDENTELS, INDIRECTS OU CONSECUTIFS. CERTAINS ETATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DES DOMMAGES CONSECUTIFS OU ACCIDENTELS, AUSSI EST-IL POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS SUSMENTIONNEES NE VOUS SOIENT PAS OPPOSABLES. CETTE GARANTIE DONNE A L'UTILISATEUR CERTAINS DROITS LEGAUX SPECIFIQUES, ET L'UTILISATEUR PEUT EGALEMENT BENEFICIER DE CERTAINS DROITS QUI VARIENT D'UN ETAT A L'AUTRE. LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE N'EST VALABLE QUE POUR LES PRODUITS ACHETES DANS LES PAYS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles de modification sans préavis. Pour plus de détails, veuillez visiter : http://www.aoc-europe.com