QUICK GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)



1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
2.Power Key/ Power LED
3.Touchpad
4.Status LED

A Caps Lock

5.Keyboard
6.Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI Connector
9.Audio Port Connectors
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)
11.RJ-45 Connector
12.Power Connector
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereo Speakers
17.Ventilator
18.Battery Reset Hole
19.Stereo Speakers
20.Stereo Speakers

Getting Started (for reference only) / Function Keys



• Connect the AC Power

• Power On the Notebook

I- Connect the AC Power
It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC/DC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.
i. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook
When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Function Keys
A. Enable or disable the default FN function keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the built-in speaker's volume.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Enable or disable the Webcam function.
H. Use this key to switch the User Scenario in MSI Center .
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode.
M. Take a screen capture.
N. Maximize the fan speed.
O. Enable or disable the Crosshair function.
P. Use this button to switch PLAY/ PAUSE of the media.
Q. Use this button to turn OFF the screen.

Русский

Общие сведения об устройстве (только для справки)



1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
2.Кнопка питания/ Индикатор питания
3.Сенсорная панель
4.Индикатор состояния

A Caps Lock

5.Клавиатура
6.Индикатор состояния

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1
8.Разъем HDMI
9.Звуковые разъемы
10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
11.Разъем RJ-45
12.Разъем питания
13.Вентилятор
14.Порт USB 3.2 Gen 1
15.Порт USB 2.0
16.Стереофонические динамики
17.Вентилятор
18.Вентилятор
19.Отверстие Сброса Батареи
20.Стереофонические динамики

Начало работы (только для справки) / Функциональные клавиши

• Подключение к сети переменного тока

• Включение ноутбука

I- Подключение к сети переменного тока
Так как для правильного и безопасного питания некоторых моделей ноутбуков требуется подключать адаптер переменного тока, при первом использовании этого ноутбука настоятельно рекомендуется подключить к нему адаптер переменного тока и использовать питание от сети переменного тока.
i. Извлеките из упаковки сетевой адаптер и кабель питания.
ii. Подсоедините сетевой кабель к соответствующему разъему сетевого адаптера.
iii. Подсоедините разъем постоянного тока сетевого адаптера к ноутбуку, а штепсельную вилку кабеля питания - к электрической розетке.

II- Включение ноутбука
После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши
A. Включение или отключение функциональных клавиш «FN» по умолчанию.
B. Отключение динамиков ноутбука.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенных динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение микрофона.
G. Включить или выключить функцию Webcam.
H. Переключение между режимами Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User. Выбор этих режимов осуществляется с помощью приложения MSI Center.
I. Регулировка яркости подсветки клавиатуры.
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения.
M. Сделает скриншот экрана.
N. Увеличение скорости вращения вентиляторов до максимального значения.
O. Используйте эту кнопку для включения/ выключения функции «Перекрестие прицела».
P. Используйте эту кнопку для переключения между функциями «Воспроизведение»/ «Пауза».
Q. Используйте эту кнопку, чтобы отключить экран.

Slovenščina

Pregled izdelka



1.Spletna kamera/ LED lučka spletne kamere/ notranji mikrofon
2.Tipka za vklop/izklop/ LED-lučka napajanja
3.Dotikalna ploščica
4.Stanje LED

A Caps Lock (Velike črke)

5.Tipkovnica
6.Stanje LED

Stanje baterije:
Neprestano utripa, če baterija ne deluje. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na lokalnega pooblaščenega prodajalca ali servisni center.

7.Vrata USB 3.2 Gen 1
8.HDMI konektor
9.Avdio konektorji
10.Vrata USB 3.2 Gen 1 (vrsta C)
11.RJ-45 konektor
12.Konektor za napajanje
13.Ventilator
14.Vrata USB 3.2 Gen 1
15.USB 2.0 vrata
16.Stereo zvočniki
17.Ventilator
18.Ventilator
19.Odprtina za ponastavitev baterije
20.Stereo zvočniki

I- Priključevanje napajanja na izmenični tok
Priporočeno je, da ob prvi uporabi prenosnika priključite AC/DC prenosnik in uporabljate AC napajanje med uporabo prenosnika, ker za nekatere modele prenosnikov mora AC/DC adapter biti priključen za varno in pravilno delovanje prenosnika.
i. Odprite paket, kjer najdete AC/DC adapter in napajalni kabel.
ii. Napajalni kabel priključite na priključek AC/DC adapterja.
iii. Konec adapterja na enosmerni tok (DC) priključite v prenosni računalnik, moški del napajalnega kabla pa v vtičnico.

II- Napajanje prenosnega računalnika
Ko priključite napajanje na izmenični tok, ko je baterija nameščena, pritisnite gumb za napajanje, da vklopite prenosni računalnik.

III- Funkcijska tipke
A. Omogočite ali onemogočite privzete funkcijske tipke za hitri zagon.
B. Utišajte vgrajene zvočnike.
C. Zmanjšanje glasnost vgrajenih zvočnikov.
D. Povečajte glasnost vgrajenih zvočnikov.
E. Omogočite ali onemogočite funkcijo sledilne ploščice.
F. Omogočite ali onemogočite funkcijo mikrofona.
G. Omogočite ali onemogočite funkcijo spletne kamere.
H. S to tipko lahko preklopite uporabniški scenarij v MSI Center .
I. Izberite stopnjo osvetlitve LED ozadja tipkovnice.
J. Zmanjšajte svetlost zaslona LCD.
K. Povečajte svetlost zaslona LCD.
L. Preklopite izhodni način zaslona.
M. Naredite posnetek zaslona.
N. Povečajte hitrost ventilatorja do največje vrednosti.
O. Omogočite ali onemogočite funkcijo Crosshair.
P. Če želite preklopiti med PREDVAJANJEM/ ZAČASNO ZAUSTAVITVIJO medija z obema tipkama.
Q. Za IZKLOP zaslona z uporabo obeh tipk.

Қазақ

Өнімге шолу



1.Веб-камера/ Веб-камера ЖШД/ ішкі микрофон
2.Қуат пернесі/ Қуат ЖШД
3.Тачпад
4.Күй ЖШД

A Caps Lock

5.Пернетақта
6.Күй ЖШД

Батарея күйі :
Батарея істен шыққа, үздіксіз жыпылықтайды. Егер мәселе қайталанса, жергілікті өкілетті бипшектел сатушыға немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

7.USB 3.2 Gen 1 порты
8.HDMI коннекторы
9.Аудио порт коннекторлары
10.USB 3.2 Gen 1 порты (C түрі)
11.RJ-45 коннекторы
12.Қуат коннекторы
13.Вентилятор
14.USB 3.2 Gen 1 порты
15.USB 2.0 порты
16.Стерео динамиктер
17.Вентилятор
18.Вентилятор
19.Батареяны ысыру тесігі
20.Стерео динамиктер

I- Айнымалы ток қуатын қосу

Осы ноутбукті бірінші рет пайдаланғанда ноутбукке айн ымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғау және айнымалы ток қуатын пайдалану ұсынылады, өйткені кейбір үлгілер ноутбукке қуатпен және дұрыс қуат беру үшін айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғаудың қажет етуі мүмкін.
i. Айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін және қуат сымын табу үшін орамаңы ашыңыз.
ii. Қуат сымын айнымалы ток/тұрақты ток адаптерінің коннекторына жалғаңыз.
iii. Адаптердің тұрақты ток соңын ноутбукке және қуат сымының қатарын соңын розеткаға қосыңыз.

II- Ноутбук қуатын қосу

Айнымалы ток қуаты қосылғанда немесе батареялар жинағы орнатылғанда ноутбукті қосу үшін қуат түймесін басыңыз.

III- Функциялық пернелер

A. FN функциясының әдепкі пернелерін қосу немесе өшіру.
B. Кірістірілген динамиктердің үнін өшіру.
C. Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін азайту.
D. Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін арттыру.
E. Тачпад функциясын қосу немесе өшіру.
F. Микрофон функциясын қосу немесе өшіру.
G. Веб-камера функциясын қосу немесе өшіру.
H. MSI Center ұсынатын Extreme Performance (Жоғарғы өнімділік)/Balanced (Балансты)/ Silent (Дыбыссыз)/Super Battery (Супер батарея)/User (Пайдаланушы) деп аталатын режимдерден дұрыс пайдаланушы сценарийін таңдаңыз.
I. Пернетақтаның артқы ЖШД деңгейін таңдаңыз.
J. СКД жарықтығын азайту.
K. СКД жарықтығын арттыру.
L. Дисплейдің шығыс режимін ауыстыру
M. Экранның кескінін түсіру.
N. Желдеткіш жылдамдығын жоғарылату.
O. Алдыңғы көру функциясы ҚОСУ/ӨШІРУ үшін бұл түймешікті пайдаланыңыз.
P. Мультимедианы ОЙНАТУ/ҚЫДІРТУ функциясын қосу үшін бұл түймешікті пайдаланыңыз.
Q. Экранды ӨШІРУ үшін бұл түймешікті пайдаланыңыз.

Українська

Огляд продукту

1.Веб-камер/ Світлодіод веб-камери/ Внутрішній мікрофон
2.Кнопка живлення на клавіатурі/ живлення світлодіоду
3.Сенсорна панель
4.Світлодіод статусу

A Верхній регістр

5.Клавіатура
6.Світлодіод статусу

Статус батареї :
Постійно блимає, якщо батарея розряджена. Якщо проблема залишиться, зверніться до місцевого авторизованого представника або до сервісного центру.

7.Порт USB 3.2 Gen 1
8.Сполучувач HDMI
9.Сполучувачі аудіо-порта
10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)
11.Сполучувач RJ-45
12.Сполучувач живлення
13.Ventilator (Вентилятор)
14.Порт USB 3.2 Gen 1
15.Порт USB 2.0
16.Стерео-динаміки
17.Ventilator (Вентилятор)
18.Ventilator (Вентилятор)
19.Отвір для перезавантаження акумулятора
20.Стерео-динаміки

I- Підключення живлення змінного струму

Оскільки для правильного і безпечного живлення деяких моделей ноутбуків потрібно підключати адаптер змінного/постійного струму, напоперелаво радимо під час першого використання підключити до цього ноутбука адаптер змінного/постійного струму й переконатися живленням змінного струму.
i. Розкрийте упаковку, щоб знайти адаптер змінного/постійного струму та шнур живлення.
ii. Прикріпіть шнур живлення до сполучувача на адаптері змінного/постійного струму.
iii. Увімкніть кінець постійного струму адаптера до портативного ПК, а штепсель шнура живлення - до розетки електромережі.

II- Увімкнення портативного комп'ютера

Коли живлення перемінного струму підключено, або інстальовано батарейний відсік, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути портативний комп'ютер.

III- Функціональні клавіші

A. Вмикнути або вимкнути робочі клавіші FN за замовчуванням.
B. Вимкнути вбудовані динаміки.
C. Зменшити гучність вбудованих динаміків.
D. Збільшити гучність вбудованих динаміків.
E. Активувати або вимкнути функцію сенсорної панелі.
F. Вимкнуть або вимкніть функцію мікрофона.
G. Вмикати або вимикати функцію веб-камери.
H. Виберіть необхідний сценарій користувача з Extreme Performance (Максим. робота)/ Balanced (Збалансований)/ Silent (без звуку)/ Super Battery (Супер акумулятор)/ User (Користувач) від MSI Center.
I. Виберіть рівень LED-підсвічення клавіатури.
J. Зменшити яскравість РК-екрану.
K. Збільшити яскравість РК-екрану.
L. Увімкніть режим виходу дисплею
M. Зробіть знімок екрану.
N. Зробіть максимальною швидкість вентилятора.
O. Цією кнопкою вмикайте/вимикайте функцію прицілу
P. Цією кнопкою вмикайте/зупиняйте на паузу відтворення медіа.
Q. Цією кнопкою вимикайте екран.

Español

Información general del producto



1.Webcam/ LED de Webcam/ Micrófono
2.Tecla de encendido/ LED de alimentación
3.Panel táctil
4.LED de estado

A Bloq Mayús

5.Teclado
6.LED de estado

Estado de la batería :
Parpadea sin cesar si la batería falla. Si el problema persiste, contacte con su vendedor local o centro de servicios autorizado.

7.Puerto USB 3.2 Gen 1
8.Conector HDMI
9.Conectores de audio
10.Puerto USB 3.2 Gen 1 (tipo C)
11.Conector RJ-45
12.Conector de alimentación
13.Ventilador
14.Puerto USB 3.2 Gen 1
15.Puerto USB 2.0
16.Altavoces estéreo
17.Ventilador
18.Ventilador
19.Agujero de reinicio de la batería
20.Altavoces estéreo

I- Conectar la alimentación de CA

Es muy recomendable conectar el adaptador CA/CC al portátil y usar el cable de alimentación de CA cuando use este portátil por primera vez ya que algunos modelos pueden necesitar que el adaptador CA/CC esté conectado para alimentar el portátil de forma segura y apropiada.
i. Abra el paquete y busque el adaptador de CA/CC y el cable de alimentación.
ii. Enchufe el cable de alimentación al conector del adaptador de CA/CC.
iii. Enchufe el extremo de CC del adaptador al equipo portátil y el extremo macho del cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica.

II- Encender el equipo portátil

Cuando la alimentación de CA está conectada o la batería está instalada, presione el botón de alimentación para encender el equipo portátil.

III- Teclas de función

A. Habilitar o deshabilitar las teclas de función FN predeterminadas.
B. Silenciar altavoces internos.
C. Bajar el volumen del altavoz integrado.
D. Subir el volumen del altavoz integrado.
E. Activar o desactivar la función de panel táctil.
F. Habilitar o deshabilitar la función del micrófono.
G. Habilitar o deshabilitar la función de cámara Web.
H. Seleccione un escenario de usuario adecuado entre Rendimiento extremo/Equilibrado/ Silencioso/Super batería/Usuario proporcionado por MSI Center.
I. Seleccione un nivel de retroiluminación LED del teclado.
J. Reducir el brillo de la pantalla LCD.
K. Aumentar el brillo de la pantalla LCD.
L. Cambiar el modo de salida de visualización
M. Realizar una captura de pantalla.
N. Maximizar la velocidad del ventilador.
O. Utilice este botón para cambiar entre ENCENDER/APAGAR de la función de vista frontal.
P. Utilice este botón para cambiar entre REPRODUCIR/PAUSAR en los soportes.
Q. Utilice este botón para APAGAR la pantalla.

Italiano

Panoramica del prodotto



1.Webcam/ LED Webcam/ Microfono interno
2.Tasto di accensione/ LED di accensione
3.Touchpad
4.LED di stato

A Blocco maiuscole

5.Tastiera
6.LED di stato

Stato batteria :
Lampeggiante in continuo se la batteria si guasta. Se il problema persiste, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o centro di assistenza.

7.Porta USB 3.2 Gen 1
8.Connettore HDMI
9.Connettori porte audio
10.Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)
11.Connettore RJ-45
12.Connettore alimentazione
13.Ventolina
14.Porta USB 3.2 Gen 1
15.Porta USB 2.0
16.Casse Stereo
17.Ventolina
18.Ventolina
19.Foro per il reset della batteria
20.Casse Stereo

I- Collegamento dell'adattatore di corrente CA

Si consiglia vivamente di collegare l'alimentatore CA/CC al notebook e usare l'alimentazione CA quando si usa il notebook la prima volta poiché alcuni modelli possono richiedere il collegamento dell'alimentatore CA/CC alla rete per poter alimentare in sicurezza e correttamente il notebook.
i. Aprire la confezione e trovare l'adattatore di corrente CA/CC ed il cavo d'alimentazione.
ii. Collegare il cavo d'alimentazione al connettore dell'adattatore di corrente CA/CC.
iii. Inserire l'estremità CC dell'adattatore di corrente al notebook, e l'estremità maschio del cavo d'alimentazione alla presa di corrente elettrica.

II- Accensione del notebbok

Quando è collegata l'alimentazione elettrica, oppure quando è installato il pacco batteria, premere il tasto d'alimentazione per accendere il notebook.

III- Tasti di funzione

A. Abilita o disabilita le funzioni dei tasti FN preimpostati.
B. Silenzia gli altoparlanti interni.
C. Diminuisce il volume delle casse integrate.
D. Aumenta il volume delle casse integrate.
E. Abilita o disabilita la funzione touchpad.
F. Abilita o disabilita la funzione microfono.
G. Abilita o disabilita la funzione Webcam.
H. Seleziona uno scenario utente tra Prestazioni massime/Bilanciato/Silenzioso/Super Batteria/ Utente, gli scenari utente forniti dal MSI Center.
I. Seleziona il livello di retroilluminazione LED per la tastiera.
J. Diminuisce la luminosità dello schermo LCD.
K. Aumenta la luminosità dello schermo LCD.
L. Cambia la modalità di uscita dello schermo
M. Salva la schermata.
N. Massimizza la velocità della ventola.
O. Usa questo pulsante per accendere o spegnere la funzione di vista frontale.
P. Usa questo pulsante per riprodurre o mettere in pausa il media.
Q. Usa questo pulsante per spegnere lo schermo.

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

1.Webcam/voyant DEL de la Webcam/Micro
2.Touche d'alimentation / LED d'alimentation
3.Tablette tactile
4.LED témoins

A Ver Maj

5.Clavier
6.LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

6.LED témoins
7.Port USB 3.2 Gen 1
8.Connecteur HDMI
9.Connecteurs de ports audio
10.Port USB 3.2 Gen 1 (Type C)
11.Connecteur RJ-45
12.Connecteur d'alimentation
13.Ventilateur
14.Port USB 3.2 Gen 1
15.Port USB 2.0
16.Haut-parleurs stéréo
17.Ventilateur
18.Ventilateur
19.Trou pour la réinitialisation de batterie
20.Haut-parleurs stéréo

Pour commencer (pour référence uniquement) / Touches fonction

• Connexion de l'adaptateur secteur

• Mettre le notebook sous tension

I- Connexion de l'adaptateur secteur
Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur AC/DC à l'ordinateur portable et d'utiliser l'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur AC/DC soit connecté à l'ordinateur portable pour êtreutilisés correctement et en toute sécurité.
i. Déballez le carton pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.
iii. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension
Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction
A. Activez ou désactivez les touches de fonction FN par défaut.
B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Activez ou désactivez la fonction Webcam.
H. Sélectionnez un scénario d'utilisateur adapté entre les fonctions Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User proposé par la fonction MSI Center.
I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Passer le mode de sortie écran.
M. Prendre une capture d'écran.
N. Maximiser la vitesse du ventilateur.
O. Utilisez ce bouton pour activer ou désactiver le viseur à l'écran.
P. Utilisez ce bouton pour alterner entre la lecture et la mise en pause de votre média.
Q. Utilisez ce bouton pour éteindre l'écran.

Português

Apresentação do produto

1.Webcam/ LED da Webcam/ Microfone interno
2.Botão de alimentação/ LED de alimentação
3.Touchpad
4.LED de estado

A Bloqueio de maiúsculas

5.Teclado
6.LED de estado

Estado da bateria :
Pisca continuamente até a bateria falhar. Se o problema persistir, contacte o fornecedor autorizado ou centro de serviço.

7.Porta USB 3.2 Gen 1
8.Conector HDMI
9.Conectores de porta de áudio
10.Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)
11.Conector RJ-45
12.Conector de alimentação
13.Ventoinha
14.Porta USB 3.2 Gen 1
15.Porta USB 2.0
16.Altifalantes estéreo
17.Ventoinha
18.Ventoinha
19.Orifício de reinício da bateria
20.Altifalantes estéreo

I- Ligar a alimentação CA

Recomenda-se que ligue o adaptador CA/CC ao notebook e utilize a potência CA enquanto utiliza este notebook pela primeira vezjá que alguns modelos podem precisar queo adaptador CA/CC esteja ligado, de modo a ligar o notebook com segurança e de modo apropriado.
i. Abra a embalagem e procure o transformador CA/CC e o cabo de alimentação.
ii. Ligue o cabo de alimentação à ficha do transformador CA/CC.
iii. Ligue a extremidade CC do transformador ao portátil e ligue a extremidade macho do cabo de alimentação à tomada eléctrica.

II- Ligar o computador portátil

Quando a alimentação CA estiver ligada ou a bateria estiver instalada, prima o botão de energia para ligar o portátil.

III- Teclas de função

A. Ativar ou desativar as teclas de função FN pré-definidas.
B. Silenciar os altifalantes incorporados.
C. Diminuir o volume do altifalante incorporado.
D. Aumentar o volume do altifalante incorporado.
E. Activa ou desactiva a função de touchpad.
F. Ativar ou desativar a função do microfone.
G. Activar ou desactivar a função de Câmara Web.
H. Selecione um cenário de utilizador apropriado entre Extreme Performance (Desempenho extremo) / Balanced (Equilibrado) / Silent (Silencioso) / Super Battery (Super bateria) / User (Utilizador) fornecido pelo MSI Center.
I. Seleccionar um nível LED de luz de fundo do teclado.
J. Diminuir o brilho do ecrã LCD.
K. Aumentar o brilho do ecrã LCD.
L. Mudar o modo de saída do monitor
M. Efetuar uma captura de ecrã.
N. Maximizar a velocidade da ventoinha.
O. Use este botão para alternar ON/ OFF da função visão frontal.
P. Use este botão para alternar PLAY/ PAUSE do média.
Q. Use este botão para DESLIGAR o ecrã.

Română

Prezentarea generală a produsului

1.Cameră web/ LED cameră web/ Microfon intern
2.Butonul de pornire/ LED-ul butonului de pornire
3.Touchpad
4.LED pentru indicarea stării

A Caps Lock

5.Tastatură
6.LED pentru indicarea stării

Stare acumulator:
Clipește încontinuu dacă bateria este defectă. Dacă problema persistă, atți-l pe vânzătorul dvs. local autorizat sau centrul de service.

7.Port USB 3.2 Gen 1
8.Conector HDMI
9.Conectori pentru port audio
10.Port USB 3.2 Gen 1 (Type C)
11.Conector RJ-45
12.Conector alimentare
13.Ventilator
14.Port USB 3.2 Gen 1
15.Port USB 2.0
16.Difuzoare stereo
17.Ventilator
18.Ventilator
19.Orificiu pentru resetarea bateriei
20.Difuzoare stereo

I-Conectarea alimentării AC
Se recomandă insistent să se conecteze adaptorul AC/DC la notebook și să se utilizeze alimentarea AC pentru prima utilizare a notebook-ului.
i. Desfaceți pachetul și verificați dacă adaptorul AC/DC și cablul de alimentare se află în interior.
ii. Ataşați cablul de alimentare la conectorul adaptorului AC/DC.
iii. Conectați capătul DC al adaptorului la notebook și capătul tată al cablului de alimentare la priză.

II-Pornirea notebook-ului
După ce ați alimentat notebook-ul cu c.a sau ați instalat bateria, apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni notebook-ul.

III-Taste de Lansare rapidă [Fn]
A. Activați sau dezactivați tastele implicite de funcționare FN.
B. Treci pe silențios difuzoarele încorporate.
C. Micșorează volumul difuzorului încorporat.
D. Mărește volumul difuzorului încorporat.
E. Activați sau dezactivați funcția touchpad (suport tactil).
F. Activați sau dezactivați funcția de microfon.
G. Activați sau dezactivați funcția Webcam
H. Selectați un scenariu de utilizare corespunzător dintre Extreme Performance (Performanță extremă)/Balanced (Echilibrat)/Silent (Silențios)/ Super Battery (Super-bateriei)/User (Utilizator), oferite MSI Center.
I. Selectați un nivel al tastaturii iluminate LED.
J. Micșorează luminozitatea LCD-ului.
K. Mărește luminozitatea LCD.
L. Comutați modul de ieșire ecran
M. Faceți o captură de ecran.
N. Mărîți viteza ventilatorului.
O. Utilizați acest buton pentru a PORNI/OPRI funcția mină.
P. Utilizați acest buton pentru a REDA/ÎNTRERUPE conținutul media.
Q. Utilizați acest buton pentru a ÎNCHIDE ecranul.

Español

Información general del producto

1.Webcam/ LED de Webcam/ Micrófono
2.Tecla de encendido/ LED de alimentación
3.Panel táctil
4.LED de estado

A Bloq Mayús

5.Teclado
6.LED de estado

Estado de la batería :
Parpadea sin cesar si la batería falla. Si el problema persiste, contacte con su vendedor local o centro de servicios autorizado.

7.Puerto USB 3.2 Gen 1
8.Conector HDMI
9.Conectores de audio
10.Puerto USB 3.2 Gen 1 (tipo C)
11.Conector RJ-45
12.Conector de alimentación
13.Ventilador
14.Puerto USB 3.2 Gen 1
15.Puerto USB 2.0
16.Altavoces estéreo
17.Ventilador
18.Ventilador
19.Agujero de reinicio de la batería
20.Altavoces estéreo

I- Conectar la alimentación de CA

Es muy recomendable conectar el adaptador CA/CC al portátil y usar el cable de alimentación de CA cuando use este portátil por primera vez ya que algunos modelos pueden necesitar que el adaptador CA/CC esté conectado para alimentar el portátil de forma segura y apropiada.
i. Abra el paquete y busque el adaptador de CA/CC y el cable de alimentación.
ii. Enchufe el cable de alimentación al conector del adaptador de CA/CC.
iii. Enchufe el extremo de CC del adaptador al equipo portátil y el extremo macho del cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica.

II- Encender el equipo portátil

Cuando la alimentación de CA está conectada o la batería está instalada, presione el botón de alimentación para encender el equipo portátil.

III- Teclas de función

A. Habilitar o deshabilitar las teclas de función FN predeterminadas.
B. Silenciar altavoces internos.
C. Bajar el volumen del altavoz integrado.
D. Subir el volumen del altavoz integrado.
E. Activar o desactivar la función de panel táctil.
F. Habilitar o deshabilitar la función del micrófono.
G. Habilitar o deshabilitar la función de cámara Web.
H. Seleccione un escenario de usuario adecuado entre Rendimiento extremo/Equilibrado/ Silencioso/Super batería/Usuario proporcionado por MSI Center.
I. Seleccione un nivel de retroiluminación LED del teclado.
J. Reducir el brillo de la pantalla LCD.
K. Aumentar el brillo de la pantalla LCD.
L. Cambiar el modo de salida de visualización
M. Realizar una captura de pantalla.
N. Maximizar la velocidad del ventilador.
O. Utilice este botón para cambiar entre ENCENDER/APAGAR de la función de vista frontal.
P. Utilice este botón para cambiar entre REPRODUCIR/PAUSAR en los soportes.
Q. Utilice este botón para APAGAR la pantalla.

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)



1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Power-Taste/ Power-LED
3.Touchpad
4.Status-LED

A Caps Lock

5.Tastatur
6.Status-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7.USB 3.2 Gen 1-Port
8.HDMI-Buchse
9.Audio-Port-Anschlüsse
10.USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C)
11.RJ-45-Buchse
12.Netzanschluss
13.Lüfter
14.USB 3.2 Gen 1-Port
15.USB 2.0 Anschluss
16.Stereo-Lautsprecher
17.Lüfter
18.Lüfter
19.Akku-Resetöffnung
20.Stereo-Lautsprecher

Erste Schritte (dient nur als Referenz) / Funktionstasten



• Netzteil Anschließen

• Schalten Sie das Notebook

I- Netzteil Anschließen
Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Notebook bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Notebook ordnungsgemäß und sicher abzuschließen
i. Packen Sie sämtliche Teile aus, legen Sie Netzteil und Netzkabel zur Seite.
ii. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
iii. Verbinden Sie den kleinen Stecker vom Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Notebooks, stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook
Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten
A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringert die Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Schaltet die Webcam-Funktion ein oder aus.
H. Wählen Sie ein geeignetes Benutzerszenario zwischen Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User aus, das von MSI Center bereitgestellt wird.
I. Wählen Sie eine LED-Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
M. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
N. Maximiert die Lüftergeschwindigkeit.
O. Drücken Sie diese Taste, um die Visierfunktion ein- und auszuschalten.
P. Mit dieser Taste schalten Sie PLAY/ PAUSE der Medien um.
Q. Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm auszuschalten.

العربية

نظرة عامة على المنتج



1. كاميرا ويب / مصباح LED لكاميرا الويب / ميكروفون داخلي
2. مفتاح Power على لوحة المفاتيح/ LED التشغيل
3. لوحة لمسية
4. مؤشر بيان الحالة

Caps Lock A

5. لوحة مفاتيح
6. مؤشر بيان الحالة

حالة البطارية :
في وضع باستمرار في حالة تعطل البطارية. إذا استمرت المشكلة، فراجع الاتصال ببائع التجزئة المحلي المعتمد أو بمركز الصيانة.

7. USB 3.2 Gen 1 منفذ
8. مومسلات HDMI
9. ومومسلات منفذ الصوت
10. USB 3.2 Gen 1 منفذ (من النوع C)
11. مومسل RJ-45
12. مومسل الطاقة
13. مروحة التهوية
14. USB 3.2 Gen 1 منفذ
15. USB 2.0 منفذ
16. سماعات ستيريو
17. مروحة التهوية
18. مروحة التهوية
19. فتحة إعادة تعيين البطارية
20. سماعات ستيريو

الاتصال بالإنترنت / الوظائف الرئيسية



• توصيل الكمبيوتر المحمول بالتيار الكهربائي

• توصيل الكمبيوتر المحمول بالتيار الكهربائي

I - توصيل طاقة التيار المتردد
يوصى بشدة بتوصيل مهايئ التيار المتردد/البطارية بالكمبيوتر المحمول، والطرف الأول حيث إن بعض الموديلات قد تحتاج إلى مهايئ التيار المتردد/ المباشر لتيار متردد لتشغيل الكمبيوتر المحمول بأمان وبشكل سليم.
i. أخرج محتويات العبوة للعثور على مهايئ التيار المتردد/التيار المباشر و أول الطاقة.
ii. قم بتوصيل أول الطاقة بمنفذ التوصيل الخاص بمهايئ التيار المتردد /التيار المباشر.
iii. قم بتوصيل طرف التيار المباشر للمهايئ بالكمبيوتر المحمول، والطرف الذ ار كيل الطاقة بالمخرج الكهربائي .

II - قم بتشغيل الكمبيوتر المحمول
عند توصيل مهايئ التيار المتردد أو تر ايب حزمة البطارية، اضغط زر التشغيل لتشغيل الكمبيوتر المحمول.

III - المفاتيح الوظيفية
A. تمكين أو تعطيل مفاتيح وظائف FN الافتراضية.
B. قم بكتم السماعات الداخلية.
C. انخفض صوت مكبر الصوت المضمن.
D. قم بزيادة صوت مكبر الصوت المضمن.
E. قم بتمكين أو تعطيل وظيفة اللوحة اللمسية.
F. قم بتمكين أو تعطيل وظيفة الميكروفون.
G. تمكين أو تعطيل وظيفة كاميرا الويب.
H. حدد سيناريو مستخدم مسموح من بين Extreme Performance (أداء فائق)/Balanced (متوازن)/ Silent (صامت)/ Super Battery (بطارية فائقة)/ User (المستخدم) المقدمة من م