




2.4GHz Wireless Ergo BlueTrace Mouse w/Nano Receiver

USER'S GUIDE


Ver.:1.00

Model CCS51302




CAUTION: To use this product properly, please read the user's guide before installing.

Functional Introduction



Setup the Connection between the Receiver and the Mouse

1. Insert the batteries into the mouse, then follow the steps below.
2. In the meantime, to open the mouse under the cover, take the nano receiver out.



3. Plug the Nano receiver into the USB port on your computer.
4. If the mouse is not working, please put it into pairing mode.

5. Pairing: Re-plug the receiver into the USB port on your computer, then press the connect button on the mouse. If the mouse does not work after 10 seconds, pair them again. (The receiver has auto pairing function).
6. The LED indicator on mouse flashes steadily when it is in pairing mode and stops blinking when it is successfully paired with the receiver.
7. When low battery, the battery indicator on the mouse will start to blink.




Souris Ergo BlueTrace 2,4 GHz sans fil avec nano récepteur

GUIDE DE L'UTILISATEUR


Ver.:1.00

Modèle CCS51302




ATTENTION : Pour utiliser ce produit correctement, veuillez lire le guide de l'utilisateur avant l'installation.

Introduction à l'utilisation



Configurez la connexion entre le récepteur et la souris

1. Introduisez la pile dans la souris, puis suivez les étapes ci-dessous.
2. Entre-temps, ouvrez le couvercle sous la souris et sortez-en le nano récepteur.



3. Branchez le nano récepteur dans le port USB de votre ordinateur
4. Si la souris ne fonctionne pas, veuillez la mettre en mode jumelage.

5. Jumelage : Rebranchez le récepteur dans le port USB de votre ordinateur, puis appuyez sur le bouton de connexion de la souris. Si la souris ne fonctionne pas au bout de 10 secondes, réalisez le jumelage à nouveau. (Le récepteur est doté d'une fonction de jumelage automatique).
6. Le voyant DEL sur la souris clignote de manière régulière en mode jumelage et arrête de clignoter quand le jumelage avec le récepteur est accompli.
7. Quand le niveau de la pile est faible, le voyant de la pile sur la souris commence à clignoter.




Mouse Ergonómico Inalámbrico BlueTrace de 2.4 GHz con Nano-Receptor

GUÍA DEL USUARIO


Ver.:1.00

Modelo CCS51302




PRECAUCIÓN: Para usar este producto adecuadamente, lea la guía del usuario antes de la instalación.

Introducción a las funciones



Configuración de la conexión entre el receptor y el mouse

1. Inserte la batería en el mouse y siga los pasos indicados a continuación.
2. Mientras tanto, para abrir el mouse debajo de la cubierta, retire el nano-receptor.



3. Conecte el nano-receptor al puerto USB de su computadora.
4. Si el mouse no funciona, póngalo en modo de sincronización.

5. Sincronización: Vuelva a conectar el receptor al puerto USB de su computadora y luego presione el botón “Conectar” en el mouse. Si el mouse no funciona después de 10 segundos, sincronícelos nuevamente. (El receptor tiene una función de sincronización automática).
6. El indicador LED del mouse parpadea continuamente cuando está en modo de sincronización y deja de hacerlo cuando ya se sincronizó con el receptor.
7. Cuando la batería esté baja, el indicador de batería del mouse comenzará a parpadear.