


# Fast. Easy. Setup!

## 1 Prepare your Modem


Connect your modem to the router with the network cable provided.



**Power on the modem.**  
Plug modem to the power outlet and power on.

**Power on your cable/DSL modem.**


**Check your cable/DSL modem LED lights** to ensure the connection is active.




<sup>1</sup> If you are using DSL for internet, you will need your username/password from your Internet service provider (ISP) to properly configure your router.

## 2 Power on your Router

Plug in the power adapter and press the power button at the back of your router.



**Check the WAN and 2.4G / 5G LED lights** to ensure the hardware connection is ready (see the picture above).




**Connect your PC** to the router via Wi-Fi or using an additional network cable (not included).

## 3 Login and Connect



Open a web browser. You will be redirected to the ASUS Setup Wizard. If not, navigate to <http://router.asus.com>



**Set up the router login information.** Assign unique login name and password for your router to prevent unauthorized access.

### Security

Record your login information here.

Router	Login Name	
	Password	
2.4 GHz	Network Name(SSID)	
	Password	
5 GHz	Network Name(SSID)	
	Password	




# Rapide. Facile. Configurez !

**ASUS®**  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## 1 Préparez votre modem


Raccordez votre modem au routeur à l'aide du câble réseau fourni.



Allumez le modem. Branchez le modem à une prise électrique puis allumez-le.


Allumez votre modem câble/DSL.

Vérifiez les voyants lumineux de votre modem câble/DSL pour vous assurer que la connexion est établie.




## 2 Allumez votre routeur

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière de votre routeur.



Vérifiez les voyants de réseau étendu (WAN) et les voyants 2,4 GHz et 5 GHz pour vous assurer que la connexion matérielle est prête (voir l'image ci-dessus).




Connectez votre ordinateur au routeur en Wi-Fi ou à l'aide d'un câble réseau supplémentaire (non fourni).

## 3 Ouvrez une session et connectez-vous



Ouvrez un navigateur internet. Vous serez automatiquement redirigé vers l'assistant de configuration ASUS. Dans le cas contraire, rendez-vous sur <http://router.asus.com>



Configurez les informations de connexion de votre routeur. Définissez un nom de connexion et un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur.

### Sécurité

Notez vos informations de connexion ici.

Routeur	Nom de connexion	
	Mot de passe	
2,4 GHz	Nom réseau (SSID)	
	Mot de passe	
5 GHz	Nom réseau (SSID)	
	Mot de passe	

<sup>1</sup> Si vous utilisez le DSL pour accéder à Internet, vous aurez besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe fournis par votre fournisseur d'accès internet pour configurer votre routeur.