


# steelseries



## **STRATUS+**

---

PRODUCT INFORMATION GUIDE

---

# TABLE OF CONTENTS

---

Pre-Install .....	3
Product Overview .....	4
Setup .....	6
Mouse mode .....	8
Power .....	9
Translations .....	10
Deutsch .....	10
Español .....	11
Français .....	13
Italiano .....	15
Polski .....	17
Português .....	19
Русский .....	21
日本語 .....	23
简体中文 .....	24
繁體中文 .....	26
한국어.....	28
Regulatory .....	30

# PRE-INSTALL

---

## **PACKAGE CONTENTS**

Stratus+ Controller

USB-A to USB-C Charge and Play Cable

Travel-Slim Mobile Phone Holder

Product Information Guide

## **SYSTEM COMPATIBILITY**

Android 4+ (Wireless)


Windows PC (Wired)

# PRODUCT OVERVIEW

---


## CONTROLLER TOP

- 1 8-way Directional Pad
- 2 Back/Select Button
- 3 Player Indicator LEDs
- 4 Forward/Start Button
- 5 A, B, X, Y Buttons
- 6 Home Button
- 7 Analog Joysticks




## CONTROLLER BACK

- 8 Phone Holder Receptacles
- 9 Wireless Pairing Button
- 10 USB-C Charge Port
- 11 Battery Level Button
- 12 R1, L1 Shoulder Buttons
- 13 R2, L2 Analog Triggers



## ACCESSORIES


- 14 USB-A to USB-C Play and Charge Cable
- 15 Travel-Slim Mobile Phone Holder



# SETUP

---

## CONNECTION MODES



## INITIALIZATION

- 1 Turn on your Stratus+ by pressing and holding the **Home Button (6)**.
- 2 All four **Player Indicator LEDs (3)** will flash to indicate your SteelSeries Stratus+ is in pairing mode.
- 3 To pair your Stratus+ to your Android device, go to Settings → Bluetooth. "Stratus+" will be displayed on the screen. Tap to Connect.

## SWITCHING BETWEEN WIRELESS AND WIRED MODE

The Stratus+ has an auto-detect feature to go into wired or wireless mode when first searching for a connection. But if you are already connected wired or wirelessly and want to switch to the other mode, follow these steps:

If the Stratus+ is wirelessly connected and you want to switch to wired mode:

- 1 Use the **USB-A to USB-C Play and Charge Cable (14)** to connect the controller to the device you want to connect to in wired mode.
- 2 Simultaneously press and hold down the **Back/Select Button (2)** and the **Forward/Start Button (4)** for 2 seconds.
- 3 The LED pattern change will indicate that the controller switched from wireless to wired mode.

If the Stratus+ is connected via wired USB-C to another device and you want to switch to wireless mode:

- 1 While the controller is on and connected to another device, simultaneously press and hold down the **Back/Select Button (2)** and the **Forward/Start Button (4)** for 2 seconds.
- 2 The LED pattern change will indicate that the controller switched from wired mode to wireless search mode.

## PAIRING TO A NEW DEVICE

- 1 Press the **Wireless Pairing Button (9)** for 3 seconds.
- 2 All four **Player Indicator LEDs (3)** will flash to indicate that your Stratus+ is in pairing mode.
- 3 Open the Bluetooth menu on your mobile device and make sure it is scanning for available devices. Find “SteelSeries Stratus+” and press to connect.

## RECONNECTING TO AN EXISTING DEVICE

- 1 Turn on your Stratus+ by pressing and holding the **Home Button (6)**.
- 2 During the connecting sequence, the **Player Indicator LEDs (3)** will cycle from 1 to 4. The Stratus+ will automatically reconnect to the most recent device when powered on.
- 3 If the Stratus+ doesn't automatically connect to the device, open up the Bluetooth menu on the desired device and find the “SteelSeries Stratus+” in available devices. Press to connect.

**Note:** If you want to connect to a previously paired device, simply select the Stratus+ from the Bluetooth menu on the Android device.

# MOUSE MODE

---

## ENABLING AND USING MOUSE MODE

**Note:** The controller needs to be turned on and paired.

- 1 Press **L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start** together.
- 2 The **Player Indicator LEDs (3)** will flash quickly to show you are now in Mouse Mode.

## FUNCTIONS

- The left **Analog Joystick (7)** moves the pointer.
- The **A Button (5)** is the Left Mouse Button.
- The **B Button (5)** is the Right Mouse Button.

## DISABLING MOUSE MODE

If you want to switch back to Controller Mode, just press **L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start** together again.



# POWER

---





## CHARGING

To charge your Stratus+ plug the **USB-A to USB-C Play and Charge Cable (14)** into the **USB-C Charge Port (10)** and connect it to a power source.

## BATTERY INDICATION

To show the battery level, press the **Battery Level Button (11)** at any time to view your current Battery level on the four **Player Indicator LEDs (3)**.

When the Stratus+ battery charge gets low (~20 minutes remaining), LED 1 will flash quickly for 10 seconds.

	> 75 %
	50 – 75 %
	25 – 50 %
	<25 %

## POWERING ON/OFF

To turn the controller on or off press and hold the **Home Button (6)**.

The controller will turn itself off after 15 minutes of inactivity.

# TRANSLATIONS

---

## DEUTSCH

### VORINSTALLATION

#### LIEFERUMFANG

Stratus+-Controller

USB-A zu USB-C Lade- und Play-Kabel

Travel-Slim-Mobiltelefonhalter

Produkt-Informationshandbuch

#### KOMPATIBILITÄT

Android 4+ (Wireless)

Windows PC (kabelgebunden)

### PRODUKTÜBERSICHT

#### CONTROLLER VON OBEN

- 1 8-Wege-Richtungs-Pad
- 2 Taste Zurück/Auswählen
- 3 Anzeige-LEDs
- 4 Taste Vorwärts/Start

- 5 Tasten A, B, X, Y
- 6 Home-Taste
- 7 Analoge Joysticks

#### CONTROLLER VON HINTEN

- 8 Telefonhalteranschluss
- 9 Taste für drahtloses Koppeln
- 10 USB-C-Ladeanschluss

- 11 Akkustandstaste
- 12 R1, L1-Seitentasten
- 13 R2, L2-AnalogtrIGGER

#### ZUBEHÖR

14 USB-A zu USB-C Play- und Ladekabel

15 Travel-Slim-Mobiltelefonhalter

\*Zubehör und Ersatzteile gibt es unter [steelseries.com/gaming-accessories](http://steelseries.com/gaming-accessories)

### EINRICHTUNG

#### VERBINDUNGSMODI

##### INITIALISIERUNG

- 1 Schalte deinen Stratus+ ein, indem du **Home-Taste (6)** gedrückt hältst.
- 2 Alle vier **Anzeige-LEDs (3)** blinken, um anzuzeigen, dass sich dein SteelSeries Stratus+ im Kopplungsmodus befindet.
- 3 Um deinen Stratus+ mit deinem Android-Gerät zu koppeln, gehe zu Einstellungen → Bluetooth. „Stratus+“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Tippe zum Verbinden.

##### UMSCHALTEN ZWISCHEN WIRELESS UND KABELGEBUNDENEM MODUS

Der Stratus+ hat eine Auto-Detect-Funktion, die zwischen kabelgebundenem oder Wireless-Modus entscheidet, wenn er zum ersten Mal nach einer Verbindung sucht. Wenn du allerdings bereits eine kabelgebundene oder Wireless-Verbindung hergestellt hast und in einen anderen Modus wechseln möchtest, dann gehe wie folgt vor:

Wenn der Stratus+ eine Wireless-Verbindung hat und du in den kabelgebundenen Modus umschalten möchtest:

- 1 Verwende **USB-A zu USB-C Play- und Ladekabel (14)** um den Controller mit dem Gerät zu verbinden, zu dem du eine kabelgebundene Verbindung herstellen möchtest.
- 2 Halte **Taste Zurück/Auswählen (2)** und **Taste Vorwärts/Start (4)** gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Das LED-Muster ändert sich und zeigt an, dass der Controller vom Wireless- in den kabelgebundenen Modus gewechselt hat.

Wenn der Stratus+ über USB-C mit einem anderen Gerät verbunden ist und du in den Wireless-Modus umschalten möchtest:

- 1 Wenn der Controller eingeschaltet und mit einem anderen Gerät verbunden ist, halte **Taste Zurück/Auswählen (2)** und **Taste Vorwärts/Start (4)** gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Das LED-Muster ändert sich und zeigt an, dass der Controller vom kabelgebundenen Modus in den Wireless-Modus gewechselt hat.

## KOPPELN MIT EINEM NEUEN GERÄT

- 1 Halte **Taste für drahtloses Koppeln (9)** 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Alle vier **Anzeige-LEDs (3)** blinken, um anzuzeigen, dass sich dein Stratus+ im Kopplungsmodus befindet.
- 3 Öffne das Bluetooth-Menü auf deinem Mobilgerät und stelle sicher, dass es nach den verfügbaren Geräten sucht. Lokalisier „SteelSeries Stratus+“ und drücke zum Verbinden darauf.

## ERNEUTES VERBINDEN MIT EINEM VORHANDENEN GERÄT

- 1 Schalte deinen Stratus+ ein, indem du **Home-Taste (6)** gedrückt hältst.
- 2 Während der Verbindungssequenz durchläuft **Anzeige-LEDs (3)** 1 bis 4. Der Stratus+ verbindet sich beim Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.
- 3 Wenn der Stratus+ nicht automatisch eine Verbindung mit dem Gerät herstellt, öffne das Bluetooth-Menü auf dem gewünschten Gerät und lokalisier „SteelSeries Stratus+“ in den verfügbaren Geräten. Drücke zum Verbinden.

**Hinweis:** Wenn du eine Verbindung zu einem früher verbundenen Gerät herstellen möchtest, wähle einfach Stratus+ aus dem Bluetooth-Menü auf dem Android-Gerät aus.

Weitere Produktinformationen erhältst du unter [steelseries.com/stratus-plus](http://steelseries.com/stratus-plus)

## MAUSMODUS

### AKTIVIEREN UND VERWENDEN DES MAUSMODUS

**Hinweis:** Der Controller muss eingeschaltet und verbunden sein.

- 1 Drücke gleichzeitig die Tasten [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**].
- 2 Die **Anzeige-LEDs (3)** blinken schnell. Du befindest dich nun im Mausmodus.

### FUNKTIONEN

- Mit dem linken **Analogstick (7)** wird der Mauszeiger bewegt.
- Die **A-Taste (5)** entspricht der linken Maustaste.
- Die **B-Taste (5)** entspricht der rechten Maustaste.

### DEAKTIVIEREN DES MAUSMODUS

Wenn du wieder in den Controller-Modus wechseln willst, drücke einfach erneut gleichzeitig die Tasten [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**].

## STROM

### LADEVORGANG

Um deinen Stratus+ zu laden, stecke **USB-A zu USB-C Play- und Ladekabel (14)** in **USB-C-Ladeanschluss (10)** und schließe es an eine Steckdose an.

### AKKUANZEIGE

Um den Akkuladestand anzuzeigen, drücke **Akkustandstaste (11)**, um deinen aktuellen Akkuladestand auf den vier **Anzeige-LEDs (3)** zu sehen.

Wenn der Akkuladestand des Stratus+ niedrig ist (ca. 20 Minuten verbleibend), blinkt LED 110 Sekunden lang schnell.

■ ■ ■ ■	>75 %
■ ■ ■	50–75 %
■ ■	25–50 %
■	<25 %

### EIN-/AUSSCHALTEN

Um den Controller ein- oder auszuschalten, halte **Home-Taste (6)** gedrückt.

Der Controller schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität selbst aus.

---

## ESPAÑOL

### PREINSTALACIÓN

#### CONTENIDO DEL PAQUETE

Controlador Stratus+

Cable de carga y juego USB-A a USB-C

Soporte para el teléfono móvil Travel-Slim

Guía de información sobre el producto

## COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Android 4+ (inalámbrico)

PC Windows (con cable)

## RESUMEN DEL PRODUCTO

### PARTE SUPERIOR DEL CONTROLADOR

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 Control de 8 direcciones              | 5 Botones A, B, X, Y   |
| 2 Botón de atrás/seleccionar            | 6 Botón de inicio      |
| 3 Luces LED indicadoras para el jugador | 7 Joysticks analógicos |
| 4 Botón hacia delante/inicio            |                        |

### PARTE POSTERIOR DEL CONTROLADOR

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 8 Contenedores para el móvil          | 11 Botón de nivel de batería      |
| 9 Botón de emparejamiento inalámbrico | 12 Botones dorsales R1, L1        |
| 10 Puerto de carga USB-C              | 13 Disparadores analógicos R2, L2 |

### ACCESORIOS

- |   |   |
|---|---|
| 14 Cable de carga y juego USB-A a USB-C | 15 Soporte para el teléfono móvil Travel-Slim |
|---|---|

\*Los accesorios y piezas de sustitución se encuentran en [steelseries.com/gaming-accessories](http://steelseries.com/gaming-accessories)

## CONFIGURACIÓN

### MODOS DE CONEXIÓN

#### INICIO

- 1 Enciende tu Stratus+ manteniendo pulsado el **Botón de inicio (6)**.
- 2 Las cuatro **Luces LED indicadoras para el jugador (3)** parpadearán para indicar que tu SteelSeries Stratus+ se encuentra en modo de emparejamiento.
- 3 Para emparejar tu Stratus+ con un dispositivo Android, dirígete a Configuración → Bluetooth. «Stratus+» aparecerá en la pantalla. Pulsa para conectar.

#### CAMBIO ENTRE MODO INALÁMBRICO Y CON CABLE

El Stratus+ tiene una función de detección automática para entrar en modo con cable o inalámbrico cuando se busca una conexión por primera vez. Pero si ya estás conectado con o sin cable y deseas cambiar al otro modo, sigue estos pasos.

Si el Stratus+ está conectado de forma inalámbrica y quieres cambiar al modo con cable:

- 1 Usa el **Cable de carga y juego USB-A a USB-C (14)** para vincular el controlador al dispositivo que deseas conectar con cable.
- 2 Al mismo tiempo, mantén pulsado el **Botón de atrás/seleccionar (2)** y el **Botón hacia delante/inicio (4)** durante 2 segundos.
- 3 Un cambio en el patrón de la luz LED indicará que el controlador ha pasado de modo inalámbrico a modo con cable.

Si el Stratus+ está conectado con cable USB-C a otro dispositivo y deseas cambiar al modo inalámbrico:

- 1 Con el controlador encendido y conectado a otro dispositivo, mantén pulsado el **Botón de atrás/seleccionar (2)** y el **Botón hacia delante/inicio (4)** durante 2 segundos.
- 2 Un cambio en el patrón de la luz LED indicará que el controlador ha pasado de modo con cable a modo de búsqueda de redes inalámbricas.

#### EMPAREJAMIENTO CON UN NUEVO DISPOSITIVO

- 1 Presione el **Botón de emparejamiento inalámbrico (9)** durante 3 segundos.
- 2 Las cuatro **Luces LED indicadoras para el jugador (3)** parpadearán para indicar que tu Stratus+ se encuentra en modo de emparejamiento.
- 3 Abre el menú Bluetooth en tu dispositivo móvil y asegúrate de que está rastreando los dispositivos disponibles. Encuentra «SteelSeries Stratus+» y pulsa para conectar.

#### RECONEXIÓN A UN DISPOSITIVO EXISTENTE

- 1 Enciende tu Stratus+ manteniendo pulsado el **Botón de inicio (6)**.
- 2 Durante la secuencia de conexión, las **Luces LED indicadoras para el jugador (3)** completarán un ciclo del 1 al 4. El Stratus+ se volverá a conectar automáticamente al dispositivo más reciente cuando se encienda.
- 3 Si el Stratus+ no se conecta automáticamente al dispositivo, abre el menú Bluetooth

del dispositivo en cuestión y busca «SteelSeries Stratus+» en los dispositivos disponibles. Pulsa para conectar.

**Aviso:** Si quieres conectarte a un dispositivo previamente emparejado, simplemente selecciona el Stratus+ dentro del menú Bluetooth en el dispositivo Android.

Puedes encontrar información más detallada del producto en [steelseries.com/stratus-plus](http://steelseries.com/stratus-plus)

## MODO RATÓN

### ACTIVAR Y UTILIZAR MODO RATÓN

**Aviso:** Es necesario encender y emparejar el controlador.

- 1 Pulse a la vez [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**].
- 2 Los **LED indicadores de jugador (3)** parpadearán rápido para indicarte que estás en Modo Ratón.

### FUNCIONES

- El **joystick análogo de la izquierda (7)** mueve el puntero.
- El **botón A (5)** es el botón izquierdo del ratón.
- El **botón B (5)** es el botón derecho del ratón.

### DESACTIVAR EL MODO RATÓN

Si quieres volver a Modo Controlador, tan solo tienes que pulsar de nuevo [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**] a la vez.

## ALIMENTACIÓN

### CARGA

Para cargar tu Stratus+, conecta el **Cable de carga y juego USB-A a USB-C (14)** en el **Puerto de carga USB-C (10)** y conéctalo a una fuente de alimentación.

### INDICACIÓN DE LA BATERÍA

Para ver el nivel de la batería, pulsa el **Botón de nivel de batería (11)** en cualquier momento y se mostrará el nivel actual en las cuatro **Luces LED indicadoras para el jugador (3)**.

Cuando el nivel de carga de la batería del Stratus+ es bajo (quedan ~20 minutos), la luz LED 1 parpadeará rápidamente durante 10 segundos.

■ ■ ■ ■	> 75 %
■ ■ ■	50–75 %
■ ■	25–50 %
■	> 25 %

### ENCENDIDO/APAGADO

Para encender y apagar el controlador, mantén presionado el **Botón de inicio (6)**.

El controlador se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad.

---

## FRANÇAIS

### PRÉ-INSTALLATION

#### CONTENU DE LA BOÎTE

Contrôleur Stratus+  
Câble de charge et de jeu USB-A à USB-C

Support de téléphone mobile Travel-Slim  
Guide d'information sur le produit

#### COMPATIBILITÉ SYSTÈME

Android 4+ (sans fil)

PC Windows (filaire)

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

#### DESSUS DE LA MANETTE

- 1 Pad directionnel dans 8 sens
- 2 Bouton Retour/Sélection
- 3 Voyant lumineux de joueur
- 4 Bouton Avancer/Démarrer
- 5 Boutons A, B, X, Y
- 6 Bouton Accueil
- 7 Joysticks analogiques

#### ARRIÈRE DE LA MANETTE

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 8 Réceptacles de support de téléphone | 11 Bouton de niveau de batterie |
| 9 Bouton d'appairage sans fil         | 12 Boutons de tranche R1, L1    |
| 10 Port de charge USB-C               | 13 Gâchettes analogiques R2, L2 |

## ACCESSOIRES

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 14 Câble de charge et de jeu USB-A à USB-C | 15 Support de téléphone mobile fin |
|--|------------------------------------|

\*Retrouvez les accessoires et les pièces de rechange sur [steelseries.com/gaming-accessories](http://steelseries.com/gaming-accessories)

## CONFIGURATION

### MODES DE CONNEXION

#### INITIALISATION

- 1 Allumez votre Stratus+ en appuyant sur **Bouton Accueil (6)** et en le maintenant.
- 2 Les quatre **Voyant lumineux de joueur (3)** clignotent pour indiquer que votre SteelSeries Stratus+ est en mode appairage.
- 3 Pour appairer votre Stratus+ à votre appareil Android, accédez à Paramètres → Bluetooth. "Stratus+" s'affichera à l'écran. Appuyez pour connecter.

#### BASCULE ENTRE MODE SANS FIL ET MODE FILAIRE

La Stratus+ possède une fonction d'auto-détection pour passer un mode filaire ou sans fil lors de la première recherche de connexion. Si vous êtes déjà connecté en mode filaire ou sans fil et souhaitez changer de mode, suivez les étapes suivantes :

Si la Stratus+ est connectée en mode sans fil et que vous souhaitez passer en mode filaire :

- 1 Utilisez le **Câble de charge et de jeu USB-A à USB-C (14)** pour connecter la manette à l'appareil que vous souhaitez connecter en mode filaire.
- 2 Appuyez simultanément sur le **Bouton Retour/Sélection (2)** et le **Bouton Avancer/Démarrer (4)** et maintenez pendant 2 secondes.
- 3 Le motif du voyant lumineux change pour indiquer que la manette est passée du mode sans fil au mode filaire.

Si la Stratus+ est connectée via un câble USB-C à un autre appareil et que vous souhaitez passer en mode sans fil :

- 1 Quand la manette est allumée et connectée à un autre appareil, appuyez simultanément sur le **Bouton Retour/Sélection (2)** et le **Bouton Avancer/Démarrer (4)** et maintenez pendant 2 secondes.
- 2 Le motif du voyant lumineux change pour indiquer que la manette est passée du mode filaire au mode de recherche sans fil.

#### APPAIRER À UN NOUVEL APPAREIL

- 1 Appuyez sur le **Bouton d'appairage sans fil (9)** pendant 3 secondes.
- 2 Les quatre **Voyant lumineux de joueur (3)** clignotent pour indiquer que votre Stratus+ est en mode appairage.
- 3 Ouvrez le menu Bluetooth sur votre appareil mobile et veillez à ce qu'il recherche les appareils disponibles. Trouvez "SteelSeries Stratus+" et appuyez pour connecter.

#### RECONNEXION À UN APPAREIL EXISTANT

- 1 Allumez votre Stratus+ en appuyant sur **Bouton Accueil (6)** et en le maintenant.
- 2 Pendant la séquence de connexion, le **Voyant lumineux de joueur (3)** passera de 1 à 4. La Stratus+ se reconnectera automatiquement à l'appareil le plus récent lorsqu'elle est allumée.
- 3 Si la Stratus+ ne se connecte pas automatiquement à l'appareil, ouvrez le menu Bluetooth sur l'appareil souhaité et trouvez "SteelSeries Stratus+" dans les appareils disponibles. Appuyez pour connecter.

**Remarque :** si vous souhaitez vous connecter à un appareil appairé précédemment, sélectionnez simplement la Stratus+ dans le menu Bluetooth sur l'appareil Android.

Plus d'informations détaillées sur le produit sur [steelseries.com/stratus-plus](http://steelseries.com/stratus-plus)

## MODE SOURIS

### ACTIVATION ET UTILISATION DU MODE SOURIS

**Remarque :** La manette doit être allumée et appairée.

- 1 Appuyez simultanément sur [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**].
- 2 Les **LED indicateurs de joueur (3)** clignoteront rapidement pour indiquer que vous êtes maintenant en mode Souris.

## FONCTIONS

- La **poignée analogique (7)** de gauche déplace le pointeur.
- Le **Bouton A (5)** est le bouton gauche de la souris.
- Le **Bouton B (5)** est le bouton droit de la souris.

## DÉSACTIVATION DU MODE SOURIS

Si vous souhaitez revenir au mode Manette, il vous suffit d'appuyer à nouveau simultanément sur [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**].

## ALIMENTATION

### RECHARGE

Pour charger votre Stratus+, branchez le **Câble de charge et de jeu USB-A à USB-C (14)** dans le **Port de charge USB-C (10)** et connectez-le à une source d'alimentation.

### INDICATION DE BATTERIE

Pour montrer le niveau de batterie, appuyez sur le **Bouton de niveau de batterie (11)** à tout moment pour voir votre niveau actuel de batterie sur les quatre **Voyant lumineux de joueur (3)**.

Quand la charge de la batterie de la Stratus+ devient faible (~20 minutes restantes), le voyant lumineux 1 clignote rapidement pendant 10 secondes.

■ ■ ■ ■	> 75 %
■ ■ ■	50-75 %
■ ■	25-50 %
■	< 25 %

### MARCHE/ARRÊT

Pour allumer ou éteindre la manette, appuyez sur le **Bouton Accueil (6)** et maintenez-le. La manette s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

---

## ITALIANO

### PRE-INSTALLAZIONE

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controller Stratus+	Portacellulare Travel-Slim
Cavo per ricarica e gioco da USB-A a USB-C	Guida alle informazioni sul prodotto

#### COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA

Android 4+ (Wireless)	Windows PC (cablato)
-----------------------	----------------------

### PANORAMICA SUL PRODOTTO

#### PARTE SUPERIORE DEL CONTROLLER

1 Pad direzionale a 8 vie	5 Pulsanti A, B, X, Y
2 Pulsante indietro/seleziona	6 Pulsante Home
3 LED indicatore del giocatore	7 Joystick analogici
4 Pulsante avanti/avvia	

#### RETRO DEL CONTROLLER

8 Alloggiamenti per il telefono	11 Pulsante del livello della batteria
9 Pulsante di associazione wireless	12 R1, L1 Pulsanti laterali
10 USB-C Porta di ricarica	13 R2, L2 Grilletti analogici

#### ACCESSORI

14 Cavo per gioco e ricarica da USB-A a USB-C	15 Portacellulare Travel-Slim
---	-------------------------------

\*Trovate accessori e pezzi di ricambio su [steelseries.com/gaming-accessories](http://steelseries.com/gaming-accessories)

## CONFIGURAZIONE

### MODALITÀ DI CONNESSIONE

#### INIZIALIZZAZIONE

- 1 Accendi il tuo Stratus+ tenendo premuto il **Pulsante Home (6)**.
- 2 Tutti e quattro i **LED indicatore del giocatore (3)** lampeggeranno per indicare che il tuo SteelSeries Stratus+ è in modalità di associazione.
- 3 Per associare lo Stratus+ al tuo dispositivo Android, vai su Impostazioni → Bluetooth. Sullo schermo verrà visualizzato "Stratus+". Tocca per collegare.

#### PASSARE DALLA MODALITÀ WIRELESS A QUELLA CABLATA E VICEVERSA

Lo Stratus+ ha una funzione di rilevamento automatico per andare in modalità cablata o wireless quando cerca per la prima volta una connessione. Ma se sei già collegato via cavo o wireless e vuoi passare all'altra modalità, segui questi passi:

Se lo Stratus+ è collegato in modalità wireless e vuoi passare alla modalità cablata:

- 1 Usa il **Cavo per gioco e ricarica da USB-A a USB-C (14)** per collegare il controller al dispositivo a cui vuoi collegarti in modalità cablata.
- 2 Tieni premuti contemporaneamente il **Pulsante indietro/seleziona (2)** e il **Pulsante avanti/avvia (4)** per 2 secondi.
- 3 La variazione della luce dei LED indicherà che il controller è passato dalla modalità wireless a quella cablata.

Se lo Stratus+ è collegato via cavo USB-C a un altro dispositivo e desideri passare alla modalità wireless:

- 1 Mentre il controller è acceso e collegato a un altro dispositivo, tieni premuti contemporaneamente il **Pulsante indietro/seleziona (2)** e il **Pulsante avanti/avvia (4)** per 2 secondi.
- 2 La variazione della luce dei LED indicherà che il controller è passato dalla modalità cablata a quella di ricerca wireless.

#### ASSOCIAZIONE A UN NUOVO DISPOSITIVO

- 1 Premere il **Pulsante di associazione wireless (9)** per 3 secondi.
- 2 Tutti e quattro i **LED indicatore del giocatore (3)** lampeggeranno per indicare che il tuo Stratus+ è in modalità di associazione.
- 3 Apri il menu Bluetooth sul dispositivo mobile e assicurati che sia in corso la scansione dei dispositivi disponibili. Trovare "SteelSeries Stratus+" e premere per collegare.

#### COME RICOLLEGARSI A UN DISPOSITIVO ESISTENTE

- 1 Accendi il tuo Stratus+ tenendo premuto il **Pulsante Home (6)**.
- 2 Durante la sequenza di collegamento, il **LED indicatore del giocatore (3)** passerà da 1 a 4 più volte. Lo Stratus+ si ricollega automaticamente al dispositivo più recente quando viene acceso.
- 3 Se lo Stratus+ non si collega automaticamente al dispositivo, apri il menu Bluetooth sul dispositivo desiderato e trova lo "SteelSeries Stratus+" tra i dispositivi disponibili. Premi per connetterlo.

**Nota:** Se vuoi connetterti a un dispositivo precedentemente associato, seleziona semplicemente lo Stratus+ dal menu Bluetooth del dispositivo Android.

Informazioni più dettagliate sul prodotto su [steelseries.com/stratus-plus](http://steelseries.com/stratus-plus)

## MODALITÀ MOUSE

### ABILITARE E UTILIZZARE LA MODALITÀ MOUSE

**Nota:** Il controller deve essere acceso e associato

- 1 Premere [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**] insieme.
- 2 I **LED dell'indicatore del giocatore (3)** lampeggeranno rapidamente per mostrarti che ora sei in Modalità mouse.

#### FUNZIONI

- Il **joystick analogico sinistro (7)** sposta il puntatore.
- Il **pulsante A (5)** è il pulsante sinistro del mouse.
- Il **pulsante B (5)** è il pulsante destro del mouse.

#### COME DISABILITARE LA MODALITÀ MOUSE



Se vuoi tornare alla modalità controller, devi semplicemente premere di nuovo insieme i tasti [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**].

## ALIMENTAZIONE

### RICARICA

Per caricare il tuo Stratus+, inserisci il **Cavo per gioco e ricarica da USB-A a USB-C (14)** nel **USB-C Porta di ricarica (10)** e collegalo ad una fonte di alimentazione.

### INDICAZIONE DELLA BATTERIA

Per mostrare il livello della batteria, premere il **Pulsante del livello della batteria (11)** in qualsiasi momento per visualizzare il livello attuale della batteria sui quattro **LED indicatore del giocatore (3)**.

Quando la carica della batteria dello Stratus+ diventa bassa (~20 minuti rimanenti), il LED 1 lampeggia rapidamente per 10 secondi.

■ ■ ■ ■	> 75 %
■ ■ ■	50–75 %
■ ■	25–50 %
■	< 25 %

### ALIMENTAZIONE ACCESA/SPENTA

Per accendere o spegnere il controller, tenere premuto il **Pulsante Home (6)**.

Il controller si spegnerà dopo 15 minuti di inattività.

---

## POLSKI

### PRZED INSTALACJĄ

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kontroler Stratus+	Uchwyt na telefon komórkowy Travel-Slim
Kabel USB-A do USB-C do ładowania i grania	Przewodnik użytkowania produktu

#### KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI

Android 4+ (Połączenie bezprzewodowe)	Windows PC (Połączenie przewodowe)
---------------------------------------	------------------------------------

### OPIS PRODUKTU

#### WIERZCH KONTROLERA

1 8-kierunkowy krzyżak	5 Przyciski A, B, X, Y
2 Przycisk Wstecz/Select	6 Przycisk Home
3 Wskaźniki LED gracza	7 Gałki analogowe
4 Przycisk Naprzód/Start	

#### TYŁ KONTROLERA

8 Gniazda uchwytu na telefon	11 Przycisk sprawdzenia stanu baterii
9 Przycisk parowania bezprzewodowego	12 Bumpery R1, L1
10 Port ładowania USB-C	13 Analogowe trigger R2, L2

#### AKCESORIA

14 Kabel USB-A do USB-C do ładowania i grania	15 Uchwyt na telefon komórkowy Travel-Slim
---	--

\* Akcesoria i części zamienne dostępne są na stronie [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

## KONFIGURACJA

### TRYBY POŁĄCZENIA

#### INICJALIZACJA

- Włącz kontroler Stratus+ naciskając i przytrzymując przycisk **Przycisk Home (6)**.
- Każda z czterech **Wskaźniki LED gracza (3)** zaświeci się wskazując na przejście kontrolera SteelSeries Stratus+ w tryb parowania.
- Aby sparować kontroler Stratus+ do urządzenia z systemem Android, przejdź do menu Ustawienia → Bluetooth. Na ekranie wyświetli się pozycja „Stratus+”. Dotknij, aby

nawiązać połączenie.

## PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBEM BEZPRZEWODOWYM I PRZEWODOWYM

Kontroler Stratus+ wyposażony jest w funkcję automatycznego wykrywania trybu połączenia podczas oczekiwania na połączenie. Jeśli natomiast kontroler jest już podłączony przewodowo lub bezprzewodowo i chcesz zmienić tryb, postępuj według następujących kroków:

Jeśli kontroler Stratus+ jest połączony bezprzewodowo i chcesz przełączyć się na tryb przewodowy:

- 1 Skorzystaj z **Kabel USB-A do USB-C do grania i ładowania (14)** do podłączenia kontrolera do urządzenia, z którym chcesz nawiązać połączenie przewodowe.
- 2 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski **Przycisk Wstecz/Select (2)** i **Przycisk Naprzód/Start (4)**.
- 3 Zmiana schematu podświetlenia kontrolki LED wskaże na to, że kontroler przełączył się z trybu bezprzewodowego na przewodowy.

Jeśli kontroler Stratus+ jest podłączony przewodem USB-C do innego urządzenia i chcesz przełączyć się na tryb bezprzewodowy:

- 1 Gdy kontroler jest włączony i podłączony do innego urządzenia, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przyciski **Przycisk Wstecz/Select (2)** i **Przycisk Naprzód/Start (4)**.
- 2 Zmiana schematu podświetlenia kontrolki LED wskaże na to, że kontroler przełączył się z trybu przewodowego na tryb wyszukiwania połączenia bezprzewodowego.

## PAROWANIE Z NOWYM URZĄDZENIEM

- 1 Naciśnij przycisk **Przycisk parowania bezprzewodowego (9)** przez 3 sekundy.
- 2 Każda z czterech **Wskaźniki LED gracza (3)** zaświeci się wskazując na to, że kontroler Stratus+ jest w trybie parowania.
- 3 Otwórz menu Bluetooth na urządzeniu mobilnym i upewnij się, że skanowanie w poszukiwaniu dostępnych urządzeń jest aktywne. Znajdź pozycję „SteelSeries Stratus+” i naciśnij ją, aby nawiązać połączenie.

## PONOWNE ŁĄCZENIE SIĘ Z ISTNIEJĄCYM URZĄDZENIEM

- 1 Włącz kontroler Stratus+ naciskając i przytrzymując przycisk **Przycisk Home (6)**.
- 2 W trakcie sekwencji łączenia **Wskaźniki LED gracza (3)** będą przechodzić z 1 do 4. Po włączeniu kontroler Stratus+ automatycznie połączy się ponownie z ostatnim urządzeniem.
- 3 Jeśli kontroler Stratus+ nie łączy się z urządzeniem automatycznie, otwórz menu Bluetooth danego urządzenia i znajdź pozycję „SteelSeries Stratus+” na liście dostępnych urządzeń. Naciśnij ją, aby nawiązać połączenie.

**Uwaga:** Jeśli chcesz połączyć się z uprzednio sparowanym urządzeniem, wystarczy wybrać pozycję Stratus+ w menu Bluetooth danego urządzenia z systemem Android.

Szczególne informacje na temat produktu dostępne są na stronie [steelseries.com/stratus-plus](http://steelseries.com/stratus-plus)

## TRYB MYSZY

### WŁĄCZANIE I KORZYSTANIE Z TRYBU MYSZY

**Uwaga:** Kontroler musi być włączony i sparowany.

- 1 Naciśnij jednocześnie [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**].
- 2 **Wskaźniki LED gracza (3)** zamigają szybko, aby pokazać, że włączono Tryb myszy.

### FUNKCJE

- Lewy **drążek analogowy (7)** przesuwają wskaźnikami.
- **Przycisk A (5)** to lewy przycisk myszy.
- **Przycisk B (5)** to prawy przycisk myszy.

### WYŁĄCZANIE TRYBU MYSZY

Jeśli chcesz przełączyć z powrotem na Tryb kontrolera, naciśnij ponownie jednocześnie [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**].

## ZASILANIE

### ŁADOWANIE

Aby naładować kontroler Stratus+ wepnij **Kabel USB-A do USB-C do grania i ładowania (14)** do **Port ładowania USB-C (10)** oraz podłącz go do źródła zasilania.

## STAN BATERII

Aby wyświetlić stan naładowania baterii, w dowolnej chwili naciśnij przycisk **Przycisk sprawdzenia stanu baterii (11)**, co spowoduje wskazanie aktualnego stanu baterii z użyciem czterech **Wskaźniki LED gracza (3)**.

Jeśli stan naładowania kontrolera Stratus+ spadnie do niskiego poziomu (ok. 20 minut do rozładowania), kontrolka LED w pozycji 1 zacznie szybko migać przez 10 sekund.

■ ■ ■ ■	>75%
■ ■ ■	50–75%
■ ■	25–50%
■	<25%

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Aby włączyć lub wyłączyć kontroler, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Przycisk Home (6)**. Kontroler wyłączy się samoczynnie po 15 minutach braku aktywności.

---

# PORTUGUÊS

## PRÉ-INSTALAÇÃO

### CONTEÚDO DO PACOTE

Stratus+ Controlador	Porta Telemóvel Travel-Slim
Cabo de Carga e Reprodução USB-A para USB-C	Guia de informação sobre o produto

### COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

Android 4+ (Sem fios)	Windows PC (Com fios)
-----------------------	-----------------------

## DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

### CONTROLADOR TOPO

1 Pad Direcional de 8 vias	5 Botões A, B, X, Y
2 Botão Voltar/Selecionar	6 Botão de Início
3 LEDs de Indicadores do Leitor	7 Joysticks Analógicos
4 Botão Avançar/Iniciar	

### CONTROLADOR VOLTAR

8 Recetáculos de suporte telefónico	12 R1, L1 Botões Superiores (Shoulder Buttons)
9 Botão de Emparelhamento Sem Fios	13 R2, L2 Gatilhos (Triggers Analógicos)
10 Porta de Carga USB-C	
11 Botão de Nível de Bateria	

### ACESSÓRIOS

14 Cabo de Carga e Reprodução USB-A para USB-C	15 Porta Telemóvel Travel-Slim
--	--------------------------------

\*Encontra acessórios e peças de substituição em [steelseries.com/gaming-accessories](http://steelseries.com/gaming-accessories)

## CONFIGURAÇÃO

### MODOS DE CONEXÃO

#### INICIALIZAÇÃO

- 1 Ligue o seu Stratus+ ao pressionar e segurar **Botão de Início (6)**.
- 2 Todos os quatro **LEDs de Indicadores do Leitor (3)** piscarão para indicar que o seu SteelSeries Stratus+ está em modo de emparelhamento.
- 3 Para emparelhar o seu Stratus+ ao seu aparelho Android, vá a Settings → Bluetooth. "Stratus+" será exibido no ecrã. Toque para Conectar

#### ALTERNAR ENTRE MODO COM OU SEM FIOS.

O Stratus+ tem uma função de deteção automática para entrar em modo com ou sem fios quando procura uma conexão pela primeira vez. Mas se já está conectado com ou sem fios e quer alternar para outro modo, siga estes passos:

Se o Stratus+ é conectado sem fios e quer alternar para o modo com fios:

- 1 Use **Cabo de Carga e Reprodução USB-A para USB-C (14)** para conectar o controlador do aparelho que quer conectar no modo com fios.
- 2 Simultaneamente pressione e segure **Botão Voltar/Selecionar (2)** e **Botão Avançar/Iniciar (4)** durante 2 segundos.
- 3 A alteração do padrão LED indicará que o controlador alternou do modo sem fios para o modo com fios.

Se o Stratus+ estiver ligado através de USB-C com fios a outro dispositivo e quiser alternar para o modo sem fios:

- 1 Enquanto o controlador estiver ligado e conectado a outro dispositivo, pressione e mantenha simultaneamente **Botão Voltar/Selecionar (2)** e **Botão Avançar/Iniciar (4)** durante 2 segundos.
- 2 A alteração do padrão LED indicará que o controlador alternou do modo com fios para o modo sem fios.

#### A EMPARELHAR A UM NOVO APARELHO

- 1 Pressione **Botão de Emparelhamento Sem Fios (9)** durante 3 segundos.
- 2 Todos os quatro **LEDs de Indicadores do Leitor (3)** piscarão para indicar que o seu Stratus+ está em modo de emparelhamento.
- 3 Abra o menu Bluetooth no seu dispositivo móvel e certifique-se de que está a procurar os dispositivos disponíveis. Encontre "SteelSeries Stratus+" e pressione para conectar.

#### RECONEXÃO A UM DISPOSITIVO EXISTENTE

- 1 Ligue o seu Stratus+ ao pressionar e segurar **Botão de Início (6)**.
- 2 Durante a sequência de conexão, **LEDs de Indicadores do Leitor (3)** irá alternar de 1 a 4. O Stratus+ voltará a ligar-se automaticamente ao dispositivo mais recente quando for ligado.
- 3 Se o Stratus+ não se ligar automaticamente ao dispositivo, abra o menu Bluetooth no dispositivo desejado e encontre o "SteelSeries Stratus+" nos dispositivos disponíveis. Pressione para Conectar

**Nota:** Se quiser ligar-se a um dispositivo previamente emparelhado, basta selecionar o Stratus+ no menu Bluetooth no dispositivo Android.

Mais informações detalhadas em [steelseries.com/stratus-plus](http://steelseries.com/stratus-plus)

## MODO DE RATO

### ATIVAR E UTILIZAR O MODO DE RATO

**Nota:** O controlador tem de estar ligado e emparelhado.

- 1 Prima [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**] ao mesmo tempo.
- 2 Os **LED indicadores do leitor (3)** irão piscar rapidamente para mostrar que está no modo de rato.

### FUNÇÕES

- O **joystick analógico (7)** esquerdo move-se para o ponteiro.
- O **botão A (5)** é o botão esquerdo do rato.
- O **botão B (5)** é o botão direito do rato.

### DESATIVAR O MODO DE RATO

Se pretender voltar para o modo de controlador, prima novamente [**L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**] ao mesmo tempo.

## ENERGIA

### A CARREGAR

Para carregar o seu Stratus+ ligue **Cabo de Carga e Reprodução USB-A para USB-C (14)** ao **Porta de Carga USB-C (10)** e conecte-o a uma fonte de energia.

### INDICAÇÃO DA BATERIA

Para mostrar o nível de bateria, pressione **Botão de Nível de Bateria (11)** a qualquer momento para ver o seu nível atual de bateria nos quatro **LEDs de Indicadores do Leitor (3)**.

Quando a carga da bateria Stratus+ fica baixa (~20 minutos restantes), o LED 1 irá piscar rapidamente durante 10 segundos.

- ■ ■ ■ > 75 %
- ■ ■ 50–75 %
- ■ 25–50 %
- < 25 %

#### ENERGIA LIGADA/DESLIGADA

Para ligar ou desligar o seu controlador pressione e segure **Botão de Início (6)**.  
O controlador desligar-se-á a si mesmo após 15 minutos de inatividade.

## РУССКИЙ

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Stratus+ Контроллер	телефона
Кабель USB-A – USB-C для зарядки и игры	Руководство с информацией об изделии
Travel-Slim Держатель для мобильного	

#### СИСТЕМНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Android 4+ (Беспроводное соединение)	Windows PC (Проводное соединение)
--------------------------------------	-----------------------------------

### ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

#### ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЛЕРА

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1 8-позиционный джойстик         | 5 Кнопки A, B, X, Y    |
| 2 Кнопка «Back/Select»           | 6 Кнопка «Home»        |
| 3 Светодиодные индикаторы игрока | 7 Аналоговые джойстики |
| 4 Кнопка «Forward/Start»         |                        |

#### ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЛЕРА

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 8 Разъемы для держателя телефона  | 11 Кнопка уровня заряда батареи   |
| 9 Кнопка беспроводного сопряжения | 12 R1, L1 Плечевые кнопки-бамперы |
| 10 USB-C Порт для зарядки         | 13 R2, L2 Аналоговые триггеры     |

#### АКСЕССУАРЫ

- |  |  |
|--|--|
| 14 Кабель USB-A – USB-C для игры и зарядки | 15 Держатель мобильного телефона Travel-Slim |
|--|--|

\*Аксессуары и запасные части можно найти по адресу [steelseries.com/gaming-accessories](https://steelseries.com/gaming-accessories)

## НАСТРОЙКА

### РЕЖИМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

#### ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

- 1 Включите Stratus+, нажав и удерживая кнопку **Кнопка «Home» (6)**.
- 2 Все четыре **Светодиодные индикаторы игрока (3)** будут мигать, указывая на то, что SteelSeries Stratus+ находится в режиме сопряжения.
- 3 Чтобы подключить Stratus+ к устройству Android, выберите «Настройки» → «Bluetooth». Устройство «Stratus+» будет отображаться на экране. Нажмите на него, чтобы подключиться.

#### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ БЕСПРОВОДНЫМ И ПРОВОДНЫМ РЕЖИМАМИ

Stratus+ оснащен функцией автоматического обнаружения для перехода в проводной или беспроводной режим при первом подключении. Но если вы уже подключились проводным или беспроводным способом и хотите переключиться в другой режим, выполните следующие действия: Если Stratus+ подключен беспроводным способом и необходимо переключиться в проводной режим:

- 1 Используйте **Кабель USB-A – USB-C для игры и зарядки (14)** для подключения контроллера к устройству в проводном режиме.
- 2 Одновременно нажмите и удерживайте **Кнопка «Back/Select» (2)** и **Кнопка**

«**Forward/Start**» (4) в течение двух секунд.

- 3 Переключение контроллера из беспроводного режима в проводной можно определить по светодиодному индикатору.

Если Stratus+ подключен через проводное соединение USB-C к другому устройству и вы хотите переключиться на беспроводной режим:

- 1 Если контроллер включен и подключен к другому устройству, одновременно нажмите и удерживайте **Кнопка «Back/Select» (2)** и **Кнопка «Forward/Start» (4)** в течение двух секунд.
- 2 Переключение контроллера из проводного режима в беспроводной можно определить по светодиодному индикатору.

#### СОПРЯЖЕНИЕ С НОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

- 1 Нажмите **Кнопка беспроводного сопряжения (9)** в течение трех секунд.
- 2 Все четыре **Светодиодные индикаторы игрока (3)** будут мигать, указывая, что Stratus+ находится в режиме сопряжения.
- 3 Откройте меню Bluetooth на своем мобильном устройстве и убедитесь, что оно выполняет поиск доступных устройств. Найдите «SteelSeries Stratus+» и нажмите на него, чтобы подключиться.

#### ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕКУЩЕМУ УСТРОЙСТВУ

- 1 Включите Stratus+, нажав и удерживая кнопку **Кнопка «Home» (6)**.
- 2 Во время выполнения последовательности подключения **Светодиодные индикаторы игрока (3)** будут переключаться с 1 по 4. Stratus+ автоматически подключается к последнему подключенному устройству при включении.
- 3 Если Stratus+ не подключается к устройству автоматически, откройте меню Bluetooth на необходимом устройстве и найдите «SteelSeries Stratus+» среди доступных устройств. Нажмите на него, чтобы подключиться.

Примечание. Если вы хотите подключиться к ранее сопряженному устройству, просто выберите Stratus+ в меню Bluetooth на устройстве Android.

Более подробная информация о продукте приведена на сайте [steelseries.com/stratus-plus](http://steelseries.com/stratus-plus)

## РЕЖИМ МЫШИ

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА МЫШИ

Примечание: Необходимо включить контроллер и выполнить сопряжение.

- 1 Нажмите одновременно **L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**.
- 2 **Светодиодные индикаторы игрока (3)** начнут быстро мигать, указывая на то, что вы находитесь в Режиме мыши.

### ФУНКЦИИ

- Левый **аналоговый джойстик (7)** перемещает курсор.
- **Кнопка А (5)** используется в качестве левой кнопки мыши.
- **Кнопка В (5)** используется в качестве правой кнопки мыши.

### ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА МЫШИ

Если вам нужно вернуться в режим контроллера, снова нажмите одновременно **L1 + L2 + R1 + R2 + Select + Start**.

## ПИТАНИЕ

### ЗАРЯДКА

Чтобы зарядить Stratus+, подключите **Кабель USB-A – USB-C для игры и зарядки (14)** к **USB-C Порт для зарядки (10)** и подключите его к источнику питания.

### ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Чтобы отобразить уровень заряда батареи, нажмите **Кнопка уровня заряда батареи (11)** в любое время, чтобы определить текущий уровень заряда батареи по четырем **Светодиодные индикаторы игрока (3)**.

При низком заряде батареи Stratus+ (осталось около 20 минут), светодиод 1 будет быстро мигать в течение 10 секунд.

- ■ ■ ■ > 75 %
- ■ ■ 50-75 %
- ■ 25-50 %
- < 25 %

## ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Чтобы включить или выключить контроллер, нажмите и удерживайте кнопку

**Кнопка «Home» (6).**

Контроллер выключится через 15 минут бездействия.

## 日本語

### プリインストール

#### パッケージ内容

Stratus+ コントローラー	トラベル・スリム 携帯電話ホルダー
USB-A から USB-C の充電・再生ケーブル	商品情報ガイド

#### システム互換性

Android 4+ (ワイヤレス)	Windows PC (有線)
--------------------	-----------------

### 製品概要

#### コントローラートップ

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1 8方向指向性パッド  | 5 A, B, X, Y ボタン |
| 2 戻る/選択ボタン   | 6 ホームボタン         |
| 3 プレーヤー表示LED | 7 アナログジョイスティック   |
| 4 次へ/スタートボタン |                  |

#### コントローラー背面

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 8 携帯電話ホルダー付コンセント | 11 バッテリー残量表示ボタン    |
| 9 ワイヤレスペアリングボタン  | 12 R1, L1 ショルダーボタン |
| 10 USB-C 充電ポート   | 13 R2, L2 アナログトリガー |

#### アクセサリ

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 14 USB-A-USB-C再生・充電ケーブル | 15 トラベル・スリム携帯電話ホルダー |
|-------------------------|---------------------|

\*[steelseries.com/gaming-accessories](http://steelseries.com/gaming-accessories)でアクセサリと交換用パーツをお求めいただけます

## 設定

### 接続モード

#### 初期化

- ホームボタン (6) を長押しして、Stratus+ の電源を入れます。
- 4 つすべての **プレーヤー表示LED (3)** が点滅し、「SteelSeries Stratus+」がペアリングモードであることを示します。
- Stratus+ と Android 端末をペアリングするには、「設定」→「Bluetooth」を選択します。画面に「Stratus+」が表示されます。タップして接続します。

#### ワイヤレス/有線モードの切り替え

Stratus+ は、最初に接続をする際、自動検出機能で有線またはワイヤレスのモードになります。しかし、すでに有線またはワイヤレスで接続していて、もう一方のモードに切り替えたい場合は、以下の手順に従ってください。

Stratus+ がワイヤレスで接続されていて、有線モードに切り替えたい場合。

- USB-A-USB-C再生・充電ケーブル (14)** を使って、コントローラーと接続したい機器を有線で接続します。
- 戻る/選択ボタン (2)** と **次へ/スタートボタン (4)** を同時に2秒間長押しします。
- LED点滅パターンが変化し、コントローラーがワイヤレスモードから有線モードに切り替わったことを示します。

Stratus+ を有線の USB-C で他の機器と接続していて、ワイヤレスモードに切り替えたい場合。

- コントローラーの電源が入っていて、他の機器に接続されている状態で、**戻る/選択ボタン (2)** と **次へ/スタートボタン (4)** を同時に2秒間長押しします。

- 2 LED点滅パターンが変化し、コントローラーが有線モードから無線サーチモードに切り替わったことを示します。

### 新しいデバイスとのペアリング

- 1 **ワイヤレスペアリングボタン (9)** を3秒間押してください。
- 2 4つ全ての **プレーヤー表示LED (3)** が点滅して、Stratus+がペアリングモードになっていることを示します。
- 3 モバイル機器のBluetoothメニューを開き、利用可能なデバイスをスキャンしていることを確認する。“SteelSeries Stratus+”を見つけて、タップすると接続されます。

### 既存のデバイスへの再接続

- 1 **ホームボタン (6)** を長押しして、Stratus+の電源を入れます。
- 2 接続中は、**プレーヤー表示LED (3)** は1から4まで順に点滅します。Stratus+ は、電源をオンにすると、最後に使用したデバイスに自動的に再接続します。
- 3 Stratus+ が自動的にデバイスに接続されない場合は、目的のデバイスのBluetoothメニューを開き、使用可能なデバイスで SteelSeries Stratus+ を探します。押し続けて接続します。

注: 以前にペアリングした機器に接続したい場合は、Android 端末のBluetoothメニューから Stratus+ を選択すればOKです。

詳しい商品情報はこちら [steelseries.com/stratus-plus](https://steelseries.com/stratus-plus)

## MOUSE MODE

### MOUSE MODEを有効化して使用する

注: コントローラーがオンで、ペアリングされている必要があります。

- 1 **L1+L2+R1+R2+Select+Start** を一緒に押してください。
- 2 **プレーヤー表示LED (3)** でMouse Modeだということを知らせる点滅があります。

### 機能

- ・ 左の **アナログジョイスティック (7)** がポインタを動かします。
- ・ **A ボタン (5)** が左Mouse Buttonです。
- ・ **B ボタン (5)** が右のMouse Buttonです。

### DISABLING MOUSE MODE

Controller Modelに戻りたい場合 **L1+L2+R1+R2+Select+Start** を一緒に再度押してください。

## 電源

### 充電

Stratus+ を充電するには、**USB-A-USB-C再生・充電ケーブル (14)** を**USB-C 充電ポート (10)** に差し込み、電源に接続します。

### バッテリー表示

バッテリー残量を表示するには、**バッテリー残量表示ボタン (11)** を押すと、現在のバッテリー残量が4つの**プレーヤー表示LED (3)** に表示されます。

Stratus+ バッテリーの充電量が低下すると(残り約20分)、LED 1が10秒間すばやく点滅します。

- > 75%
- 50-75%
- 25-50%
- < 25%

### 電源 オン/オフ

コントローラーの電源をオン/オフするには、**ホームボタン (6)** を長押しします。

コントローラーは、15分間何も操作しなければ自動的にオフになります。

---

## 简体中文

### 预装

#### 包装内容

Stratus+ 手柄

USB-A 转 USB-C 充电和游戏线

Travel-Slim 手机座

产品信息指南



## 系统兼容性

Android 4+(无线)

Windows PC(有线)

## 产品概览

### 手柄顶部

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1 十字方向键     | 5 A、B、X、Y 按键 |
| 2 后退/选择按键   | 6 主页按键       |
| 3 游戏指示灯 LED | 7 模拟摇杆       |
| 4 前进/开始按键   |              |

### 手柄背面

- |               |                |
|---------------|----------------|
| 8 手机座插口       | 11 电池电量按键      |
| 9 无线配对按键      | 12 R1, L1 肩键   |
| 10 USB-C 充电端口 | 13 R2, L2 模拟扳机 |

### 配件

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 14 USB-A 转 USB-C 游戏和充电线 | 15 Travel-Slim 手机座 |
|-------------------------|--------------------|

\*在 [steelseries.com/gaming-accessories](http://steelseries.com/gaming-accessories) 查找配件和替换件

## 设置

### 连接模式

#### 初始化

- 1 按住**主页按键 (6)**, 开启 Stratus+。
- 2 所有四个**游戏指示灯 LED (3)**都将闪烁, 表示 Stratus+ 处于配对模式。
- 3 若要将 Stratus+ 与 Android 设备配对, 请转到设置 → Bluetooth。屏幕上将显示“SteelSeries Stratus+”。轻触连接。

#### 在无线和有线模式之间切换

Stratus+ 具有自检功能, 在首次搜索连接时, 可以进入有线或无线模式。但是, 如果已经采用有线或无线连接, 且想切换到其他模式, 请按照以下步骤操作:

如果 Stratus+ 处于无线连接, 且想切换到有线模式:

- 1 使用**USB-A 转 USB-C 游戏和充电线 (14)**, 将手柄连接到希望以有线模式连接的设备。
- 2 同时按住**后退/选择按键 (2)**和**前进/开始按键 (4)** 2 秒。
- 3 LED 模式变化将指示手柄从无线模式切换到有线模式。

如果 Stratus+ 通过接线 USB-C 连接到另一台设备, 且您想切换到无线模式:

- 1 在手柄开启并连接到另一台设备时, 同时按住**后退/选择按键 (2)**和**前进/开始按键 (4)** 2 秒。
- 2 LED 模式变化将指示手柄从有线模式切换到无线搜索模式。

#### 与新设备配对

- 1 按住**无线配对按键 (9)** 3 秒
- 2 四个**游戏指示灯 LED (3)**都将闪烁, 表示 Stratus+ 处于配对模式。
- 3 打开移动设备上的 Bluetooth 菜单, 确保其扫描可用设备。找到“SteelSeries Stratus+”并按下连接。

#### 重新连接到现有设备

- 1 按住**主页按键 (6)**, 开启 Stratus+。
- 2 在连接过程中, **游戏指示灯 LED (3)**将从 1 循环到 4。Stratus+ 开机后会自动重新连接到最新的设备。
- 3 如果 Stratus+ 没有自动连接到设备, 请打开所需设备上的 Bluetooth 菜单, 并在可用设备中找到“SteelSeries Stratus+”。按下连接。

注意: 如果想要连接到之前配对的设备, 从 Android 设备的 Bluetooth 菜单中选择 Stratus+ 即可。

更多详细的产品信息, 请访问 [steelseries.com/stratus-plus](http://steelseries.com/stratus-plus)

## 鼠标模式

### 启用和使用鼠标模式

注意: 控制器需要开启并配对。

- 1 同时按 **L1+L2+R1+R2+Select+Start**。
- 2 **播放器指示灯 LED (3)** 将快速闪烁, 显示现在处于鼠标模式。

## 功能

- 左侧模拟操纵杆 (7) 移动指针。
- **A 按钮 (5)** 是鼠标左键。
- **B 按钮 (5)** 是鼠标右键。

## 停用鼠标模式

如果希望切换回到控制器模式，只需再次同时按 [L1+L2+R1+R2+Select+Start]。

## 电源

### 充电

若要为 Stratus+ 充电，请将 **USB-A 转 USB-C 游戏和充电线 (14)** 插入 **USB-C 充电端口 (10)**，并将其连接到电源。

### 电池电量指示

若要显示电池电量，可随时按 **电池电量按键 (11)**，通过四个 **游戏指示灯 LED (3)** 查看电池当前电量。

若 Stratus+ 电池电量不足 (剩余 ~20 分钟)，LED 1 将快速闪烁 10 秒。

■ ■ ■ ■	> 75%
■ ■ ■	50-75%
■ ■	25-50%
■	< 25%

### 开机/关机

按住 **主页按键 (6)**，开启或关闭手柄。

手柄将在闲置 15 分钟后自动关闭。

---

## 繁體中文

### 預裝

#### 包裝內容

Stratus+  
USB-A 轉 USB-C 充電和遊戲線

Travel-Slim 手機座  
產品資訊指南

#### 系統相容性

Android 4+ (無線)

Windows PC (有線)

### 產品概覽

#### 手柄頂部

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1 十字鍵       | 5 A、B、X、Y 按鍵 |
| 2 後退/選取按鍵   | 6 主頁按鍵       |
| 3 遊戲指示燈 LED | 7 類比式搖桿      |

4 前進/開始按鍵

#### 搖桿背面

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 8 手機座插口      | 11 電池電量按鍵        |
| 9 無線配對按鍵     | 12 R1, L1 鍵      |
| 10 USB-C 充電埠 | 13 R2, L2 類比式扳機鍵 |

#### 配件

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 14 USB-A 轉 USB-C 遊戲和充電線 | 15 Travel-Slim 手機座 |
|-------------------------|--------------------|

\*在 [steelseries.com/gaming-accessories](http://steelseries.com/gaming-accessories) 搜尋配件和替換件

## 設定

### 連接模式

#### 初始化

- 1 按住 **主頁按鍵 (6)**，開啟 Stratus+。
- 2 所有四個 **遊戲指示燈 LED (3)** 都將閃爍，表示 Stratus+ 處於配對模式。
- 3 若要將 Stratus+ 與 Android 設備配對，請轉到設定 → Bluetooth。畫面上將顯示“SteelSeries Stratus+”。輕觸連接。

## 在無線和有線模式之間切換

Stratus+ 具有自動搜尋功能，在首次搜尋連接時，可以進入有線或無線模式。但是，如果已經採用有線或無線連接，且想切換到其他模式，請按照以下步驟操作：

如果 Stratus+ 處於無線連接，且想切換到有線模式：

- 1 使用**USB-A 轉 USB-C 遊戲和充電線 (14)**，將手柄連接到希望以有線模式連接的設備。
- 2 同時按住**後退/選取按鍵 (2)**和**前進/開始按鍵 (4)** 2 秒。
- 3 LED 模式變化將指示搖桿從無線模式切換到有線模式。

如果 Stratus+ 透過接線 USB-C 連接到另一台設備，且您想切換到無線模式：

- 1 在搖桿開啟並連接到另一台設備時，同時按住**後退/選取按鍵 (2)**和**前進/開始按鍵 (4)** 2 秒。
- 2 LED 模式變化將指示搖桿從有線模式切換到無線搜尋模式。

## 與新設備配對

- 1 按住**無線配對按鍵 (9)** 3 秒。
- 2 四個**遊戲指示燈 LED (3)**均閃爍，表示 Stratus+ 處於配對模式。
- 3 打開移動設備上的 Bluetooth 功能表，確保其掃描可用設備。找到“SteelSeries Stratus+”並按下連接。

## 重新連接到現有設備

- 1 按住**主頁按鍵 (6)**，開啟 Stratus+。
- 2 在連接過程中，**遊戲指示燈 LED (3)**將從 1 迴圈到 4。Stratus+ 開機後會自動重新連接到最新的設備。
- 3 如果 Stratus+ 沒有自動連接到設備，請打開所需設備上的 Bluetooth 功能表，並在可用設備中找到“SteelSeries Stratus+”。按下連接。

注意：如果想要連接到之前配對的設備，從 Android 設備的 Bluetooth 功能表中選取 Stratus+ 即可。

更多詳細的產品資訊，請造訪 [steelseries.com/stratus-plus](https://steelseries.com/stratus-plus)

## 滑鼠模式

### 啟用和使用滑鼠模式

注意：控制器需要開啟並配對。

- 1 同時按下 **L1+L2+R1+R2+Select+Start**。
- 2 **播放機指示燈 LED (3)** 將快速閃爍，顯示現在處於滑鼠模式。

### 功能

- **左側模擬操縱縱杆 (7)** 移動指標。
- **A 按鈕 (5)** 是滑鼠左鍵。
- **B 按鈕 (5)** 是滑鼠右鍵。

### 停用滑鼠模式

如果希望切換回到控制器模式，只需再次同時按下 **L1+L2+R1+R2+Select+Start**。

## 電源

### 充電

若要為 Stratus+ 充電，請將**USB-A 轉 USB-C 遊戲和充電線 (14)**插入 USB-C 充電埠 (10)，並將其連接到電源。

### 電池電量指示

若要顯示電池電量，可隨時按**電池電量按鍵 (11)**，透過四個**遊戲指示燈 LED (3)**檢視電池當前電量。

若 Stratus+ 電池電量不足(剩餘 ~20 分鐘)，LED 1 將快速閃爍 10 秒。

- ■ ■ ■ > 75%
- ■ ■ 50-75%
- ■ 25-50%
- < 25%

### 開機/關機

按住**主頁按鍵 (6)**，開啟或關閉搖桿。

搖桿將在閒置 15 分鐘後自動關閉。

# 한국어

## 사전 설치

### 패키지 내용

Stratus+ 컨트롤러  
USB A - USB C 충전 및 플레이 케이블

Travel-Slim 휴대 전화 홀더  
제품 정보 가이드

### 시스템 호환성

Android 4+ (무선)

Windows PC (유선)

## 제품 개요

### 컨트롤러 앞면

- 1 8가지 방향 패드
- 2 뒤로/선택 버튼
- 3 플레이어 알림기 LED
- 4 앞으로/시작 버튼

- 5 A, B, X, Y 버튼
- 6 홈 버튼
- 7 아날로그 조이스틱

### 컨트롤러 뒷면

- 8 전화기 홀더 콘센트
- 9 무선 페어링 버튼
- 10 USB-C 충전 포트

- 11 배터리 레벨 버튼
- 12 R1, L1 숄더 버튼
- 13 R2, L2 아날로그 트리거

### 부속품

- 14 USB-A - USB-C 플레이 및 충전 케이블

- 15 Travel-Slim 휴대 전화 홀더

\*steelseries.com/gaming-accessories에서 부속품과 대체품을 찾으십시오.

## 설정

### 연결 모드

#### 초기화

- 1 홈 버튼 (6)을(를) 계속 누르고 있어서 Stratus+를 켭니다.
- 2 모든 네 개의 플레이어 알림기 LED (3)이(가) 깜빡이면 Stratus+가 페어링 모드임을 의미합니다.
- 3 Stratus+를 Android 기기에 페어링하려면, 설정 → Bluetooth로 가십시오. “SteelSeries Stratus+”가 화면에 나타날 것입니다. 탭해서 연결합니다.

#### 무선과 유선 모드로 전환

Stratus+는 자동 감지 기능이 있어 연결을 처음 찾을 때 유선 또는 무선 모드를 감지할 수 있습니다. 하지만 이미 유선 또는 무선으로 연결했고 다른 모드로 전환하기 원한다면, 다음 단계를 따르십시오:

Stratus+가 무선으로 연결되고 유선 모드로 바꾸고 싶을 때:

- 1 USB-A - USB-C 플레이 및 충전 케이블 (14)을(를) 사용해 컨트롤러를 귀하가 유선 모드로 연결하기 원하는 기기에 연결합니다.
- 2 뒤로/선택 버튼 (2)과(와) 앞으로/시작 버튼 (4)을(를) 동시에 2초 동안 누르고 계십시오.
- 3 LED 패턴이 바뀌면 컨트롤러가 무선에서 유선 모드로 바뀌었다는 것을 의미합니다.

Stratus+가 유선 USB-C로 다른 기기에 연결되어 있고 무선 모드로 바꾸고 싶을 때:

- 1 컨트롤러를 켜고 다른 기기에 연결하고 동시에 뒤로/선택 버튼 (2)과(와) 앞으로/시작 버튼 (4)을(를) 2초 동안 누르고 계십시오.
- 2 LED 패턴이 바뀌면 컨트롤러가 유선에서 무선 모드로 바뀌었다는 것을 의미합니다.

#### 새 기기에 페어링

- 1 무선 페어링 버튼 (9)을(를) 3초 동안 누르십시오.
- 2 모든 네 개의 플레이어 알림기 LED (3)이(가) 깜빡이면 Stratus+가 페어링 모드인 것을 의미합니다.
- 3 귀하의 모바일 기기에서 Bluetooth 메뉴를 열어 이용 가능한 기기를 스캔하십시오. “SteelSeries Stratus+”를 찾고 연결을 누르십시오.

#### 기존 기기에 다시 연결하기

- 1 홈 버튼 (6)을(를) 계속 누르고 있어서 Stratus+를 켭니다.
- 2 연결을 하는 동안, 플레이어 알림기 LED (3)은(는) 1에서 4를 순환합니다. Stratus+는 자동으로 가장 최근에 전원이 켜진 기기에 다시 연결됩니다.
- 3 만약 Stratus+가 자동으로 기기에 연결되지 않으면, 원하는 기기의 Bluetooth 메뉴를 열고

이용 가능한 기기에서 “SteelSeries Stratus+”를 찾으십시오. 탭해서 연결합니다.  
알림: 기존에 페어링 했던 기기에 연결하기 원하면, Android 기기의 Bluetooth 메뉴에서 Stratus+를 선택하십시오.

[steelseries.com/stratus-plus](http://steelseries.com/stratus-plus)에서 더 자세한 제품 정보를 확인하십시오.

## 마우스 모드

### 마우스 모드 활성화 및 사용

알림: 컨트롤러를 켜고 페어링해야 합니다.

- 1 **L1+L2+R1+R2+선택+시작**을 함께 누릅니다.
- 2 **플레이어 알림기 LED(3)**가 빠르게 깜빡거리기 시작하면 마우스 모드가 시작된 것입니다.

### 기능

- **왼쪽 아날로그 조이스틱(7)**은 포인터를 움직입니다.
- **A 버튼(5)**은 왼쪽 마우스 버튼입니다.
- **B 버튼(5)**은 오른쪽 마우스 버튼입니다.

### 마우스 모드 비활성화

컨트롤러 모드로 바꾸려면 **L1+L2+R1+R2+선택+시작**을 다시 한번 함께 누릅니다.

## 전원

### 충전

To charge your Stratus+를 충전하려면 **USB-A - USB-C 플레이 및 충전 케이블 (14)**을(를) **USB-C 충전 포트 (10)**에 꽂고 전원을 연결하십시오.

### 배터리 알림

배터리 레벨을 보이려면, 언제든지 **배터리 레벨 버튼 (11)**을(를) 눌러 네 개의 **플레이어 알림기 LED (3)**에 현재 배터리 레벨을 보이게 합니다.

Stratus+ 배터리 충전량이 낮아지면(~20분 정도 남으면), LED 1이 10초 동안 빠르게 깜빡입니다.

- > 75%
- 50-75%
- 25-50%
- < 25%

### 전원 켜기/끄기

컨트롤러를 켜거나 끄려면 **홈 버튼 (6)**을(를) 누르고 계십시오.  
15분 동안 컨트롤러를 사용하지 않으면 꺼집니다.

# REGULATORY

---



## Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff>

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

## Frequency bands and Powers

- Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:
  - EIRP: GFSK: 3.45 dBm
- Firmware Version: V2.15



## UK Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the following equipment which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy& Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff>



## WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Turkey ROHS Compliance

Republic of Turkey: In conformity with the EEE Regulation

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur



### Safety Guideline for Lithium Battery

This battery must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### FCC Caution

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Gaming Controller FCC ID: ZHK-GC08

Region	Address	Telephone
USA	SteelSeries ApS., 656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

### Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS standards of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage

susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

## Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

## Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Gaming Controller IC: 9638A-GC08

## Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radio fréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

## 低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干



擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

\*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理



廢電池請回收

### 鋰電池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

電池極性(+)和(-)不得相反連接，充電電池極性如果電池極性反轉，則有爆炸危險。

請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方，否則可能會因高熱源而發生爆炸(60°C以上)。

電池組不得受撞擊，也不能用任何尖銳的物體去穿刺。

該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。

電池若是膨脹請勿繼續使用



該電子電氣產品含有某些有害物質，在環保使用期限內可以放心使用，超過環保使用期限之後則應該進入回收循環系統。

### 《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》提示性說明

為了更好地關愛及保護地球，當用戶不再需要此產品或產品壽命終止時，請遵守國家廢棄電器電子產品回收處理相關法律法規，將其交給當地具有國家認可的回收處理資質的廠商進行回收處理。

### 鋰電池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

1. 電池極性(+)和(-)不得相反連接，充電電池極性如果電池極性反轉，則有爆炸危險。
2. 請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方，否則可能會因高熱源而發生爆炸。
3. 電池組不得受撞擊，也不能用任何尖銳的物體去穿刺。
4. 該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。
5. 電池若是膨脹請勿繼續使用

該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。

(一)符合“微功率短距離無線電發射設備目錄和技術要求”的具體條款和使用場景，採用的天線類型和性能，控制、調整及開關等使用方法；

(二)不得擅自改變使用場景或使用條件、擴大發射頻率範圍、加大發射功率(包括額外加裝射頻功率放大器)，不得擅自更改發射天線；

(三)不得對其他合法的無線電台(站)產生有害干擾，也不得提出免受有害干擾保護；

(四)應當承受輻射射頻能量的工業、科學及醫療(ISM)應用設備的干擾或其他合法的無線電台(站)干擾；

(五)如對其他合法的無線電台(站)產生有害干擾時，應立即停止使用，並採取措施消除干擾後方可繼續使用；

(六)在航空器內和依據法律法規、國家有關規定、標準劃設的射電天文台、氣象雷達站、衛星地球站(含測控、測距、接收、導航站)等軍民用無線電台(站)、機場等的電磁環境保護區域內使用微功率設備，應當遵守電磁環境保護及相關行業主管部門的規定；

(七)禁止在以機場跑道中心點為圓心、半徑5000米的區域內使用各類模型遙控器；

(八)微功率設備使用時溫度和電壓的環境條件。

This product is compliant with requirements of Circular No. 30/2011/TT-BCT Regulations "STIPULATING TEMPORARILY THE PERMISSIBLE CONTENT LIMITATION OF SOME TOXIC CHEMICALS IN THE ELECTRONIC, ELECTRICAL PRODUCTS"

해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



1. 상호명: SteelSeries ApS.
2. 기기명칭: Controller
3. 모델명: GC08
4. 인증번호: R-R-SS4-GC08
5. 제조사/제조국: SteelSeries ApS./China

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，  
以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○

\*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。



Custom Union Compliance.

(Russia / Belarus / Kazakhstan / Armenia / Kyrgyzstan)



ACMA Compliance

(Australia/ New Zealand)



Direct Current

Complies with  
IMDA Standards  
DA 106032

Singapore approval (IMDA)




Malaysia Approval (SIRIM)

Region	Address	Telephone
Asia 亞洲	4F.-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235603, Taiwan 新北市中和區建一路186號4樓及4樓之4	+886 2 8227 1999
Europe	Havneholmen 8, 1 <sup>st</sup> Floor, 2450 Copenhagen SV, Denmark	+45 702 500 75
USA	656 W Randolph St., Suite 3E, Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

More information and support from [steelseries.com](http://steelseries.com)

Product Name (產品名稱/产品名称): Gaming Controller (遊戲搖桿/游戏手柄)

Model No. (型號/型号): GC08

Rated (規格/规格): 5V  500mA

Made in China (中國製造/中国制造)

Operating Temperature: 0 to + 40 °C

產品使用環境溫度: 0 - 40度



FR

Cet appareil  
et sa batterie  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



learn more at [steelseries.com](https://steelseries.com)