




# MECHANICAL GAMING KEYBOARD ROG STRIX FLARE II

Quick Start Guide	Beüzemelési útmutató
快速使用指南 (繁體中文)	Стисле керівництво для початку експлуатації
快速使用指南 (简体中文)	Instrukcja szybkiej instalacji
クイックスタートガイド	Rychlý průvodce
빠른 시작 설명서	Ghid de pornire rapidă
Guide de démarrage rapide	Snabbstartsguide
Schnellstartanleitung	Stručný návod na spuštění
Guida rapida	Quick Start-vejledning
Краткое руководство	Pikaopas
Guía de inicio rápido	Hurtigstartvejledning
Beknopte handleiding	Guia de consulta rápida
Hızlı Başlangıç Kilavuzu	دليل التشغيل السريع

Q18863  
First Edition  
September 2021  
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.  
All Rights Reserved



## Package Contents



## Features

- A Media control:** Next/Previous song
- B Volume control:** - Up/Down to adjust volume  
- Press to mute
- C Windows Lock:** Toggle to enable/disable WIN key
- D Keyboard LED brightness:** 5 different keyboard LED brightness levels
- E Play/Pause:** Press to Play/Pause

## Updating the firmware and customization

1. Connect your keyboard to the PC.
2. Download and install the Armoury Crate software from <https://rog.asus.com>.
3. Follow the software instructions to update your gaming keyboard firmware.
4. Customize your gaming keyboard using Armoury Crate.

## 功能

- A 媒體控制：**上一首 / 下一首
- B 音量控制：**上下滾動調節音量  
- 按下以靜音
- C Win 鍵鎖定：**啟用或停用 Win 鍵
- D 鍵盤 LED 燈亮度：**5 階鍵盤 LED 燈亮度
- E 播放 / 暫停：**按下以播放 / 暫停

## 更新韌體及個人化

1. 將鍵盤連接至電腦。
2. 下載並安裝 Armoury Crate 軟體，下載連結：<https://rog.asus.com>。
3. 依照軟體提示完成電競鍵盤的韌體更新。
4. 使用 Armoury Crate 個人化您的電競鍵盤。

## 功能

- A 媒体控制：**上一首 / 下一首
- B 音量控制：**上下滚动调节音量  
- 按下以静音
- C Win 键锁定：**启用或停用 Win 键
- D 键盘 LED 灯亮度：**5 档键盘 LED 灯亮度
- E 播放 / 暂停：**按下以播放 / 暂停

## 更新固件及个性化

1. 将键盘连接至电脑。
2. 下载并安装 Armoury Crate 软件，下载地址：<https://rog.asus.com>。
3. 按照软件提示完成电竞键盘的固件更新。
4. 使用 Armoury Crate 个性化您的电竞键盘。

## 機能

- A メディアコントロール：**前/次のメディアを再生
- B ボリュームコントロール：**- 上/下: ボリューム調整  
- 押下: ミュート/ミュート解除
- C Windows® キーロック：**Windows® キーロックの有効/無効
- D バックライト輝度調整：**5段階 LED/バックライトの輝度調整
- E 再生/一時停止：**メディアの再生/一時停止

## ファームウェア更新と設定のカスタマイズ

1. USBケーブルで本製品とパソコンを接続します。
2. Web サイト <https://rog.asus.com> から Armoury Crate ソフトウェアをダウンロードしインストールします。
3. 画面の指示に従い、キーボードのファームウェアを更新します。
4. Armoury Crate ユーティリティでキーボードの設定をカスタマイズします。

## 기능

- A 미디어 컨트롤:** 다음/이전 곡
- B 볼륨 컨트롤:** - 위/아래를 사용하여 볼륨을 조정합니다  
- 누르면 음소거됩니다
- C Windows 잠금:** 토글을 통해 WIN 키를 활성화/비활성화합니다
- D 키보드 LED 밝기:** 5가지 키보드 LED 밝기
- E 재생/일시 중지:** 누르면 재생/일시 중지됩니다

## 펌웨어 업데이트 및 사용자 지정

1. 키보드를 PC에 연결합니다.
2. <https://rog.asus.com> 에서 Armoury Crate 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.
3. 소프트웨어 지침에 따라 게이밍 키보드 펌웨어를 업데이트합니다.
4. Armoury Crate를 사용하여 게이밍 키보드 사용자 지정합니다.

## Fonctionnalités

- A Contrôle multimédia :** Morceau suivant/précédent
- B Réglage du volume :** - Haut/Bas pour régler le volume  
- Appuyez pour couper le son
- C Verrouillage de touche Windows :** Faites basculer pour activer/désactiver la touche Windows
- D Luminosité des LED du clavier :** 5 niveaux de luminosité des LED du clavier
- E Lecture/Pause :** Appuyez pour lire ou suspendre la lecture

## Mise à jour du firmware et personnalisation

1. Connectez votre clavier à l'ordinateur.
2. Téléchargez et installez le logiciel Armoury Crate en vous rendant sur <https://rog.asus.com>.
3. Suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour le firmware de votre clavier.
4. Personnalisez votre clavier gaming avec Armoury Crate.

## Produkteigenschaften

- A Mediensteuerung:** Nächster/vorheriger Song
- B Lautstärkeregelung:** - Auf/Ab zum Anpassen der Lautstärke  
- Zum Stummschalten drücken
- C Windows-Sperre:** Zum Aktivieren/Deaktivieren der Windows-Taste umschalten
- D Helligkeit der Tastatur-LEDs:** 5 verschiedene Helligkeitsstufen der Tastatur-LEDs
- E Wiedergabe/Pause:** Zum Wiedergeben/Unterbrechen drücken

## Firmware aktualisieren und anpassen

1. Schließen Sie Ihre Tastatur an den PC an.
2. Laden Sie die Armoury Crate Software unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren Sie sie.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Gaming Tastatur zu aktualisieren.
4. Passen Sie Ihre Gaming Tastatur über Armoury Crate an.

## Funzioni

- A Controllo multimediale:** Brano successivo/precedente
- B Comando volume:** - Su/Giù per la regolazione del volume  
- Premere per disattivare l'audio
- C Blocco tasti di Windows:** Passare tra abilitazione/disabilitazione del tasto WIN
- D Luminosità dei LED della tastiera:** 5 diversi livelli di luminosità dei LED della tastiera
- E Riproduzione/Pausa:** Premere per riprodurre/interrompere

## Aggiornamento del firmware e personalizzazione

1. Collegare la tastiera al PC.
2. Scaricare e installare il software Armoury Crate dal sito <https://rog.asus.com>.
3. Seguire le istruzioni del software per aggiornare il firmware del vostro tastiera da gioco.
4. Usate Armoury Crate per personalizzare la vostra tastiera da gioco.

## Recursos

- A Controle de mídia:** Próxima música / Música anterior
- B Controle de volume:** - Ajuste de volume para cima / para baixo  
- Pressione para silenciar
- C Bloqueio do Windows:** Alternar para ativar / desativar a tecla WIN
- D Brilho do LED do teclado:** 5 níveis diferentes de brilho do LED do teclado
- E Reproduzir / Pausar:** Pressione para Reproduzir / Pausar

## Atualizar o firmware e personalizar

1. Ligue o teclado ao PC.
2. Faça Download e instale o software Armoury Crate a partir de <https://rog.asus.com>.
3. Siga as instruções de software para atualizar o firmware do seu teclado gamer.
4. Personalize o seu teclado gamer usando a Armoury Crate.

## Возможности

- A Управление мультимедиа:** Следующая / предыдущая композиция
- B Регулировка громкости:** - Вверх/Вниз для регулировки громкости  
- Нажмите для отключения звука
- C Блокировка WIN:** Включения/отключения клавиши WIN
- D Яркость подсветки клавиатуры:** 5 различных уровней яркости подсветки клавиатуры
- E Воспроизведение/Пауза:** Нажмите для Воспроизведения/Паузы

## Обновление прошивки и настройка

1. Подключите клавиатуру к компьютеру.
2. Скачайте и установите программное обеспечение Armoury Crate с <https://rog.asus.com>
3. Следуйте инструкциям для обновления прошивки клавиатуры.
4. Выполните настройку клавиатуры с помощью Armoury Crate.

## Características

- A Control multimedia:** Canción siguiente o anterior
- B Control del volumen:** - Arriba/Abajo para ajustar el volumen  
- Presionar para silenciar
- C Bloqueo de Windows:** Alternar para habilitar o deshabilitar la tecla WIN
- D Brillo del LED del teclado:** 5 niveles diferentes de brillo de los LED del teclado
- E Reproducir/Pausar:** Presionar para reproducir o pausar

## Actualización del firmware y personalización

1. Conecte el teclado a su PC.
2. Descargue e instale el software Armoury Crate desde <https://rog.asus.com>.
3. Siga las instrucciones de software para actualizar el firmware del teclado para juegos.
4. Personalice el teclado para juegos mediante Armoury Crate.

## Functies

- A Mediabediening:** Volgend/vorig nummer
- B Volumeregeling:** - Omhoog/omlaag om het volume te regelen  
- Indrukken om te dempen
- C Windows-vergrendeling:** Schakelen om WIN-sleutel in/uit te schakelen
- D Helderheid toetsbord-LED:** 5 verschillende helderheidsniveaus toetsbord-LED
- E Afspelen/Pauzeren:** Indrukken om af te spelen/te pauzeren

## De firmware en aanpassing bijwerken

1. Sluit uw toetsbord aan op de pc.
2. Download en installeer de Armoury Crate-software van <https://rog.asus.com>.
3. Volg de softwareinstructies voor het bijwerken van de firmware van uw gamingtoetsbord.
4. Pas uw gamingtoetsbord aan met Armoury Crate.

## Özellikleri

- A Medya kontrolü:** Sonraki/Önceki şarkı
- B Ses kontrol:** - Sesi ayarlamak için Yukarı/Aşağı  
- Sesi kapatmak için basın
- C Windows Kilidi:** WIN anahtarını etkinleştirme/devre dışı bırakmak için geçiş yapın
- D Klavye LED parlaklığı:** 5 farklı klavye LED parlaklık seviyesi
- E Oynat/Duraklat:** Oynatmak/Duraklatmak için basın

## Aygıt yazılımı güncelleme ve kişiselleştirme

1. Klavyenizi bilgisayara bağlayın.
2. Armoury Crate yazılımını <https://rog.asus.com> adresinden indirip yükleyin.
3. Oyun klavyeniz donanım yazılımını güncellemek için yazılım talimatlarını izleyin.
4. Armoury Crate yazılımını kullanarak oyun klavyeniz özelleştirin.

## Функції

- A Засоби контролю медіа:** Наступна/попередня пісня
- B Контроль гучності:** - Вгору/Вниз, щоб регулювати гучність  
- Натисніть, щоб вимкнути звук
- C Блокування Windows:** Перемикайте, щоб активувати/вимкнути клавішу WIN
- D Яскравість світлодіода LED:** 5 різних рівнів яскравості світлодіода клавіатури
- E Програти/Пауза:** Натисніть, щоб програти/призупинити

## Поновлення мікропрограм і пристосування

1. Підключіть клавіатуру до ПК
2. Завантажте і встановіть ПЗ Armoury Crate з <https://rog.asus.com>.
3. Виконуйте інструкції до програмного забезпечення щодо поновлення мікропрограми ігрової клавіатури.
4. Пристосуйте ігрову клавіатуру за допомогою Armoury Crate.

## Funkcje

- A Sterowanie multimediami:** Następną/poprzednią utwór
- B Regulacja głośności:** - W górę/w dół w celu zmiany głośności  
- Naciśnij, aby wyłączyć
- C Blokada klawisza Windows:** Przełącz, aby włączyć/wyłączyć klawisz WIN
- D Jasność podświetlenia LED klawiatury:** 5 różnych poziomów jasności podświetlenia LED klawiatury
- E Odtwórz/wstrzymaj:** Naciśnij, aby odtworzyć/wstrzymać

## Aktualizowanie oprogramowania układowego i dostosowywanie

1. Podłącz klawiaturę do komputera.
2. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Armoury Crate ze strony <https://rog.asus.com>.
3. Wykonaj instrukcje w oprogramowaniu, aby zaktualizować oprogramowanie układowe klawiaturze gamingowej.
4. Dostosuj klawiaturze gamingowej za pomocą oprogramowania Armoury Crate.

