



REPUBLIC OF GAMERS

P507 GLADIUS II CORE

OPTICAL GAMING MOUSE


Quick Start Guide
快速使用指南 (繁體中文)
快速使用指南 (简体中文)
クイックスタートガイド (JP)
간단사용설명서 (KO)
Guide de démarrage rapide (FR)
Schnellstartanleitung (DE)
Guida rapida (IT)
Guia de Inicio Rápido (PT-BR)
Краткое руководство (RU)
Guia de início rápido (ES)
Beknopte handleiding (NL)
Panduan Singkat (ID)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)
Стиле керівництво для початку експлуатації (UA)
Przewodnik szybkiego startu (PL)
Rychlý průvodce (CS)
Ghid de pornire rapidă (RO)
Gyors üzembe helyezési útmutató (HU)
Snabbstartshandbok (SW)
Piikaopas (FI)
Hurtigstartveiledning (NO)
Stručný návod na používanie (SK)
دليل التشغيل السريع (AR)
מדרך להתחלה מהירה (HB)



Mouse features

滑鼠介紹 (繁體中文) / 鼠标介绍 (简体中文) / マウスの機能 (JP) / 마우스 기능 (KO) / Caratéristiques de la souris (FR) / Mausfunktionen (DE) / Funzioni del mouse (IT) / Recursos do mouse (PT-BR) / Функции мыши (RU) / Características del ratón (ES) / Muisfuncties (NL) / Fare özellikleri (TR) / Функции мыши (UA) / Funkcje myszy (PL) / Popis myši (CS) / Caracteristici mouse (RO) / Mouse features (HU) / Mus funktioner (SV) / Hiiren ominaisuudet (FI) / Musens funksjoner (NO) / خصائص الماوس (AR) / Funkcie myši (SK) / תכונות העכבר (HB) / Fitor mouse (ID)



- DPI button / DPI 鍵 (繁體中文) / DPI 键 (简体中文) / DPI ボタン (JP) / DPI 버튼 (KO) / Bouton DPI (FR) / DPI-Taste (DE) / Pulsante DPI (IT) / Botão de PPP (PT-BR) / Kwonka DPI (RU) / Botón PPP (ES) / DPI-knop (NL) / DPI düğmesi (TR) / Kwonka DPI (UA) / Przycisk DPI (PL) / Tlačidlo DPI (CS) / Bouton de réglage a rezoluției (RO) / DPI gomb (HU) / DPI-knapp (SV) / DPI-painike (FI) / Ppt-knapp (NO) / در پی (AR) / Tlačidlo DPI (SK) / DPI לחצן (HB) / Tombol DPI (ID)

- Scroll wheel / 滾輪 (繁體中文) / 滚轮 (简体中文) / ホイール (JP) / 스크롤 휠 (KO) / Molette de défilement (FR) / Scrollrad (DE) / Rotellina di scorrimento (IT) / Roda de rolagem (PT-BR) / Колесико прокрутки (RU) / Rueda de desplazamiento (ES) / Scrollwiel (NL) / Kaydırma tekeri (TR) / Količcatko prokruczenia (UA) / Rolka przewijania (PL) / Rolovací kolečko (CS) / Rotiță de defilare (RO) / Görgötkerék (HU) / Skrollihjul (SV) / Vietrysiekko (FI) / Rullehjul (NO) / عجلة التمرير (AR) / Rolovacie koliesko (SK) / גלגל גלילה (HB) / Roda gudi (ID)

- Right-click button / 右鍵 (繁體中文) / 右键 (简体中文) / 右ボタン (JP) / 우측 클릭 버튼 (KO) / Bouton droit de souris (FR) / Rechte Maustaste (DE) / Tasto destro (IT) / Botão de clique direito (PT-BR) / Щелчок правой кнопкой (RU) / Botón derecho (ES) / Rechtermuisknop (NL) / Sağ tıklama düğmesi (TR) / Права кнопка (UA) / Prawy przycisk klikania (PL) / Levé klapaci tlačítko (CS) / Bouton clic dreapta (RO) / Jobb gomb (HU) / Höger musknapp (SV) / Oikea napaisuus -painike (FI) / Höyreklikk-knapp (NO) / زر القفر الأيمن (AR) / Kliknúť pravým tlačidlom (SK) / לחצן ימני (HB) / Tombol klik kanan (ID)

- Left-click button / 左鍵 (繁體中文) / 左键 (简体中文) / 左ボタン (JP) / 좌측 클릭 버튼 (KO) / Bouton gauche de souris (FR) / Linke Maustaste (DE) / Tasto sinistro (IT) / Botão de clique esquerdo (PT-BR) / Щелчок левой кнопкой (RU) / Botón izquierdo (ES) / Linkermuisknop (NL) / Sol tıklama düğmesi (TR) / Ліва кнопка (UA) / Lewy przycisk klikania (PL) / Levé klapaci tlačítko (CS) / Unikum click stanga (RO) / Bal gomb (HU) / Vänster musknapp (SV) / Vasen napaisuus -painike (FI) / Venstreklikk-knapp (NO) / زر القفر الأيسر (AR) / Kliknúť ľavým tlačidlom (SK) / לחצן שמאלי (HB) / Tombol klik kiri (ID)

- USB 2.0 connector / USB 2.0 接頭 (繁體中文) / USB 2.0 接头 (简体中文) / USB 2.0 コネクター (JP) / USB 2.0 커넥터 (KR) / Connecteur USB 2.0 (FR) / USB 2.0 Anschluss (DE) / Connettore USB 2.0 (IT) / Conector USB 2.0 (PT-BR) / Разъем USB 2.0 (RU) / Conector USB 2.0 (ES) / USB 2.0-aansluiting (NL) / USB2.0 bağlayıcı (TR) / Сполучувач USB2.0 (UA) / Złącze USB 2.0 (PL) / Konektor USB 2.0 (CS) / Conector USB 2.0 (RO) / USB 2.0 csatlakozó (HU) / USB 2.0-anslutning (SV) / USB 2.0-liitäntä (FI) / USB 2.0-kontakt (NO) / موصل USB 2.0 (AR) / Konektor USB 2.0 (SK) / USB 2.0 منبر (HB) / Konektor USB 2.0 (ID)

- Forward button / 向前按鈕 (繁體中文) / 向前按钮 (简体中文) / 進む ボタン (JP) / 앞으로 버튼 (KO) / Bouton Suivant (FR) / Vorwärts-Taste (DE) / Tasto avanti (IT) / Botão avançar (PT-BR) / Кнопка вперед (RU) / Botón Avanzar (ES) / Knop vooruit (NL) / İleri düğmesi (TR) / Кнопка «Вперед» (UA) / Przycisk do przodu (PL) / Tlačítko dopředu (CS) / Buton înainte (RO) / Előre gomb (HU) / Framåt-knapp (SV) / Eitearpain-painike (FI) / Fremoverknapp (NO) / زر الأمام (AR) / Tlačidlo Forward (Vpred) (SK) / לחצן קדימה (HB) / Tombol maju (ID)

- Backward button / 向后按鈕 (繁體中文) / 向后按钮 (简体中文) / 戻る ボタン (JP) / 뒤로 버튼 (KO) / Bouton Précédent (FR) / Rückwärts-Taste (DE) / Tasto indietro (IT) / Botão retroceder (PT-BR) / Кнопка назад (RU) / Botón Retroceder (ES) / Knop achteruit (NL) / Geri düğmesi (TR) / Кнопка «Назад» (UA) / Przycisk do tyłu (PL) / Tlačítko dozadu (CS) / Buton înapoi (RO) / Vissza gomb (HU) / Bakåt-knapp (SV) / Taaksepain-painike (FI) / Tilbakeknapp (NO) / زر الخلف (AR) / Tlačidlo Backward (Spät) (SK) / לחצן אחורה (HB) / Tombol kembali (ID)

- Mouse feet / 滑鼠腳墊 (繁體中文) / 滑鼠脚垫 (简体中文) / マウスソール (JP) / 마우스 받 (KO) / Patins de souris (FR) / Mausfüße (DE) / Supporti del mouse (IT) / Pés do mouse (PT-BR) / Ножки мыши (RU) / Pies del ratón (ES) / Muisvoetjes (NL) / Fare ayakları (TR) / Підкова миши (UA) / Stopka myszy (PL) / Pata myši (CS) / Pcloruse mouse (RO) / Egér lábak (HU) / Mus fötter (SV) / Hiiri jalat (FI) / Museføtter (NO) / عجلة الماوس (AR) / Pátky pre myši (SK) / גליות העכבר (HB) / Kaki mouse (ID)

- Rubber cover / 橡膠護蓋 (繁體中文) / 橡胶护盖 (简体中文) / ネジ穴 (カバーキャップ) (JP) / 고무 덮개 (KO) / Cache en caoutchouc (FR) / Rubberabdeckungen (DE) / Cover in gomma (IT) / Tampa de borracha (PT-BR) / Резиновая заглушка (RU) / Tapa de goma (ES) / Rubberen afdekking (NL) / Lastik kapak (TR) / Гумове покриття (UA) / Gumowa pokrywa (PL) / Gumový kryt (CS) / Capac din cauciu (RO) / Gumi borítás (HU) / Gummyskidd (SV) / Kumisuojus (FI) / Gummioksel (NO) / الغطاء المطاطي (AR) / Gumény kryt (SK) / כיסוי גומי (HB) / Penutup karet (ID)

- Optical sensor / 光學感測器 (繁體中文) / 光学感应器 (简体中文) / 光学センサー (JP) / 광센서 (KO) / Capteur optique (FR) / Optischer Sensor (DE) / Sensore ottico (IT) / Sensor óptico (PT-BR) / Оптический датчик (RU) / Sensor óptico (ES) / Optische sensor (NL) / Optik sensör (TR) / Оптичний сенсор (UA) / Czujnik optyczny (PL) / Optický senzor (CS) / Senzor optic (RO) / Optikai érzékelő (HU) / Optisk sensor (SV) / Optinen anturi (FI) / Optisk sensor (NO) / مستشعر ضوئي (AR) / Optický snímač (SK) / חיישן אופטי (HB) / Sensor optik (ID)

Profile switching

Profile switching / 設定檔切換 (繁體中文) / 设置档切换 (简体中文) / プロファイルの切り替え (JP) / 프로필 전환 (KO) / Sélection de profil (FR) / Umschalten des Profils (DE) / Selezione profilo (IT) / Troca de Perfil (PT-BR) / Выбор профилей (RU) / Cambio de perfil (ES) / Profielschakelaar (NL) / Profil Geçiş (TR) / Перемикаання профілю (UA) / Przelczanie profili (PL) / Přepínání mezi profily (CS) / Comutare între profileuri (RO) / Profilváltás (HU) / Profilbyte (SV) / Profiilin vaihtaminen (FI) / Profilbyte (NO) / تبديل ملف التعريف (AR) / Prepínanie profilov (SK) / החליפת פרופיל (HB) / Beralih profil (ID)


- Switch to Profile 1 / 切换至設定檔 1 (繁體中文) / 切换至设置档 1 (简体中文) / プロファイル 1 への切り替え (JP) / 프로필 1 로 전환 (KO) / Profil 1 (FR) / Umschalten auf Profil 1 (DE) / Passa a Perfil 1 (IT) / Alternar para Perfil 1 (PT-BR) / Выбрать профиль 1 (RU) / Cambiar al perfil 1 (ES) / Schakelen naar profiel 1 (NL) / 1. Profile Geç (TR) / Переключиться на Профиль 1 (UA) / Przelącz na Profil 1 (PL) / Přepnout na profil 1 (CS) / Comutare la Profil 1 (RO) / Váltás az 1. profilra (HU) / Bytt til profil 1 (SV) / Valhda Profili 1:een (FI) / Bytt til profil 1 (NO) / ملف التعريف 1 (AR) / Prepnutí na 1. profil (SK) / החליפת לפרופיל 1 (HB) / Beralih ke Profil 1 (ID)

- Switch to Profile 2 / 切换至設定檔 2 (繁體中文) / 切换至设置档 2 (简体中文) / プロファイル 2 への切り替え (JP) / 프로필 2 로 전환 (KO) / Profil 2 (FR) / Umschalten auf Profil 2 (DE) / Passa a Perfil 2 (IT) / Alternar para Perfil 2 (PT-BR) / Выбрать профиль 2 (RU) / Cambiar al perfil 2 (ES) / Schakelen naar profiel 2 (NL) / 2. Profile Geç (TR) / Переключиться на Профиль 2 (UA) / Przelącz na Profil 2 (PL) / Přepnout na profil 2 (CS) / Comutare la Profil 2 (RO) / Váltás az 2. profilra (HU) / Bytt til profil 2 (SV) / Valhda Profili 2:een (FI) / Bytt til profil 2 (NO) / ملف التعريف 2 (AR) / Prepnutí na 2. profil (SK) / החליפת לפרופיל 2 (HB) / Beralih ke Profil 2 (ID)

- Switch to Profile 3 / 切换至設定檔 3 (繁體中文) / 切换至设置档 3 (简体中文) / プロファイル 3 への切り替え (JP) / 프로필 3 로 전환 (KO) / Profil 3 (FR) / Umschalten auf Profil 3 (DE) / Passa a Perfil 3 (IT) / Alternar para Perfil 3 (PT-BR) / Выбрать профиль 3 (RU) / Cambiar al perfil 3 (ES) / Schakelen naar profiel 3 (NL) / 3. Profile Geç (TR) / Переключиться на Профиль 3 (UA) / Przelącz na Profil 3 (PL) / Přepnout na profil 3 (CS) / Comutare la Profil 3 (RO) / Váltás az 3. profilra (HU) / Bytt til profil 3 (SV) / Valhda Profili 3:een (FI) / Bytt til profil 3 (NO) / ملف التعريف 3 (AR) / Prepnutí na 3. profil (SK) / החליפת לפרופיל 3 (HB) / Beralih ke Profil 3 (ID)

Replacing the switches

Replacing the switches / 更換滑鼠微動開關 (繁體中文) / 更换鼠标微动开关 (简体中文) / スイッチの交換する (JP) / 스위치 교체하기 (KO) / Remplacer les interrupteurs (FR) / Austauschen der Schalter (DE) / Sostituzione dei tasti (IT) / Substituindo os interruptores (PT-BR) / Замена переключателей (RU) / Cambiar los conmutadores (ES) / Vervang de schakelaars (NL) / Anahtarları değiştirin (TR) / Заміна перемикачів (UA) / Wymień przełączniki (PL) / Vyměňte spínače (CS) / Inlocuiriți comutatoarele (RO) / Cserélje ki a kapcsolókat (HU) / Bytt brytare (SV) / Valhda kytkimet (FI) / Bytt ut trytterne (NO) / استبدال المفاتيح (AR) / Vymeňte spínače (SK) / החליפת המתגים (HB) / Mengganti sakelar (ID)



Package contents

- 1 x ROG Gladius II Core Gaming Mouse
- User documentation

System requirements

- Windows® 10
- 100 MB of hard disk space (for optional software installation)
- Internet connection (for downloading optional software)
- USB port

Getting started

To set up your ROG Gladius II Core Gaming Mouse:

- Connect the ROG Gladius II Core Gaming Mouse to your computer's USB port.
- Download the driver from <http://www.asus.com> then install it in your computer.

Contenu de la boîte

- 1 x Souris gaming ROG Gladius II Core
- Documentation technique

Configuration requise

- Windows® 10
- Espace disque de 100 Mo (pour l'installation de logiciels optionnels)
- Connexion internet (pour le téléchargement de logiciels optionnels)
- Port USB

Mise en route

Pour configurer votre souris gaming ROG Gladius II Core :

- Connectez votre souris gaming ROG Gladius II Core à l'un des ports USB de votre ordinateur.
- Téléchargez et installez le pilote sur votre ordinateur à partir du site <http://www.asus.com>.

Verpackungsinhalt

- 1 x ROG Gladius II Core Gaming Maus
- Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen

- Windows 10
- 100 MB freier Festplattenspeicher (für optionale Software-Installation)
- Internetverbindung (für optionale Software-Downloads)
- USB Anschluss

Erste Schritte

So richten Sie Ihre ROG Gladius II Core Gaming Maus ein:

- Verbinden Sie die ROG Gladius II Core Gaming Maus mit einem USB-Anschluss Ihres Computers.
- Laden Sie den Treiber unter <http://www.asus.com> herunter, installieren Sie ihn dann auf Ihrem Computer.

Spezifikationen

Auflösung	200 DPI bis 6200 DPI
Standard DPI 1	400 DPI
Standard DPI 2	800 DPI
Standard DPI 3	1600 DPI
Standard DPI 4	3200 DPI

Weitere Anpassungen mit Armoury Crate

Für weitere programmierbare Tasten, Leistungseinstellungen, Lichteffekte und Oberflächenkalibrierung laden Sie Armoury Crate unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren es.

WICHTIG! Wenn Sie beim Aktualisieren der Firmware auf ein Problem stoßen, trennen Sie das USB-Kabel und halten Sie dann die linke, rechte und Scroll-Taste an Ihrer Maus gedrückt. Schließen Sie das USB-Kabel wieder an und beginnen die Aktualisierung erneut.

Contenuto della confezione

- 1 x Mouse gaming ROG Gladius II Core
- Documentazione utente

Requisiti di sistema

- Windows® 10
- 100 MB di spazio libero su hard disk (per installazione software opzionale)
- Connessione ad Internet (per il download di software opzionale)
- Porta USB

Per iniziare

Per installare il mouse gaming ROG Gladius II Core:

- Collegate il mouse gaming ROG Gladius II Core alla porta USB del vostro computer.
- Scaricate i driver da <http://www.asus.com> quindi installateli sul vostro computer.

Contenido del paquete

- 1 x Ratón para juegos ROG Gladius II Core
- Documentación del usuario

Requisitos del sistema

- Windows® 10
- 100 MB de espacio en disco duro (para instalación del software opcional)
- Conexión a Internet (para descargar el software opcional)
- Puerto USB

Getting started

Para configurar el ratón para juegos ROG Gladius II Core:

- Conecte el ratón para juegos ROG Gladius II Core al puerto USB del equipo.
- Descargue el controlador desde <http://www.asus.com> y, a continuación, instálelo en el equipo.

Paket içeriği

- 1 tane ROG Gladius II Core Oyun Faresi
- Kullanıcı belgeleri

Sistem gereksinimleri

- Windows® 10
- 100 MB sabit disk alanı (isteğe bağlı yazılım yüklemesi için)
- İnternet bağlantısı (isteğe bağlı yazılımı indirmek için)
- USB bağlantı noktası

Başlarken

ROG Gladius II Core Oyun Farenizi kurmak için:

- ROG Gladius II Core Oyun Faresi bilgisayarcınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.
- Sürücüyü <http://www.asus.com> adresinden indirip bilgisayarcınıza yükleyin.

Obsah balení

- 1 x Herní mys ROG Gladius II Core
- Uživatelská dokumentace

Systémové požadavky

- Windows® 10
- 100 MB místa na pevném disku (pro instalaci volitelného softwaru)
- Připojení k internetu (pro stažení volitelného softwaru)
- Port USB

Začínáme

Pokyny pro nastavení herní myši ROG Gladius II Core:

- Připojte Herní myš ROG Gladius II Core k portu USB počítače.
- Stáhněte ovladač z webu <http://www.asus.com> a potom jej nainstalujte do počítače.

Inhoud verpakking

- 1 x ROG Gladius II Core gamehuis
- Gebruiksaanwijzing

Systeemvereisten

- Windows® 10
- 100 MB harde schijfruimte (voor optionele software-installatie)
- Internetverbinding (voor het downloaden van optionele software)
- USB-poort

Aan de slag

Uw ROG Gladius II Core gamehuis installeren:

- Sluit de ROG Gladius II Core gamehuis aan op de USB-poort van de computer.
- Download het stuurprogramma op <http://www.asus.com> en installeer het vervolgens op uw computer.

Conteúdos da embalagem

- 1 x Mouse para Jogo ROG Gladius II Core
- Documentação do usuário

Requerimentos de sistema

- Windows® 10
- 100 MB de espaço livre no disco rígido (para instalação do software opcional)
- Conexão com a Internet (para baixar o software opcional)
- Porta USB

Iniciando

Para configurar sei Mouse para Jogo ROG Gladius II Core:

- Conecte o Mouse para Jogo ROG Gladius II Core à porta USB do seu computador.
- Baixe o driver de <http://www.asus.com> e, em seguida, instale-o em seu computador.

Specifiche

Risoluzione	Da 200 DPI a 6200 DPI
DPI 1 standard	400 DPI
DPI 2 standard	800 DPI
DPI 3 standard	1600 DPI
DPI 4 standard	3200 DPI

Personalizzazione tramite Armoury Crate

Per una migliore personalizzazione dei tasti, ulteriori impostazioni per le prestazioni, effetti di illuminazione e taratura della superficie scaricate e installate Armoury Crate dal sito <https://rog.asus.com>.

!IMPORTANTE! Se si verificasse un problema durante l'aggiornamento del firmware scollegate il cavo USB, tenete premuti i tasti destro, sinistro e rotellina di scorrimento e ricollegate il cavo USB per riavviare l'aggiornamento.
--

Especificaciones

Resolución	200 DPI a 6200 DPI
PPP 1 predeterminado	400 DPI
PPP 2 predeterminado	800 DPI
PPP 3 predeterminado	1600 DPI
PPP 4 predeterminado	3200 DPI

Personalización con Armoury Crate

Para disponer de más botones programables, configuraciones de rendimiento, efectos luminosos y calibración de la superficie, descargue e instale Armoury Crate desde <https://rog.asus.com>.

!IMPORTANTE! Si tiene algún problema durante la actualización del firmware, desenchufe el cable USB y, a continuación, presione sin soltar el botón izquierdo, derecho y de desplazamiento del ratón y vuelva a enchufar el cable USB para reiniciar la actualización.

Teknik özellikler

Çözünürlük	200 DPI İla 6200 DPI
Varsayılan DPI 1	400 DPI
Varsayılan DPI 2	800 DPI
Varsayılan DPI 3	1600 DPI
Varsayılan DPI 4	3200 DPI

Armoury Crate uygulamasıyla özelleştirme

Daha fazla programlanabilir düğme, performans ayarı, aydınlatma efekti ve yüzey ölçülmele için, <https://rog.asus.com> adresinden Armoury Crate uygulamasını indirip yükleyin.

ÖNEMLİ! Ayrıt yazılımını güncellerken bir sorunla karşılaşsanız, USB kablosunu çıkarın, farenzideki sol, sağ ve kaydırma düğmelerini basılı tutun, ardından güncellemeyi yeniden başlatmak için USB kablosunu geri takın.

Technické údaje

Rozlišení	200 DPI až 6200 DPI
Výchozí DPI 1	400 DPI
Výchozí DPI 2	800 DPI
Výchozí DPI 3	1600 DPI
Výchozí DPI 4	3200 DPI

Přizpůsobení pomocí aplikace Armory Crate

Chcete-li získat další programovatelná tlačítka, provádět nastavení výkonu, používat světelné efekty a kalibrovat povrch, stáhněte si a nainstalujte software Armoury Crate z webu <https://rog.asus.com>.

DŮLEŽITÉ! Pokud se při aktualizování firmwaru setkáte s problémem, odpojte kabel USB, potom stiskněte a podržte levé tlačítko, pravé tlačítko a rolovací kolečko na myši a znovu připojte kabel USB.

Specificaties

Resolutie	200 DPI tot 6200 DPI
Standaard DPI 1	400 DPI
Standaard DPI 2	800 DPI
Standaard DPI 3	1600 DPI
Standaard DPI 4	3200 DPI

Aanpassen met Armoury Crate

Voor meer programmeerbare knoppen, prestatie-instellingen, verlichtingseffecten en oppervlaktekalibratie, kunt u de Armoury Crate downloaden en installeren van <https://rog.asus.com>.

BELANGRIJK! Als u een probleem ondervindt bij het bijwerken van de firmware, koppelt u de USB-kabel los, houdt u de linker-, rechter- en scrollknop van de muis ingedrukt en sluit u de USB-kabel opnieuw aan om de update opnieuw te starten.

Especificações

Resolução	200 DPI a 6200 DPI
Padrão DPI 1	400 DPI
Padrão DPI 2	800 DPI
Padrão DPI 3	1600 DPI
Padrão DPI 4	3200 DPI

Personalizando com Armory Crate

Para mais botões programáveis, configurações de desempenho, efeitos de iluminação e calibração de superfície, baixe e instale o Armoury Crate de <https://rog.asus.com>.

!IMPORTANTE! Quando você encontrar um problema ao atualizar o firmware, desconecte o cabo USB, em seguida, pressione e segure o botão esquerdo, direito do mouse e role e reconecte o cabo USB para reiniciar a atualização.

Комплект поставки

- Игровая мышь ROG Gladius II Core
- Документация

Системные требования

- Windows® 10
- 100 Мб места на жестком диске (для установки дополнительного программного обеспечения)
- Подключение к сети Интернет (для загрузки дополнительного программного обеспечения)
- Разъем USB

Начало работы

Для установки игровой мыши:

- Подключите мышь к разьему USB компьютера.
- Скачайте драйвер с <http://www.asus.com> и установите его на Ваш компьютер.

Pakkauksen sisältö

- 1 x ROG Gladius II Core -pelihiiri
- Käyttäjän asiakirjat

Järjestelmävaatimukset

- Windows® 10
- 100 Mt kiintolevytilaa (valinnaisen ohjelmiston asentamista varten)
- Internet-yhteys (valinnaisen ohjelmiston lataamista varten)
- USB-portti

Näin pääset alkuun

ROG Gladius II Core -pelihiiren asettaminen:

- Liitä ROG

