



QUICK GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

- Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
- Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED
- Touchpad
- Status LED
- Caps Lock
- Keyboard
- Status LED
- USB 3.2 Gen 1 Port
- HDMI Connector
- Audio Port Connectors
- 10 USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)
- RJ-45 Connector
- 12-Power Connector
- Ventilator
- 14 USB 3.2 Gen 1 Port
- 15 USB 2.0 port
- 16 Stereo Speakers
- 17 Ventilatör
- 18 Battery Reset Hole
- 20 Stereo Speakers

Battery Status:
Continuously blinking if the battery is full. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

7 USB 3.2 Gen 1 Port
8 HDMI Connector
9 Audio Port Connectors
10 USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)

Русский

Общие сведения об устройстве (только для справки)

- Веб-камера / индикатор веб-камеры/ внутренний микрофон
- Кнопка питания / индикатор питания/ индикатор режима работы графического процессора
- Сенсорная панель
- Индикатор состояния
- Слотовый замок
- Индикатор состояния
- Разъем RJ-45
- 12-Разъем питания
- Вентилятор
- 14 Порт USB 3.2 Gen 1
- 15 Порт USB 2.0
- 16 Стереодинамики
- 18 Вентилятор
- 18-Отверстие сброса батареи
- 20 Стереодинамики

Состояние батареи:
Мигает три раза непрерывно: батарея разряжена.
Мигает один раз непрерывно: обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7 Порт USB 3.2 Gen 1
8 Разъем HDMI
9 Аудио разъемы
10 Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)

Български

Общ преглед на продукта

- Уеб камера / индикатор на веб камера/ външен микрофон
- Кнопка за зареждане / индикатор на зареждане / Индикатор за режим на работен процесор
- Тачпад
- Светлин индикатор за статуса
- Слотови за зареждане
- Слотови за зареждане
- 7 Порт USB 3.2 Gen 1
- 8 Разъем HDMI
- 9 Аудио разъеми
- 10 Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
- 11-Разъем RJ-45
- 12-Разъем за енергия
- 13-Вентилатор
- 14 Порт USB 3.2 Gen 1
- 15 Порт USB 2.0
- 16 Стереодинамични
- 18 Вентилатор
- 18-Отверстие за рестартиране на батерия
- 20 Стереодинамични

Състояние на батерията:
Мига продължително при неизползване на батерията. Ако проблемът продължава, свържете се с местния авторизиран търговец или сервизен център.

7 USB 3.2 Gen 1 порт
8 HDMI конектор
9 Аудио порт конектори
10 USB 3.2 Gen 1 порт (Тип C)
11 RJ-45 конектор
12 Конектор за зареждане
13 Вентилатор
14 Порт USB 3.2 Gen 1
15 USB 2.0 порт
16 Стерео високоговорители
17 Вентилатор
18 Отвор за нулиране на батерия
20 Стерео високоговорители

Slovenščina

Pregled izdelka

1. Webcam / Webcam LED / Mikrofoni
2. Tipka za vklop / LED napajanja / LED indikator načina
3. Touchpad
4. Status LED
5. Caps Lock
6. Tipkovnica
7. Status LED
8. Priključni konektor
9. Avdio priključni konektorji
10. USB 3.2 Gen 1 (vstava C)
11. RJ-45 konektor
12. Vtičnik za napajanje
13. Ventilator
14. Vrata USB 3.2 Gen 1
15. Vrata USB 2.0
16. Stereo zvočniki
17. Ventilator
18. Lučnica za ponastavitev baterije
20. Stereo zvočniki

Status baterije:
Neprekinjeno svetlo, če baterija ne radi. Če imate problem ne odloži, obratite se na lokalno ovlaščeno prodajalno ali servisni center.

7 USB 3.2 Gen 1 priključnik
8 HDMI priključnica
9 Priključni konektorji avdija
10 USB 3.2 Gen 1 priključnik (Tip-C)
11 RJ-45 priključnica
12 Priključnik za napajanje
13 Ventilator
14 Vrata USB 3.2 Gen 1 priključnik
15 Vrata USB 2.0 priključnik
16 Stereo zvočniki
17 Ventilator
18 Lučnica za ponastavitev baterije
20 Stereo zvočniki

Українська

Огляд продукту

1. Веб-камера / Індикатор веб-камери/ Внутрішній мікрофон
2. Кнопка живлення на клавіатурі/ Індикатор живлення на клавіатурі/ Індикатор режиму роботи графічного процесора
3. Сенсорна панель
4. Світлодіод статусу
5. Слотовий реєстр
6. Світлодіод статусу
7. Порт USB 3.2 Gen 1
8. Слотування HDMI
9. Слотування аудіо-портів
10. Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)
11. Слотування RJ-45
12. Слотування живлення
13. Вентилятор
14. Порт USB 3.2 Gen 1
15. Порт USB 2.0
16. Стереодинаміки
17. Вентилятор
18. Отвір для перезавантаження акумулятора
20. Стереодинаміки

Статус батерії:
Постійно блимає, якщо батерія розряджена. Якщо проблема з'являється, зверніться до місцевого авторизованого продавця або до сервісного центру.

7 Порт USB 3.2 Gen 1
8 Слотування HDMI
9 Слотування аудіо-портів
10 Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)
11 Слотування RJ-45
12 Слотування живлення
13 Вентилятор
14 Порт USB 3.2 Gen 1
15 Порт USB 2.0
16 Стереодинаміки
17 Вентилятор
18 Отвір для перезавантаження акумулятора
20 Стереодинаміки

Қазақ

Өнімге шолу

1. Веб-камера / Веб-камера LED / Ішкі микрофон
2. Қуат пернесі / Қуат ЖИЦ / GPU режимінің ЖИЦ
3. Тачпад
4. Қуат ЖИЦ
5. Caps Lock
6. Клавиатура
7. Статус LED
8. Қуат ЖИЦ

Батерия құй:
Батерия істен шықса, уақытша шылтыртыңыз. Егер мәселе мейлінше, мерзімді өлеңілеті білшекпен сағатпен немесе мамат жеріңізге орталықна хабарлаңыз.

7 USB 3.2 Gen 1 порты
8 HDMI конекторы
9 Аудио порт конекторлары
10 USB 3.2 Gen 1 порты (C-тыр)

Українська

Огляд продукту

1. Веб-камера / Індикатор веб-камери/ Внутрішній мікрофон
2. Кнопка живлення на клавіатурі/ Індикатор живлення на клавіатурі/ Індикатор режиму роботи графічного процесора

Български

Общ преглед на продукта

1. Уеб камера / индикатор на веб камера/ външен микрофон
2. Кнопка за зареждане / индикатор на зареждане / Индикатор за режим на работен процесор

Srpski

Pregled proizvoda

1. Ueб kamera / indikator na ueб kamera/ vanjsni mikrofon
2. Dugme za napajanje / LED indikator napajanja / LED za ređim grafičke kartice

Hrvatski

Pregled proizvoda

1. Web kamera / LED web kamere/ interni mikrofon
2. Gumb za vklop / LED svjetlo napajanja / LED svjetlo modusa GPU

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

1. Webcam / Webkamera LED/ Mikrofön
2. Power-Taster / Power-LED / GPU-Modus-LED
3. Touchpad
4. Status-LED
5. Caps Lock
6. Tastatur
7. Status-LED
8. HDMI-Anschluss
9. Audio-Port-Anschlüsse
10. USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C)
11. RJ-45-Buchse
12. Netzanschluss
13. Lüfter
14. USB 3.2 Gen 1-Port
15. USB 2.0 Anschluss
16. Stereo-Lautsprecher
17. Lüfter
18. Akku-Reset-Öffnung
19. Stereo-Lautsprecher
20. Stereo-Diagramm

Batteriestatus:
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpfter Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7 USB 3.2 Gen 1-Port
8 HDMI-Buchse
9 Audio-Port-Anschlüsse
10 USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C)

Франçais

Vue ouverte du dessus (pour référence uniquement)

1. Webcam / caméra Web / Micro / Microphone interne
2. Touche d'alimentation / LED d'alimentation / LED du mode GPU
3. Touchpad
4. LED d'état
5. Bloc de touches
6. Clavier
7. LED d'état
8. Connecteur HDMI
9. Connecteurs de ports audio
10. Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
11. Connecteur RJ-45
12. Connecteur d'alimentation
13. Ventilateur
14. Port USB 3.2 Gen 1
15. Port USB 2.0
16. Haut-parleurs stéréo
17. Ventilateur
18. Bouton de réinitialisation de batterie
20. Haut-parleurs stéréo

État batterie:
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.

6 LED témoins
7 Port USB 3.2 Gen 1
8 Connecteur HDMI
9 Connecteurs de ports audio
10 Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
11 Connecteur RJ-45
12 Connecteur d'alimentation
13 Ventilateur
14 Port USB 3.2 Gen 1
15 Port USB 2.0
16 Haut-parleurs stéréo
17 Ventilateur
18 Bouton de réinitialisation de batterie
20 Haut-parleurs stéréo

Portugués

Touches funcion

1. Webcam / LED da Webcam / Microfone interno
2. Tecla de alimentação / LED de alimentação / LED do modo GPU
3. Touchpad
4. LED de estado
5. Bloco de teclas
6. Teclado
7. LED de estado
8. Conector HDMI
9. Conectores de porta de áudio
10. Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)
11. Conector RJ-45
12. Conector de alimentação
13. Ventilador
14. Porta USB 3.2 Gen 1
15. Porta USB 2.0
16. Alto-falantes estéreo
17. Ventilador
18. Orifício de reinicialização da bateria
20. Alto-falantes estéreo

Estado da bateria:
Pisca continuamente até a bateria falhar. Se o problema persistir, contate o fornecedor autorizado ou centro de serviço.

7 Porta USB 3.2 Gen 1
8 Conector HDMI
9 Conectores de porta de áudio
10 Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)
11 Conector RJ-45
12 Conector de alimentação
13 Ventilador
14 Porta USB 3.2 Gen 1
15 Porta USB 2.0
16 Alto-falantes estéreo
17 Ventilador
18 Orifício de reinicialização da bateria
20 Alto-falantes estéreo

Portugués

Apresentação do produto

1. Webcam / LED da Webcam / Microfone interno
2. Tecla de alimentação / LED de alimentação / LED do modo GPU
3. Touchpad
4. LED de estado
5. Bloco de teclas
6. Teclado
7. LED de estado

Estado da bateria:
Pisca continuamente até a bateria falhar. Se o problema persistir, contate o fornecedor autorizado ou centro de serviço.

7 Porta USB 3.2 Gen 1
8 Conector HDMI
9 Conectores de porta de áudio
10 Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)
11 Conector RJ-45
12 Conector de alimentação
13 Ventilador
14 Porta USB 3.2 Gen 1
15 Porta USB 2.0
16 Alto-falantes estéreo
17 Ventilador
18 Orifício de reinicialização da bateria
20 Alto-falantes estéreo

Română

Prezentarea generală a produsului

1. Cameră web / LED cameră web / Microfon intern
2. Tastă de alimentare / LED de alimentare / LED de modul GPU
3. Touchpad
4. LED de stare
5. Bloc de taste
6. Teclado
7. LED de stare

Stare acumulator:
Clipsește încontinuu dacă bateria este defectă. Dacă problema persistă, ațiți pe vânzătorul dvs. local autorizat sau centrul de servicii.

7 Port USB 3.2 Gen 1
8 Conector HDMI
9 Conectori pentru port audio
10 Port USB 3.2 Gen 1 (Tip C)
11 Conector RJ-45
12 Conector alimentare
13 Ventilator
14 Port USB 3.2 Gen 1
15 Port USB 2.0
16 Difuzoare stereo
17 Ventilator
18 Orificiu pentru resetarea bateriei
20 Difuzoare stereo

Español

Información general del producto

1. Webcam / LED de Webcam / Micrófono interno
2. Tecla de encendido / LED de alimentación / LED del modo GPU
3. Panel táctil
4. LED de estado
5. Bloque de teclas
6. Teclado
7. LED de estado

Estado de la batería:
Parpadea sin cesar si la batería falla. Si el problema persiste, contacte con su vendedor local o centro de servicios autorizado.

7 Puerto USB 3.2 Gen 1
8 Conector HDMI
9 Conectores de audio
10 Puerto USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)
11 Conector RJ-45
12 Conector de alimentación
13 Ventilador
14 Puerto USB 3.2 Gen 1
15 Puerto USB 2.0
16 Altoparlantes estéreo
17 Ventilador
18 Orificio de restico de la batería
20 Altoparlantes estéreo

Українська

Огляд продукту

1. Веб-камера / Веб-камера LED / Ішкі мікрофон
2. Кнопка живлення на клавіатурі / Індикатор живлення на клавіатурі / Індикатор режиму роботи графічного процесора

العربية

تلمرة عامة على المنتج

1. كاميرا ويب / LED كاميرا ويب / ميكروفون داخلي
2. زر تشغيل / LED وضع التشغيل / LED وضع GPU
3. لوحة لمسة
4. LED حالة
5. مجموعة المفاتيح
6. لوحة المفاتيح
7. LED حالة
8. موصل HDMI
9. موصلات منافذ الصوت
10. منفذ USB 3.2 Gen 1 (نوع C)
11. موصل RJ-45
12. موصل الطاقة
13. مروحة
14. منفذ USB 3.2 Gen 1
15. منفذ USB 2.0
16. مكبرات صوت ستريو
17. مروحة
18. فتحة إعادة ضبط البطارية
20. مكبرات صوت ستريو

تلمرة عامة على المنتج
1. كاميرا ويب / LED كاميرا ويب / ميكروفون داخلي
2. زر تشغيل / LED وضع التشغيل / LED وضع GPU
3. لوحة لمسة
4. LED حالة
5. مجموعة المفاتيح
6. لوحة المفاتيح
7. LED حالة
8. موصل HDMI
9. موصلات منافذ الصوت
10. منفذ USB 3.2 Gen 1 (نوع C)
11. موصل RJ-45
12. موصل الطاقة
13. مروحة
14. منفذ USB 3.2 Gen 1
15. منفذ USB 2.0
16. مكبرات صوت ستريو
17. مروحة
18. فتحة إعادة ضبط البطارية
20. مكبرات صوت ستريو

Portugués

Apresentação do produto

1. Webcam / LED da Webcam / Microfone interno
2. Tecla de alimentação / LED de alimentação / LED do modo GPU
3. Touchpad
4. LED de estado
5. Bloco de teclas
6. Teclado
7. LED de estado

Estado da bateria:
Pisca continuamente até a bateria falhar. Se o problema persistir, contate o fornecedor autorizado ou centro de serviço.

7 Porta USB 3.2 Gen 1
8 Conector HDMI
9 Conectores de porta de áudio
10 Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)
11 Conector RJ-45
12 Conector de alimentação
13 Ventilador
14 Porta USB 3.2 Gen 1
15 Porta USB 2.0
16 Alto-falantes estéreo
17 Ventilador
18 Orifício de reinicialização da bateria
20 Alto-falantes estéreo

Română

Prezentarea generală a produsului

1. Cameră web / LED cameră web / Microfon intern
2. Tastă de alimentare / LED de alimentare / LED de modul GPU
3. Touchpad
4. LED de stare
5. Bloc de taste
6. Teclado
7. LED de stare

Stare acumulator:
Clipsește încontinuu dacă bateria este defectă. Dacă problema persistă, ațiți pe vânzătorul dvs. local autorizat sau centrul de servicii.

7 Port USB 3.2 Gen 1
8 Conector HDMI
9 Conectori pentru port audio
10 Port USB 3.2 Gen 1 (Tip C)
11 Conector RJ-45
12 Conector alimentare
13 Ventilator
14 Port USB 3.2 Gen 1
15 Port USB 2.0
16 Difuzoare stereo
17 Ventilator
18 Orificiu pentru resetarea bateriei
20 Difuzoare stereo

Українська

Огляд продукту

1. Веб-камера / Веб-камера LED / Ішкі мікрофон
2. Кнопка живлення на клавіатурі / Індикатор живлення на клавіатурі / Індикатор режиму роботи графічного процесора

Українська

Огляд продукту

1. Веб-камера / Веб-камера LED / Ішкі мікрофон
2. Кнопка живлення на клавіатурі / Індикатор живлення на клавіатурі / Індикатор режиму роботи графічного процесора

Български

Общ преглед на продукта

1. Уеб камера / индикатор на веб камера/ външен микрофон
2. Кнопка за зареждане / индикатор на зареждане / Индикатор за режим на работен процесор

Srpski

Pregled proizvoda

1. Ueб kamera / indikator na ueб camera/ vanjsni mikrofon
2. Dugme za napajanje / LED indikator napajanja / LED za ređim grafičke kartice

Hrvatski

Pregled proizvoda

1. Web kamera / LED web kamere/ interni mikrofon
2. Gumb za vklop / LED svjetlo napajanja / LED svjetlo modusa GPU