

xerox™

Fuser • Module four • Fusore • Fixiermodul • Fusor • Fusor • Fusor • Fuser •
 Fixeringsenhet • Fikseringsmodul • Fusermodul • Kiinnityslaite • Фьюзер • Fixační jednotka •
 Urządzenie utrwalające • Beëgetō • Cuptor • Isitici • Φούρος

Xerox® VersaLink® C7000


Color Printer • Imprimante couleur • Stampante a colori • Farbdrucker • Impresora de color • Impressora de color • Impressora em cores • Kleurenprinter •
 Färgskrivare • Fargeskriver • Farveprinter • Väritulostin • Цветной принтер • Barevná tiskárna • Drukarka kolorowa • Színes nyomtató • Imprimantă color •
 Renkli Yazıcı • Έγχρωμος εκτυπωτής

Xerox® VersaLink® C7020 / C7025 / C7030 / C7120 / C7125 / C7130


Color Multifunction Printer • Imprimante multifonction couleur • Stampante multifunzione a colori • Farbmultifunktionsdrucker •
 Equipo multifunción de color • Impressora multifuncional d'impressió en color • Impressora multifuncional em cores • Multifunctionele kleurenprinter •
 Flerfunktionsskrivare med färg • Flerfunksjons fargeskriver • Multifunktionel farveprinter • Värmonitoimitulostin •
 Многофункциональное цветное устройство • Barevná multifunkční tiskárna • Wielofunkcyjna drukarka kolorowa • Színes többfunkciós nyomtató •
 Imprimantă multifuncțională color • Renkli Çok İşlevli Yazıcı • Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Xerox® VersaLink® B7025 / B7030 / B7035 / B7125 / B7130 / B7135


Multifunction Printer • Imprimante multifonctions • Stampante multifunzione • Multifunktionsdrucker • Equipo multifunción • Impressora multifunção •
 Impressora multifuncional • Multifunctionele printer • Flerfunktionsskrivare • Flerfunksjonskrivare • Multifunktionel printer • Monitoimitulostin •
 Многофункциональный принтер • Multifunkční tiskárna • Drukarka wielofunkcyjna • többfunkciós nyomtató • Echipament multifuncțional •
 Çok İşlevli Yazıcı • Πολυλειτουργικός εκτυπωτής




Xerox® VersaLink®
C7000







Xerox® VersaLink®
C7020 / C7025 / C7030
C7120 / C7125 / C7130



Xerox® VersaLink®
B7025 / B7030 / B7035
B7125 / B7130 / B7135





- EN** Please handle the Fuser Unit with care. Do not install a damaged Fuser Unit into the Device.
- FR** Veuillez manipuler le module four avec précaution. N'installez pas de module four endommagé dans le périphérique.
- IT** Maneggiare l'unità fusore con attenzione. Non installare un'unità fusore danneggiata nel dispositivo.
- DE** Gehen Sie mit der Fixiereinheit bitte vorsichtig um. Installieren Sie keine beschädigte Fixiereinheit in das Gerät.
- ES** Maneje el fusor con cuidado. No instale el fusor en el dispositivo si está dañado.
- CA** L'unitat del fusor s'ha de manipular amb precaució. No instal·leu cap unitat de fusor malmesa al dispositiu.
- PT** A Unidade do Fusor deve ser manuseada com cuidado. Não instale no Equipamento uma Unidade do Fusor danificada.
- NL** Ga voorzichtig met de Fuser Eenheid om. Installeer geen beschadigde Fuser Eenheid in het apparaat.
- SV** Maneje el fusor con cuidado. No instale el fusor en el dispositivo si está dañado.
- NO** Vær forsiktig når du håndterer fikseringsmodulen. Ikke sett en skadet fikseringsmodul inn i maskinen.
- DA** Vær forsigtig, når du håndterer fusermodulet. Sæt ikke en beskadiget fuserenhed i enheden.
- FI** Käsittele kiinnitysyksikköä varovasti. Älä asenna laitteeseen vaurioitunutta kiinnitysyksikköä.
- RU** С модулем фюзера следует обращаться чрезвычайно осторожно. Поврежденный модуль фюзера устанавливать в аппарат запрещено.
- CS** Se zapékací jednotkou zacházejte opatrně. Do zařízení neinstalujte poškozenou zapékací jednotku.
- PL** Z utrwalaczem należy obchodzić się ostrożnie. Nie montować uszkodzonego utrwalacza w urządzeniu.
- HU** Kérjük, hogy a beégetőegységet körültekintéssel kezelje. Sérült beégetőegységet ne szereljen be a készülékbe.
- RO** Manipulați cuptorul imprimantei cu atenție. Nu instalați un cuptor deteriorat în imprimantă.
- TR** Lütfen Isıtıcı Birimini dikkatle tutun. Hasarlı bir Isıtıcı Birimini Cihaza takmayın.
- EL** Χειριστείτε τη μονάδα τήξης με προσοχή. Μην εγκαθιστάτε μονάδα τήξης που έχει φθαρεί στη συσκευή.

