

MM712







FILL IN THE BLANKS

WIRELESS SETUP GUIDE

COOLER MASTER

Make It Yours.






EN

IMPORTANT
Please charge your mouse for at least 2 hours before using for the first time to ensure optimal battery usage.

BLUETOOTH MODE

A. USING BLUETOOTH - AN OVERVIEW



Turning On Bluetooth for the First Time

1. Toggle the physical switch on the bottom cover of the mouse to enter Bluetooth Mode.

2. Press the "Pairing" button for 3 seconds to enter Pairing Mode. The indicator will rapidly flash **BLUE** 3 times one every second to confirm you are in Pairing Mode.

3. If pairing is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

Turning On Bluetooth After the First Time

1. When the Bluetooth Mode is activated, the mouse will automatically connect to the previous synced device within seconds.

2. If successfully connected, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

B. MANUALLY PAIRING DEVICES TO THE MOUSE



1. Toggle the physical switch on the bottom cover of the mouse to enter Bluetooth Mode.

2. Press the "Pairing" button for 3 seconds to enter Pairing Mode. The indicator will rapidly flash **BLUE** 3 times one every second to confirm you are in Pairing Mode.

3. If pairing is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

2.4 GHz MODE

A. USING 2.4 GHZ - AN OVERVIEW




1. Toggle the physical switch on the bottom cover of the mouse to enter 2.4 GHz Mode. The indicator will continuously flash a **BLUE** light one every second to confirm it is trying to connect to a device.

2. Plug the included dongle into the desired device. The mouse should automatically connect to the device.

3. If successfully connected, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

4. To pair with other devices, simply unplug the dongle and re-plug into another device. If pairing is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

B. MANUALLY PAIRING 2.4 GHZ DONGLE TO THE MOUSE




1. Toggle the physical switch on the bottom cover of the mouse to enter 2.4 GHz Mode. Press the "Pairing" button for 3 seconds to enter Pairing Mode. The indicator will rapidly flash **BLUE** 3 times one every second to confirm you are in Pairing Mode.

2. Plug the included dongle into the desired device. The mouse should automatically connect to the device.

3. If pairing is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds. If unsuccessful, the mouse will enter Sleep Mode after 30 seconds. In Sleep Mode, all the mouse lighting will be turned off.

WIRED MODE

SWITCHING TO WIRED MODE



If the physical switch is toggled to Bluetooth or 2.4 GHz Mode

The mouse will switch to Wired Mode automatically as the physical switch is toggled to Wired and it is connected to a PC or laptop.

If the physical switch is toggled to Wired Mode

The mouse will switch to Wired Mode automatically as it is connected to a PC or laptop.

CHARGING

CHARGING THE MOUSE



If the physical switch is toggled to Bluetooth or 2.4 GHz Mode


The mouse will remain connected to the wireless device and begin charging when it is plugged into a PC, laptop, or power source. The LOGO light will be **GREEN BREATHING** when charging and change to **GREEN STATIC** when battery level is full.

If the physical switch is toggled to Wired Mode

The mouse will begin charging when it is plugged into a PC, laptop, or power source. The LOGO light will be **GREEN BREATHING** when charging and change to **GREEN STATIC** when battery level is full.

INDICATOR LIGHTING RULE

A. WIRELESS MODE



1. In Pairing Mode, the indicator will rapidly flash **BLUE** 3 times one every second.

2. In Connecting Mode, the indicator will continuously flash a **BLUE** light one every second

3. If Pairing / Connecting is successful, the indicator will light up with a solid **WHITE** light for 3 seconds.

B. CHARGING STATUS INDICATOR

When the mouse is plugged into a PC, laptop, or power source, the LOGO light will be **GREEN BREATHING** when charging and change to **GREEN STATIC** when battery level is full.

C. LOW BATTERY SCENARIO

1. When the battery level falls below 15%, the indicator will rapidly flash **RED** light 3 times every 20 seconds. This indicator lighting will repeat until the mouse enter Sleep Mode or is connected to the PC, laptop or power source.

*The Low Power Mode percentage can be customized via Cooler Master software.

2. When the battery level falls below 5%, the mouse will go into Deep Sleep Mode. All lighting will be turned off - including the indicator.

DE

WICHTIG
Bitte laden Sie Ihre Maus zur Gewährleistung optimaler Akkunutzung mindestens 2 Stunden vor erstmaliger Verwendung auf.

BLUETOOTH MODUS

A. BLUETOOTH VERWENDEN – ÜBERSICHT



Bluetooth zum ersten Mal einschalten

1. Stellen Sie den physischer Schalter an der unteren Abdeckung der maus zum Aufrufen des Bluetooth-Modus ein.

2. Drücken Sie zum Aufrufen des Kopplungsmodus 3 Sekunden lang die „Kopplung"-Taste. 3-maliges **BLAUES** Blinken der Anzeige bestätigt, dass sie sich im Kopplungsmodus befinden.

3. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

Bluetooth nach dem ersten Mal einschalten

1. When der Bluetooth aktiviert ist, verbindet sich die maus automatisch innerhalb von Sekunden mit dem zuvor synchronisierten Drahtlosgerät.

2. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang dauerhaft **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

B. GERÄTE MANUELL MIT MAUS KOPPELN



1. Stellen Sie den physischer Schalter an der unteren Abdeckung der maus zum Aufrufen des Bluetooth-Modus ein.

2. Drücken Sie zum Aufrufen des Kopplungsmodus 3 Sekunden lang die „Kopplung"-Taste. 3-maliges **BLAUES** Blinken der Anzeige bestätigt, dass sie sich im Kopplungsmodus befinden.

3. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

2.4-GHz-MODUS

A. 2.4-GHZ VERWENDEN – ÜBERSICHT




1. Stellen Sie den physischer Schalter an der unteren Abdeckung der maus zum Aufrufen des 2,4-GHz-Modus ein. Durch kontinuierliches **BLAUES** Blinken der Anzeige einmal pro Sekunde wird bestätigt, dass versucht wird, eine Verbindung zu einem Gerät herzustellen.

2. Schließen Sie den mitgelieferten Dongle an das gewünschte Gerät an. Die maus sollte sich automatisch mit dem Gerät verbinden.

3. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang dauerhaft **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

4. Koppeln Sie sie mit anderen Geräten, indem Sie den Dongle trennen und erneut an ein anderes Gerät anschließen. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

B. 2.4 GHZ DONGLE MANUELL MIT DER MAUS KOPPELN




1. Stellen Sie den physischer Schalter an der unteren Abdeckung der maus zum Aufrufen des 2,4-GHz-Modus ein. Drücken Sie zum Aufrufen des Kopplungsmodus die Kopplungstaste. 3-maliges **BLAUES** Blinken der Anzeige bestätigt, dass sie sich im Kopplungsmodus befinden.

2. Schließen Sie den mitgelieferten Dongle an das gewünschte Gerät an. Die maus sollte sich automatisch mit dem Gerät verbinden.

3. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang **WEISS**. Ist sie fehlgeschlagen, wechselt die Maus nach 30 Sekunden in den Ruhezustand. Im Ruhezustand wird die gesamte maus Beleuchtung ausgeschaltet.

DRAHTGEBUNDENER MODUS

AUF KABELGEBUNDENEN MODUS UMSCHALTEN



Wenn der physikalische Schalter auf Bluetooth oder 2,4-GHz-Modus eingestellt ist

Die maus wechselt automatisch in den Kabelmodus, wenn der physikalische Schalter auf Kabelgebunden umgeschaltet und das Gerät an einen PC oder Laptop angeschlossen ist.

Wenn der physikalische Schalter auf Kabelmodus eingestellt ist

Die maus wechselt automatisch in den drahtgebundenen Modus, wenn er eine Verbindung zu einem PC oder Laptop herstellt.

AUFLADUNG

DIE MAUS AUFLADEN




Wenn der physikalische Schalter auf Bluetooth oder 2,4-GHz-Modus eingestellt ist

Die maus bleibt mit dem Drahtlosgerät verbunden und beginnt die Aufladung, wenn er man einem PC, Laptop oder einer Stromquelle eingesteckt ist. **PULSIERT** die LOGO-Leuchte beim Aufladen **GRÜN** und wechselt bei voller Akkukapazität zu **GRÜNEM LEUCHTEN**.

Wenn der physikalische Schalter auf Kabelmodus eingestellt ist

Die maus beginnt mit der Aufladung, wenn er an einem PC, Laptop oder einer Stromquelle eingesteckt ist. **PULSIERT** die LOGO-Leuchte beim Aufladen **GRÜN** und wechselt bei voller Akkukapazität zu **GRÜNEM LEUCHTEN**.

A. DRAHTLOSMODUS



ANZEIGELEUCHTE REGEL

1. Im Kopplungsmodus blinkt die Anzeige 3-mal pro Sekunde **BLAU**.

2. Im Verbindungsmodus blinkt die Anzeige kontinuierlich im Sekundentakt **BLAU**.

3. Bei erfolgreicher Kopplung/Verbindung leuchtet die Anzeige 3 Sekunden lang dauerhaft **WEISS**.

B. LADESTATUSANZEIGE

Wenn die maus an einen PC, Laptop oder eine Stromquelle angeschlossen ist, **PULSIERT** die LOGO-Leuchte beim Aufladen **GRÜN** und wechselt bei voller Akkukapazität zu **GRÜNEM LEUCHTEN**.

C. SCHWACHER-AKKU -SZENARIO

1. Wenn der Akkustand auf unter 15 % fällt, blinkt die Anzeige alle 20 Sekunden 3-mal schnell **ROT**. Diese Anzeige wiederholt sich, bis die Maus den Schlafmodus aufruft oder mit dem PC, Laptop oder einer Stromversorgung verbunden wird.

*Der Prozentsatz des Modus bei geringem Akkustand kann über die Software von Cooler Master angepasst werden.


2. Wenn der Akkustand auf unter 5 % fällt, ruft die Maus den Tiefschlafmodus auf. Sämtliche Leuchten schlaten sich ab - einschließlich der Anzeige.

FR

IMPORTANT
Veuillez recharger votre souris pendant au moins 2 heures avant la première utilisation afin d'assurer une utilisation optimale de la batterie.

MODE BLUETOOTH

A. UTILISATION DE BLUETOOTH - UNE VUE D'ENSEMBLE



Activation de Bluetooth pour la première fois

1. Actionnez le commutateur physique sur le couvercle inférieur de la souris pour passer en mode Bluetooth.

2. Appuyez sur le bouton "Appairage" pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. L'indicateur clignote rapidement en **BLEU** 3 fois par seconde pour confirmer que vous êtes en mode Appairage.


3. Si l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur reste allumé en **BLANC** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

Activation de Bluetooth après la première fois

1. Lorsque le mode Bluetooth est activé, la souris se connecte automatiquement au périphérique sans fil précédemment synchronisé dans les secondes.

2. Si la connexion est réussie, le voyant s'allume avec une lumière **BLANCHE** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

B. APPAIRAGE MANUEL DES PÉRIPHÉRIQUES AVEC LA SOURIS



1. Actionnez le commutateur physique sur le couvercle inférieur de la souris pour passer en mode Bluetooth.

2. Appuyez sur le bouton "Appairage" pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. L'indicateur clignote rapidement en **BLEU** 3 fois par seconde pour confirmer que vous êtes en mode Appairage.

3. Si l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur reste allumé en **BLANC** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

MODE 2.4GHz

A. UTILISATION DU SANS FIL 2,4GHZ - VUE D'ENSEMBLE




1. Actionnez le commutateur physique sur le couvercle inférieur de la souris pour passer en mode 2,4GHz. L'indicateur clignote continuellement en **BLEU** une fois par seconde pour confirmer qu'il essaie de se connecter à un appareil.

2. Branchez le dongle inclus sur le périphérique souhaité. La souris doit se connecter automatiquement au périphérique.

3. Si la connexion est réussie, le voyant s'allume avec une lumière **BLANCHE** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

4. Pour appairer avec d'autres périphériques, débranchez simplement le dongle et rebranchez-le sur un autre périphérique. Si l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur reste allumé en **BLANC** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

B. APPARAIGE MANUEL DU 2.4 GHZ DONGLE À LA SOURIS




1. Actionnez le commutateur physique sur le couvercle inférieur de la souris pour passer en mode 2,4GHz. Appuyez sur le bouton « Appairage » pour entrer en mode d'appairage. L'indicateur clignote rapidement en **BLEU** 3 fois par seconde pour confirmer que vous êtes en mode Appairage.

2. Branchez le dongle inclus sur le périphérique souhaité. La souris doit se connecter automatiquement au périphérique.

3. Si l'appairage est effectué avec succès, l'indicateur reste allumé en **BLANC** fixe pendant 3 secondes. En cas d'échec, la souris passe en mode veille après 30 secondes. En mode Veille, l'éclairage la souris est complètement éteint.

MODE FILAIRE

COMMUTATION EN MODE FILAIRE



Si le commutateur physique est basculé en mode Bluetooth ou 2,4GHz

La souris passe automatiquement en mode Filaire lorsque le commutateur physique est basculé sur Filaire et qu'elle est connectée à un PC ou à un ordinateur portable.

Si le commutateur physique est basculé en mode Filaire

La souris va basculer automatiquement en mode filaire tant qu'il est connecté à un PC ou un ordinateur portable.

RECHARGE

RECHARGE LA SOURIS



Si le commutateur physique est basculé en mode Bluetooth ou 2,4GHz


La souris reste connecté au périphérique sans fil et commence à se recharger lorsqu'il est branché sur un PC, un ordinateur portable ou une source d'alimentation. Le voyant LOGO sera **VERT RESPIRANT** lors du chargement et deviendra **VERT STATIQUE** lorsque la batterie est pleine.

Si le commutateur physique est basculé en mode Filaire

La souris commence à se recharger lorsqu'il est branché sur un PC, un ordinateur portable ou une source d'alimentation. Le voyant LOGO sera **VERT RESPIRANT** lors du chargement et deviendra **VERT STATIQUE** lorsque la batterie est pleine.

RÈGLE DU VOYANT LUMINEUX

A. MODE SANS FIL



1. En mode Appairage, l'indicateur clignote rapidement en **BLEU** 3 fois par seconde.

2. En mode Connexion, l'indicateur clignote continuellement en **BLEU** une fois par seconde.

3. Si l'appairage/la connexion est réussie, le voyant s'allume avec une lumière **BLANCHE** fixe pendant 3 secondes.

B. INDICATEUR D'ÉTAT DE CHARGE

Lorsque la souris est branchée sur un PC, un ordinateur portable ou une source d'alimentation, le voyant LOGO sera **VERT RESPIRANT** lors du chargement et deviendra **VERT STATIQUE** lorsque la batterie est pleine.

C. SCÉNARIO DE BATTERIE FAIBLE

1.Quand le niveau de la batterie passe en dessous de 15 %, le voyant clignote rapidement en **ROUGE** 3 fois toutes les 20 secondes.Ce voyant s'allume jusqu'à ce que la souris entre en mode veille ou soit connectée au PC, à l'ordinateur portable ou à la source d'alimentation.

* Vous pouvez personnaliser le pourcentage du mode de faible consommation d'énergie avec le logiciel Cooler Master.


2.Quand le niveau de la batterie passe en dessous de 5 %, la souris passe en mode veille prolongée.Tout l'éclairage s'éteint - y compris le voyant.

IT

IMPORTANTE
Caricare il mouse per almeno 2 ore prima di utilizzarlo per la prima volta in modo da garantire un utilizzo ottimale della batteria.

MODALITÀ BLUETOOTH

A. USO DEL BLUETOOTH - PANORAMICA



Prima attivazione del Bluetooth

1. Attivare l'interruttore fisico sul coperchio inferiore il mouse per accedere alla modalità Bluetooth.

2. Premere il tasto "Associazione" per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione. L'indicatore lampeggia rapidamente in **BLU** 3 volte al secondo, per confermare che si è in modalità di associazione.


3. Se l'associazione è corretta, l'indicatore si illumina in **BIANCO** fisso per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

Dopo la prima attivazione del Bluetooth

1. Quando è attivata la modalità Bluetooth, il mouse si connette automaticamente al precedente dispositivo wireless sincronizzato entro secondi.

2. In caso di connessione corretta, l'indicatore si accende con una spia **BIANCA** fissa per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

B. ASSOCIAZIONE MANUALE DI DISPOSITIVI AL MOUSE



1. Attivare l'interruttore fisico sul coperchio inferiore il mouse per accedere alla modalità Bluetooth.

2. Premere il tasto "Associazione" per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione. L'indicatore lampeggia rapidamente in **BLU** 3 volte al secondo, per confermare che si è in modalità di associazione.

3. Se l'associazione è corretta, l'indicatore si illumina in **BIANCO** fisso per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

MODALITÀ 2.4GHz

A. USO DI WIRELESS A 2.4 GHZ - PANORAMICA




1. Attivare l'interruttore fisico sul coperchio inferiore il mouse per accedere alla modalità 2.4 GHz. L'indicatore lampeggia continuamente in **BLU** ogni secondo per confermare che si sta tentando di connettersi a un dispositivo.

2. Inserire il dongle incluso nel dispositivo desiderato. Il mouse deve connettersi automaticamente al dispositivo.

3. In caso di connessione corretta, l'indicatore si accende con una spia **BIANCA** fissa per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

4. Per eseguire l'associazione con altri dispositivi, scollegare semplicemente il dongle e ricollegarlo a un altro dispositivo. Se l'associazione è corretta, l'indicatore si illumina in **BIANCO** fisso per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

B. ASSOCIAZIONE MANUALE DEL 2.4 GHZ DONGLE AL MOUSE




1. Attivare l'interruttore fisico sul coperchio inferiore il mouse per accedere alla modalità 2.4 GHz. Premi il pulsante "Associazione" per accedere alla modalità di associazione. L'indicatore lampeggia rapidamente in **BLU** 3 volte al secondo, per confermare che si è in modalità di associazione.

2. Inserire il dongle incluso nel dispositivo desiderato. Il mouse deve connettersi automaticamente al dispositivo.

3. Se l'associazione è corretta, l'indicatore si illumina in **BIANCO** fisso per 3 secondi. In caso contrario, il mouse entra in modalità sospensione dopo 30 secondi. In modalità sospensione, tutte le luci mouse si spengono.

MODALITÀ CABLATA

COMMUTAZIONE ALLA MODALITÀ CABLATA



Se l'interruttore fisico è impostato su Bluetooth o sulla modalità 2,4 Ghz

Il mouse passa automaticamente alla modalità cablata se l'interruttore fisico viene impostato su cablato ed è connesso a un PC o laptop.

Se l'interruttore fisico è impostato sulla modalità cablata

Il mouse passa automaticamente alla modalità cablata quando è connesso ad un PC o laptop

CARICA

CARICA IL MOUSE



Se l'interruttore fisico è impostato su Bluetooth o sulla modalità 2,4 Ghz


Il mouse rimane connesso al dispositivo wireless e inizia a caricarsi quando è collegato a un PC, un laptop o una fonte di alimentazione. La spia LOGO è **VERDE INTERMITTENTE** durante la carica e diventa **VERDE FISSA** quando il livello di carica della batteria è completo.

Se l'interruttore fisico è impostato sulla modalità cablata

Il mouse inizia a caricarsi quando è collegato a un PC, un laptop o una fonte di alimentazione. La spia LOGO è **VERDE INTERMITTENTE** durante la carica e diventa **VERDE FISSA** quando il livello di carica della batteria è completo.

REGOLA DI ILLUMINAZIONE DELL'INDICATORE

A. MODALITÀ WIRELESS



1. In modalità Associazione, l'indicatore lampeggia rapidamente **BLU** 3 volte al secondo.

2. In modalità Connessione, l'indicatore lampeggia continuamente in **BLU** ogni secondo.

3. In caso di associazione/connessione corretta, l'indicatore si accende con una spia **BIANCA** fissa per 3 secondi.

B. INDICATORE DI STATO DI CARICA

Quando il mouse è collegato a un PC, laptop o fonte di alimentazione, la spia LOGO è **VERDE INTERMITTENTE** durante la carica e diventa **VERDE FISSA** quando il livello di carica della batteria è completo.

C. SCENARIO BATTERIA SCARICA

1. Quando il livello della batteria scende al di sotto del 15%, l'indicatore lampeggia rapidamente in **ROSSO** 3 volte ogni 20 secondi. L'illuminazione dell'indicatore si ripete fino a quando il mouse non entra in modalità sospensione o non è collegato al PC, laptop o fonte di alimentazione.

* La percentuale della Modalità di basso consumo energetico può essere personalizzata tramite il software Cooler Master.

2. Quando il livello della batteria scende al di sotto del 5%, il mouse entra in modalità Sospensione profonda. Tutte le luci si spengono, compreso l'indicatore.

ES

IMPORTANTE
Cargue el ratón durante al menos 2 horas antes de utilizado por primera vez para garantizar el uso óptimo de la batería.

MODO BLUETOOTH

A. USAR BLUETOOTH - RESEÑA



Activar Bluetooth por primera vez

1. Cambie el conmutador físico situado en la cubierta inferior de el mouse para entrar en el modo Bluetooth.

2.Presione sin soltar el botón "Asociar" durante 3 segundos para entrar en el modo de asociación. El indicador parpadeará rápidamente en **AZUL** 3 veces, una por segundo, para confirmar que se encuentra en el modo de asociación.

3. Si la asociación se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

Activar Bluetooth después de la primera vez

1. Al activar el modo Bluetooth, el mouse conectará al dispositivo previamente sincronizado de forma automática dentro de segundos.

2. Si se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

B. EMPAREJAR DISPOSITIVOS MANUALMENTE AL MOUSE



1. Cambie el conmutador físico situado en la cubierta inferior de el mouse para entrar en el modo Bluetooth.

2.Presione sin soltar el botón "Asociar" durante 3 segundos para entrar en el modo de asociación. El indicador parpadeará rápidamente en **AZUL** 3 veces, una por segundo, para confirmar que se encuentra en el modo de asociación.

3. Si la asociación se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

MODO 2.4GHz

A. USO DE 2.4 GHZ: INTRODUCCIÓN




1. Cambie el conmutador físico situado en la cubierta inferior de el mouse para entrar en el modo 2.4 GHz. El indicador parpadeará continuamente con una luz **AZUL** cada segundo para confirmar que está intentando conectarse a un dispositivo.

2. Conecte la llave incluida en el dispositivo deseado. El mouse debería conectarse automáticamente al dispositivo.

3. Si se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

4. Para asociarse a otros dispositivos, simplemente desenchufe la llave y vuelva a enchufarla en otro dispositivo. Si la asociación se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

B. ASOCIACIÓN MANUAL DE 2.4 GHZ DONGLE AL RATÓN




1. Cambie el conmutador físico situado en la cubierta inferior de el mouse para entrar en el modo 2.4 GHz. Presione este botón "Asociar" para entrar en el modo de asociación. El indicador parpadeará rápidamente en **AZUL** 3 veces, una por segundo, para confirmar que se encuentra en el modo de asociación.

2. Conecte la llave incluida en el dispositivo deseado. El mouse debería conectarse automáticamente al dispositivo.

3. Si la asociación se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos. Si no se realiza correctamente, el ratón entrará en modo de suspensión después de 30 segundos. En el modo de suspensión, toda la iluminación de el mouse se apagará.

MODO CABLEADO

CAMBIAR A MODO CABLEADO



Si el conmutador físico se cambia al modo Bluetooth o 2,4 GHz

El ratón cambiará automáticamente al modo Cableado cuando el conmutador físico cambie a Cableado y esté conectado a un equipo de sobremesa o portátil.

Si el conmutador físico se cambia al modo Cableado

El mouse cambiará al modo cableado de forma automática cuando está conectado a un PC o un portátil.

CARGAR

CARGAR EL MOUSE




Si el conmutador físico se cambia al modo Bluetooth o 2,4 GHz

El mouse permanecerá conectado al dispositivo inalámbrico y empezará a cargar cuando está enchufado a un PC, portátil o fuente de alimentación. La luz LOGOTIPO presentará un estado de **RESPIRACIÓN EN VERDE** durante la carga y cambiará a **VERDE ESTÁTICO** cuando batería esté completamente cargada.

Si el conmutador físico se cambia al modo Cableado

El mouse empezará a cargar cuando está enchufado a un PC, portátil o fuente de alimentación. La luz LOGOTIPO presentará un estado de **RESPIRACIÓN EN VERDE** durante la carga y cambiará a **VERDE ESTÁTICO** cuando batería esté completamente cargada.

A. MODO INALÁMBRICO



PAUTAS DE LUCES DEL INDICADOR

1. En el modo de emparejamiento, el indicador parpadeará rápidamente en **AZUL** 3 veces, una por segundo.

2. En el modo de conexión, el indicador parpadeará continuamente con una luz **AZUL**, una por segundo.

3. Si la asociación o conexión se realiza correctamente, el indicador se iluminará con una luz **BLANCA** permanente durante 3 segundos.

B. INDICADOR DE ESTADO DE CARGA

Cuando el ratón esté enchufado a un equipo de sobremesa, portátil o fuente de alimentación, la luz LOGOTIPO presentará un estado de **RESPIRACIÓN EN VERDE** durante la carga y cambiará a **VERDE ESTÁTICO** cuando batería esté completamente cargada.

C. SITUACIÓN DE BAJA CARGA DE BATERÍA

1. Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 15 %, el indicador parpadeará rápidamente con una luz **ROJA** 3 veces cada 20 segundos. Esta iluminación indicadora se repetirá hasta que el ratón entre en el modo de suspensión o se conecte al equipo de sobremesa, equipo portátil o fuente de alimentación.

*El porcentaje del modo de bajo consumo se puede personalizar mediante el software Cooler Master.

2. Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 5 %, el ratón pasará al modo de suspensión profunda. Se apagará toda la iluminación, incluido el indicador.

PT

IMPORTANTE
Carregue o rato durante pelo menos 2 horas antes da primeira utilização para garantir uma utilização ótima da bateria.

MODO BLUETOOTH

A. UTILIZAR O BLUETOOTH - VISÃO GERAL



Ligar o Bluetooth pela primeira vez

1. Utiliza o interruptor físico na tampa inferior do mouse para entrar no Modo Bluetooth.

2. Pressiona o botão "Emparelhar" durante 3 segundos para aceder ao modo de emparelhamento. O indicador irá piscar rapidamente 3 vezes em **AZUL** a cada segundo para confirmar que se encontra no modo de Emparelhamento.

3. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acenderá em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

Ligar o Bluetooth pela primeira vez

1. Quando o modo Bluetooth estiver ativado, o mouse liga-se ao dispositivo sem fios sincronizado previamente automaticamente no espaço de segundo

2. Se a ligação for efetuada com êxito, o indicador ficará aceso em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

B. EMPARELHAMENTO MANUAL DE DISPOSITIVOS AO MOUSE




1. Utiliza o interruptor físico na tampa inferior do mouse para entrar no Modo Bluetooth.

2. Pressiona o botão "Emparelhar" durante 3 segundos para aceder ao modo de emparelhamento. O indicador irá piscar rapidamente 3 vezes em **AZUL** a cada segundo para confirmar que se encontra no modo de Emparelhamento.

3. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acenderá em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

MODO 2.4GHz

A. UTILIZAR A LIGAÇÃO SEM FIOS DE 2,4 GHZ - VISÃO GERAL




1. Utiliza o interruptor físico na tampa inferior do mouse para entrar no Modo 2.4 GHz. O indicador piscará continuamente em **AZUL** a cada segundo para confirmar que está a tentar ligar a um dispositivo.

2. Liga o adaptador incluído no dispositivo desejado. O mouse deverá ligar automaticamente ao dispositivo.

3. Se a ligação for efetuada com êxito, o indicador ficará aceso em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

4. Para emparelhar com outros dispositivos, desliga o adaptador e liga noutro dispositivo. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acenderá em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

B. EMPARELHAR MANUALMENTE O 2.4 GHZ DONGLE AO RATO




1. Utiliza o interruptor físico na tampa inferior do mouse para entrar no Modo 2.4 GHz. Pressiona o botão "Emparelhar" para entrar no Modo emparelhar. O indicador irá piscar rapidamente 3 vezes em **AZUL** a cada segundo para confirmar que se encontra no modo de Emparelhamento.

2. Liga o adaptador incluído no dispositivo desejado. O mouse deverá ligar automaticamente ao dispositivo.

3. Se o emparelhamento for efetuado com êxito, o indicador acenderá em **BRANCO** durante 3 segundos. Se a ligação não for efetuada com êxito, o rato entrará em modo de suspensão passados 30 segundos. No modo de Suspensão, todos os indicadores do mouse estarão desligados.

MODO COM FIOS

MUDAR PARA O MODO COM FIOS



Se o interruptor físico estiver deslocado para Bluetooth ou modo de 2,4 GHz.

O rato mudará automaticamente para o modo com fios, uma vez que o interruptor físico está deslocado para o modo com fios e ligado a um PC ou computador portátil.

Se o interruptor físico estiver deslocado para o modo com fios.

O mouse alterna automaticamente para o modo com fios quando estiver ligado a um PC ou portátil.

CARREGAMENTO

CARREGAR O MOUSE



Se o interruptor físico estiver deslocado para Bluetooth ou modo de 2,4 GHz.


O mouse permanece ligado ao dispositivo sem fios e começa a carregar quando estiver ligado a um PC, portátil ou fonte de alimentação. A luz do LOGÓTIPO acenderá em **VERDE INTERMITENTE LENTO** durante o carregamento e mudará para **VERDE ESTÁTICO** quando a bateria estiver cheia.

Se o interruptor físico estiver deslocado para o modo com fios.

O mouse começa a carregar quando estiver ligado a um PC, portátil ou fonte de alimentação. A luz do LOGÓTIPO acenderá em **VERDE INTERMITENTE LENTO** durante o carregamento e mudará para **VERDE ESTÁTICO** quando a bateria estiver cheia.

REGRA DA ILUMINAÇÃO INDICADORA

A. MODO SEM FIOS



1. No modo de Emparelhamento, o indicador piscará rapidamente 3 vezes em **AZUL** a cada segundo.

2. No modo de Ligação, o indicador piscará continuamente em **AZUL** a cada segundo.

3. Se o emparelhamento/ligação for efetuado com êxito, o indicador ficará aceso em **BRANCO** durante 3 segundos.

B. INDICADOR DE ESTADO DE CARREGAMENTO

Quando o rato estiver ligado a um PC, computador portátil ou fonte de alimentação, a luz do LOGÓTIPO acenderá em **VERDE INTERMITENTE** LENTO durante o carregamento e mudará para **VERDE ESTÁTICO** quando a bateria estiver cheia.

C. CENÁRIO DE BATERIA FRACA

1. Quando o nível da bateria for inferior a 15%, o indicador piscará rapidamente em **VERMELHO** 3 vezes a cada 20 segundos. Este indicador luminoso irá repetir-se até que o rato entre no Modo de Suspensão ou for ligado ao PC, portátil ou fonte de alimentação.

*A percentagem de ativação do modo de baixo consumo de energia pode ser personalizado através do software Cooler Master.

2. Quando o nível da bateria for inferior a 5%, o rato entrará em modo de suspensão total. Todas as luzes do irão apagar - incluindo o indicador.

CHT

重要事項
首次使用前，請將滑鼠充電至少 2 小時，以確保最佳電池使用狀況。

藍牙模式

A. 使用藍牙 - 概覽



第一次開啟藍牙

1.切換滑鼠底蓋上的實體開關以進入藍牙模式。

2.按「配對」按鈕以進入配對模式。指示燈將持續每秒快速閃爍**藍**燈3次以確認您處於配對模式。

3.如果配對成功，指示燈將恆亮**白**燈3秒，如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

在第一次之後開啟藍牙

1. 啟動藍芽模式時，滑鼠會在數秒內自動連線至之前已配對的無線裝置。

2.如果連線成功，指示燈將恆亮**白**燈3秒，如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

B. 手動將裝置與滑鼠配對




1.切換滑鼠底蓋上的實體開關以進入藍牙模式。

2.按「配對」按鈕以進入配對模式。指示燈將持續每秒快速閃爍藍燈3次以確認您處於配對模式。

3.如果配對成功，指示燈將恆亮白燈3秒，如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

2.4GHz模式

A. 使用 2.4 GHz 無線 - 概述




1.切換滑鼠底蓋上的實體開關以進入 2.4 GHz 模式。指示燈將持續閃爍**藍**燈以確認其正在嘗試連線至裝置。

2.將附加的2.4 GHz 傳輸器插入所欲裝置。滑鼠應自動連線至裝置。

3.如果連線成功，指示燈將恆亮**白**燈3秒，如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

4.若要與其他裝置配對，只需將2.4 GHz 傳輸器拔下並重新插入另一個裝置即可。如果配對成功，指示燈將恆亮**白**燈3秒。如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

B. 手動將2.4 GHz 傳輸器與滑鼠配對




1.切換滑鼠底蓋上的實體開關以進入 2.4 GHz 模式。按「配對」按鈕以進入配對模式。指示燈將持續每秒快速閃爍**藍**燈3次以確認您處於配對模式。

2.將附加的2.4 GHz 傳輸器插入所欲裝置。滑鼠應自動連線至裝置。

3.如果配對成功，指示燈將恆亮**白**燈3秒，如果不成功，滑鼠將進入睡眠模式(Sleep Mode)。在睡眠模式下，所有滑鼠燈效都將關閉，包括指示燈。

有線模式

切換至有線模式



當實體開關切換到藍牙或2.4 GHz模式

滑鼠會在實體開關切換到有線模式且連接至電腦或筆記型電腦時自動切換至有線模式

當實體開關切換到有線模式

滑鼠會在連接至電腦或筆記型電腦時自動切換至有線模式

充電

為滑鼠充電




當實體開關切換到藍牙或2.4 GHz模式

滑鼠會在插入電腦、筆記型電腦或電源時持續與無線裝置連線並開始充電。 充電時，LOGO會亮**綠色呼吸**，電池充飽時則變成**綠色恆亮**。

當實體開關切換到有線模式

滑鼠會在插入電腦、筆記型電腦或電源時開始充電。 充電時，LOGO會亮**綠色呼吸**，電池充飽時則變成**綠色恆亮**。

A. 無線模式



指示燈燈光規則

1. 處於配對模式，指示燈將持續每秒閃爍**藍**燈3 次。

2. 處於連線模式，指示燈將持續每秒閃爍一次**藍**燈。

3. 如果配對/連線成功，指示燈將恆亮**白**燈3秒。

B. 充電狀態指示燈

當滑鼠插入電腦、筆記型電腦或電源時，LOGO會亮**綠色呼吸**，電池充飽時則變成**綠色恆亮**。

C. 低電量情況

1.電池電量低於 15% 時，指示燈將每隔 20 秒快速閃爍**紅燈** 3 次。此指示燈燈光將重複，直到滑鼠進入睡眠模式或連接至電腦、筆記型電腦或電源。

*可透過 Cooler Master 軟體自訂低電量模式百分比。

2.電池電量低於 5% 時，滑鼠將進入深度睡眠模式。所有燈光都將熄滅 - 包括指示燈。

CHS

重要事項
首次使用前，请将鼠标充电至少2小时，以确保最佳电池使用状况

蓝牙模式

A. 使用蓝牙 - 概要



初次开启蓝牙

1.切换鼠标底盖上的实体开关以进入蓝牙模式。

2.按「配对」按钮以进入配对模式。指示灯将持续每秒快速闪烁**蓝**灯3次以确认您处于配对模式。

3.如果配对成功，指示灯将恒亮**白**灯3秒。如果失败，鼠标将进入睡眠模式。在睡眠模式下，所有 鼠标燈效都将关闭，包括指示灯。

非初次开启蓝牙

1. 启动蓝芽模式时，鼠标会在数秒内自动连线至之前已配对的无线装置。

2.如果连线成功，指示灯将恒亮**白**灯3秒。如果失败，鼠标将进入睡眠模式。在睡眠模式下，所有 鼠标燈效都将关闭，包括指示灯。

B. 手动将设备与鼠标配对



1.切换鼠标底盖上的实体开关以进入蓝牙模式。

2.按「配对」按钮以进入配对模式。指示灯将持续每秒快速闪烁**蓝**灯3次以确认您处于配对模式。

3.如果配对成功，指示灯将恒亮**白**灯3秒，如果不成功，鼠标将进入睡眠模式。在睡眠模式下，所有鼠标燈效都将关闭，包括指示灯。

2.4GHz模式

A. 使用 2.4 GHz 无线 - 概述




1.切换鼠标底盖上的实体开关以进入 2.4 GHz 模式。指示灯将持续闪烁**蓝**灯以确认其正在尝试连线至装置。

2.将附加的无线传输器插入所需装置，鼠标应自动连线至装置。

3.如果连线成功，指示灯将恒亮**白**灯3秒，如果失败，鼠标将进入睡眠模式。在睡眠模式下，所有 鼠标燈效都将关闭，包括指示灯。

4.若要与其他装置配对，只需将无线传输器拔下并重新插入另一个装置即可。如果配对成功，指示灯将恒亮**白**灯3秒。如果不成功，鼠标将进入睡眠模式。在睡眠模式下，所有鼠标燈效都将关闭，包括指示灯。

B. 手动将2.4 GHz 传输器与鼠标配对




1.切换鼠标底盖上的实体开关以进入 2.4 GHz 模式。按「配对」按钮以进入配对模式。指示灯将持续每秒快速闪烁**蓝**灯3次以确认您处于配对模式。

2.将附加的无线传输器插入所欲装置。鼠标应自动连线至装置。

3.如果配对成功，指示灯将恒亮**白**灯3秒。如果不成功，鼠标将进入睡眠模式。在睡眠模式下，所有鼠标燈效都将关闭，包括指示灯。

有线模式

切换至有线模式



当实体开关在蓝牙或2.4 GHz模式

鼠标会在实体开关切换到有线模式且连接至计算机或笔记型计算机时自动切换至有线模式

当实体开关在有线模式

鼠标会在连接至计算机或笔记型计算机时自动切换至有线模式

充电

为鼠标充电




当实体开关在蓝牙或2.4 GHz模式

鼠标会在插入计算机、笔记型计算机或电源时持续与无线装置连线并开始充电。 充电时，LOGO会亮**绿色呼吸**，电池充满时则变成**绿色恒亮**。

当实体开关在有线模式

鼠标会在插入计算机、笔记型计算机或电源时开始充电。 充电时，LOGO会亮**绿色呼吸**，电池充满时则变成**绿色恒亮**。

A. 无线模式



指示灯灯光规则

1. 处于配对模式时，指示灯将持续每秒闪烁**蓝**灯3 次。

2. 处于连线模式时，指示灯将持续每秒闪烁一次**蓝**灯。

3. 如果配对/连线成功，指示灯将恒亮**白**灯3秒。

B. 充电状态指示灯

当鼠标插入计算机、笔记型计算机或电源时，LOGO会亮**绿色呼吸**，电池充满时则变成**绿灯恒亮**。

C. 低电量情况

1.电池电量低于 15% 时，指示灯将每隔 20 秒快速闪烁**紅灯** 3 次。此指示灯灯光将重复，直到鼠标进入睡眠模式或连接至电脑、笔记本电脑或电源。

*可透过 Cooler Master 软体自订低电量模式百分比。

2.电池电量低于 5% 时，鼠标将进入深度睡眠模式。所有灯光都将熄灭 - 包括指示灯。

JP

重要
電池を最適に使用するために、初めて使用する前に、マウスを少なくとも
2 時間充電してください。

Bluetooth モード

A. Bluetooth を使用する - 概要



Bluetooth を初めて有効にする

1. マウス の下部カバーの 物理スイッチを切り替えて、Bluetooth モードに入ります。

2.「ペアリング」ボタンを 3 秒間押して、ペアリングモードに移行します。 ペアリングモードに入ると、インジケーターが1秒間に3回、**青**く点滅します。

3. ペアリングに成功すると、インジケーターが3秒間**白**く点灯します。接続に失敗すると、マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

回目以降、Bluetooth を有効にする

1. Bluetoothモードが有効になっているとき、マウスは数秒以内に自動的に、前に同期していた無線デバイスと接続されます。

2. 接続に成功すると、インジケーターが 3 秒間**白色**に点灯します。接続に失敗すると、マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

B. デバイスと マウスを手動でペアリングする




1. マウス の下部カバーの 物理スイッチを切り替えて、Bluetooth モードに入ります。

2.「ペアリング」ボタンを 3 秒間押して、ペアリングモードに移行します。 ペアリングモードに入ると、インジケーターが1秒間に3回、**青**く点滅します。

3. ペアリングに成功すると、インジケーターが3秒間**白**く点灯します。接続に失敗すると、マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

2.4GHz モード

A. 2.4 GHz ワイヤレスを使用する - 概要




1. マウスの下部カバーの 物理スイッチを切り替えて、2.4 GHz モードに入ります。デバイスへの接続が試行されているとき、インジケーターが1秒おきに連続して**青**く点滅します。

2. 付属のドングルを希望にデバイスに接続します。 マウスは自動的にそのデバイスに接続します。

3. 接続に成功すると、インジケーターが 3 秒間**白色**に点灯します。接続に失敗すると、マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

4. 他のデバイスとペアリングする場合は、ドングルを取り外して、別なデバイスに再接続してください。ペアリングに成功すると、インジケーターが3秒間**白**く点灯します。接続に失敗すると、マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します。 スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

B. 2.4 GHzドングルをマウスに手動でペアリングする




1. マウスの下部カバーの 物理スイッチを切り替えて、2.4 GHz モードに入ります。 [Pairing (ペアリング)] ボタンを押して、ペアリングモードに入ります。 ペアリングモードに入ると、インジケーターが1秒間に3回、**青**く点滅します。

2. 付属のドングルを希望にデバイスに接続します。 マウスは自動的にそのデバイスに接続します。

3. ペアリングに成功すると、インジケーターが3秒間**白**く点灯します。接続に失敗すると、マウスは 30 秒後にスリープモードに移行します。スリープモードでは、マウスの照明がすべてオフになります。

有線モードに切り替える



有線モード

物理スイッチが Bluetooth または 2.4 GHz モードに切り替えられた場合
物理スイッチが有線モードに切り替えられ、デスクトップパソコンまたはノートパソコンに接続されると、マウスは自動的に有線モードに切り替わります。

物理スイッチが有線モードに切り替えられた場合
PC やノートパソコンに接続されると、マウスは有線モードに自動的に切り替わります。

マウスを充電する




充電

物理スイッチが Bluetooth または 2.4 GHz モードに切り替えられた場合
PC、ノートパソコン、電源に接続すると、マウスは無線デバイスに接続されたまま、充電を開始します。充電中はロゴライトが**緑色**に点灯し、バッテリー残量がいっぱいになると**緑色**に点灯します。

物理スイッチが有線モードに切り替えられた場合
PC、ノートパソコン、電源に接続すると、マウスは充電を開始します。充電中はロゴライトが**緑色**に点灯し、バッテリー残量がいっぱいになると**緑色**に点灯します。

A. ワイヤレスモード



インジケーターのライティングルール

1. ペアリングモードでは、インジケーターが1秒間に3回、**青**く点滅します。

2. 接続モードでは、インジケーターは1秒おきに連続して**青**く点滅します。

3.ペアリング/接続に成功すると、インジケーターが 3 秒間**白色**に点灯します。

B. 充電ステータスインジケーター

マウスがデスクトップパソコン、ノートパソコン、または電源に接続されている場合、充電中はロゴライトが**緑色**に点灯し、バッテリー残量がいっぱいになると**緑色**に点灯します。

C. バッテリーの残量が少ない場合

1.電池残量が15%を下回ると、インジケーターが20秒ごとに3回**赤色**のライトをすばやく点滅させます。このインジケータの点灯は、マウスがスリープモードに入るまで、またはPCやラップトップなどの電源に接続されるまで繰り返されます。

*低電力モードにするパーセンテージは、Cooler Masterソフトウェアでカスタマイズできます。

2.電池残量が5%を下回ると、マウスはディープスリープモードになります。インジケーターを含むすべての照明がオフになります。

RU

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для оптимальной работы батареи перед первым использованием заряжайте мышь не менее 2 часов.

РЕЖИМ BLUETOOTH

A. Использование Bluetooth - Краткое описание



Первое включение Bluetooth

1. Перейдите в режим Bluetooth с помощью переключателя физический на нижней крышке мышь.

2. Для перехода в режим сопряжения нажмите кнопку "Сопряжение" и удерживайте 3 секунды. Индикатор будет быстро мигать **СИНИМ** 3 раза в секунду, подтверждая, что вы находитесь в режиме сопряжения.

3. В случае успешного сопряжения индикатор будет светиться **БЕЛЫМ** в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь перейдет в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мышь будут выключены.

Последующее включение Bluetooth

1. После активации Bluetooth режима мышь автоматически устанавливает подключение с ранее синхронизированному беспроводному устройству в течение нескольких секунд.

2. В случае успешного подключения индикатор загорится и будет светиться **БЕЛЫМ** цветом в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь перейдет в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мышь будут выключены.

B. Подключение устройств к мышь вручную



1. Перейдите в режим Bluetooth с помощью переключателя физический на нижней крышке мышь.

2. Для перехода в режим сопряжения нажмите кнопку "Сопряжение" и удерживайте 3 секунды. Индикатор будет быстро мигать **СИНИМ** 3 раза в секунду, подтверждая, что вы находитесь в режиме сопряжения.

3. В случае успешного сопряжения индикатор будет светиться **БЕЛЫМ** в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь перейдет в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мышь будут выключены.

РЕЖИМ 2,4GHz

A. Использование беспроводного соединения 2,4 ГГц - Краткое описание




1. Перейдите в режим 2.4 GHz с помощью переключателя физический на нижней крышке мышь. Индикатор будет непрерывно мигать **СИНИМ** светом каждую секунду, чтобы подтвердить, что выполняется попытка подключиться к устройству.

2. Подключите входящий в комплект адаптер к нужному устройству. мышь автоматически подключается к устройству.

3. В случае успешного подключения индикатор загорится и будет светиться **БЕЛЫМ** цветом в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь перейдет в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мышь будут выключены.

4. Для соединения с другими устройствами просто отсоедините адаптер и подключите его к другому устройству. В случае успешного сопряжения индикатор будет светиться **БЕЛЫМ** в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь перейдет в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мышь будут выключены.

B. Модуль ручного сопряжения с мышью




1. Перейдите в режим 2.4 GHz с помощью переключателя физический на нижней крышке мышь. Для перехода в режим сопряжения нажмите кнопку "Сопряжение" и удерживайте 3 секунды. Индикатор будет быстро мигать **СИНИМ** 3 раза в секунду, подтверждая, что вы находитесь в режиме сопряжения.

2. Подключите входящий в комплект адаптер к нужному устройству. мышь автоматически подключается к устройству.

3. В случае успешного сопряжения индикатор будет светиться **БЕЛЫМ** в течение 3 секунд. В случае неудачи мышь перейдет в спящий режим через 30 секунд. В спящем режиме все индикаторы мышь будут выключены.

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

Переключение на проводной режим



Если физический переключатель переведен в режим Bluetooth или 2,4 ГГц.

Мышь будет автоматически переключаться в Проводной режим, если физический переключатель переведен в Проводной режим, а мышь подключена к ПК или ноутбуку.

Если физический переключатель переведен в Проводной режим.

мышь автоматически переключается на проводной режим в случае подключения к ПК или ноутбуку.

ЗАРЯДКА

Зарядка мышь



Если физический переключатель переведен в режим Bluetooth или 2,4 ГГц.


мышь сохраняет подключение к беспроводному устройству и начинает зарядку в случае подключения к ПК, ноутбуку или источнику питания. подсветка **ЛОГОТИПА ПУЛЬСИРУЕТ ЗЕЛЕНЫМ** цветом в процессе зарядки и изменяется на **РОВНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ** свет после полной зарядки батареи.

Если физический переключатель переведен в Проводной режим.

мышь начинает зарядку в случае подключения к ПК, ноутбуку или источнику питания. подсветка **ЛОГОТИПА ПУЛЬСИРУЕТ ЗЕЛЕНЫМ** цветом в процессе зарядки и изменяется на **РОВНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ** свет после полной зарядки батареи.

РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ ИНДИКАТОРОВ

A. Беспроводной режим



1. В режиме сопряжения индикатор будет быстро мигать **СИНИМ** 3 раза в секунду.

2. В режиме подключения индикатор будет непрерывно мигать **СИНИМ** каждую секунду.

3. В случае успешного сопряжения/ подключения индикатор загорится и будет светиться **БЕЛЫМ** цветом в течение 3 секунд.

B. ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДКИ

Когда мышь подключена к ПК, ноутбуку или источнику питания, подсветка **ЛОГОТИПА ПУЛЬСИРУЕТ ЗЕЛЕНЫМ** цветом в процессе зарядки и изменяется на **РОВНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ** свет после полной зарядки батареи.

C. Сценарий низкого заряда батареи

1. Когда уровень батареи опускается ниже 15%, **КРАСНЫЙ** индикатор быстро мигает 3 раза через каждые 20 секунд. Индикатор работает в таком режиме до тех пор, пока мышь не перейдет в спящий режим или не будет подключена к ПК, ноутбуку или источнику питания.

*Процентное значение для режима пониженного энергопотребления можно настроить в программном обеспечении Cooler Master.

2. Когда уровень батареи опускается ниже 5%, мышь переходит в режим глубокого сна. Вся подсветка выключается, включая индикатор.

PENTING
Isi daya mouse Anda sekurang-kurangnya 2 jam sebelum menggunakan untuk pertama kali untuk memastikan penggunaan baterai optimal.

A. MENGGUNAKAN BLUETOOTH - SEBUAH IKHTISAR



MODE BLUETOOTH

Menghidupkan Bluetooth untuk Pertama Kalinya

1. Dwiarah tombol fisik pada penutup bagian bawah mouse untuk masuk ke Mode Bluetooth.

2. Tekan tombol "Memasangkan" selama 3 detik untuk beralih ke Pairing Mode (Mode Pemasangan). Indikator akan berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik untuk mengkonfirmasi Anda sedang dalam Mode Pemasangan.

3. Jika perpasangan berhasil, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

Menghidupkan Bluetooth Sesudah yang Pertama Kali

1. Ketika mode Bluetooth diaktifkan, mouse akan secara otomatis menyambung ke perangkat nirkabel yang sudah disinkronkan dalam waktu detik.

2. Jika berhasil tersambung, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

B. MEMASANGKAN PERANGKAT SECARA MANUAL KE MOUSE



1. Dwiarah tombol fisik pada penutup bagian bawah mouse untuk masuk ke Mode Bluetooth.

2. Tekan tombol "Memasangkan" selama 3 detik untuk beralih ke Pairing Mode (Mode Pemasangan). Indikator akan berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik untuk mengkonfirmasi Anda sedang dalam Mode Pemasangan.

3. Jika perpasangan berhasil, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

A. MENGGUNAKAN NIRKABEL 2,4GHZ - SEBUAH IKHTISAR



MODO 2.4GHz


1. Dwiarah tombol fisik pada penutup bagian bawah mouse untuk masuk ke Mode 2,4GHz. Indikator akan terus berkedip cahaya **BIRU** setiap detik untuk menkonfirmasi sedang mencoba tersambung ke perangkat.

2. Colokkan dongle yang disertakan ke perangkat yang diinginkan. Mouse akan menyambung secara otomatis ke perangkat.

3. Jika berhasil tersambung, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

4. Untuk memasangkan dengan perangkat lain, lepas dongle dan colokkan kembali ke perangkat lain. Jika perpasangan berhasil, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

B. MEMASANGKAN 2.4 GHZ DONGLE SECARA MANUAL KE MOUSE




1. Dwiarah tombol fisik pada penutup bagian bawah mouse untuk masuk ke Mode 2,4GHz. Tekan tombol "Perpasangan" untuk masuk ke Mode Perpasangan. Indikator akan berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik untuk mengkonfirmasi Anda sedang dalam Mode Pemasangan.

2. Colokkan dongle yang disertakan ke perangkat yang diinginkan. Mouse akan menyambung secara otomatis ke perangkat.

3. Jika perpasangan berhasil, indikator akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik. Jika gagal, mouse akan beralih ke Sleep Mode (Mode Tidur) setelah 30 detik. Dalam Mode Tidur, semua pencahayaan mouse akan dinonaktifkan.

BERALIH KE MODE BERKABEL



MODE BERKABEL

Jika sakelar fisik dialihkan ke Bluetooth atau Mode 2.4 GHz

Mouse akan beralih ke Wired Mode (Mode Berkabel) secara otomatis karena sakelar dialihkan ke Wired (Berkabel) dan tersambung ke PC atau laptop.

Jika sakelar fisik dialihkan ke Mode Berkabel

Mouse akan secara otomatis berganti ke mode kabel ketika mode ketika tersambung ke PC atau laptop.

MENGISI DAYA MOUSE



MENGISI DAYA


Jika sakelar fisik dialihkan ke Bluetooth atau Mode 2.4 GHz

Mouse akan tetap terhubung ke perangkat nirkabel dan mulai mengisi daya ketika dicolokkan ke PC, laptop, atau sumber daya. Lampu LOGO akan **BERKEDIP HIJAU** saat mengisi daya dan berubah **HIJAU STATIS** saat tingkat daya baterai penuh.

Jika sakelar fisik dialihkan ke Mode Berkabel

Mouse akan mulai mengisi daya ketika dicolokkan ke PC, laptop, atau sumber daya. Lampu LOGO akan **BERKEDIP HIJAU** saat mengisi daya dan berubah **HIJAU STATIS** saat tingkat daya baterai penuh.

A. MODE NIRKABEL



ATURAN PENYALAAN INDIKATOR

1. Dalam Mode Pemasangan, indikator akan berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik.

2. Dalam Mode Penyambungan, indikator akan terus berkedip **BIRU** dengan cepat selama 3 kali setiap detik.

3. Jika Pemasangan/Penyambungan berhasil, indikator DPI akan menyala **PUTIH** solid selama 3 detik.

B. INDIKATOR STATUS PENGISIAN DAYA

Bila mouse disambungkan ke PC, laptop, atau sumber daya, lampu LOGO akan **BERKEDIP HIJAU** saat mengisi daya dan berubah **HIJAU STATIS** saat tingkat daya baterai penuh.

C. SKENARIO BATERAI RENDAH

1. Saat tingkat daya baterai turun di bawah 15%, indikator akan berkedip **MERAH** dengan cepat sebanyak 3 kali setiap 20 detik. Lampu indikator akan terus berkedip hingga mouse beralih ke Mode Tidur atau tersambung ke PC, laptop, maupun catu daya.

*Persentase Mode Daya Rendah dapat disesuaikan melalui perangkat lunak Cooler Master.

2. Saat tingkat daya baterai turun di bawah 5%, mouse akan beralih ke Mode Tidur Lelap. Semua lampu akan mati, termasuk lampu indikator.

TR

ÖNEMLİ
En iyi pil kullanımını sağlamak için, lütfen ilk kullanımdan önce farenizi en az 2 saat şarj edin.

A. BLUETOOTH KULLANIMI - GENEL BAKIŞ



BLUETOOTH MOD

Bluetooth'u ilk kez açma

1. Bluetooth moduna girmek için, fare 'in alt kapağındaki fiziksel düğmesini değiştirin.

2. Eşleştirme Moduna girmek için "Eşleştir" düğmesine 3 saniye basın. göstergesi, Eşleştirme Modunda olduğunuzu doğrulamak için saniyede 3 kez **MAVİ** renkte hızla yanıp söner.

3. Eşleşme başarılı olursa, göstergesi 3 saniye boyunca kesintisiz **BEYAZ** renkte yanar. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Moduna girer. Uyku Modunda, tüm fare aydınlatması kapanır.

Bluetooth modunu ilk seferden sonra tekrar aktifleştirmek

1. Bluetooth mod aktifleştirildiğinde, fare önceden eşleşmiş olduğu kablosuz cihazlara saniye içinde otomatik olarak bağlanacaktır.

2. Başarılı bir şekilde bağlanırsa, gösterge 3 saniye boyunca sabit **BEYAZ** renkte yanar. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Moduna girer. Uyku Modunda, tüm fare aydınlatması kapanır.

B. CIHAZLARIN FARE ILE MANUEL OLARAK EŞLEŞTIRILMESI




1. Bluetooth moduna girmek için, fare 'in alt kapağındaki fiziksel düğmesini değiştirin.

2. Eşleştirme Moduna girmek için "Eşleştir" düğmesine 3 saniye basın. Göstergesi, Eşleştirme Modunda olduğunuzu doğrulamak için saniyede 3 kez **MAVİ** renkte hızla yanıp söner.

3. Eşleşme başarılı olursa, göstergesi 3 saniye boyunca kesintisiz **BEYAZ** renkte yanar. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Moduna girer. Uyku Modunda, tüm fare aydınlatması kapanır.

A. 2.4 GHZ KABLOSUZ KULLANIMI - GENEL BAKIŞ



2.4GHz MODU


1. 2.4 GHz moduna girmek için, fare 'in alt kapağındaki fiziksel düğmesini değiştirin. Göstergesi, bir cihaza bağlanmaya çalıştığını doğrulamak için her saniyede bir sürekli olarak **MAVI** renkte yanıp söner.

2. İçerilen güvenlik cihazını, istediğiniz cihaza takın. Fare, cihaza otomatik olarak bağlanmalıdır.

3. Başarılı bir şekilde bağlanırsa, gösterge 3 saniye boyunca sabit **BEYAZ** renkte yanar. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Moduna girer. Uyku Modunda, tüm fare aydınlatması kapanır.

4. Diğer cihazlarla eşleştirmek için, basitçe güvenlik cihazı kilidini fişten çekin ve başka bir cihaza tekrar takın. Eşleşme başarılı olursa, göstergesi 3 saniye boyunca kesintisiz **BEYAZ** renkte yanar. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Moduna girer. Uyku Modunda, tüm fare aydınlatması kapanır.

B. 2.4 GHZ DONANIM KILIDINI FAREYLE MANUEL OLARAK EŞLEŞTIRME




1. 2.4 GHz moduna girmek için, fare 'in alt kapağındaki fiziksel düğmesini değiştirin. Eşleştirme Moduna girmek için "Eşleştir" düğmesine 3 saniye basın. Göstergesi, Eşleştirme Modunda olduğunuzu doğrulamak için saniyede 3 kez **MAVİ** renkte hızla yanıp söner.

2. İçerilen güvenlik cihazını, istediğiniz cihaza takın. Fare, cihaza otomatik olarak bağlanmalıdır.

3. Eşleşme başarılı olursa, göstergesi 3 saniye boyunca kesintisiz **BEYAZ** renkte yanar. Başarısız olursa fare 30 saniye sonra Uyku Moduna girer. Uyku Modunda, tüm fare aydınlatması kapanır.

KABLOLU MOD'A GEÇIŞ



KABLOLU MOD

Fiziksel düğme Bluetooth veya 2,4 GHz Moduna geçirilmişse

Fiziksel düğme Kablolu olarak değiştirildiğinde ve bir PC veya dizüstü bilgisayara bağlandığında fare otomatik olarak Kablolu Moda geçecektir.

Fiziksel düğme Kablolu Moduna geçirilmişse

PC veya dizüstü bilgisayara kablosu ile bağlandığında otomatik olarak kablolu moda geçer.

FARE 'IN ŞARJ EDILMESI



ŞARJ ETME


Fiziksel düğme Bluetooth veya 2,4 GHz Moduna geçirilmişse

Fare kablosuz cihaza bağlı kaldığında ve bir PC, dizüstü veya güç kaynağına takıldığında şarj olmaya başlayacaktır. LOGO ışığı şarj sırasında **YEŞİL NEFES** durumua geçer ve pil seviyesi dolduğunda **SABİT YEŞİL** olarak değişir.

Fiziksel düğme Kablolu Moduna geçirilmişse

Fare PC, dizüstü veya güç kaynağına takıldığında şarj olmaya başlayacaktır. LOGO ışığı şarj sırasında **YEŞİL NEFES** durumua geçer ve pil seviyesi dolduğunda **SABİT YEŞİL** olarak değişir.

A. KABLOSUZ MOD



GÖSTERGE AYDINLATMA BILGILER

1. Eşleştirme Modunda, göstergesi saniyede 3 kez **MAVİ** renkte hızla yanıp söner.

2. Bağlanma Modunda, göstergesi sürekli olarak her saniye **MAVİ** renkte yanıp söner.

3. Eşleştirme/Bağlantı başarılı olursa, gösterge 3 saniye boyunca sabit **BEYAZ** renkte yanar.

B. ŞARJ DURUM GÖSTERGESİ

Fare bir PC, dizüstü bilgisayar veya güç kaynağına bağlandığında, LOGO ışığı şarj sırasında **YEŞİL NEFES** durumua geçer ve pil seviyesi dolduğunda **SABİT YEŞİL** olarak değişir.

C. DÜŞÜK BATARYA SEVIYESI

1. Pil seviyesi %15'in altına düştüğünde, gösterge hızlı bir şekilde her 20 saniyede bir 3 kez **KIRMIZI** renkte sönecektir. Bu gösterge ışığı, fare Uyku Moduna girene veya PC, dizüstü bilgisayar veya güç kaynağına bağlanana kadar tekrarlanacaktır.

*Düşük Güç Modu yüzdesi, Cooler Master yazılımı aracılığıyla özelleştirilebilir.

2. Pil seviyesi %5'in altına düştüğünde, fare Derin Uyku Moduna geçecektir. Gösterge dahil tüm aydınlatma kapatılacaktır.

الوضع السلكي

إذا تم تبديل المفتاح المادي إلى وضع بلوتوث (BLUETOOTH) أو وضع 2.4 جيجا هرتز

يتحول الماوس إلى الوضع السلكي تلقائيًا عند تبديل المفتاح المادي إلىWired (سلكي) وتوصيله بكمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول.

إذا تم تبديل المفتاح المادي إلى الوضع السلكي

سيتحول الماوس إلى الوضع السلكي تلقائيًا عند توصيله بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول.

التبديل إلى الوضع السلكي



الشحن

إذا تم تبديل المفتاح المادي إلى وضع بلوتوث (BLUETOOTH) أو وضع 2.4 جيجا هرتز

سيظل الماوس متصلاً بالجهاز اللاسلكي ويبدأ في الشحن عند توصيله بجهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو مصدر طاقة. سيتحول ضوء الشعار إلى الأخضر الدائم عند الشحن ويتحول إلى اللون الأخضر الثابت عند امتلاء مستوى البطارية.

إذا تم تبديل المفتاح المادي إلى الوضع السلكي

سيبدأ الماوس في الشحن عند توصيله بجهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو مصدر طاقة. سيتحول ضوء الشعار إلى الأخضر الدائم عند الشحن ويتحول إلى اللون الأخضر الثابت عند امتلاء مستوى البطارية.

شحن الماوس



قاعدة إضاءة المؤشر

1. في وضع الاقتران، سيومض المؤشر باللون الأزرق بسرعة 3 مرات مرة واحدة كل ثانية.

2. في وضع الاتصال، سيومض المؤشر باستمرار بالضوء الأزرق مرة كل ثانية

3. في حالة نجاح الاقتران/الاتصال، سيضيء المؤشر بضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان.

أ. الوضع اللاسلكي



عند توصيل الماوس بجهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول أو مصدر طاقة، سيتحول ضوء الشعار إلى الأخضر النابض عند الشحن ويتحول إلى اللون الأخضر الثابت عند امتلاء مستوى البطارية.

ب. مؤشر حالة الشحن

1. عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من15%، سيومض المؤشر بسرعة باللون الأحمر 3 مرات كل 20 ثانية. ستتكرر إضاءة المؤشر هذه حتى يدخل الماوس في وضع السكون أو يتم تو صيله بجهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول أو مصدر الطاقة.

* يمكن تخصيص النسبة المئوية لوضع الطاقة المنخفضة عبر برنامج Cooler Master.

2. عندما ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من 5%، ينتقل الماوس إلى وضع السكون العميق. سيتم إيقاف تشغيل جميع المصابيح - بما في ذلك المؤشر.

ج. سيناريو البطارية المنخفضة

هام

يرجى شحن الماوس لمدة ساعتين على الأقل قبل الاستخدام الأول؛ وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للبطارية.

وضع بلوتوث (BLUETOOTH)

تشغيل بلوتوث (BLUETOOTH) للمرة الأولى

1. بدّل المفتاح المادي الموجود على الغطاء السفلي للماوس للدخول في وضع بلوتوث (BLUETOOTH)

2. اضغط على زر "الاقتران" لمدة 3 ثوان للدخول إلى وضع الاقتران. سيومض المؤشر بسرعة باللون الأزرق 3 مرات مرة واحدة كل ثانية لتأكيد أنك في وضع الاقتران.

3. في حالة نجاح الاقتران، سيضيء المؤشر بضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان. إذا لم ينجح ذلك، سيدخل الماوس في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيتم إيقاف تشغيل إضاءة الماوس بالكامل.

أ. استخدام بلوتوث (BLUETOOTH) - نظرة عامة



تشغيل بلوتوث (BLUETOOTH) بعد المرة الأولى

1. عند تنشيط وضع البلوتوث (BLUETOOTH)، سيتصل الماوس تلقائيًا بالجهاز الذي تمت مزامنته سابقًا في غضون ثوان.

2. في حالة الاتصال بنجاح، سيضيء المؤشر بضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان. إذا لم ينجح ذلك، سيدخل الماوس في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيتم إيقاف تشغيل إضاءة الماوس بالكامل.

1. بدّل المفتاح المادي الموجود على الغطاء السفلي للماوس للدخول إلى وضع بلوتوث (BLUETOOTH).

2. اضغط على زر "الاقتران" لمدة 3 ثوان للدخول إلى وضع الاقتران. سيومض المؤشر بسرعة باللون الأزرق 3 مرات مرة واحدة كل ثانية لتأكيد أنك في وضع الاقتران.

3. في حالة نجاح الاقتران، سيضيء المؤشر بضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان. إذا لم ينجح ذلك، سيدخل الماوس في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيتم إيقاف تشغيل إضاءة الماوس بالكامل.

ب. إقران الأجهزة بالماوس يدويًا



وضع 2.4 جيجا هرتز


1. بدّل المفتاح المادي الموجود على الغطاء السفلي للماوس للدخول إلى وضع 2.4 جيجا هرتز. سيومض المؤشر باستمرار بالضوء الأزرق مرة كل ثانية للتأكيد على أنه يحاول الاتصال بجهاز.

2. قم بتوصيل وحدة الحماية المضمنّة بالجهاز المطلوب. يجب أن يتصل الماوس تلقائيًا بالجهاز.

3. في حالة الاتصال بنجاح، سيضيء المؤشر بضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان. إذا لم ينجح ذلك، سيدخل الماوس في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيتم إيقاف تشغيل إضاءة الماوس بالكامل.

4. للإقران بأجهزة أخرى، ما عليك سوى فصل وحدة الحماية وإعادة توصيلها بجهاز آخر. في حالة نجاح الاقتران، سيضيء المؤشر بضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان. إذا لم ينجح ذلك، سيدخل الماوس في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيتم إيقاف تشغيل إضاءة الماوس بالكامل

أ. استخدام 2.4 جيجا هرتز - نظرة عامة




1. بدّل المفتاح المادي الموجود على الغطاء السفلي للماوس للدخول إلى وضع 2.4 جيجا هرتز. اضغط على زر "الاقتران" لمدة 3 ثوان للدخول إلى وضع الاقتران. سيومض المؤشر باستمرار بالضوء الأزرق مرة كل ثانية للتأكيد على أنه يحاول الاتصال بجهاز.

2. قم بتوصيل الوحدة المضمنّة بالجهاز المطلوب. يجب أن يتصل الماوس تلقائيًا بالجهاز.

3. في حالة نجاح الاقتران، سيضيء المؤشر بضوء أبيض ثابت لمدة 3 ثوان. إذا لم ينجح ذلك، سيدخل الماوس في وضع السكون بعد 30 ثانية. في وضع السكون، سيتم إيقاف تشغيل إضاءة الماوس بالكامل.

ب. إقران وحدة 2.4 جيجا هرتز بالماوس يدويًا



© 2021 Cooler Master Technology Inc. All Rights Reserved.
All trademarks are registered to their respective owners.
Ver 1.0:2021/06