SAMSUNG


SM-R930 SM-R935F
SM-R940 SM-R945F

QUICK START GUIDE

Accessing more information

Visit *www.samsung.com/ca* to check device information, the user manual, safety information, and more. You may incur additional charges for accessing the internet.


Device layout



- Do not insert sharp objects into the product's external holes. The inner components may be damaged along with the water-resistance feature.
- Do not look directly at the optical heart rate sensor's lights. Doing so may impair your vision.
- If the product becomes hot to the touch, remove it until it cools. Exposing your skin to the product's hot surface for a long time may cause low-temperature burns.
- If your device is frozen and unresponsive, press and hold the Home button and Back button simultaneously for more than 7 seconds to restart it.

Attaching the band

Attach the band to your product while pressing the band's button.



Remove the band while pressing the band's button.

Charging the battery

Connect the wireless charger to the USB power adapter and place the product on the wireless charger aligning the centre of your product's backside with the centre of the wireless charger.

Turning the product on

Press and hold the Home button for a few seconds to turn on the product.

Connecting the product to a mobile device

Turn the product on and open the Galaxy Wearable app by following the on-screen instructions for connecting the product to a mobile device. If the Galaxy Wearable app is not opened, download the Galaxy Wearable app and follow the on-screen instructions.

Using the Galaxy Wearable app, you can check your product's status and customize its settings.

- Supported mobile devices and features may vary depending on your region, carrier, or device manufacturer.

Safety information

Read all safety information before using the device to ensure safe and proper use.

Follow the warnings below to prevent injuries or damage to the device

- Your device contains magnets. Keep it away from credit cards, implanted medical devices, and other devices that may be affected by magnets. In the case of medical devices, keep your device more than 15 cm apart. Stop using your device if you suspect any interference with your medical device and consult your physician or your medical device manufacturer.
- Do not disassemble the device or subject it to physical impacts or things that could damage it.
- Use only Samsung-approved chargers and specially designed cables, and prevent the multipurpose jack from coming into contact with foreign materials.
- If any part of the device is broken, smokes, or emits a burning odour, stop using the device immediately. Use the device again only after it has been repaired at a Samsung Service Centre or an authorized service centre.
- The device can be used in locations with an ambient temperature of 0 °C to 35 °C. You can store the device at an ambient temperature of -20 °C to 50 °C. Using or storing the device outside of the recommended temperature ranges may damage the device or reduce the battery's lifespan.
- For accurate measurement, you have to wear the device so that it fits your wrist. After measuring, loosen the band to allow air to reach your skin. It is recommended to wear the device so that it is not too loose or tight, and that it feels comfortable in normal circumstances.
- If you have sensitive skin, you may experience skin irritation because of certain factors, such as friction, pressure, or moisture, in the following cases: when the device is too tight or loose, when the device has sweat or foreign materials on it, or when the device has been worn too long.
- If your skin is irritated where the device is worn, remove the device immediately and consult your physician to take proper action.
- Always keep your device clean and dry.

To prevent possible hearing damage when using a headset, do not listen to sound at high volume for long periods.

- If there are fixed graphics on part or all of the touch screen for extended periods, it may result in afterimages (screen burn-in) or ghosting.
- This device is water and dust resistant, and meets the following international standards.
  - The 5ATM water resistance classification was tested by submerging the device in 50 m of fresh water for10 minutes, leaving it still, to meet the requirements of ISO 22810:2010.
  - The IP68 water resistance classification was tested by submerging the device in 1.5 m of fresh water for 30 minutes, leaving it still, to meet the requirements of IEC 60529.
- You can use this device when you are swimming in a pool or the sea where the water level is not deep.
- You must follow the guidelines below to maintain the water and dust resistance of your device. If not, water and dust resistance will not be guaranteed.
  - After swimming or if the device gets wet with liquid other than fresh water, such as coffee, drinks, soapy water, sunscreen, hand sanitizer, or chemical products like cosmetics, rinse the device with fresh water and dry it thoroughly with a clean soft cloth to maintain its water resistance.
  - Do not stay submerged underwater, go diving, or play water sports, and do not swim in fast-moving water, such as a river, while wearing your device.
  - If the device is hit or damaged, its water and dust resistance may be compromised.
  - Do not disassemble your device without proper guidance.
  - Do not dry your device with a machine that gives off hot air, like a hair dryer, or if you use your device in a hot environment like a sauna, the water resistance could be damaged from a dramatic change in the air or water temperature.
- For precautions using the device, please refer to the user manual. (*https://www.samsung.com/ca*)

Removing the battery

- To remove the battery, contact an authorized service centre.
- For your safety, you must not attempt to remove the battery. If the battery is not properly removed, it may lead to damage to the battery and device, cause personal injury, and/or result in the device being unsafe.
- Samsung does not accept liability for any damage or loss (whether in contract or tort, including negligence) which may arise from failure to precisely follow these warnings and instructions, other than death or personal injury caused by Samsung's negligence.

Specific Absorption Rate (SAR) certification information

Your mobile is designed to not exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines.

For SAR values specific to your model, visit *www.samsung.com/sar* and search for your region and device with the model number.

ISED Notice

This device complies with ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada) licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

If your device is approved by ISED, you can check the ISED ID of the device. To check the ISED ID, launch the Settings app and tap About watch → Status information.

Correct disposal

- You can check device and battery disposal instructions in the user manual.
- For safety, do not handle the device if the Li-ion battery is damaged or leaking.

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Printed in Korea
GH68-55381A Rev.1.0
English, Français (CA). 06/2023

SAMSUNG


SM-R930 SM-R935F
SM-R940 SM-R945F

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Informations supplémentaires

Rendez-vous sur *www.samsung.com/ca* pour consulter le mode d'emploi, les renseignements sur la sécurité, et encore plus. Des frais additionnels peuvent vous être facturés si vous accédez à Internet.


Présentation de l'appareil



- N'insérez pas d'objets pointus dans les trous externes du produit. Cela pourrait endommager les composantes internes du produit et altérer son étanchéité à l'eau.
- Ne regardez pas directement les voyants du capteur optique de fréquence cardiaque. Cela pourrait entrainer des troubles oculaires.
- Si le produit devient chaud au toucher, enlevez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse. Le contact prolongé de la peau avec une surface chaude du produit peut entrainer une brulure.
- Si le produit se fige et ne répond pas, pressez simultanément le bouton Accueil et le bouton Retour pendant plus de 7 secondes pour le redémarrer.

Fixer le bracelet

Fixez le bracelet à votre produit en pressant le bouton du bracelet.



Retirez le bracelet tout en pressant le bouton du bracelet.

Charger la pile

Connectez le chargeur sans fil à l'adaptateur d'alimentation USB et placez le produit sur le chargeur sans fil en alignant le centre du dos du produit avec le centre du chargeur sans fil.

Allumer le produit

Pressez le bouton Accueil pendant quelques secondes pour allumer le produit.

Connecter le produit à un appareil mobile

Allumez le produit et lancez l'application Galaxy Wearable en suivant les instructions à l'écran pour le connecter à un appareil mobile. Si l'application Galaxy Wearable n'est pas lancée, téléchargez l'application Galaxy Wearable et suivez les instructions à l'écran.

Au moyen de l'appli Galaxy Wearable, vous pouvez voir l'état du produit et en personnaliser les paramètres.

- Les appareils mobiles pris en charge et les fonctionnalités peuvent varier en fonction de votre région, de votre fournisseur de services ou du fabricant du produit.

Renseignements sur la sécurité

Lisez les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre appareil afin de vous assurer d'en faire une utilisation sécuritaire et judicieuse.

Respectez les instructions ci-dessous afin d'éviter les risques de blessures ou d'endommager l'appareil

- Votre appareil contient des aimants qui peuvent affecter les cartes de crédit et les dispositifs médicaux implantables. Si vous faites usage d'un tel dispositif médical implantable, gardez une distance de 15 cm entre votre appareil et le dispositif. Arrêtez d'utiliser votre appareil si vous suspectez une interférence avec votre dispositif médical et consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.
- Ne démontez pas l'appareil ou ne l'exposez pas aux chocs, car vous pourriez l'endommager.
- N'utilisez que des chargeurs et câbles conçus spécifiquement pour votre appareil, et évitez que la prise multifonction n'entre en contact avec des substances étrangères.
- Si une partie de l'appareil est brisée, fume ou dégage une odeur de brulé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'utilisez l'appareil à nouveau qu'après l'avoir fait réparer dans un centre de service Samsung ou un centre de service autorisé.
- L'appareil peut être utilisé dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser l'appareil à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou le rangement de l'appareil dans des conditions de température hors de la plage recommandée peut endommager l'appareil ou réduire la durée utile de la pile.
- Pour une mesure précise, vous devez porter l'appareil bien ajusté à votre poignet. Après la mesure, desserrez le bracelet pour permettre à l'air d'atteindre votre peau. Il est recommandé de porter l'appareil de manière confortable, c'est-à-dire ni trop lâche ni trop serré.
- Si votre peau est sensible, vous pouvez ressentir une irritation cutanée des irritations de la peau en raison, entre autres, de la friction, de la pression et de l'humidité, lorsque le bracelet est trop serré ou trop lâche, lorsque l'appareil est couvert de sueur ou de substances étrangères, ou lorsque l'appareil a été porté trop longtemps.
- Si votre peau est irritée à l'endroit où vous portez l'appareil, retirez-le immédiatement et consultez votre médecin pour recevoir les soins appropriés.
- Gardez toujours votre appareil propre et sec.

Pour éviter d'endommager votre ouïe lorsque vous utilisez un casque d'écoute, il est recommandé de ne pas régler le son à haut volume pour de longues périodes.

- La présence de graphiques fixes sur tout ou une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes peut engendrer des images rémanentes (persistance de l'affichage).
- Votre montre est étanche à l'eau et à la poussière, et répond aux normes internationales suivantes.
  - La classification de résistance à l'eau 5ATM a été testée en submergeant l'appareil dans 50 m d'eau douce pendant 10 minutes, en la laissant immobile, conformément aux exigences de la norme ISO 22810:2010.
  - La classification de résistance à l'eau IP68 a été testée en submergeant l'appareil dans 1,5 m d'eau douce pendant 30 minutes, en la laissant immobile, conformément aux exigences de la norme IEC 60529.
- Vous pouvez également utiliser cet appareil lorsque vous nagez dans une piscine ou dans la mer, tant que le niveau de l'eau n'est pas trop profond.
- Suivez ces conseils afin que l'appareil conserve sa résistance à l'eau et à la poussière. Sinon, la résistance à l'eau et à la poussière ne sera pas garantie.
  - Après la baignade, ou si l'appareil est exposé à un liquide autre que l'eau douce, comme du café, des boissons, de l'eau savonneuse, de la crème solaire, du désinfectant pour les mains ou des produits chimiques comme des cosmétiques, rincez l'appareil à l'eau douce et séchez-la soigneusement avec un chiffon doux et propre pour préserver son étanchéité.
  - Ne portez pas votre appareil sous l'eau, lorsque vous faites de la plongée, pratiquez des sports nautiques, ou vous vous déplacez dans des eaux à fort courant, comme une rivière.
  - Si votre appareil reçoit un coup ou est endommagé, sa résistance à l'eau et à la poussière peut être compromise.
  - Ne démontez pas votre appareil sans assistance appropriée.
  - Ne séchez pas votre appareil au moyen d'un dispositif qui dégage de l'air chaud, comme un sèche-cheveux, ou n'utilisez pas votre appareil dans un environnement chaud comme un sauna, car la résistance à l'eau pourrait être compromise par un changement brusque de la température de l'air ou de l'eau.
- Pour les précautions à prendre lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez vous référer au manuel d'utilisation. (*https://www.samsung.com/ca*)

Retirer la pile

- Avant de retirer la pile, contactez un centre de services après-ventes autorisé.
- Pour votre sécurité, vous ne devez pas essayer de retirer la pile. Si la pile n'est pas retirée correctement, cela pourrait endommager la pile et l'appareil, causer des blessures ou compromettre la sécurité d'utilisation de l'appareil.
- Samsung décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte (qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, y compris la négligence) causés par le défaut de respecter ces avertissements et ces instructions, pour les préjudices autres que le décès et le handicap si ces derniers ont été causés par la négligence de Samsung.

Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre produit est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales.

Pour connaitre les valeurs DAS spécifiques à votre modèle, visitez le site *www.samsung.com/sar* et effectuez une recherche à partir de la région, la langue et du numéro de modèle du produit.

Avis d'ISDE

Ce produit est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Si votre appareil est approuvé par ISDE, vous pouvez visualiser l'ID ISDE de l'appareil. Pour voir l'ID ISDE, lancez l'application Paramètres et touchez À propos de la montre → Informations sur le statut.

Mise au rebut

- Vous pouvez consulter les instructions de mise au rebut de l'appareil et de la pile dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons de sécurité, ne manipulez pas l'appareil si la pile au lithium-ion est endommagée ou si elle fuit.

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.