




1



2



3





ENGLISH

Connect the mouse to up to three computers via Bluetooth®.

To program the mouse buttons, download the software. If the software does not download automatically, on your computer, open **Microsoft Store**. Search for **HP Accessory Center**, and then download the app.

❶ **Programmable button**
By default, press to use the Forward function in a web browser.

❷ **Programmable button**
By default, press to use the Back function in a web browser.

❸ **Scroll wheel**
Scrolls the screen up or down. Tilt right or left to use functions programmed in the app. By default, tilt right to scroll the screen right and tilt left to scroll the screen left.

❹ **Pairing lights**
Quickly flashing white (180 s): The mouse is in pairing mode.
Two blinks and pauses (180 s): The mouse is reconnecting to a previously paired device.
Solid white (5 s): The mouse paired or reconnected successfully to the selected computer.
Slow flashing amber: The mouse battery needs to be replaced.

❺ **Pairing button**
Press the button for less than 2 s to switch between computers. Press and hold for 3 s to enter pairing mode for the selected computer.

BAHASA INDONESIA

Sambungkan mouse ke maksimal tiga komputer melalui Bluetooth.

Untuk memprogram tombol mouse, unduh perangkat lunak. Jika perangkat lunak tidak terunduh secara otomatis, pada komputer Anda, buka **Microsoft Store**. Cari **HP Accessory Center**, lalu unduh aplikasinya.

❶ **Tombol Terprogram**
Secara default, tekan untuk menggunakan fungsi Maju di browser web.

❷ **Tombol Terprogram**
Secara default, tekan untuk menggunakan fungsi Kembali di browser web.

❸ **Roda gulir**
Menggulir layar ke atas atau ke bawah. Miringkan ke kanan atau ke kiri untuk menggunakan fungsi yang terprogram di aplikasi. Secara default, miringkan ke kanan untuk menggulir layar ke kanan dan miringkan ke kiri untuk menggulir layar ke kiri.

❹ **Lampu penyambungan**
Putih berkedip cepat (180 detik): Mouse dalam mode penyambungan.
Berkedip dua kali dan jeda sekali (180 detik): Mouse menyambung kembali ke perangkat yang disambungkan sebelumnya.
Putih solid (5 detik): Mouse berhasil tersambung atau terhubung kembali ke komputer yang dipilih.
Kuning tua berkedip lambat: Baterai mouse perlu diganti.

❺ **Tombol penyambungan**
Tekan tombol ini maksimal 2 detik untuk beralih ke komputer lain. Tekan dan tahan selama 3 detik untuk masuk ke mode penyambungan pada komputer yang dipilih.

ไทย

เชื่อมต่อเมาส์กับคอมพิวเตอร์สูงสุดสามเครื่องผ่านทาง Bluetooth

หากต้องการตั้งโปรแกรมปุ่มเมาส์ให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ หากซอฟต์แวร์ไม่เริ่มดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติให้เปิด **Microsoft Store** บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ค้นหา **HP Accessory Center** แล้วทำการดาวน์โหลดแอป

❶ **ปุ่มตั้งโปรแกรมได้**
ตามค่าเริ่มต้น กดเพื่อใช้ฟังก์ชันไปข้างหน้าในเว็บเบราว์เซอร์

❷ **ปุ่มตั้งโปรแกรมได้**
ตามค่าเริ่มต้น กดเพื่อใช้ฟังก์ชัน ย้อนกลับในเว็บเบราว์เซอร์

❸ **ล้อเลื่อน**
เลื่อนหน้าจอขึ้นบนหรือลงล่าง เอียงไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อใช้ฟังก์ชันที่ตั้งโปรแกรมไว้ภายในแอป ตามค่าเริ่มต้น เอียงไปทางขวา เพื่อเลื่อนหน้าจอไปทางขวา และเอียงไปทางซ้ายเพื่อเลื่อนหน้าจอไปทางซ้าย

❹ **ไฟแสดงสถานะการจับคู่**
กะพริบสีขาวถี่ๆ (180 วินาที): เมาส์อยู่ในโหมดจับคู่
กะพริบสองครั้งและหยุดพัก (180 วินาที): เมาส์กำลังเชื่อมต่อใหม่กับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้
สว่างคงที่เป็นสีขาว (5 วินาที): เมาส์จับคู่หรือเชื่อมต่อใหม่กับคอมพิวเตอร์ที่เลือกเรียบร้อยแล้ว
กะพริบสีเหลืองช้าๆ: ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมาส์

❺ **ปุ่มการจับคู่**
กดปุ่มไม่เกิน 2 วินาทีเพื่อสลับระหว่างคอมพิวเตอร์ กดค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เลือก

RMN/型號/型号: TPA-P006M

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by HP Inc. under license.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Second Edition: May 2023
First Edition: May 2023

PRINTER: Replace this box with Printed- In (PI) Statement(s) as per spec.
NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.

N45218-372



日本語

Bluetooth経由で最大3台のコンピューターにマウスを接続します。

マウス ボタンをプログラムするには、ソフトウェアをダウンロードする必要があります。ソフトウェアが自動的にダウンロードされない場合は、お使いのコンピューターで[Microsoft Store]を開きます。「HP Accessory Center」を検索して、アプリをダウンロードします。

❶ **プログラム ボタン**
初期設定では、Webブラウザーの「進む」機能を使用します。

❷ **プログラム ボタン**
初期設定では、Webブラウザーの「戻る」機能を使用します。

❸ **スクロール ホイール**
画面を上または下にスクロールします。アプリに設定された機能を使用するには、右または左に傾けます。初期設定では、右に傾けると画面を右にスクロールし、左に傾けると画面を左にスクロールします。

❹ **ペアリング ランプ**
すばやく白色で点滅（180秒）：マウスがペアリング モードです。
2回点滅および一時停止（180秒）：マウスが以前ペアリングしたデバイスに再接続しています。
白色に点灯（5秒）：マウスが選択されたコンピューターとペアリングまたは再接続されました。
ゆっくりオレンジ色で点滅：マウスの電池を交換する必要があります。

❺ **ペアリング ボタン**
ボタンを2秒未満押すと、コンピューターが切り替わります。3秒間押したままにすると、選択したコンピューターとのペアリング モードに入ります。

한국어

Bluetooth를 통해 마우스를 최대 3대의 컴퓨터에 연결합니다.

마우스 버튼을 프로그래밍하려면 소프트웨어를 다운로드합니다. 소프트웨어가 자동으로 다운로드되지 않는 경우 컴퓨터에서 **Microsoft Store**를 엽니다. **HP Accessory Center**를 검색한 다음, 앱을 다운로드합니다.

❶ **프로그래밍 가능 버튼**
기본값에서는 누르면 웹 브라우저에서 앞으로 기능을 사용합니다.

❷ **프로그래밍 가능 버튼**
기본값에서는 누르면 웹 브라우저에서 뒤로 기능을 사용합니다.

❸ **스크롤 휠**
화면을 위아래로 스크롤합니다. 앱에서 프로그래밍된 기능을 사용하려면 오른쪽 또는 왼쪽으로 기울입니다. 기본값에서는 화면을 오른쪽으로 스크롤하려면 오른쪽으로 기울이고, 화면을 왼쪽으로 스크롤하려면 왼쪽으로 기울입니다.

❹ **페어링 표시등**
빠르게 흰색으로 깜빡임(180초): 마우스가 페어링 모드입니다.
두 번 깜빡이고 일시 정지(180초): 마우스를 이전에 페어링된 장치로 다시 연결하는 중입니다.
흰색으로 켜짐(5초): 마우스가 선택된 컴퓨터에 페어링 또는 다시 연결되었습니다.
천천히 황색으로 깜빡임: 마우스 배터리를 교체해야 합니다.

❺ **페어링 버튼**
컴퓨터 간에 전환하려면 2초 미만으로 버튼을 누릅니다. 선택된 컴퓨터에 대한 페어링 모드를 시작하려면 3초 동안 길게 누릅니다.

简体中文

通过 Bluetooth 将鼠标连接到最多三台计算机。

要对鼠标按钮进行编程，请下载软件。如果软件没有自动下载，请在计算机上打开 **Microsoft Store**。搜索 **HP Accessory Center**，然后下载该应用程序。

❶ **可编程按钮**
默认情况下，按下该按钮可在 Web 浏览器中使用“前进”功能。

❷ **可编程按钮**
默认情况下，按下该按钮可在 Web 浏览器中使用“后退”功能。

❸ **滚轮**
向上或向下滚动屏幕。向右或向左倾斜即可使用应用程序中编程的功能。默认情况下，向右倾斜可向右滚动屏幕，向左倾斜可向左滚动屏幕。

❹ **配对指示灯**
呈白色快速闪烁（180 秒）：鼠标处于配对模式。
闪烁两次后暂停数秒（180 秒）：鼠标正在重新连接到上次配对的设备。
常亮白色（5 秒）：鼠标已成功配对或重新连接至所选计算机。
缓慢闪烁琥珀色：需要更换鼠标电池。

❺ **配对按钮**
按住该按钮不超过 2 秒，即可在计算机之间切换。按住 3 秒可进入所选计算机的配对模式。

繁體中文

透過 Bluetooth 將滑鼠連接至最多三部電腦。

若要程式化滑鼠按鈕，請下載軟體。若軟體並未自動下載，可在您的電腦上開啟 **Microsoft Store**。搜尋 **HP Accessory Center**，接著下載該應用程式。

❶ **可程式化按鈕**
依預設，按下可在網頁瀏覽器中使用「前進」功能。

❷ **可程式化按鈕**
依預設，按下可在網頁瀏覽器中使用「後退」功能。

❸ **滾輪**
向上或向下捲動畫面。向右或向左傾斜即可使用於應用程式內程式化的功能。依預設，向右傾斜即可向右捲動畫面，而向左傾斜即可向左捲動畫面。

❹ **配對指示燈**
快速閃爍白色（180 秒）：滑鼠處於配對模式。
閃爍兩次然後停頓數秒（180 秒）：滑鼠正在重新連接至先前已配對的裝置。
恆亮白色（5 秒）：已成功將滑鼠配對或重新連接至所選電腦。
緩慢閃爍琥珀色：需要更換滑鼠電池。

❺ **配對按鈕**
按住該按鈕不到 2 秒即可在電腦之間切換。長按 3 秒即可進入所選電腦的配對模式。