

Installing your Mini PC to a VESA mount-compatible device

NOTE:



- If you are installing your Mini PC to a monitor, make sure that the monitor complies to VESA standards.
- Product and accessory images are for illustrative purposes only. The actual appearance and specifications may vary depending on model.

- Place your Mini PC upside down on a flat and stable surface.
- Attach the two (2) bundled 12mm screws into the screw holes at the bottom of your Mini PC.

WARNING! Do not overtighten the screws as it may cause damage to your Mini PC.




- Remove the screw hold covers at the back of your VESA mount-compatible device, if they exist.
- With the arrow on the VESA mounting plate pointing upward, align the screw holes on the VESA mount-compatible device to one of the two sets of standard mounting hole patterns (75 x 75 or 100 x 100).




- Secure the VESA mounting plate to the VESA mount-compatible device using the bundled screws.

WARNING! Do not overtighten the screws as it may cause damage to your VESA mount-compatible device.



- Pull the metal lock on the VESA mounting plate outwards.
- Position the Mini PC and insert the screws attached on the Mini PC to the mounting holes of the VESA mounting plate, then gently push the Mini PC down to secure it in place.
- Push the metal lock back towards the Mini PC until it securely snaps in place.




將您的 Mini PC 安裝至 VESA 螢幕支撐架相容裝置

說明：

- 若您要將 Mini PC 安裝至螢幕上，請確認您的螢幕符合 VESA 標準。
- 產品與配件圖示僅供說明之用，實際產品外觀與規格可能會因型號而異，請以您購買的實品為主。





- 將您的 Mini PC 底部朝上並放置於平坦穩定的地方。
 - 將產品隨附的兩顆 12mm 的螺絲鎖入 Mini PC 底部的螺絲孔中。
- 警告！**請勿過度鎖緊螺絲，因為可能會造成您的 Mini PC 損壞。
- 將 VESA 螢幕支撐架相容裝置背面的螺絲孔蓋卸除（若有需要）。
 - 將 VESA 安裝板依安裝板上的箭頭所示方向擺放，並將 VESA 螢幕支撐架相容裝置的螺絲孔與兩組標準安裝孔圖案中的一組對齊（75 x 75 或 100 x 100）。



- 使用產品隨附的螺絲將 VESA 安裝板與 VESA 螢幕支撐架相容裝置固定。

警告！請勿過度鎖緊螺絲，因為可能會造成您的 VESA 螢幕支撐架相容裝置損壞。

- 將 VESA 安裝板上的金屬鎖向外拉。
- 將 Mini PC 平穩放置並將 Mini PC 上的螺絲插入 VESA 安裝板的安裝孔中，然後輕輕地將 Mini PC 往下推並確認已經完全插入。
- 將金屬鎖向內推至 Mini PC 直到其固定到位。







将您的 Mini PC 安装至 VESA 屏幕挂架兼容设备

说明：

- 若您要将 Mini PC 安装至屏幕上，请确认您的屏幕符合 VESA 标准。
- 产品与配件图标仅供说明之用，实际产品外观与规格可能会因型号而异，请以您购买的实品为主。

- 将您的 Mini PC 底部朝上并放置于平坦稳定的地方。
 - 将产品随附的两颗 12mm 的螺丝锁入 Mini PC 底部的螺丝孔中。
- 警告！**请勿过度锁紧螺丝，因为可能会造成您的 Mini PC 损坏。
- 将 VESA 屏幕挂架兼容设备背面的螺丝孔盖卸除（若有必要）。
 - 将 VESA 安装板依安装板上的箭头所示方向摆放，并将 VESA 屏幕挂架兼容设备的螺丝孔与两组标准安装孔图案中的一组对齐（75 x 75 或 100 x 100）。



Mini PCをVESAマウント対応デバイスに取り付ける


注意:

- Mini PCをモニターに取り付ける場合は、モニターがVESA規格に対応していることを確認します。
- 製品および付属品の画像は、説明のみを目的としています。実際の外観・仕様は、モデルによって異なる場合があります。

1. Mini PCを裏返した状態で、水平で安定した場所に置きます。



2. 付属の12mmネジ(×2)を本機の底面のネジ穴に入れます。

警告:本体損傷の原因となる恐れがありますので、ネジを締めすぎないようにしてください。




3. 必要に応じ、VESAマウント対応デバイスのバックパネルのネジ穴カバーを取り外します。

4. VESA取付プレートの矢印を上向きにして、VESA取付互換デバイスのネジ穴を2セットの標準取付穴パターン(75x75または100x100)のいずれかに合わせます。



5. 付属のネジでVESAマウント用プレートをVESAマウント対応デバイスに固定します。


警告:VESAマウント対応デバイスの損傷の原因となる恐れがありますので、ネジを締めすぎないようにしてください。



6. VESA取付プレートにある金属製のロックを外向に引きます。

7. Mini PCを設置し、Mini PCに取り付けたネジをVESAマウントプレートのマウント用の穴に入れます。図のように、慎重にMini PCを下方向に押して取り付けます。

8. 所定の位置にしっかりと固定されるまで、金属ロックをミニPCに向かって押し戻します。



Mini PC aygıtınızı bir VESA montajı uyumlu aygıta takma

NOTLAR:

- Mini bilgisayarınızı bir monitöre kuruyorsanız, monitörün VESA standartlarına uygun olduğundan emin olun.
- Ürün ve aksesuar görselleri yalnızca açıklama amaçlıdır. Gerçek görünüm ve teknik özellikler modelle bağlı olarak değişebilir.


1. Mini PC aygıtınızı düz ve sabit bir yüzeye baş aşağı yerleştirin.

2. Birlikte gelen iki (2) 12 mm vidayı, Mini PC aygıtınızın altındaki vida deliklerine takın.

UYARI! Mini PC aygıtınızda hasara neden olabileceğinden vidaları aşırı sıkmayın.

3. Varsa, VESA montajı uyumlu aygıtınız arkasındaki vida deliği kapaklarını çıkarın.

4. VESA montaj plakası üzerindeki ok yukarı bakacak şekilde, VESA montaj uyumlu cihaz üzerindeki vida deliklerini iki set standart montaj deliği düzeninden (75x75 veya 100x100) birine hizalayın.






5. VESA montaj plakasını, birlikte verilen vidaları kullanarak VESA montajı uyumlu aygıta sabitleyin.

UYARI! VESA montajı uyumlu aygıtınızda hasara neden olabileceğinden vidaları aşırı sıkmayın.

6. VESA montaj plakası üzerindeki metal kilidi dışarı doğru çekin.

7. Mini PC aygıtını konumlandırmak ve Mini PC üzerinde takılı vidaları VESA montaj plakasının montaj deliklerine geçirip, Mini PC aygıtını, yerine sabitlemek için gösterimdeki gibi açıyla yavaşça aşağıya itin.

8. Metal kilidi yerine güvenli bir şekilde oturana kadar Mini PC'ye doğru geri itin.



Memasang Mini PC ke perangkat yang kompatibel dengan dudukan VESA

CATATAN:

- Jika Anda memasang Mini PC ke monitor, pastikan monitor sesuai dengan standar VESA.
- Gambar produk dan aksesoris hanya untuk tujuan ilustratif. Tampilan dan spesifikasi sebenarnya dapat berbeda sesuai model.


1. Letakkan Mini PC secara terbalik di atas permukaan yang datar dan stabil.

2. Pasang 2 (dua) baut 12mm yang disertakan ke dalam lubang sekrup di bagian bawah Mini PC.

PERINGATAN! Jangan pasang baut terlalu kencang karena dapat merusak Mini PC.

3. Lepas penutup lubang sekrup di bagian belakang perangkat yang kompatibel dengan dudukan VESA jika ada.

4. Dengan tanda panah pada pelat pemasangan VESA mengarah ke atas, sejajarkan lubang sekrup pada perangkat yang kompatibel dengan dudukan VESA ke salah satu dari dua set pola lubang pemasangan standar (75 x 75 atau 100 x 100).





5. Kencangkan pelat dudukan VESA ke perangkat yang kompatibel dengan dudukan VESA menggunakan sekrup yang tersedia.

PERINGATAN! Jangan pasang baut terlalu kencang karena dapat merusak perangkat yang kompatibel dengan dudukan VESA.

6. Tarik kunci logam pada pelat dudukan VESA ke arah luar.

7. Posisikan Mini PC dan masukkan sekrup yang terpasang di Mini PC ke lubang pemasangan pada pelat dudukan VESA, lalu dorong perlahan ke bawah pada sudut yang ditunjukkan dalam gambar untuk mengamankan di tempatnya.

8. Dorong kembali kunci logam ke arah Mini PC hingga terpasang dengan aman pada tempatnya.



15060 - 28c10000