




1



EN

Power on and select language

Plug in to turn on the printer. On the display, select your language and country or region.

FR

Mise sous tension et sélection de la langue

Branchez et allumez l'imprimante. Choisissez votre langue et votre pays/région sur l'écran.

ES

Encienda la impresora y seleccione un idioma

Enchufe la impresora para encenderla. En la pantalla, seleccione su idioma, así como el país o región.

2



EN

Go to the digital setup guide

Scan the QR code using a mobile device or visit hp.com/start/ojp9730e on a computer.

FR

Accédez au guide de configuration numérique

Scannez le QR code à l'aide d'un appareil mobile ou accédez à la page hp.com/start/ojp9730e sur un ordinateur.

ES

Vaya a la guía de configuración digital

Escanee el código QR utilizando un dispositivo móvil o visite hp.com/start/ojp9730e en un ordenador.

3



EN

Use the digital setup guide to install ink, paper, and HP software

The HP software will connect the printer to your Wi-Fi network.

FR

Utilisez le guide d'installation numérique pour installer l'encre, le papier et le logiciel HP

Le logiciel HP connectera l'imprimante à votre réseau Wi-Fi.

ES

Utilice la guía de configuración digital para instalar la tinta, el papel y el software de HP

El software de HP conectará la impresora a la red Wi-Fi.





EN

We redesigned our printed
instructions to help reduce waste.
Find everything you
need online!

FR

Nous avons repensé nos instructions
imprimées afin de contribuer à la
réduction des déchets. Trouvez tout ce
dont vous avez besoin en ligne !

ES

Hemos rediseñado nuestras instrucciones
impresas para reducir los residuos.
¡Encontrará todo lo que
necesita en Internet!

hp.com/start/ojp9730e



EN

FR

ES

Printed in China Imprimé en Chine Impreso en China

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.



537P6-90033