

msi QUICK GUIDE

Gaming
Content Creation
Business & Productivity



English

Product Overview (for reference only)

- Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
- Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED/ Battery Reset
- Keypad
- Touchpad
- Status LED
- Caps Lock
- Status LED
- Battery Status: Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.
- USB 3.2 Gen 2 Port (USB-C) (with DisplayPort function)
- Power Connector
- USB 3.2 Gen 1 Port
- HDMI™ Connector
- Keypad
- 11 Kensington-Lock
- 12 Kensington-Regel
- 13 USB 3.2 Gen 1 Port
- 14 Combo Audio Port
- 15 RJ-45 Connector
- 16 Ventilator
- 17 Ventilator
- 18 Stereo Speakers

Norsk

Produktoversikt

- Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
- Avbryt-tast/ Strøm-LED/ GPU-modus-LED/ Tåkebelysning av batteri
- Tastatur
- Styreplate
- Statuslampe
- Caps Lock
- Statuslampe
- Batteristatus: Kontinuerlig blinkende hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicecenter.
- USB 3.2 Gen 2-port (USB-C) (med DisplayPort-funksjon)
- Strømkontakt
- USB 3.2 Gen 1-port
- 10 HDMI™-kontakt
- 11 Kensington-lås
- 12 Låse
- 13 USB 3.2 Gen 1-port
- 14 Kombiport
- 15 RJ-45-kontakt
- 16 Ventilator
- 17 Vifte
- 18 Stereohøytalere

Latviski

Produktoversikt

- Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
- Avbryt-tast/ Strøm-LED/ GPU-modus-LED/ Tåkebelysning av batteri
- Tastatur
- Styreplate
- Statuslampe
- Caps Lock
- Statuslampe
- Batteristatus: Kontinuerlig blinkende hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicecenter.
- USB 3.2 Gen 2-port (USB-C) (med DisplayPort-funksjon)
- Strømkontakt
- USB 3.2 Gen 1-port
- 10 HDMI™-kontakt
- 11 Kensington-lås
- 12 Låse
- 13 USB 3.2 Gen 1-port
- 14 Kombiport
- 15 RJ-45-kontakt
- 16 Ventilator
- 17 Vifte
- 18 Stereohøytalere

Latviski

Produktoversikt

- Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
- Avbryt-tast/ Strøm-LED/ GPU-modus-LED/ Tåkebelysning av batteri
- Tastatur
- Styreplate
- Statuslampe
- Caps Lock
- Statuslampe
- Batteristatus: Kontinuerlig blinkende hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicecenter.
- USB 3.2 Gen 2-port (USB-C) (med DisplayPort-funksjon)
- Strømkontakt
- USB 3.2 Gen 1-port
- 10 HDMI™-kontakt
- 11 Kensington-lås
- 12 Låse
- 13 USB 3.2 Gen 1-port
- 14 Kombiport
- 15 RJ-45-kontakt
- 16 Ventilator
- 17 Vifte
- 18 Stereohøytalere

Русский

Общие сведения об устройстве

- Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
- Кнопка питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы графической подсистемы/ Кнопка для обновления питания батареи
- Клавиатура
- Сенсорная панель
- Индикатор состояния
- Caps Lock
- Индикатор состояния
- Состояние батареи: Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.
- 7-порт USB 3.2 Gen 2 (USB-C)
- 8-разъем питания
- 9-порт USB 3.2 Gen 1
- 10-разъем HDMI™
- 11-замок Kensington
- 12-вентилятор
- 13-порт USB 3.2 Gen 1
- 14-комбинированный аудиоразъем
- 15-разъем RJ-45
- 16-вентилятор
- 17-вентилятор
- 18-стереофонические динамики

Eesti

Toote ülevaade

- Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon
- Tõustatav/ Toite LED-märk/ GPU-režiimi LED-märk/ Aku lülitamine
- 3-klaviatuur
- Puuteplaat
- Olekui indikaatorid
- Suurtähtklükk
- Alekui: Pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Probleem ei lahene, kui oled kohaliku volitatud jaemüüja või teeninduskeskusega.
- 7.USB 3.2 Gen 2 port (USB-C) (funktsiooniga DisplayPort)
- 8.Tõustatav
- 9.USB 3.2 Gen 1 port
- 10.HDMI™ pistik
- 11.Kensingtoni lukk
- 12.Ventilaator
- 13.USB 3.2 Gen 1 port
- 14.Universaalne helipesa
- 15.RJ-45 pistik
- 16.Ventilaator
- 17.Ventilaator
- 18.Stereokõrvalaied

Magyar

Terméktájrítás

- Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
- Power gomb/ Bekapcsolás állapot LED/ GPU Módus LED/ Akkumulátor újratöltés
- Bilientyűzet
- Érintőpult
- Állapotjelző LED
- Caps Lock (nagybetűjel)
- Állapotjelző LED
- Telep állapot: Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.
- 7.2 gen. USB 3.2 port (USB-C) (DisplayPort funkcióval)
- 8.Tápcsatlakozó
- 9.USB 3.2 Gen 1 Port
- 10.HDMI™ csatlakozó
- 11.Kensington zárt
- 12.Ventilátor
- 13.USB 3.2 Gen 1 Port
- 14.Kombinált audio port
- 15.RJ-45 Csatlakozó
- 16.Ventilátor
- 17.Ventilátor
- 18.Sztereó hangszórók

Latviski

Termehtëktírítés

- Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
- Power gomb/ Bekapcsolás állapot LED/ GPU Módus LED/ Akkumulátor újratöltés
- Bilientyűzet
- Érintőpult
- Állapotjelző LED
- Caps Lock (nagybetűjel)
- Állapotjelző LED
- Telep állapot: Folyamatosan világ, ha az akkumulátor meghibásodott. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.
- 7.2 gen. USB 3.2 port (USB-C) (DisplayPort funkcióval)
- 8.Tápcsatlakozó
- 9.USB 3.2 Gen 1 Port
- 10.HDMI™ csatlakozó
- 11.Kensington zárt
- 12.Ventilátor
- 13.USB 3.2 Gen 1 Port
- 14.Kombinált audio port
- 15.RJ-45 Csatlakozó
- 16.Ventilátor
- 17.Ventilátor
- 18.Sztereó hangszórók

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

- Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
- Power Key/ Power LED/ GPU Modus-LED/ Akku-Reset
- Tastatur
- Touchpad
- Status-LED
- Caps Lock
- Status-LED
- Batteriestatus: Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.
- 7.USB 3.2 Gen 2 Anschluss (USB-C) (mit DisplayPort-Funktion)
- Netzanschluss
- 9.USB 3.2 Gen 1 Anschluss
- 10.HDMI™-Buchse
- 11.Kensington-Regel
- 12.Kensington-Lock
- 13.USB 3.2 Gen 1 Anschluss
- 14.Kombiniertes Audioanschluss
- 15.RJ-45-Buchse
- 16.Lüfter
- 17.Lüfter
- 18.Stereo-Lautsprecher

Français

Vue ouverte du dessus (pour référence uniquement)

- Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
- Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU/ Réinitialisation de la batterie
- Clavier
- Tablette tactile
- LED témoin
- Ver Maj
- LED témoin
- État batterie: L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.
- 7 Port USB 3.2 Gen 2 (USB-C) avec fonction DisplayPort
- 8 Connecteur d'alimentation
- 9 Port USB 3.2 Gen 1
- 10 Connecteur HDMI™
- 11 Serrure Kensington
- 12 Ventilateur
- 13 Port USB 3.2 Gen 1
- 14 Port audio combo
- 15 Connecteur RJ-45
- 16 Ventilateur
- 17 Ventilateur
- 18 Haut-parleurs stéréo

Latviski

Touches fonction

- Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
- Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU/ Réinitialisation de la batterie
- Clavier
- Tablette tactile
- LED témoin
- Ver Maj
- LED témoin
- État batterie: L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.
- 7 Port USB 3.2 Gen 2 (USB-C) avec fonction DisplayPort
- 8 Connecteur d'alimentation
- 9 Port USB 3.2 Gen 1
- 10 Connecteur HDMI™
- 11 Serrure Kensington
- 12 Ventilateur
- 13 Port USB 3.2 Gen 1
- 14 Port audio combo
- 15 Connecteur RJ-45
- 16 Ventilateur
- 17 Ventilateur
- 18 Haut-parleurs stéréo

Latviski

Produktā pārskats

1. Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/ Iekārtas mikrofons
2. Barošanas pogas/ Barošanas gaismas diodes/ GPU režīma LED/ Akkumulātor atjaunošanas taustiņš
3. Tastatūra
4. Skārienpārlūkis
5. LED status
6. Caps Lock (Burtlietais taustiņš)
7. LED status
8. Akumulātor statuss: Nepārtraukti mirgo, kad akkumulātors beidz darbu. Ja problēma atkārtas, lūdz, sazināties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.
9. USB 3.2 Gen 2 pieslēgvietas (USB-C) (ar funkciju DisplayPort)
10. Strāvas pieslēgvietas
11. Kensington atslēga
12. Ventilatori
13. USB 3.2 Gen 1 pieslēgvietas
14. Kombinētais audio ports
15. RJ-45 savienotājs
16. Ventilatori
17. Ventilatori
18. Stereoauskļavas

Ελληνικά

Σύντομη παρουσίαση προϊόντος

1. Webcam/ LED Webcam/ Εξωτερικό μικρόφωνο
2. Κουμπί τροφοδοσίας/ Λυχνία LED λειτουργίας/ Λυχνία LED λειτουργίας GPU/ Επαναφορά μπαταρίας
3. Πληκτρολόγιο
4. Πίνακας αφής
5. LED Κατάσταση
6. Caps Lock
7. LED Κατάσταση
- Κατάσταση Μπαταρίας: Αναβοβλίνει συνεχώς εάν υπάρχει πρόβλημα στη μπαταρία. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής ή το κέντρο εξυπηρέτησης.
7. Θύρα USB 3.2 Gen 2 (USB-C) (με λειτουργία DisplayPort)
8. Ψηφιακή θύρα τροφοδοσίας
9. Θύρα USB 3.2 Gen 1
10. Σύνδεσμος HDMI™
11. Ασφάλεια Kensington Lock
12. Ακουστικό
13. Θύρα USB 3.2 Gen 1
14. Σύνδεσμος RJ-45
15. Σύνδεσμος RJ-45
16. Ακουστικό
17. Ακουστικό
18. Στερεοφωνικά Ηχεία

Svenska

Produktöversikt

1. Webkamera/ webkamerans ljud/ Intern mikrofon
2. Strömknapp/ Ström-LED/ LED-lampa för GPU-läge/ Batteristatistning
3. Tangentbord
4. Styrtavla
5. Statuslyd
6. Caps Lock
7. Statuslyd
- Batteristatus: Blinkar oavbrutet om batteriet slutar. Om problemet kvarstår, kontakta lokal auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.
- 7.USB 3.2 Gen 2-port (USB-C) (med DisplayPort-funktion)
- 8.Nätanslutning
- 9.USB 3.2 Gen 1 Port
- 10.HDMI™-anslutning
- 11.Kensingtonlås
- 12.Fläkt
- 13.USB 3.2 Gen 1 Port
- 14.Kombinerad ljudport
- 15.RJ-45-anlutning
- 16.Fläkt
- 17.Fläkt
- 18.Stereohögtalare

Dansk

Produktoversikt

1. Webcam/ Webkamera LED/ Intern mikrofon
2. Strømknap/ Strøm-LED/ GPU-tilstands-LED/ Batteristatus
3. Tastatur
4. Berøringsplade
5. Statuslampe
6. Caps Lock
7. Status LED
- Batteristatus: Konstant blinkende hvis batteriet fejler. Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecenter.
- 7.USB 3.2-port Gen. 2 (USB-C) (med DisplayPort-funktion)
- 8.Strømkontakt
- 9.USB 3.2 Gen 1-port
- 10.HDMI™-stik
- 11.Kensington-lås
- 12.Ventilator
- 13.USB 3.2 Gen 1-port
- 14.Combo-ljudport
- 15.RJ-45 stik
- 16.Ventilator
- 17.Ventilator
- 18.Stereohøjtalere

Nederlands

Productoverzicht

1. Webcam/ Webcam-LED/ Interne microfoon
2. Aan/uit-toets/ Aan/uit LED/ GPU Modus LED/ Batteriestatus
3. Toetsenbord
4. Touchpad
5. Statusindicator
6. Caps Lock (Hoofdtletters)
7. Statusindicator
- Batteriestatus: Continu knipperen als de batterij leeg raakt. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met je lokale geautoriseerde winkel of servicecenter.
- 7.USB 3.2 Gen 2 Port (USB-C) (met DisplayPort-functie)
8. Voedingaansluiting
- 9.USB 3.2 Gen 1-poort
- 10.HDMI™ aansluiting
- 11.Kensingtonslot
- 12.Ventilator
- 13.USB 3.2 Gen 1-poort
- 14.Combo Audio Port
- 15.RJ-45 aansluiting
- 16.Ventilator
- 17.Ventilator
- 18.Stereo luidsprekers

Latviski

Produktu apraksts

1. Iekārtas kamera/ iekārtas kameras kontrole lampiņa/ Vidēja mikrofona
2. Barošanas pogas/ Barošanas gaismas diodes/ GPU režīma LED/ Akkumulātor atjaunošanas taustiņš
3. Tastatūra
4. Skārienpārlūkis
5. LED status
6. Caps Lock
7. LED status
- Akkumulātor statuss: Nepārtraukti mirgo, kad akkumulātors beidz darbu. Ja problēma atkārtas, lūdz, sazināties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.
- 7.USB 3.2 Gen 2 Ansluss (USB-C) (mit DisplayPort-Funktion)
8. Netzanschluss
- 9.USB 3.2 Gen 1 Ansluss
- 10.HDMI™-uzgāde
- 11.Kensingtona atslēga
- 12.Ventilatori
- 13.USB 3.2 Gen 1 prievads
- 14.HDMI™ uzgāde
- 15.Kombinētais garsu līdzi
- 16.RJ-45 gāde
- 17.Ventilatori
- 18.Stereofoniskie garsikaabāļi

Latviski

Produktu apraksts

1. Iekārtas kamera/ iekārtas kameras kontrole lampiņa/ Vidēja mikrofona
2. Barošanas pogas/ Barošanas gaismas diodes/ GPU režīma LED/ Akkumulātor atjaunošanas taustiņš
3. Tastatūra
4. Skārienpārlūkis
5. LED status
6. Caps Lock
7. LED status
- Akkumulātor statuss: Nepārtraukti mirgo, kad akkumulātors beidz darbu. Ja problēma atkārtas, lūdz, sazināties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.
- 7.USB 3.2 Gen 2 Ansluss (USB-C) (mit DisplayPort-Funktion)
8. Netzanschluss
- 9.USB 3.2 Gen 1 Ansluss
- 10.HDMI™-uzgāde
- 11.Kensingtona atslēga
- 12.Ventilatori
- 13.USB 3.2 Gen 1 prievads
- 14.HDMI™ uzgāde
- 15.Kombinētais garsu līdzi
- 16.RJ-45 gāde
- 17.Ventilatori
- 18.Stereofoniskie garsikaabāļi

Latviski

Produktu apraksts

1. Iekārtas kamera/ iekārtas kameras kontrole lampiņa/ Vidēja mikrofona
2. Barošanas pogas/ Barošanas gaismas diodes/ GPU režīma LED/ Akkumulātor atjaunošanas taustiņš
3. Tastatūra
4. Skārienpārlūkis
5. LED status
6. Caps Lock
7. LED status
- Akkumulātor statuss: Nepārtraukti mirgo, kad akkumulātors beidz darbu. Ja problēma atkārtas, lūdz, sazināties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.
- 7.USB 3.2 Gen 2 Ansluss (USB-C) (mit DisplayPort-Funktion)
8. Netzanschluss
- 9.USB 3.2 Gen 1 Ansluss
- 10.HDMI™-uzgāde
- 11.Kensingtona atslēga
- 12.Ventilatori
- 13.USB 3.2 Gen 1 prievads
- 14.HDMI™ uzgāde
- 15.Kombinētais garsu līdzi
- 16.RJ-45 gāde
- 17.Ventilatori
- 18.Stereofoniskie garsikaabāļi

Latviski

Produktu apraksts

1. Iekārtas kamera/ iekārtas kameras kontrole lampiņa/ Vidēja mikrofona
2. Barošanas pogas/ Barošanas gaismas diodes/ GPU režīma LED/ Akkumulātor atjaunošanas taustiņš
3. Tastatūra
4. Skārienpārlūkis
5. LED status
6. Caps Lock
7. LED status
- Akkumulātor statuss: Nepārtraukti mirgo, kad akkumulātors beidz darbu. Ja problēma atkārtas, lūdz, sazināties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.
- 7.USB 3.2 Gen 2 Ansluss (USB-C) (mit DisplayPort-Funktion)
8. Netzanschluss
- 9.USB 3.2 Gen 1 Ansluss
- 10.HDMI™-uzgāde
- 11.Kensingtona atslēga
- 12.Ventilatori
- 13.USB 3.2 Gen 1 prievads
- 14.HDMI™ uzgāde
- 15.Kombinētais garsu līdzi
- 16.RJ-45 gāde
- 17.Ventilatori
- 18.Stereofoniskie garsikaabāļi