



English

Product Overview (for reference only)

- 1 Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
- 2 Touch Screen Monitor (optional)
- 3 Power Key/ Power LED/ Akku-Reset
- 4 Status LED
- 1 Num Lock
- 5 Keyboard
- 6 Fingerprint Sensor (optional)
- 7 Touchpad
- 8 Status LED
- 9 Caps Lock
- 10 MSI Pen (proactive stylus) (optional)
- 11 Combo Audio Port
- 12 USB 3.2 Gen 2 Port
- 13 Card Reader
- 14 Status LED
- 15 HDMI™ Connector
- 16 Power/ Thunderbolt (Type-C) combo
- 17 Webcam LED Switch
- 18 Battery Reset Hole (optional)
- 19 Stereo Speakers

1. Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone  
2. Touch Screen Monitor (optional)  
3. Power Key/ Power LED/ Akku-Reset  
4. Status LED

1 Num Lock  
5 Keyboard  
6 Fingerprint Sensor (optional)  
7 Touchpad  
8 Status LED

9 Caps Lock  
10 MSI Pen (proactive stylus) (optional)  
11 Combo Audio Port  
12 USB 3.2 Gen 2 Port  
13 Card Reader  
14 Status LED

Battery Status:  
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

Getting Started (for reference only)

Connect the AC Power

Power On the Notebook

I - Connect the AC Power

II - Power On the Notebook

Русский

Общие сведения об устройстве (только для справки)

III - Function Keys

IV - Подключение к сети переменного тока

Активировать или деактивировать Bluetooth

Українська

Огляд продукту

I - Підключення живлення змінного струму

II - Підключення живлення портативного комп'ютера

III - Функціональні клавіші

IV - Підключення до мережі

Срpski

Pregled proizvoda

I - Povežite AC napajanje

II - Upalite laptop

III - Funkcijska tastera

Български

Общ преглед на продукта

I - Създаване на AC захранване

II - Включване на лаптопа

III - Клавиши за бърза старт [Fn]

Slovenčina

Pregled izdelka

I - Povežite AC napajanje

II - Upalite laptop

III - Funkcijske tipke

Hrvatski

Pregled proizvoda

I - Povežite AC napajanje

II - Upalite laptop

III - Funkcijske tipke

I - Priključivanje napajanja na izmenični tok

II - Napajanje naprednog računalnika

III - Funkcijske tipke

I - Priključivanje AC napajanja

II - Napajanje na prijenosnom računalu

III - Funkcije tipki

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

1. Webcam/ Webkamera LED/ Mikrofon

2. Touch Screen Monitor (optional)

3. Power Key/ Power LED/ Akku-Reset

4. Status-LED

1 Num Lock

5. Tastatur

6. Fingerabdrucksensor (optional)

7. Touchpad

8. Status-LED

9. Caps Lock

10. MSI Pen (MSI-Eingabestift) (optional)

11. Kombi-Audioanschluss

12. USB 3.2 Gen 2 Port

13. Kartenleser

14. HDMI™-Anschluss

15. Power/ Thunderbolt (Type-C) Combo-Anschlüsse (optional)

16. Webcam-Sperrschalter

17. Lüfter

18. Akku-Resettaste (optional)

19. Stereo-Lautsprecher

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

Netzteil Anschließen

Schalten Sie das Notebook

III - Funktionstasten

Français

Vue ouverte du dessus (pour référence uniquement)

1. Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro

2. Touch Screen Monitor (en option)

3. Touche de démarrage/ LED de démarrage/ bouton de réinitialisation de la batterie

4. LED témoin

5. Ver Num

6. Clavier

7. Capteur d'empreinte digitale

8. Touchpad tactile

9. LED témoin

10. Ver Maj

11. Port USB 3.2 Gen 2

12. Lecteur de cartes

13. LED témoin

14. État batterie

15. Batterie défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service à proximité.

16. Service MSI

17. Ventilateur

18. Trou pour la réinitialisation de batterie (en option)

19. Haut-parleurs stéréo

III - Mettre le notebook sous tension

III - Touches fonction

Türkçe

Ürün Eklenti Bakışı

I - AC Güçünü Bağlanması

II - Dizüstü Bilgisayarı Açın

III - Fonksiyon Tuşları

III - Touches fonction

Português

Apresentação do produto

I - Ligar a alimentação AC

II - Ligar o computador portátil

III - Teclas de função

III - Teclas de função

Română

Prezentarea generală a produsului

I - Conectarea alimentării AC

II - Pornirea notebook-ului

III - Taste de Lansare rapide [Fn]

III - Taste de Lansare rapide [Fn]

III - Taste de Lansare rapide [Fn]

III - Taste de Lansare rapide [Fn]