

Hướng Dẫn Thiết Lập Nhanh

- 1 Khởi động lại modem và đảm bảo kết nối của nó đã sẵn sàng**
Lưu ý: Rút cáp modem ra trong 10 giây rồi cắm trở lại
- 2 Chuẩn bị router ASUS rồi bật nguồn**
Một khi đèn trạng thái có màu xanh cố định, thiết bị đã sẵn sàng thiết lập
- 3 Quét mã và tải xuống ứng dụng ASUS Router để thiết lập**
* Để biết thêm thông tin, hãy quét mã trên nắp vỏ

Panduan Konfigurasi Singkat

- 1 Boot ulang modem dan pastikan sambungannya telah siap**
Catatan: Lepaskan modem selama 10 dtk, lalu pasang kembali
- 2 Siapkan router ASUS, lalu hidupkan**
Setelah lampu status berwarna biru pekat, berarti perangkat siap dikonfigurasi
- 3 Pindai kode dan download aplikasi ASUS Router untuk dikonfigurasi**
* Untuk informasi lebih lanjut, pindai kode pada penutup

빠른 설치 안내서


- 1 모뎀을 재부팅하고 모뎀 연결이 준비되었는지 확인하십시오.**
알림: 모뎀을 10초 동안 분리했다가 다시 연결하십시오.
- 2 ASUS 라우터를 준비한 후 전원을 켜십시오.**
상태 표시등이 파란색으로 켜지면 설치할 준비가 된 것입니다.
- 3 코드를 스캔하여 ASUS 라우터 앱을 다운로드한 후 설치하십시오.**
* 자세한 내용을 보려면 커버에 인쇄된 코드를 스캔하십시오

Quick Setup Guide

Dual Band WiFi Router

RT-BE88U

Router Overview



- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 Power LED | 10 10G SFP+ port |
| 2 5GHz LED | 11 WPS button |
| 3 2.4GHz LED | 12 2.5G WAN/LAN1 port |
| 4 USB 3.2 Gen 1 LED | 13 2.5G LAN2-4 ports |
| 5 LAN LED | 14 1G LAN5-8 ports |
| 6 10G SFP+ LED | 15 Reset button |
| 7 10G LED | 16 USB 3.2 Gen 1 port |
| 8 WAN (Internet) LED | 17 DCIN port |
| 9 10G WAN/LAN (Internet) port | 18 Power switch |


* For detailed information, please refer to
https://asus.click/RT-BE88U_Manual



1

Reboot modem and ensure its connection is ready


Notice: Unplug modem for 10 sec then plug back in



2

Prepare your ASUS router and power it on

Once the status light is solid blue then it's ready for setup



3

Scan the code and download ASUS Router app for setup

For more information, please scan the code on the cover



ASUS router Q



<http://asus.me/asusrouteri>



<http://asus.me/asusrouterg>

ไทย

คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

- 1 รีบูตโมเด็มและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน
โปรดทราบ: ถอดปลั๊กโมเด็มเป็นเวลา 10 วินาทีแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่
- 2 เตรียมเราเตอร์ ASUS ของคุณและเปิดเครื่อง
เมื่อไฟสถานะเป็นสีน้ำเงินหยุดนิ่ง แสดงว่าพร้อมสำหรับการตั้งค่า
- 3 สแกนโค้ดและดาวน์โหลดแอป ASUS Router เพื่อทำการตั้งค่า
* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสแกนโค้ดบนฝาครอบ

Bahasa Melayu

Rintasan Penghala

- 1 Reboot modem dan pastikan sambungannya sedia
Notis: Cabut palam modem selama 10 saat, kemudian palam masuk kembali
- 2 Sediakan penghala ASUS anda dan hidupkan kuasanya
Sebaik sahaja lampu status menyala biru terang, maka ia sedia untuk penyediaan
- 3 Imbas kod dan memuat turun aplikasi ASUS untuk penggunaan
* Untuk maklumat lanjut, sila imbas kod pada muka depan

繁體中文

快速使用指南

- 1 請重新啟動數據機，並確保其已準備就緒，可以進行網路連線
注意：請拔下數據機的電源插頭 10 秒，然後再插回
- 2 準備好您的華碩路由器並開機
當狀態指示燈顯示為藍色恆亮時，可以準備開始安裝
- 3 掃描 code 並下載 ASUS Router App 以進行網路設定

* 如需瞭解更多詳細資訊，請掃描封面 Code