

ThinkStation P620

Setup Guide

Guia de Instalação

دليل الإعداد

Guide de configuration

Guía de configuración



Lenovo

For Barcode Position Only

Printed in China
PN: SP40M15255


Initial Setup

Configuração inicial | الإعداد الأولي | Configuration initiale | Configuración inicial



Overview

Visão geral | نظرة عامة | Présentation | Visión general



- * 1. Optical drive eject button
- * 2. Optical drive activity indicator
- 3. Power button
- * 4. Signal diagnostic LED indicator
- 5. Power indicator
- 6. Storage drive activity indicator
- * 7. Photoelectric sensor
- 8. Headset connector
- 9. Four-digit diagnostic display
- 10. USB 3.2 connectors Gen 2 (with charging function)
- 11. USB 3.2 connectors Gen 2
- 12. USB-C® (3.2 Gen 2) connector

i Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

- * 1. Botão de ejeção da unidade óptica
- * 2. Indicador de atividade da unidade óptica
- 3. Botão liga/desliga
- * 4. Indicador LED de diagnóstico de sinal
- 5. Indicador de energia
- 6. Indicador de atividade da unidade de armazenamento
- * 7. Sensor fotoelétrico
- 8. Conector do fone de ouvido
- 9. Tela de diagnóstico de quatro dígitos
- 10. Conectores USB 3.2 Gen 2 (com função de carregamento)
- 11. Conectores USB 3.2 Gen 2
- 12. Conector USB-C® (3.2 Gen 2)

- 13. Audio line-in connector
- 14. Audio line-out connector
- 15. Microphone connector
- * 16. Serial connector
- * 17. PS/2 keyboard connector
- * 18. PS/2 mouse connector
- 19. USB 2.0 connectors
- 20. USB 3.2 connectors Gen 2
- 21. Ethernet connector
- 22. PCI-Express card area
- 23. Power cord connector
- 24. Key-nest slots
- 25. Security-lock slot

i Leia a declaração de taxa de transferência USB no *Guia do Usuário*. Consulte o *Guia de Segurança e Garantia* para acessar o *Guia do Usuário*.

- 14. موصل خرج الصوت
- 15. موصل الميكروفون
- * 16. الموصل التسلسلي
- * 17. موصل لوحة مفاتيح PS/2
- * 18. موصل الماوس PS/2
- 19. موصلات USB 2.0
- 20. موصلات USB 3.2 Gen 2
- 21. موصل Ethernet
- 22. منطقة بطاقة PCI-Express
- 23. موصل سلك الطاقة
- 24. فتحات حاوية المفاتيح
- 25. فتحة قفل الأمان

- * 1. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية
- * 2. مؤشر نشاط محرك الأقراص الضوئية
- 3. زر الطاقة
- * 4. مؤشر LED لعمليات التشخيص بالإشارات
- 5. مؤشر الطاقة
- 6. مؤشر نشاط محرك أقراص التخزين
- * 7. مستشعر كهروضوئي
- 8. موصل مجموعة سماعات الرأس
- 9. شاشة تشخيص من أربعة أرقام
- 10. موصلات USB 3.2 Gen 2 (مع وظيفة الشحن)
- 11. موصلات USB 3.2 Gen 2
- 12. موصل USB-C® (3.2 Gen 2)
- 13. موصل دخل الصوت

i اقرأ البيان حول معدل النقل عبر USB في دليل المستخدم. ارجع إلى دليل السلامة والضمان للوصول إلى دليل المستخدم.

* For selected models | Em modelos selecionados | لطرز محددة | Sur certains modèles | Para modelos seleccionados

- * 1. Bouton d'éjection de l'unité de disque optique
- * 2. Voyant d'activité du disque optique
- 3. Bouton d'alimentation
- * 4. Voyant de diagnostic
- 5. Voyant d'alimentation
- 6. Voyant d'activité de l'unité de stockage
- * 7. Capteur photoélectrique
- 8. Connecteur de casque
- 9. Affichage de diagnostic à quatre chiffres
- 10. Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (avec fonction de charge)
- 11. Connecteurs USB 3.2 Gen 2
- 12. Connecteur USB-C® (3.2 Gen 2)
- 13. Connecteur d'entrée ligne audio
- 14. Connecteur de sortie ligne audio
- 15. Connecteur du micro
- * 16. Connecteur série
- * 17. Connecteur clavier PS/2
- * 18. Connecteur souris PS/2
- 19. Connecteurs USB 2.0
- 20. Connecteurs USB 3.2 Gen 2
- 21. Connecteur Ethernet
- 22. Espace de la carte PCI Express
- 23. Connecteur de cordon d'alimentation
- 24. Emplacements porte-clés
- 25. Prise de sécurité

 Lire la déclaration sur le taux de transfert USB dans le *Guide d'utilisation*. Consulter les *Consignes de sécurité et déclaration de garantie* pour accéder au *Guide d'utilisation*.

- * 1. Botón de expulsión de la unidad óptica
- * 2. Indicador de actividad de la unidad óptica
- 3. Botón de encendido
- * 4. Indicador LED de diagnóstico de señal
- 5. Luz del indicador
- 6. Indicador de actividad de la unidad de almacenamiento
- * 7. Sensor fotoeléctrico
- 8. Conector de auriculares
- 9. Pantalla de diagnóstico de cuatro dígitos
- 10. Conectores USB 3.2 Gen 2 (con función de carga)
- 11. Conectores USB 3.2 Gen 2
- 12. Conector USB-C® (3.2 Gen 2)
- 13. Conector de entrada de línea de audio
- 14. Conector de salida de línea de audio
- 15. Conector del micrófono
- * 16. Conector en serie
- * 17. Conector de teclado PS/2
- * 18. Conector de ratón PS/2
- 19. Conectores USB 2.0
- 20. Conectores USB 3.2 Gen 2
- 21. Conector Ethernet
- 22. Área de la tarjeta PCI Express
- 23. Conector del cable de alimentación
- 24. Ranuras de recepción de clave
- 25. Ranura de bloqueo de seguridad

 Lea la declaración sobre la velocidad de transferencia USB en la *Guía del usuario*. Consulte la *Guía de seguridad y garantía* para obtener acceso a la *Guía del usuario*.

Additional information

Informações adicionais | معلومات إضافية | Informations complémentaires | Informació adicional

European Union (EU) / United Kingdom (UK) — Radio Equipment Compliance

Hereby, Lenovo declares that the radio equipment type ThinkStation P620 is in compliance with Directive 2014/53/EU, as well as UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206.

The full text of the system declarations of conformity are available at:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> for EU and

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> for UK.

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13.98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Note: Not all wireless bands may be enabled depending on your product configuration. Usage of this device is limited to indoor locations in the bands 5150 - 5350 MHz and 5945 - 6425 MHz.

União Europeia (UE) / Reino Unido (UK) — Conformidade de Equipamentos de Rádio

Por meio deste, a Lenovo declara que o tipo de equipamento de rádio ThinkStation P620 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU, bem como as Regulamentações de Equipamentos de Rádio do Reino Unido SI 2017 No. 1206.

O texto completo das declarações de conformidade de sistemas está disponível em:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> para a UE e

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> para o Reino Unido.

Este equipamento de rádio opera com as seguintes faixas de frequência e a energia de frequência máxima:

Tecnologia	Banda de frequências [MHz]	Potência de transmissão máxima
WLAN 802.11b/g/n	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5.150 - 5.725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5.725 - 5.875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5.945 - 6.425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2.400 - 2.483,5	< 20 dBm

Nota: nem todas as bandas wireless podem ser habilitadas dependendo da configuração do produto. A utilização deste dispositivo é limitada a locais internos nas bandas 5.150 - 5.350 MHz e 5.945 - 6.425 MHz.

الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة — التوافق مع توجيه الأجهزة اللاسلكية

تعلن شركة Lenovo، بموجب هذه الوثيقة، أن نوع الجهاز اللاسلكي ThinkStation P620 يتوافق مع التوجيه رقم 2014/53/EU بالإضافة إلى اللوائح الخاصة بالأجهزة اللاسلكية في المملكة المتحدة رقم SI 2017 رقم 1206. يتوفر النص الكامل لإقرارات التوافق الخاصة بالنظام على الموقع:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> للاتحاد الأوروبي

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> والمملكة المتحدة.

يعمل هذا الجهاز اللاسلكي وفق نطاقات التردد وطاقة التردد اللاسلكي القصوى التالية:

التقنية	نطاق التردد [ميجاهرتز]	طاقة الإرسال القصوى
WLAN 802.11b/g/n	2400 إلى 2483.5	> 20 ديسيبل ميلي واط
WLAN 802.11a/n/ac	5150 إلى 5725	> 23 ديسيبل ميلي واط
WLAN 802.11a/n/ac	5725 إلى 5875	> 13.98 ديسيبل ميلي واط
WLAN 802.11ax	5945 إلى 6425	> 23 ديسيبل ميلي واط
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 إلى 2483.5	> 20 ديسيبل ميلي واط

ملاحظة: قد لا يتم تمكين جميع النطاقات اللاسلكية بناءً على تكوين المنتج الخاص بك. يقتصر استخدام هذا الجهاز على المواقع الداخلية في النطاقين 5150 إلى 5350 ميجاهرتز و 5945 إلى 6425 ميجاهرتز.

Union européenne / Royaume-Uni - Conformité à la directive concernant l'équipement radio

Lenovo déclare par la présente que la catégorie d'équipement radio de type ThinkStation P620 est conforme à la Directive 2014/53/EU ainsi qu'à la réglementation SI 2017 n° 1206 relative à l'équipement radio au Royaume-Uni.

Le texte complet des déclarations européennes de conformité du système sont disponibles à l'adresse suivante :

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> pour l'UE et

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> pour le Royaume-Uni.

Cet équipement radio utilise les bandes de fréquences suivantes et une alimentation à haute fréquence maximum :

Technologie	Bande de fréquence [MHz]	Niveau de puissance de transmission maximal
WLAN 802.11b/g/n	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5 150 - 5 725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5 725 - 5 875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5 945 - 6 425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2 400 - 2 483,5	< 20 dBm

Remarque : toutes les bandes sans fil ne peuvent pas être activées selon la configuration de votre produit. Ce périphérique ne peut être utilisé qu'à l'intérieur, dans les bandes de fréquence de 5 150 à 5 350 MHz et de 5 945 à 6 425 MHz.

**Union Européenne (UE) / Royaume-Uni :
conformité de produits de radio**

Mediante el presente documento, Lenovo declara que el equipo de radio tipo ThinkStation P620 cumple con la Directiva 2014/53/UE y con la Normativa de equipos de radio SI 2017 No. 1206 del Reino Unido.

El texto completo de las declaraciones de conformidad está disponible en:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> para la UE y en

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc> para el Reino Unido.

Este equipo de radio funciona con las siguientes bandas de frecuencia y energía de radiofrecuencia máxima:

Tecnología	Banda de frecuencia [MHz]	Energía de transmisión máxima
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 dBm
WLAN 802.11ax	5945 - 6425	< 23 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Nota: No todas las bandas inalámbricas pueden estar habilitadas según la configuración del producto. La utilización de este dispositivo está limitada a ubicaciones en las bandas de 5150 a 5350 MHz y 5945 a 6425 MHz.

E-manual

Manual eletrônico | الدليل الإلكتروني | Manuel électronique | Manual electrónico



LENOVO, LENOVO logo, THINKSTATION, and THINKSTATION logo are trademarks of Lenovo. USB-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

Third Edition (June 2022)

© Copyright Lenovo 2020, 2022.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle

