

SAFETY INFORMATION WARNING avoid shock hazard: - Do not remove the covers. - Do not operate this product unless the stand is attached. - Do not connect or disconnect this product during an electrical storm. The power cord plug must be connected to a properly wired and grounded power outlet. Any equipment to which this product will be attached must also be connected to properly wired and grounded power outlets. To isolate the monitor from the electrical supply, you must remove the plug from the power outlet. The power outlet should be easily accessible. Handling: your monitor weighs more than 18kg (39.68 lb), it is recommended that it be moved or lifted by two people.	NEBEZPEČI Jak zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem: - Neodstraňujte kryty. - Nepoužívejte produkt bez instalovaného podstavce. - Ze soušky nepripojujte ani neodpojujte kabely od tohoto produktu. - Napájecí šňůra smí být připojena pouze do řádně zapojené a uzemněné zásuvky. - Jakékoliv zařízení, ke kterému je tento produkt připojen, smí být také zapojeno pouze do řádně zapojené a uzemněné zásuvky. - Chcete-li odpojit monitor od dodávky elektrického proudu, musíte jej odpojit od elektrické zásuvky. Elektrická zásuvka by měla být snadno přístupná. Manipulace: - Pokud hmotnost monitoru přesahuje 18 kg (39,68 lb)	危険 安全にお使いいただくための注意 - カバーを取り外さないでください。 - スタンドを外した状態で本製品を使用しないでください。 - 雷雨の際はケーブルの接続や切り離し、または本製品の設置、保守、再構成を行わないでください。 - 電源コードは、正しく配線され、適正な接地端子が付いている電源コンセントに使用してください。 - 本製品に接続された機器もすべて、配線と接地が正しく行われているコンセントに接続してください。 - モニターを電源から切り離すためには、電源コンセントからプラグを抜き取る必要があります。 電源コンセントは、アクセスしやすい場所にあることが必要です。 取扱上の注意 18 kg を超えるモニターを移動したり持ち上げたりする場合は、二人で作業するようにしてください。	VAARA Noudata seuraavia ohjeita sähköiskun välttämiseksi: - Älä irrota kansia. - Älä käytä tätä tuotetta, jos sitä ei ole kiinnitetty jalustaan. - Älä kytke tai irrota tätä tuotetta ukonilman aikana. - Verkköjohto on kytkettävä oikein asennettuun ja maadoitettuun pistorasiain. - Myös laitteet, joihin tämä tuote liitetään, on kytkettävä oikein asennettuihin ja maadoitettuihin pistorasioihin. - Virransyöttö näyttimeen katkaistaan kokonaan irrottamalla verkköjohto pistorasiasta. Pistorasiaan on oltava esteetön pääsy. Käsittely: - Jos näytin painaa yli 18 kg, näyttimeen siirtoon tai	ОПАСНОСТ За да се избегне опасност од струен удар: - Не вадете ги капациите. - Не работете со овој производ доколку не е прицврстен на стапиот. - Немојте да го поврзувате или исклучувате овој производ за време на невреме со грмотевици. - Кабелот за напојување мора да биде приклучен на прописно поврзан и заземјен приклучок за напојување. - Секoja опрема на која што овој производ ќе биде поврзан мора исто така да биде поврзана на прописно поврзан и заземјен приклучок за напојување. - За да го изолирате мониторот од изворот на напон, морате да го извадите приклучокот од изворот на напојување. - Приклучокот за напојување треба да биде лесно достапен.
---	---	---	--	---

NEBEPČEENSTVO Aby ste predišli riziku zranenia elektrickým prúdom: • Neodstraňujte kryty. • Nepoužívajte tento produkt pokiaľ nie je pripojený stojan. • Nepripájajte ani neodpájajte tento produkt počas búrky. Zástrčka napájacieho kábla musí byť zapojená do správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky. Každé zariadenie, ku ktorému je pripojený tento produkt, musí byť tiež zapojené do správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky. Keď chcete izolovať monitor od dodávky elektriny, musíte vybrať zástrčku z elektrickej zásuvky. Elektrická zásuvka by mala byť ľahko dostupná. Manipulácia: • Ak váš monitor váži viac ako 18 kg (39,68 lb), odporúča sa, aby ho prenášali alebo dvíhali dvaja ľudia.	خطر لتفادي مخاطر الصدمات: • لا تحاول إزالة الغطاء. • لا تحاول تشغيل هذا المنتج ما لم يتم توصيل المنتج. • لا تحاول فصل هذا المنتج أثناء وجود عاصفة كهربائية. يجب أن يتم توصيل قابس السلك الكهربائي بمنفذ كهربائي تم توصيله أرضياً بطريقة صحيحة. أية أجهزة يتم توصيلها بها يجب أن يتم توصيلها أيضاً بمنفذ كهربائية تم توصيلها أرضياً بطريقة صحيحة. فصل التيار الكهربائي عن الشئ، يجب أن يتم بقاء آلة المقيس من المخرج الكهربائي. لا يمكن فك المخرج الكهربائي قريب وسيل التوصيل إليه. طريقة الحمل: إذا كانت الشئ أثقل من ١٨ كجم (٣٩,٦٨ رطل)، يفضل أن يتم نقلها أو رفعها بواسطة شخصين.	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Για να αποφύγετε πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: • Μην αφαιρείτε τα καλώδια. • Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν δεν το έχετε υποστηρίξει στη βάση του. • Αποφύγετε τη σύνδεση ή την αποσύνδεση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια καταιγίδας. • Τα καλώδια ρεύματος πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλα καλωδιωμένη και γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. • Οποιοσδήποτε εξοπλισμός στον οποίο θα συνδεθεί αυτό το προϊόν πρέπει επίσης να είναι συνδεδεμένος σε κατάλληλα καλωδιωμένες και γειωμένες ηλεκτρικές πρίζες. • Για να απομονώσετε την οθόνη από την παροχή ρεύματος, θα πρέπει να αφαιρέσετε το καλώδιο από την πρίζα. • Η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Χειρισμός: • Αν η οθόνη σας έχει βάρος μεγαλύτερο από 18 kg, συνιστάται να τη μετακινήσετε ή να την ανυψώσετε δύο άτομα.	GEVAAR Ter voorkoming van een elektrische schok: • Verwijder de kappen niet. • Bedien dit product alleen als de standaard bevestigd is. • Sluit dit product niet aan tijdens onweer en koppel het niet los tijdens onweer. • Het netsnoer moet worden aangesloten op een correct bedraad en geaard stopcontact. • Apparatuur die aan dit product wordt gekoppeld moet ook zijn aangesloten op correct bedrade en geaarde stopcontacten. • Om het beeldscherm af te sluiten van elektrische spanning, dient de stekker uit het stopcontact te halen. • Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn. • Behandeling: • Als het beeldscherm meer dan 18kg weegt, verdient het aanbeveling het met twee personen op te tillen of te verplaatsen.
--	--	--	---

CAUTION Per evitare il pericolo di scosse: Non rimuovere i coperchi. Non rendere operativo il prodotto se non è collegato al supporto. Non collegare o scollegare il prodotto durante un temporale. La spina del cavo di alimentazione deve essere collegata alla presa di corrente con messa a terra corretta. Anche l'apparecchiatura che verrà collegata a questo prodotto deve essere collegata a prese di corrente con messa a terra corretta. Per isolare il monitor dall'alimentazione, rimuovere la spina dalla presa di alimentazione. La presa deve essere facilmente accessibile. Se il monitor pesa più di 18 kg (39,6 lb), si consiglia di utilizzare due persone per spostarlo o sollevarlo.	⚠️ TEHLIKE Elektrik čarpması tehlikesine karşı aşağıdaki önlemleri alın: • Kapaakları çıkarmayın. • Bu ürünü ayağı takıldığında sürece çalıştırmayın. • Şimşek, yıldırım gibi olayların gözlemlendiği hava koşullarında bu ürünün hiçbir kablосunu takmayın ya da çıkarmayın. • Güç kablosunu doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış priz prize takın. • Bu ürüne bağlanacak tüm donatıların da doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış prizlere takılması gerekir. • Monitörü elektrik kaynağından ayırmak için fişini prizden çekmeniz gerekir. Elektrik prizi kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır. Ürünün Taşınması: • Monitörünüzün ağırlığı 18 kg'nin (39,6 lb) üzerindeyse, iki kişi tarafından kaldırılması ya da taşınması önerilir.	• Не сваляйте капачетите. • Не ползвайте този продукт, ако не е прикрепена поставката. • Не закъвчайте и не разкачвайте този продукт по време на електрическа буря. • Щепелът на захранващия кабел трябва да бъде поставен в правилно окабелен и заземчен контакт на захранване. • Всяко оборудване, към което ще бъде свързан този продукт, трябва също да бъде свързано към правилно окабелени и заземчени контакти на захранване. • За да изолирате монитора от електрическото захранване, трябва да извадите щепсела от контакта на захранване. • Контактът трябва да бъде леснодостъпен. Боравене: • Ако мониторът ви тежи над 18kg (39,6 паунда), се препоръчва да бъде преместен или повдигнат от двама души.	⚠️ 위험 감전 의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오. • 덮개를 제거하지 마십시오. • 지시대가 부착되어 있지 않은 상태에서 이 제품을 작동하지 마십시오. • 번개를 동반한 우천 시 이 제품을 연결 또는 분리하지 마십시오. • 전원 코드 플러그는 올바르게 접지된 전원 콘센트에 연결하십시오. • 이 제품에 부착된 모든 장치를 올바르게 접지된 전원 콘센트에 연결하십시오. • 모니터의 전원 공급을 중단하려면 전원 콘센트에서 플러그를 제거하십시오. 전원 콘센트는 접근이 용이해야 합니다. 취급 시 주의사항 • 모니터의 무게가 18kg(39.6lb) 이상일 경우, 2명이 모니터를 운반하기를 권장합니다.	⚠️ PARE Ta disse forholdsreglene slik at du unngår å få elektrisk støt: • Ikke fjern dekslene. • Ikke bruk produktet hvis det ikke er koblet til sokkelen. • Ikke koble produktet til eller fra i tordenvær. • Strømledningen må være koblet til en forskriftsmessig jordnet stikkontakt. • Alt annet utstyr som dette produktet kobles til, må også være koblet til stikkontakter som er forskriftsmessig jordnet. • Når du skal fjerne all strømforsyning til skjermen, må du trekke støpetet ut av stikkontakten. Stikkontakten bør være lett tilgjengelig. Behandeling: • Als het beeldscherm meer dan 18kg weegt, verdient het aanbeveling het met twee personen op te tillen of te verplaatsen. ⚠️ NIEBEZPIECZEŃSTWO
---	---	---	---	---

Bei Gewitter an diesem Gerät keine Kabel anschließen oder lösen. Netz kabel nur an eine vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdose mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontakt anschließen. Alle Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen werden, ebenfalls an vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdosen mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontakt anschließen. Um den Bildschirm von der Stromquelle zu trennen, den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein. Handhabung: Bei einem Gewicht von über 18kg sollte der Bildschirm von zwei Personen bewegt oder angehoben werden.	为避免触电危险: • 请勿卸下外盖。 • 请勿在安装支脚之前运行本产品。 • 请勿在雷电天气进行产品的连接或断开操作。 • 电源插头必须连接到正确连线并接地的电源插座。 • 与本产品连接的任何设备也必须连接到正确连线并接地的 电源插座。 • 要断开显示器的电源,必须从电源插座拔出其插头。 电源插座应设置在易于使用的位置。 搬动: • 如果显示器重量超过18公斤(39.68磅), 建议两个人进行搬移。	• Ne skidajte poklopce. • Nemojte koristiti proizvod ako postojie nije spojeno. • Ne spajajte i ne odspajajte ovaj proizvod za vrijeme grmljavinske oluje. • Utičak naponske žice mora biti stavljen u ispravnu i propisno uzemljenu utičnicu. • Sva oprema na koju će ovaj proizvod biti spojen mora također biti povezana na ispravnu i propisno uzemljenu utičnicu. • Da bi odvojili monitor od dovoda struje, morate izvuci utikač iz utičnice. Strujna utičnica mora biti lako dostupna. Rukovanje: • Ako je monitor teži od 18 kg (39.68 funti), preporuča se da ga pomiču ili podižu dvije osobe.	Az áramutés elkerülése érdekében: • Ne távolítsa el a fedeleket. • Ne használja a terméket addig, amíg nem szerelte fel a talpat. • Ne csatlakoztassa és ne válassza le a terméket zivatar idején. • A tápkábel megfelelően bekötött és földelt fali csatlakozóba dugja be. • Azokat a termékeket is megfelelően huzalozott és földelt hálózati csatlakozóba dugja be, amelyekhez ez a termék csatlakozik. • Ki kell húzni a hálózati dugót a fali csatlakozóból ahhoz, hogy biztonságosan leválassza a monitort a tápellátásról. A fali csatlakozónak könnyen elérhető helyen kell lenni. Kezelés: • Azt ajánljuk, hogy két ember emelje meg vagy szállítsa a monitort, ha súlya meghaladja a 18 kg-ot.
---	---	--	--

ara evitar el riesgo de descarga: No retire las tapas. No trabaje con este producto a no ser que esté sujeto a la base. No conecte o desconecte el producto durante una tormenta eléctrica. El enchufe del cable de alimentación debe estar conectado a una toma de alimentación que esté bien cableada y que tenga una toma de tierra. Todo el equipo al que se conecte este producto también debe tener una toma eléctrica bien cableada y una toma de tierra. Para aislar el monitor de la fuente de alimentación eléctrica, retire el enchufe de la toma de alimentación. La toma de alimentación debe ser de fácil acceso. anipulación: Si el monitor pesa más de 18kg(39,68 libras), se recomienda que lo manipulen, muevan o levanten, entre dos personas.	為避免觸電傷害: - 請勿拆卸機殼。 - 請勿在接上立腳前操作本產品。 - 電暴期間請勿連接本產品或切斷連線。 - 電源線務必連接到適當接線及接地的電源插座。 - 連接到本產品的所有設備也必須連接到適當接線及接地的電源插座。 - 若要完全斷開顯示器的電源供應，您必須從電源插座上拔除插頭。 - 務必使用容易插入的電源插座。 處理方式: - 如果顯示器重量超過18公斤 (39.68 磅)，建議移動或抬起時由兩個人一起操作。	Undgå elektrisk stød: - Dækslerne må ikke fjernes. - Benyt ikke produktet, medmindre standen er tilsuttet. - Tilsut eller afmontér ikke produktet i tordenvejr. - Sæt netledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt. - Slut også eventuelt udstyr, som dette produkt forbindes med, til korrekt forbundne stikkontakter. - Isolér skærmen fra nettet ved at tage netledningen ud af stikkontakten. - Stikkontakten skal være til tilgængelig. Håndtering: - Hvis din skærm vejer mere end 18kg, bør der være to personer til at flytte eller løfte den.	 PERICOL Pentru a evita pericolul de electrocutare: - Nu înlăturăi capacele. - Folosii acest produs numai dacă este ataşat suportul. - Nu conectaţi şi nu deconectaţi acest produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. - Fişa cordonului de alimentare trebuie să fie conectată la o priză cablată şi împământată corect. - Orice echipament la care va fi ataşat acest produs trebuie şi el să fie conectat la prize cablate şi împământate corect. - Pentru a izola monitorul de sursa de tensiune electrică, trebuie să scoateţi fişa din priză. - Priza de electrică de alimentare trebuie să fie într-un loc accesibil cu uşurinţă. Manevrarea: - Dacă monitorul cântăreşte mai mult de 18 kg (39,68 lb), este recomandabil să fie mutat sau ridicat de două persoane.
			 FARA Undvik elektriska stötar: - Ta inte av några utströmholjen. - Använd inte utrustningen om inte stativet sitter på - Koppla inle i eller bort utrustningen under åskväder. - Nätsladdens kontakt ska anslutas till ett korrekt installerat och jordat eluttag. - All utrustning som den här produkten ska anslutas till måste också vara ansluten till korrekt installerade och jordade eluttag. - Om bildskärmen behöver isoleras från strömkällan gör du det genom att dra ut kontakten ur eluttaget. Eluttaget bör vara lätt åtkomligt.

