
Quick Start Guide

Guía rapida de inicio

GT-BE19000AI


ROG Rapture GT-BE19000AI Tri-band WiFi 7 AI Gaming Router


Enrutador para juegos ROG Rapture GT-BE19000AI Tri-band WiFi 7 AI tribanda



Product Overview & How to Setup

Descripción general del producto y cómo configurarlo





①	10GE/2.5GE WAN (Internet) LED	⑪	Power (DCIN) port
②	10GE LAN LED	⑫	Power switch
③	2.5GE/1GE LAN LED	⑬	USB 2.0 port
④	WPS LED	⑭	USB 3.0 port (USB 3.2 Gen 1)
⑤	6GHz WiFi LED	⑮	Reset button *
⑥	5GHz WiFi LED	⑯	2.5GE LAN2~4 ports
⑦	2.4GHz WiFi LED	⑰	10GE WAN (Internet)/LAN1 port
⑧	Power LED	⑱	2.5GE WAN (Internet)/LAN1 port
⑨	WPS button	⑲	1GE LAN5 port
⑩	LED button	⑳	10GE LAN6 port

* For detailed setup and instructions, please refer to the FAQ section on the back page.

①	10GE/2.5GE WAN (Internet) LED	⑪	Puerto de Alimentación (DCIN)
②	10GE LAN LED	⑫	Interruptor de encendido/apagado
③	2.5GE/1GE LAN LED	⑬	Puerto USB 2.0
④	WPS LED	⑭	Puerto USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1)
⑤	6GHz WiFi LED	⑮	Botón de reinicio *
⑥	5GHz WiFi LED	⑯	Puertos LAN 2~4 2.5G
⑦	2.4GHz WiFi LED	⑰	Puerto 10GE WAN (Internet)/LAN1
⑧	Power LED	⑱	Puerto 2.5GE WAN (Internet)/LAN1
⑨	Botón WPS	⑲	Puerto 1GE LAN5
⑩	Botón LED	⑳	Puerto 10GE LAN6


* Para obtener detalles sobre la configuración e instrucciones, por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes en la página posterior.

1 Reboot modem and ensure its connection is ready

Notice: Unplug modem for 10 sec then plug back in

Reinicie el módem y asegúrese de que su conexión esté lista

Aviso: Desconecte el módem durante 10 segundos y luego vuelva a enchufarlo




2 Wired up your ASUS router, and power it on

Once the WAN LED turns ON, it is ready for setup


Conecte su enrutador ASUS y enciéndalo

Una vez que el LED WAN se enciende, está listo para la configuración



3 Scan the code and download ASUS Router app for setup

Escanee el código y descargue la aplicación ASUS Router para la configuración



[Web] If you prefer using the Web UI, navigate to http://www.asusrouter.com for setup.

[Web] Si prefiere usar la interfaz de usuario de Web, vaya a http://www.asusrouter.com para la configuración.

Wi-Fi and login information

Paste the Wi-Fi and login information sticker here, and keep this information in a secure place.

Wi-Fi e información de inicio de sesión

Pegue la etiqueta de información de inicio de sesión y Wi-Fi aquí, y guarde esta información en un lugar seguro.

SA27361

FAQ

Where can I find more information about the wireless router?
¿Dónde puedo obtener más información sobre el router inalámbrico?

Service and Support
Servicio técnico y soporte

https://www.asus.com/support

Video Tutorials
Tutoriales de video

https://qr.asus.com/wl_videotutorials

How to reset the AI router to factory settings?
¿Cómo restablecer el enrutador AI a la configuración de fábrica?

To completely erase all router data, go to **Settings** > **Administration** > **Restore/Save/Upload Setting**, and restore both the router and the AI board.
Para borrar completamente todos los datos del router, vaya a **Settings (Configuración)** > **Administration (Administración)** > **Restore/Save/Upload Setting (Restaurar/Guardar/Subir configuración)**, y restaure tanto el router como la placa AI.

https://asus.click/AIRouter_Factory_Settings

Specifications / Especificaciones:

DC Power adapter **Adaptador de Energía DC**	**DC Output: +12V with 5A current** **Salida de CC: +12 V con corriente de 5 A**	
Temperature **Temperatura**	Operating / Operativo	0~40°C
	Storage / Almacenamiento	0~70°C
Humidity **Humedad**	Operating / Operativo	50~90%
	Storage / Almacenamiento	20~90%

For detailed informatio, please refer to:
Para obtener información detallada, consulte:

https://asus.click/GT-BE19000AI_Manual

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to https://esg.asus.com/en/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at https://esg.asus.com/Compliance.htm

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.

WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 61cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet in the 5.925-6.425 GHz band.
Operation of transmitters in the 5.925-7.125 GHz band is prohibited for control of or Communications with unmanned aircraft systems.
This device is restricted for indoor use.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Any devices capable of operating in the band 5150–5350 MHz shall only be used indoors to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems (this requirement does not apply to OEM devices installed in vehicles by vehicle manufacturers).
CAN ICES (B)/NMB (B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 31cm between the radiator any part of your body.
This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Innovation, Science and Economic Development Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address:
http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/h_tt00020.html
Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web:
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Tout dispositif capable de fonctionner dans la bande de 5150 à 5350 MHz ne doit être utilisé qu'à l'intérieur des bâtiments afin de réduire les risques d'interférences nuisibles avec les systèmes mobiles par satellite à canaux multiples (cette exigence ne s'applique pas aux dispositifs FEO installés dans les véhicules par les constructeurs automobiles).
CAN ICES (B)/NMB (B)

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada (ISED). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors d'un fonctionnement normal.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 31cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
L'utilisation de cet appareil est autorisée au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada, rendez-vous sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/h_tt00020.html
Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux fréquences radio au Canada, rendez-vous sur: https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

For indoor use only.
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
Les appareils ne doivent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.

Devices shall not be used on oil platforms.
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les plates-formes pétrolières.

Devices shall not be used on aircraft, except for the low-power indoor access points, indoor subordinate devices, low-power client devices, and very low-power devices operating in the 5925-6425 MHz band, that may be used on large aircraft as defined in the Canadian Aviation Regulations, while flying above 3,048 metres (10,000 feet).
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les avions, à l'exception des points d'accès intérieure à faible puissance, des dispositifs subordonnés intérieurs, des dispositifs clients de faible puissance et des dispositifs de très faible puissance fonctionnant dans la bande 5925-6425 MHz, qui peut être utilisée sur de grands avions tel que défini dans la réglementation de l'aviation canadienne, tout en volant au-dessus de 3 048 mètres (10 000 pieds).

Devices shall not be used on automobiles.
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les automobiles.

Devices shall not be used on trains.
Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les trains.

Devices shall not be used on maritime vessels.
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les navires maritimes.

Operation shall be limited to indoor use only.
Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.

Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.
- DO NOT mount this equipment higher than 2 meters.
- The power supply cord(s) must be plugged into socket-outlet(s) that is / are provided with a suitable earth ground.
- The power adapter must comply with Limited Power Source (LPS) or PS2 requirements.

Avertissements de sécurité

- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0˚C (32°F) et 40˚C (104°F).
- Référez-vous à l'étiquette située au dessous du produit pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.
- NE PAS placer sur une surface irrégulière ou instable. Contactez le service après-vente si le châssis a été endommagé.
- NE PAS placer, faire tomber ou insérer d'objets sur/dans le produit.
- NE PAS exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le à distance des liquides. NE PAS utiliser le modem lors d'un orage.
- NE PAS bloquer les ouvertures destinées à la ventilation du système pour éviter que celui-ci ne surchauffe.
- NE PAS utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou autres périphériques endommagés.
- Si l'adaptateur est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez un technicien électrique qualifié ou votre revendeur.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique avant de toucher au système.
- Ne placez pas cet appareil à une hauteur supérieure à 2 mètres.
- Les cordons d'alimentation doivent être branchés sur une prise électrique correctement reliée à la terre.
- L'adaptateur secteur doit être conforme aux exigences LPS (Limited Power Source) ou PS2.

Información de seguridad

- Use este producto en entornos sometidos a una temperatura ambiente comprendida entre 0 ˚C (32 ˚F) y 40 ˚C (104 ˚F).
- Consulte la etiqueta de valores nominales situada en la parte inferior del producto y asegúrese de que su adaptador de alimentación cumple con dichos valores.
- NO coloque el equipo sobre una superficie irregular o inestable. Solicite asistencia técnica si la carcasa resulta dañada.
- NO coloque ni deje caer objetos en la parte superior del producto y no introduzca objetos extraños dentro de él.
- NO exponga el equipo a líquidos, lluvia o humedad, ni lo use cerca de ninguno de tales elementos. NO use el módem durante tormentas eléctricas.
- Para evitar que el sistema se sobrecaliente, no cubra las ranuras de ventilación del producto.
- NO cubra los orificios de ventilación del equipo de sobremesa para evitar que el sistema se caliente en exceso.
- No intente reparar la fuente de alimentación personalmente si se avería. Póngase en contacto con un técnico de mantenimiento autorizado o con su distribuidor.
- A fin de evitar posibles descargas eléctricas, desconecte el cable de alimentación de la toma de suministro eléctrico antes de cambiar la posición del sistema.
- NO monte este equipo a una altura superior a 2 metros.
- Los cables de alimentación se deben enchufar a tomas de corriente que estén provistas de una conexión a tierra adecuada.
- El adaptador de corriente debe cumplir con los requisitos de Fuente de Alimentación Limitada (LPS) o PS2.