


dji INSPIRE 3

Quick Start Guide

快速入门指南

v1.0






1




<https://s.dji.com/guide26>



2



3



4



EN **Power on/off:** press, then press and hold.

CHS 开机 / 关机: 短按一次, 再长按 2 秒。

CHT 開機 / 關機: 短按一次, 再長按 2 秒。

ID **Menghidupkan/mematikan:** tekan, lalu tekan dan tahan.

JP 電源をオン/オフ: 1 回押しして、長押し。

KR 전원 켜기 / 끄기 : 한번 누르고 다시 길게 누르기

MS **Hidupkan/matikan kuasa:** tekan, kemudian tekan dan tahan.

TH ปุ่มพาวเวอร์เปิด/ปิด: กดสั้นครั้ง แล้วกดอีกครั้งค้างไว้

BG **Включване/Изключване:** натиснете, след това натиснете и задръжте.

CS **Zapnutí/vypnutí:** stiskněte a poté stiskněte a podržte.

DA **Tænd/sluk:** Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.

DE **Ein-/ausschalten:** Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.

ES **Encender/apagar:** pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.

EL **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση:** πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.

FI **Virta päälle / pois päältä:** paina, ja paina sitten pitkään.

FR **Allumer/Éteindre:** appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.

HR **Uključivanje/isključivanje:** pritisnite, a zatim pritisnite i držite.

HU **Be- és kikapcsolás:** nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.

IT **Accendere/spagnere:** premere, quindi premere e tenere premuto.

NL **Aan-en uitzetten:** Indrukken en vasthouden.

NO **Slå på/av:** trykk, deretter trykk og hold.

PL **Włączenie/wyłączenie zasilania:** naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.

PT **Ligar/desligar:** prima, e em seguida prima de forma continua.

PT-BR **Ligar/desligar:** pressione uma vez, então pressione novamente e segure.



RO **Pentru a porni/opri:** apăsați lung.

RU **Включение/выключение:** нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку.








SV **Slå på/av:** tryck och håll intryckt.

TR **Açma/kapama:** Açma kapama tuşuna basın ve basılı tutun.


5




6







7



8





SUBSCRIBE FOR MORE INFO
关注 DJI 大疆创新及时获取最新资讯



<https://www.dji.com/inspire-3/downloads>

WE ARE HERE FOR YOU
在线技术支持



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持

