




Setup Guide

Guide de configuration

Guía de configuración (Lea esto primero)



HP LaserJet Pro

MFP 4101dw/fdw

EN

Get help with setup

Find setup information and videos online.

FR

Obtenir de l'aide avec la configuration

Trouvez des informations et des vidéos en ligne sur la configuration.

ES

Obtenga ayuda para la configuración

Encuentre información sobre la configuración y videos en línea.



hp.com/support/ljmfp4101-4104



1 Power on

Allumage

Encender

EN Plug in and power on. On the control panel, choose your language and country/region.

FR Branchez et allumez l'imprimante. Sur le panneau de commande, choisissez votre langue et votre pays/région.






ES Conéctela y enciéndala. En el panel de control, elija su idioma y el país/región.



2 Load paper

Chargement du papier

Cargue papel



EN Load paper and adjust the guides.


Note: If loading paper larger than A4, squeeze the latch at the back of the tray and pull backward. Tray 2 will extend from the rear of the printer approximately 0.39 inches (10 mm).

FR Chargez du papier et ajustez les guides.


Remarque : Si vous chargez du papier plus grand que le format A4, appuyez sur le loquet situé à l'arrière du bac et faites glisser le support vers l'arrière. Le bac 2 s'étendra d'environ 10 mm (0,39 po) à l'arrière de l'imprimante.

ES Cargue papel y ajuste las guías.

Nota: Si va a cargar papel de tamaño superior a A4, apriete el pestillo en la parte posterior de la bandeja y tire hacia atrás. La bandeja 2 se extenderá desde la parte trasera de la impresora aproximadamente 0,39 pulgadas (10 mm).



- EN** On the control panel, choose your connection method. If the printer will support multiple users, select Ethernet or Wi-Fi.
- FR** Sur le panneau de commande, choisissez votre mode de connexion. Optez pour la connexion Ethernet ou Wi-Fi si l'imprimante sera utilisée par plusieurs utilisateurs.
- ES** Elija el método de conexión en el panel de control. Si la impresora admite varios usuarios, seleccione Ethernet o Wi-Fi.



EN Ethernet

1. Connect an Ethernet cable from the printer to the same network as the computer.
2. Press "OK" on the control panel to confirm the IP address. Then continue with the steps on the control panel until you reach the home screen.

Wi-Fi

1. Make sure the computer Wi-Fi is turned on and in range of the printer during setup.
2. On the control panel, enter Wi-Fi information when prompted. Choose the same network as the computer.
3. Continue with the steps on the control panel until you reach the home screen.

USB

1. Connect the USB cable to the port on the back of the printer and to the computer.
2. Continue with the steps on the control panel until you reach the home screen.



1. Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au même réseau que l'ordinateur.
2. Appuyez le bouton "OK" du panneau de commande pour confirmer l'adresse IP. Suivez ensuite les instructions affichées sur le panneau de commande jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran d'accueil.

Wi-Fi



1. Vérifiez que le Wi-Fi de l'ordinateur est bien activé et que votre imprimante est à proximité lors de la configuration.
2. Saisissez les informations Wi-Fi sur le panneau de commande lorsque vous y êtes invité. Choisissez le même réseau que l'ordinateur.
3. Suivez ensuite les instructions affichées sur le panneau de commande jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran d'accueil.

USB



1. Branchez le câble USB sur le port situé à l'arrière de l'imprimante et connectez-le à l'ordinateur.
2. Suivez ensuite les instructions affichées sur le panneau de commande jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran d'accueil.



1. Conecte un cable Ethernet desde la impresora a la misma red que el ordenador.
2. Pulse "OK" en el panel de control para confirmar la dirección IP. Luego continúe con los pasos en el panel de control hasta que llegue a la pantalla de inicio.

Wi-Fi



1. Asegúrese de que el Wi-Fi del ordenador esté encendido y dentro del alcance de la impresora durante la configuración.
2. Introduzca la información del Wi-Fi en el panel de control cuando se le solicite. Elija la misma red que la del ordenador.
3. Continúe con los pasos en el panel de control hasta que llegue a la pantalla de inicio.

USB



1. Conecte el cable USB al puerto situado en la parte posterior de la impresora y al ordenador.
2. Continúe con los pasos en el panel de control hasta que llegue a la pantalla de inicio.

EN

1. Go to **hpsmart.com/download** to download the HP software and print drivers.
2. Install software and complete setup.

FR

1. Rendez-vous sur **hpsmart.com/download** pour télécharger le logiciel et les pilotes d'impression HP.
2. Installez le logiciel et terminez la configuration.

ES

1. Vaya a **hpsmart.com/download** para descargar el software y los controladores de impresión de HP.
2. Instale el software y complete la configuración.



© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Printed in xxxxx
Imprimé en xxxxx
Impreso en xxxxx

EN

FR

ES



2Z620-90014