


Setup Guide

Guide de configuration

Guía de configuración (Lea esto primero)



HP OfficeJet Pro
9130b series

Get help with setup

Find setup information and videos online.



hp.com/support/printer-setup



Obtenir de l'aide avec la configuration

Trouvez des informations et des vidéos en ligne sur la configuration.

Obtenga ayuda para la configuración

Encuentre información sobre la configuración y videos en línea.

1 Unbox printer


Déballage de l'imprimante

Desembalar la impresora

EN Remove all tape and packaging material.

FR Retirez tous les rubans adhésifs et emballages.

ES Retire todos los precintos y el material de embalaje.



2 Power on


Mise sous tension

Encender

EN Plug in to automatically power on. Select language and country/region.

FR Branchez pour mettre automatiquement sous tension. Sélectionnez la langue et le pays/la région.





ES Enchufe el dispositivo para que se encienda automáticamente. Seleccione el idioma y el país o región.



3 Load paper

Chargement du papier


Cargar papel



EN Open the paper tray and slide out the guides. Load Letter or A4 paper and adjust the guides. Close the tray. Pull open the output tray extender.

FR Ouvrez le bac à papier et sortez les guides. Chargez du papier de format Lettre ou A4 et ajustez les guides. Fermez le bac. Dépliez l'extension du bac de sortie.

ES Abra la bandeja de papel y deslice las guías hacia fuera. Cargue papel tipo Carta o A4 y ajuste las guías. Cierre la bandeja. Tire del extensor de la bandeja de salida para abrirla.



- EN** Open the front door and then lift the cartridge access door by the scanner lid. Unpack cartridges. Insert each cartridge securely into the indicated slot. Close both doors.


Note: Make sure to use the cartridges provided with the printer for setup.

- FR** Ouvrez la porte avant, puis soulevez la porte d'accès aux cartouches au niveau du capot du scanner. Déballez les cartouches. Insérez chaque cartouche en toute sécurité dans l'emplacement indiqué. Fermez les deux portes.

Remarque: Assurez-vous de bien utiliser les cartouches fournies avec l'imprimante pour procéder à la configuration.

- ES** Abra la puerta frontal y, a continuación, levante la puerta de acceso al cartucho junto a la tapa del escáner. Desembale los cartuchos. Inserte cada cartucho firmemente en la ranura indicada. Cierre ambas puertas.

Nota: asegúrese de utilizar los cartuchos de tinta incluidos para la configuración de la impresora.



EN On the control panel, choose your connection method.


Note: If the printer will be used in an office, select the connection method recommended by your company.

FR Sur le panneau de commande, choisissez votre mode de connexion.

Remarque: Si l'imprimante doit être utilisée dans un bureau, sélectionnez le mode de connexion recommandé par votre entreprise.

ES Seleccione el método de conexión en el panel de control.

Nota: Si la impresora se va a utilizar en una oficina, seleccione el método de conexión recomendado por su empresa.

EN Ethernet 

1. Connect an Ethernet cable from the printer to the same network as the computer.
2. Press "Continue" on the control panel to confirm the IP address. Then continue with the steps on the control panel until you reach the home screen.

Wi-Fi 

1. Make sure the computer Wi-Fi is turned on and in range of the printer during setup.
2. On the control panel, enter Wi-Fi information when prompted. Choose the same network as the computer.
3. Continue with the steps on the control panel until you reach the home screen.

USB 

1. Connect the USB cable to the port on the back of the printer and to the computer.
2. Continue with the steps on the control panel until you reach the home screen.

FR Ethernet

1. Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au même réseau que l'ordinateur.
 2. Appuyez le bouton "Continuer" du panneau de commande pour confirmer l'adresse IP. Suivez ensuite les instructions affichées sur le panneau de commande jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran d'accueil.
-

Wi-Fi

1. Vérifiez que le Wi-Fi de l'ordinateur est bien activé et que votre imprimante est à proximité lors de la configuration.
 2. Saisissez les informations Wi-Fi sur le panneau de commande lorsque vous y êtes invité. Choisissez le même réseau que l'ordinateur.
 3. Suivez ensuite les instructions affichées sur le panneau de commande jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran d'accueil.
-

USB

1. Branchez le câble USB sur le port situé à l'arrière de l'imprimante et connectez-le à l'ordinateur.
 2. Suivez ensuite les instructions affichées sur le panneau de commande jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran d'accueil.
-

ES Ethernet

1. Conecte un cable Ethernet a la misma red que el ordenador.
 2. Pulse "Continuar" en el panel de control para confirmar la dirección IP. Luego continúe con los pasos en el panel de control hasta que llegue a la pantalla de inicio.
-

Wi-Fi

1. Asegúrese de que el Wi-Fi del ordenador esté encendido y dentro del alcance de la impresora durante la configuración.
 2. Introduzca la información del Wi-Fi en el panel de control cuando se le solicite. Elija la misma red que la del ordenador.
 3. Continúe con los pasos en el panel de control hasta que llegue a la pantalla de inicio.
-

USB

1. Conecte el cable USB al puerto situado en la parte posterior de la impresora y al ordenador.
2. Continúe con los pasos en el panel de control hasta que llegue a la pantalla de inicio.

6 Install printer software

Installation du logiciel de l'imprimante

Instalación del software de la impresora

- EN**
1. Go to support.hp.com/go/printer to download the HP software and print drivers.
 2. Install software and complete setup.
- FR**
1. Rendez-vous sur support.hp.com/go/printer pour télécharger le logiciel et les pilotes d'impression HP.
 2. Installez le logiciel et terminez la configuration.
- ES**
1. Acceda a support.hp.com/go/printer para descargar el software y los controladores de impresión de HP.
 2. Instale el software y complete la configuración.



© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.



4U555-90001

EN FR ES

Printed in Thailand
Imprimé en Thaïlande
Impreso en Tailandia