

GUIDA RAPIDA
SHORT GUIDE

ASCENT Windows

CUSTOM[®]

Grazie per aver scelto
un prodotto **Custom®**

Thank you for choosing
a **Custom®** product



IDENTIFICAZIONE DEI MODELLI

15.6" Intel Celeron J6412 VALUE	8 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 128 GB M.2 SATA SSD
15.6" Intel Celeron J6412 STANDARD	8 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 128 GB M.2 SATA SSD, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz/5 GHz + Bluetooth 5.2
15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM	8 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 128 GB M.2 SATA SSD, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz/5 GHz + Bluetooth 5.2, telecamera frontale
15.6" Intel Core i5-1145G7E VALUE	8 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 256 GB M.2 SATA SSD
15.6" Intel Core i5-1145G7E STANDARD	8 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 256 GB M.2 SATA SSD, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz/5 GHz + Bluetooth 5.2
15.6" Intel Core i5-1145G7E PREMIUM	16 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 256 GB M.2 SATA SSD, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz/5 GHz + Blueto- oth 5.2, telecamera frontale


IDENTIFICATION OF THE MODEL

15.6" Intel Celeron J6412 VALUE	8 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 128 GB M.2 SATA SSD
15.6" Intel Celeron J6412 STANDARD	8 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 128 GB M.2 SATA SSD, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz/5 GHz + Bluetooth 5.2
15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM	8 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 128 GB M.2 SATA SSD, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz/5 GHz + Bluetooth 5.2, front camera
15.6" Intel Core i5-1145G7E VALUE	8 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 256 GB M.2 SATA SSD
15.6" Intel Core i5-1145G7E STANDARD	8 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 256 GB M.2 SATA SSD, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz/5 GHz + Bluetooth 5.2
15.6" Intel Core i5-1145G7E PREMIUM	16 GB DDR4 SODIMM x 1, 3200 MHz, 256 GB M.2 SATA SSD, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz/5 GHz + Blueto- oth 5.2, front camera

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Rimuovete il dispositivo dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale di imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri. Assicuratevi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza.

1. Documentazione (Guida rapida)
2. Dispositivo
3. Cavo di alimentazione
4. Alimentatore



BOX CONTENTS

Remove the device from its carton being careful not to damage the packing material so that it may be re-used if the device is to be transported in the future. Make sure that all the components illustrated below are present and that there are no signs of damage. If there are, contact customer service.

1. Documentation (Short guide)
2. Device
3. Power supply cable
4. Power supply

DESCRIZIONE DISPOSITIVO


1. Schermo touch screen
2. Telecamera frontale
3. Tasto ON/OFF
4. Staffa
5. Coperchio vano accessori
6. Tasto ON/OFF
7. Porta di alimentazione
8. Porta USB Type A (x2)
9. Porta USB Type C
10. Porta Ethernet
11. Porta USB Type A (x2)
12. Porta COM RJ48
13. Porta USB Tipo A (x2)
14. Porta COM RJ48 (x2)
15. Porta cassetto rendiresto
16. Porta secondo display*
17. Porta alimentazione USB Type A, 12 V (x2) (opzionale)
18. Porta alimentazione USB Type, 24 V (opzionale)
19. Porta USB Type A

*Proprietary FeDP Display Connection del secondo display è solo per i dispositivi approvati. Il collegamento di dispositivi non approvati può causare danni non coperti dalla garanzia.

DEVICE DESCRIPTION

1. Touch screen display
2. Camera
3. ON/OFF button
4. Bracket
5. Accessory compartment cover
6. On/OFF button
7. Power port
8. USB Type A port (x2)
9. USB Type C port
10. Ethernet Port
11. USB Type A port (x2)
12. RJ48 COM port
13. USB Type A Port (x2)
14. RJ48 COM port (x2)
15. Cash drawer port
16. Second display connection*
17. Powered USB Type A, 12 V port (x2) (optional)
18. Powered USB Type A, 24 V port (optional)
19. USB Type A port

*Proprietary second display connection is only for approved devices. Connecting unapproved devices may result in damage not covered under warranty.





ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

1. Collegare l'alimentatore in dotazione al dispositivo e alla presa di rete. Utilizzare il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
2. Accendere il dispositivo premendo il tasto ON/OFF.

TURN THE DEVICE ON/OFF

1. Connect the power supply cable (included) to the device and the mains outlet (use the type of electrical power supply indicated on the device label).
2. Turn the device on pressing the ON/OFF button.



SEGNALAZIONI DI STATO

LED DI STATO		DESCRIZIONE
	ON	DISPOSITIVO ACCESO
	OFF	DISPOSITIVO SPENTO

STATUS MESSAGES

STATUS LED		DESCRIPTION
	ON	DEVICE ON
	OFF	DEVICE OFF


PULIZIA

1. Scollegare il cavo di alimentazione
2. Attendere qualche minuto per permettere al display di arrivare alla temperatura ambiente.
3. Pulire il dispositivo utilizzando aria compressa o un panno morbido. Strofinare delicatamente lo schermo con un panno anti graffio.

CLEANING


1. Disconnect the power supply cable
2. Wait a few minutes to allow the screen to get to room temperature.
3. To clean the device use compressed air or a soft cloth. Gently wipe the screen with a soft cloth.

1




2

5 min.



3



COLLEGAMENTI

ATTENZIONE: In particolari condizioni di utilizzo, si consiglia il montaggio di una ferrite sul cavo di alimentazione.


15.6" Intel Celeron J6412 VALUE

15.6" Intel Celeron J6412 STANDARD

15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM


CONNECTIONS

ATTENTION: In special conditions of use, it is recommended to mount ferrite on the power supply cable.



*Proprietary FeDP Display Connection for approved devices only.

15.6" Intel Core i5-1145G7E VALUE
15.6" Intel Core i5-1145G7E STANDARD
15.6" Intel Core i5-1145G7E PREMIUM



*Proprietary FeDP Display Connection
for approved devices only.

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI		
CPU		
15.6" Intel Celeron J6412	Intel Celeron J6412	
15.6" Intel Core i5-1145G7E	Intel Core i5-1145G7E	
Chipset	CPU Integrated	
Memoria		
15.6" Intel Celeron J6412 VALUE	8 GB DDR4 SODIMM x1, 3200 MHz	
15.6" Intel Celeron J6412 STANDARD		
15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM		
15.6" Intel Core i5-1145G7E VALUE		
15.6" Intel Core i5-1145G7E STANDARD		
15.6" Intel Core i5-1145G7E PREMIUM	16 GB DDR4 SODIMM x1, 3200 MHz	
Storage		
15.6" Intel Celeron J6412	128 GB M.2 SATA SSD	
15.6" Intel Core i5-1145G7E	256 GB M.2 SATA SSD	
Memoria grafica		
15.6" Intel Celeron J6412	Intel Graphic (Gen 9) DX12, defined on CPU	
15.6" Intel Core i5-1145G7E	Intel Iris Xegraphics 80EU 4x4k or 2x8k Displays 2 VDBOX	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENERAL		
CPU		
15.6" Intel Celeron J6412		Intel Celeron J6412
15.6" Intel Core i5-1145G7E		Intel Core i5-1145G7E
Chipset		CPU Integrated
Memory		
15.6" Intel Celeron J6412 VALUE		8 GB DDR4 SODIMM x1, 3200 MHz
15.6" Intel Celeron J6412 STANDARD		
15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM		
15.6" Intel Core i5-1145G7E VALUE		
15.6" Intel Core i5-1145G7E STANDARD		
15.6" Intel Core i5-1145G7E PREMIUM		16 GB DDR4 SODIMM x1, 3200 MHz
Storage		
15.6" Intel Celeron J6412		128 GB M.2 SATA SSD
15.6" Intel Core i5-1145G7E		256 GB M.2 SATA SSD
Graphic memory		
15.6" Intel Celeron J6412	Intel Graphic (Gen 9) DX12, defined on CPU	
15.6" Intel Core i5-1145G7E		Intel Iris Xegraphics 80EU 4x4k or 2x8k Displays 2 VDBOX

Supporto del sistema operativo	Windows 10 IoT, Windows 11 Pro, Linux
TPM (on-board)	TPM 2.0
Periferiche (opzionali)	MSR, lettore per impronta digitale, iButton, 11.6" touch display cliente (VESA), LCM display cliente, LCM display cliente (VESA)
PANNELLO LCD/TOUCH	
Luminosità	500 nits
Risoluzione massima	
15.6" Intel Celeron J6412 15.6" Intel Core i5-1145G7E	1920 x 1080 (full HD)
Tipo di touch screen	true flat PCAP multi touch
INTERFACCIE	
Porta USB Tipo A	
15.6" Intel Celeron J6412	USB 2.0 (frontale) 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0
15.6" Intel Core i5-1145G7E	USB 2.0 (frontale) 4 x USB 3.0 2 x USB 2.0
Porta USB Tipo C	USB 3.0 (DP/PD 5 V/3 A, 12 V/3 A, 19 V/5 A)
Porta seriale	3 x RJ48 (con 2 cavi da RJ48 a DB9) (default: 0 V; COM1/COM2: 0 V, 5 V, 12 V)
Porta Ethernet	RJ45 10/100/1000 Mbit/s

Operating system support	Windows 10 IoT, Windows 11 Pro, Linux
TPM (on-board)	TPM 2.0
Peripherals (optional)	MSR, fingerprint reader, iButton, 11.6" touch customer display (VESA), LCM customer display, LCM customer display (VESA)
LCD/TOUCH PANEL	
Brightness	500 nits
Maximal resolution	
15.6" Intel Celeron J6412 15.6" Intel Core i5-1145G7E	1920 x 1080 (full HD)
Touch screen type	true flat PCAP multi touch
INTERFACE	
USB Type A port	
15.6" Intel Celeron J6412	USB 2.0 (front) 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0
15.6" Intel Core i5-1145G7E	USB 2.0 (front) 4 x USB 3.0 2 x USB 2.0
USB Type C port	USB 3.0 (DP/PD 5 V/3 A, 12 V/3 A, 19 V/5 A)
Serial port	3 x RJ48 (w/ 2 x RJ48 to DB9 cable) (default: 0 V; COM1/COM2: 0 V, 5 V, 12 V)
Ethernet port	RJ45 10/100/1000 Mbit/s

ITALIANO

Porta cassetto	RJ11 (12 V / 24 V)
Porta 2° display	FeDP (connessione proprietaria FeDP solo per dispositivi approvati)
Porte USB alimentate (opzionale)	
15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM	2 x USB alimentate da 12 V, 1 x USB alimentata da 24 V
15.6" Intel Core i5-1145G7E PREMIUM	
DC jack	4 pin DIN
COMUNICAZIONE	
15.6" Intel Celeron J6412 STANDARD	Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz/5 GHz + Bluetooth 5.2
15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM	
15.6" Intel Core i5-1145G7E STANDARD	
15.6" Intel Core i5-1145G7E PREMIUM	
FOTOCAMERA FRONTALE	
15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM	5 MP (USB)
15.6" Intel Core i5-1145G7E PREMIUM	

ENGLISH

Drawer port	RJ11 (12 V / 24 V)
2 nd display port	FeDP (Proprietary FeDP connection for approved devices only)
Powered USB ports (optional)	
15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM	2 x powered USB 12 V, 1 x powered USB 24 V
15.6" Intel Core i5-1145G7E PREMIUM	
DC jack	4 pin DIN
COMMUNICATION	
15.6" Intel Celeron J6412 STANDARD	Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz/5 GHz + Bluetooth 5.2
15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM	
15.6" Intel Core i5-1145G7E STANDARD	
15.6" Intel Core i5-1145G7E PREMIUM	
FRONT CAMERA	
15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM	5 MP (USB)
15.6" Intel Core i5-1145G7E PREMIUM	

SPECIFICHE ELETTRICHE ALIMENTATORE

Alimentatore 65 W

15.6" Intel Celeron J6412 (senza porte USB alimentate)	Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
	Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
	Output	19 V, 3.4 A
	Potenza	65 W

Alimentatore 120 W

15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM (con porte USB alimentate)	Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
	Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
	Output	19 V, 6.3 A
	Potenza	120 W

Alimentatore 120 W

15.6" Intel Core i5-1145G7E	Tensione di alimentazione	da 100 Vac a 240 Vac
	Frequenza	da 50 Hz a 60 Hz
	Output	19 V, 6.3 A
	Potenza	120 W

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento	da -20 °C a +35 °C
Umidità relativa (RH)	da 20% a 85% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa di stoccaggio (RH)	da 20% a 90% (senza condensa)

POWER SUPPLY ELECTRICAL SPECIFICATIONS

65 W power supply

15.6" Intel Celeron J6412 (without powered USB ports)	Power supply voltage	from 100 Vac to 240 Vac
	Frequency	from 50 Hz to 60 Hz
	Output	19 V, 3.4 A
	Power	65 W

120 W power supply

15.6" Intel Celeron J6412 PREMIUM (with powered USB ports)	Power supply voltage	from 100 Vac to 240 Vac
	Frequency	from 50 Hz to 60 Hz
	Output	19 V, 6.3 A
	Power	120 W

120 W power supply

15.6" Intel Core i5-1145G7E	Power supply voltage	from 100 Vac to 240 Vac
	Frequency	from 50 Hz to 60 Hz
	Output	19 V, 6.3 A
	Power	120 W


ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Operating temperature	from 0 °C to +35 °C
Relative humidity (RH)	from 20% to 85% (non condensing)
Storage temperature	from -20 °C to +60 °C
Storage relative humidity (RH)	from 20% to 90% (non condensing)

DIMENSIONI

Le dimensioni riportate nelle immagini seguenti sono espresse tutte in millimetri.


Larghezza	369 mm
Lunghezza	201 mm
Altezza	274 mm
Peso	4000 g
VESA	100 x 100 mm



DIMENSIONS

All the dimensions shows in following figures are in millimetres.

Length	369 mm
Width	201 mm
Height	274 mm
Weight	4000 g
VESA	100 x 100 mm



ASSISTENZA TECNICA

- Localizzare l'etichetta prodotto situata sul fondo del dispositivo. Sull'etichetta sono riportati il codice prodotto PC, il numero di serie SN e la revisione hardware HW.
- Accedere al sito web www.custom4u.it, eseguire il login e utilizzare gli strumenti di supporto.

TECHNICAL SERVICE

- Find the product label located on the bottom of the device. The label shows the product code PC, serial number SN and hardware release HW.
- Login to the website www.custom4u.it and use the support tools.



CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Customer Service Department:
www.custom4u.it

© 2024 CUSTOM S.p.A. – Italy. All rights reserved. Total or partial reproduction of this manual in whatever form, whether by printed or electronic means, is forbidden. While guaranteeing that the information contained in it has been carefully checked, CUSTOM S.p.A. and other entities utilized in the realization of this manual bear no responsibility for how the manual is used.

Information regarding any errors found in it or suggestions on how it could be improved are appreciated. Since products are subject to continuous check and improvement, CUSTOM S.p.A. reserves the right to make changes in information contained in this manual without prior notification.

The pre-installed multimedia contents are protected from Copyright CUSTOM S.p.A. Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. CUSTOM S.p.A. assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products.

THE IMAGES USED IN THIS MANUAL ARE USED AS AN ILLUSTRATIVE EXAMPLES. THEY COULDN'T REPRODUCE THE DESCRIBED MODEL FAITHFULLY.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE INFORMATION GIVEN IN THIS MANUAL ARE REFERRED TO ALL MODELS IN PRODUCTION AT THE ISSUE DATE OF THIS DOCUMENT.

GENERAL INSTRUCTIONS

CUSTOM S.p.A. declines all responsibility for accidents or damage to persons or property occurring as a result of tampering, structural or functional modifications, unsuitable or incorrect installations, environments not in keeping with the equipment's protection degree or with the required temperature and humidity conditions, failure to carry out maintenance and periodical inspections and poor repair work.



The format used for this manual improves use of natural resources reducing the quantity of necessary paper to print this copy.

GENERAL SAFETY INFORMATION

Your attention is drawn to the following actions that could compromise the characteristics of the product:

- Read and retain the instructions which follow.
- Follow all indications and instructions given on the device.
- Make sure that the surface on which the device rests is stable. If it is not, the device could fall, seriously damaging it.
- Make sure that the device and the power supply rests on a hard (non-padded) surface and that there is sufficient ventilation.
- Do not fix indissolubly the device or its accessories such as power supplies unless specifically provided in this manual.
- When positioning the device, make sure cables do not get damaged.
- The mains power supply must comply with the rules in force in the Country where you intend to install the equipment.
- Make sure that there is an easily-accessible outlet with a capacity of no less than 10 A closely to where the device is to be installed.
- Make sure the power cable provided with the appliance, or that you intend to use is suitable with the wall socket available in the system.
- Make sure the electrical system that supplies power to the device is equipped with a ground wire and is protected by a differential switch.
- Before any type of work is done on the machine, disconnect the power supply.
- Use the type of electrical power supply indicated on the device label.
- The energy to the equipment must be provided by power supply approved by CUSTOM S.p.A.
- Take care the operating temperature range of equipment and its ancillary components.
- Do not block the ventilation openings.
- Do not insert objects inside the device as this could cause short-circuiting or damage components that could jeopardize printer functioning.
- Do not carry out repairs on the device yourself, except for the normal maintenance operations given in the user manual.
- The equipment must be accessible on these components only to trained, authorized personnel.
- Periodically perform scheduled maintenance on the device to avoid dirt build-up that could compromise the correct, safe operation of the unit.



THE CE MARK AFFIXED TO THE PRODUCT CERTIFY THAT THE PRODUCT SATISFIES THE BASIC SAFETY REQUIREMENTS.

The device is in conformity with the essential Electromagnetic Compatibility and Electric Safety requirements laid down in Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU inasmuch as it was designed in conformity with the provisions laid down in the following Standards:

- EN 55032 (*Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements*)
- EN EN55024/EN55035 (*Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements*)
- EN IEC/EN62368-1 (*Audio/video, information and communication technology equipment*)

The device is in conformity with the essential requirements laid down in Directives 2014/53/EU about devices equipped with intentional radiators. The Declaration of Conformity and other available certifications can be downloaded from the site www.custom4u.it.



GUIDELINES FOR
THE DISPOSAL OF
THE PRODUCT

The crossed-out rubbish bin logo means that used electrical and electronic products shall NOT be mixed with unsorted municipal waste. For more detailed information about recycling of this product, refer to the instructions of your country for the disposal of these products.

- Do not dispose of this equipment as miscellaneous solid municipal waste, but arrange to have it collected separately.
- The re-use or correct recycling of the electronic and electrical equipment (EEE) is important in order to protect the environment and the wellbeing of humans.
- In accordance with European Directive WEEE 2012/19/EU, special collection points are available to which to deliver waste electrical and electronic equipment and the equipment can also be handed over to a distributor at the moment of purchasing a new equivalent type.
- The public administration and producers of electrical and electronic equipment are involved in facilitating the processes of the re-use and recovery of waste electrical and electronic equipment through the organisation of collection activities and the use of appropriate planning arrangements.
- Unauthorised disposal of waste electrical and electronic equipment is punishable by law with the appropriate penalties.
- For the waste sorting of the packaging materials, please check the local waste disposal laws.



NORMATIVE FCC
(FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSIONS)
SULLE INTERFERENZE IN RADIOFREQUENZA.

Questa nota è valida solo per i dispositivi che portano il marchio FCC.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Normative FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti condizioni:

I dispositivi non devono causare interferenze dannose.

Il dispositivo può subire interferenze, che possono provocare problemi di funzionamento.

NOTA: il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Normative FCC. I valori limite intendono garantire ragionevoli margini di protezione dalle interferenze nelle installazioni a carattere residenziale. Questo dispositivo genera, impiega e può emettere onde radio e può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio se non viene installato e utilizzato secondo le istruzioni. Non viene comunque garantita l'assenza completa di interferenze in situazioni particolari. Se il dispositivo causa interferenze e disturbi alla ricezione radio o televisiva (evento che può essere accertato spegnendo e riaccendendo l'unità), l'utente può cercare di risolvere il problema applicando una o più delle seguenti misure:

Modificando l'orientamento o la posizione delle antenne riceventi.

Aumentando la distanza tra il dispositivo e l'unità ricevente.

Collegando il dispositivo a una diversa presa di corrente o a un diverso circuito elettrico rispetto a quello dell'apparecchio ricevente.

Consultando il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo qualificato per assistenza.

Modifiche non autorizzate da CUSTOM S.p.A. possono rendere nulla la compatibilità con le normative FCC e le normative di settore canadesi, nonché impedire all'utente di usare il prodotto.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

CUSTOM S.p.A.
Via Berettine 2/B
43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel. : +39 0521-680111
Fax : +39 0521-610701
http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti:
www.custom4u.it

© 2024 CUSTOM S.p.A. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. CUSTOM S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto CUSTOM S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

I contenuti multimediali pre/installati sono coperti da Copyright CUSTOM S.p.A. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

LE IMMAGINI UTILIZZATE NEL PRESENTE MANUALE RIVESTONO PURO SCOPO ESEMPLIFICATIVO E POTREBBERO NON RIPRODURRE FEDELMENTE IL MODELLO DESCRITTO.

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE INFORMAZIONI FORNITE NEL PRESENTE MANUALE SONO VALIDE PER TUTTI I MODELLI IN PRODUZIONE AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DI QUESTO DOCUMENTO.

AVVERTENZE GENERALI

CUSTOM S.p.A. declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.



Il formato usato per questo manuale migliora l'uso di risorse naturali riducendo la quantità di carta necessaria per stampare questa copia.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo.
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile perché potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Non collocate il dispositivo e l'alimentatore su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Non fissare in maniera indissolubile un prodotto o i suoi accessori come gli alimentatori se non specificatamente previsto da questo manuale.
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi ad esso collegati possano essere danneggiati.
- L'impianto di rete deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese in cui si intende installare l'apparecchiatura.
- Assicurarsi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10 A.
- Accertarsi che il cavo di rete in dotazione all'apparecchiatura, o che si intende utilizzare, sia compatibile con la presa disponibile nell'impianto.
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo.
- L'alimentazione all'apparecchiatura deve essere fornita da un alimentatore di tipo approvato da CUSTOM S.p.A.
- Rispettare l'intervallo operativo di temperatura dell'apparecchiatura e dei componenti accessori.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo in quanto essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- L'apparecchiatura deve essere accessibile nelle sue componenti solamente a personale autorizzato ed addestrato.
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo al fine di evitare che accumuli di sporcizia possano compromettere il corretto e sicuro funzionamento dell'unità.



IL MARCHIO CE APPLICATO AL PRODOTTO CERTIFICA CHE IL PRODOTTO STESSO SODDISFA I REQUISITI BASE DI SICUREZZA.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55032 (*Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements*)
- EN EN55024/EN55035 (*Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements*)
- EN IEC/EN62368-1 (*Audio/video, information and communication technology equipment*)

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE per le apparecchiature dotate di moduli emettitori intenzionali di onde radio. La Dichiarazione di Conformità e le altre certificazioni disponibili, possono essere scaricate dal sito www.custom4u.it.



INDICAZIONI PER LO
SMALTIMENTO DEL
PRODOTTO

Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che lo smaltimento del dispositivo NON deve essere eseguito attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, fare riferimento alle indicazioni dell'autorità del vostro Paese per lo smaltimento di questi prodotti.

- Non smaltire queste apparecchiature come rifiuto municipale solido misto ma effettuare una raccolta separata.
- Il reimpiego o il corretto riciclaggio delle AEE è utile a preservare l'ambiente e la salute umana stessa.
- Secondo la Direttiva europea WEEE 2012/19/UE sono disponibili specifici centri di raccolta a cui consegnare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed è altresì possibile riconsegnare l'apparecchiatura al distributore all'atto dell'acquisto di una nuova equivalente.
- La pubblica amministrazione ed i produttori di AEE sono impegnati ad agevolare i processi di reimpiego e recupero dei RAEE attraverso l'organizzazione delle attività di raccolta e attraverso l'utilizzo di opportuni accorgimenti progettuali.
- La legge punisce con opportune sanzioni chi smaltisce abusivamente i RAEE.
- Per la raccolta differenziata delle parti componenti l'imballaggio verificare le disposizioni del proprio comune.



FCC STATEMENT
(FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSIONS).

This note is valid only for device bringing FCC trademark.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:

- The devices may not cause harmful interference.
- The devices must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Modifications to this product not authorized by CUSTOM S.p.A. could void the FCC & Industry Canada regulations and negate your authority to operate the product.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.



CUSTOM S.p.A.
World Headquarters
Via Berettine, 2/B - 43010 Fontevivo, Parma ITALY
Tel. + 39 0521 680111 - Fax + 39 0521 610701
info@custom.biz - www.custom.biz
All rights reserved