

# MSI QUICK GUIDE

Gaming  
Content Creation  
Business & Productivity

- Webcam/ Webcam LED
- Power Key/ Battery Reset/ Fingerprint Sensor
- Status LED
- Num Lock
- Keyboard
- Touchpad
- Built-in Spatial Array Microphone
- Status LED
- Caps Lock
- Power LED
- Battery Status : Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.
- Card Reader
- Combo Audio Port
- RJ-45 Connector
- Kensington® RJ-45
13. Ventilator
- HDMI™ Connector
- 15Power/ Thunderbolt (USB-C) combo port
16. USB 3.2 Gen 2
17. Ventilator
18. Battery Reset Hole (optional)
19. Stereo Speakers

## English

### Product Overview (for reference only)

- Webcam/ Webcam LED
- Power Key/ Battery Reset/ Fingerprint Sensor
- Status LED
- Num Lock
- Keyboard
- Touchpad
- Built-in Spatial Array Microphone
- Status LED
- Caps Lock
- Power LED
- Battery Status : Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.
- Card Reader
- Combo Audio Port
- RJ-45 Connector
- Kensington® RJ-45
13. Ventilator
- HDMI™ Connector
- 15Power/ Thunderbolt (USB-C) combo port
16. USB 3.2 Gen 2
17. Ventilator
18. Battery Reset Hole (optional)
19. Stereo Speakers

## Norok

### Produktoversikt

- Webkamera/webkamera-lampe
- Av/på-tast/ Fingervanngjessing av batteri/ Fingervanngjessing
- Statuslampe
- Tastatur
- Styreplate
- Innebygd Spatial Array Mikrofon
- Statuslampe
- Caps Lock
- Statuslampe
- Strøm-lampe
- Batteristatus : Kontinuerlig blinkning hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicecenter.
- Kortleser
- Kombi lyd port
- RJ-45-anslutning
- Kensington® RJ-45
13. Ventilator
- HDMI™-kontakt
- 15 Strøm/ Thunderbolt (USB-C) kombi-porter
- 16 USB 3.2 Gen 2-port
17. Ventilator
- Batterilasteringsåpning (valgfritt)
- Stereohøytalere

## Suomi

### Tuotekuvas

- Webkamera/ Webkamera-LED
- Virtanäppäin/ Akun alustus/ Sormenjälkitunnistus
- Tila-LED
- Numeronäppäimistön lukitus
- Näppäimistö
- Kokonaistilasto
- Sisäkkätkennetty lääkänimikrofoni
- Tila-LED
- Isojen kirjainten lukitus
- Tila-LED
- Virta-LED
- Akun tila : Välikku jatkuvasti, kun akku tyhjenee. Jos ongelmia esiintyy, otta yhteyttä lähimmäiseen myyjäis- tai huoltoasemaan.
- 9 korttiteija
- 10 yhdistetty ääniliitäntä
- 11 RJ-45-liitin
- 12 Kensington-lukko
- 13 Ventilator
- 14 HDMI™-liitin
- 15 Virta/ Thunderbolt (USB-C) -yhdistelmäliitäntä
- 16 USB 3.2 Gen 2 -portti
- 17 Tuuletin
- 18 Pariiston laturinapainike (valinnainen)
- 19 Stereokäytännöt

## Eesti

### Toote ülevaade

- Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator
- Toteppu/ Akku lähetamine/ Sormejäljendur
- Oleku indikaator
- Numbriklükk
- Klaviatuur
- Puuteplaat
- Sisesehitatud ruumilise liitvõrkofoni
- Oleku indikaatorid
- Suurtähtklükk
- Oleku indikaatorid
- Toite LED indikaator
- Aku olek : pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Kui probleem püsib, võtke ühendust kohaliku volitatud müüja või teeninduskeskusega.
- 9 Kaardi lugeja
- 10 Universaalne heliporta
- 11 RJ-45 pistik
- 12 Kensingtoni lukk
- 13 Ventilator
- 14 HDMI™ pistik
- 15 Toite/ Thunderbolt (USB-C) ühendusport
- 16 USB 3.2 Gen 2 port
- 17 Ventilator
- 18 Akku laetamisala avaus (valikuline)
- 19 Stereokõlarid

## Русский

### Общие сведения об устройстве

- Веб-камера, индикатор веб-камеры
- Кнопка питания/ Кнопка для обслуживания питания батареи/ Сканиер отпечатков пальцев
- Индикатор состояния
- Num Lock
- Клавиатура
- Сенсорная панель
- Встроенный пространственный микрофон
- Индикатор состояния
- Светодиод
- Индикатор состояния
- Индикатор батареи
- Состояние батареи : Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.
- 9 Устройство чтения карт памяти
- 10 Комбинированный аудиопорт
- 11 Разъем RJ-45
- 12 Замок Kensington
- 13 Вентилятор
- 14 Разъем HDMI™
- 15 Разъем питания/ Thunderbolt (USB-C)
- 16 Порт USB 3.2 Gen 2
- 17 Вентилятор
- 18 Открытие Сброса Батареи (опционально)
- 19 Стереодинамики

## Eesti

### Toote ülevaade

- Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator
- Toteppu/ Akku lähetamine/ Sormejäljendur
- Oleku indikaator
- Numbriklükk
- Klaviatuur
- Puuteplaat
- Sisesehitatud ruumilise liitvõrkofoni
- Oleku indikaatorid
- Suurtähtklükk
- Oleku indikaatorid
- Toite LED indikaator
- Aku olek : pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Kui probleem püsib, võtke ühendust kohaliku volitatud müüja või teeninduskeskusega.
- 9 Kaardi lugeja
- 10 Uniersaalne heliporta
- 11 RJ-45 pistik
- 12 Kensingtoni lukk
- 13 Ventilator
- 14 HDMI™ pistik
- 15 Toite/ Thunderbolt (USB-C) ühendusport
- 16 USB 3.2 Gen 2 port
- 17 Ventilator
- 18 Akku laetamisala avaus (valikuline)
- 19 Stereokõlarid

## Magyar

### Termékleírítás

- Webkamera/ Webkamera LED
- Power gomb/ Akkumulátor újratöltés/ Ujlenyomat-lekvaró
- Állapotjelző LED
- Num Lock (számzáj)
- Billentyűzet
- Érintőfelület
- Beszerelt térbeli mikrofon
- Állapotjelző LED
- Caps Lock (nagybetűzár)
- LED állapotjelző
- Telep állapota : Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.
- 9 Kártyaolvasó
- 10 Kombinált audio port
- 11 RJ-45 Csatlakozó
- 12 Kensington zár
- 13 Ventilator
- 14 HDMI™ csatlakozó
- 15 Áram/ Thunderbolt (USB-C) kombinált portok
- 16 2. gen. USB 3.2 port
- 17 Ventilator
- 18 Akkumulátor újratöltési nyílás (opcionális)
- 19 Sztereo hangszórók

## Magyar

### Termékleírítás

- Webkamera/ Webkamera LED
- Power gomb/ Akkumulátor újratöltés/ Ujlenyomat-lekvaró
- Állapotjelző LED
- Num Lock (számzáj)
- Billentyűzet
- Érintőfelület
- Beszerelt térbeli mikrofon
- Állapotjelző LED
- Caps Lock (nagybetűzár)
- LED állapotjelző
- Telep állapota : Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.
- 9 Kártyaolvasó
- 10 Kombinált audio port
- 11 RJ-45 Csatlakozó
- 12 Kensington zár
- 13 Ventilator
- 14 HDMI™ csatlakozó
- 15 Áram/ Thunderbolt (USB-C) kombinált portok
- 16 2. gen. USB 3.2 port
- 17 Ventilator
- 18 Akkumulátor újratöltési nyílás (opcionális)
- 19 Sztereo hangszórók

## Magyar

### Termékleírítás

- Webkamera/ Webkamera LED
- Power gomb/ Akkumulátor újratöltés/ Ujlenyomat-lekvaró
- Állapotjelző LED
- Num Lock (számzáj)
- Billentyűzet
- Érintőfelület
- Beszerelt térbeli mikrofon
- Állapotjelző LED
- Caps Lock (nagybetűzár)
- LED állapotjelző
- Telep állapota : Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.
- 9 Kártyaolvasó
- 10 Kombinált audio port
- 11 RJ-45 Csatlakozó
- 12 Kensington zár
- 13 Ventilator
- 14 HDMI™ csatlakozó
- 15 Áram/ Thunderbolt (USB-C) kombinált portok
- 16 2. gen. USB 3.2 port
- 17 Ventilator
- 18 Akkumulátor újratöltési nyílás (opcionális)
- 19 Sztereo hangszórók

## Deutsch

### Produktübersicht (dient nur als Referenz)

- Webcam/ Webcam-LED
- Power Key/ Akku-Reset/ Fingerabdrucksensor
- Status-LED
- Num Lock
- Tastatur
- Eingebautes Mikrofon für räumlichen Klang
- Status-LED
- Caps Lock
- Netz-LED
- Batteriestatus : Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.
- Kartenteleser
- Kombinierter Audioanschluss
- RJ-45 Anschluss
- Kensington® RJ-45
13. Lüfter
14. HDMI™ Anschluss
15. Combo-Anschlüsse
16. USB 3.2 Gen 2 Anschluss
17. Lüfter
18. Akku-Resetöffnung (optional)
19. Stereo-Lautsprecher

## Français

### Vue ouverte du dessus (pour référence uniquement)

- Webcam/ Webcam
- Touche d'alimentation/ Réinitialisation de la batterie/ Capteur d'empreinte digitale
- Status LED
- Ver Num
- Clavier
- Tablette tactile
- Réseau de microphones à filtrage spatial intégré
- LED témoin
- Ver Maj
- LED témoin
- Voynet DEL d'alimentation
- État batterie : L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.
- 9 Lecteur de carte
- 10 Port audio combo
- 11 Connecteur RJ-45
- 12 Serrure Kensington
- 13 Ventilator
- 14 Connecteur HDMI™
- 15 Porte combo alimentation/ Thunderbolt (USB-C)
- 16 Port USB 3.2 Gen 2
- 17 Ventilator
- 18 Trou pour la réinitialisation de batterie (en option)
- 19 Haut-parleurs stéréo

## Français

### Vue ouverte du dessus (pour référence uniquement)

- Webcam/ Webcam
- Touche d'alimentation/ Réinitialisation de la batterie/ Capteur d'empreinte digitale
- Status LED
- Ver Num
- Clavier
- Tablette tactile
- Réseau de microphones à filtrage spatial intégré
- LED témoin
- Ver Maj
- LED témoin
- Voynet DEL d'alimentation
- État batterie : L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.
- 9 Lecteur de carte
- 10 Port audio combo
- 11 Connecteur RJ-45
- 12 Serrure Kensington
- 13 Ventilator
- 14 Connecteur HDMI™
- 15 Porte combo alimentation/ Thunderbolt (USB-C)
- 16 Port USB 3.2 Gen 2
- 17 Ventilator
- 18 Trou pour la réinitialisation de batterie (en option)
- 19 Haut-parleurs stéréo

## Français

### Vue ouverte du dessus (pour référence uniquement)

- Webcam/ Webcam
- Touche d'alimentation/ Réinitialisation de la batterie/ Capteur d'empreinte digitale
- Status LED
- Ver Num
- Clavier
- Tablette tactile
- Réseau de microphones à filtrage spatial intégré
- LED témoin
- Ver Maj
- LED témoin
- Voynet DEL d'alimentation
- État batterie : L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.
- 9 Lecteur de carte
- 10 Port audio combo
- 11 Connecteur RJ-45
- 12 Serrure Kensington
- 13 Ventilator
- 14 Connecteur HDMI™
- 15 Porte combo alimentation/ Thunderbolt (USB-C)
- 16 Port USB 3.2 Gen 2
- 17 Ventilator
- 18 Trou pour la réinitialisation de batterie (en option)
- 19 Haut-parleurs stéréo

## Latviski

### Produkta pārskats

- Tīmekļa kamera/ ģimekļa kamera LED
- Barošanas pogas/ akkumulātoru atiestatīšana/ Pirkstu nospiedumu sensors
- Status-LED
- Num Lock (Ciparuslēga taustiņš)
- Tastatūra
- Eingabtais mikrofonu tīkls rāumilīgu skaņu
- Status-LED
- Caps Lock (Burtslēga taustiņš)
- LED status
- Barošanas LED
- Akkumulātoru stāvoklis : Nepārtraukti mirgo, kad akkumulators ir gandrīz izsīkies. Ja problēma atkārtojas, lūdz, sazināties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.
- Kartu lasītājs
- Kombinētais audio ports
11. RJ-45 savienojums
12. Kensington® monitoru cietā stiprinājuma piķe sēnīte ierīcē
13. Ventilator
14. HDMI™ savienojums
15. Combo-ports/ Thunderbolt (USB-C) kombinētais pieslēgvieta
16. USB 3.2 Gen 2 ports
17. Ventilator
18. Akkumulātoru atiestatīšanas atvere (izvēlams)
19. Stereokāruni

## Deutsch

### Produktübersicht (dient nur als Referenz)

- Webcam/ Webcam-LED
- Power Key/ Akku-Reset/ Fingerabdrucksensor
- Status-LED
- Num Lock
- Tastatur
- Eingebautes Mikrofon für räumlichen Klang
- Status-LED
- Caps Lock
- Netz-LED
- Batteriestatus : Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.
- Kartenteleser
- Kombinierter Audioanschluss
- RJ-45 Anschluss
- Kensington® RJ-45
13. Lüfter
14. HDMI™ Anschluss
15. Combo-Anschlüsse
16. USB 3.2 Gen 2 Anschluss
17. Lüfter
18. Akku-Resetöffnung (optional)
19. Stereo-Lautsprecher

## Français

### Vue ouverte du dessus (pour référence uniquement)

- Webcam/ Webcam
- Touche d'alimentation/ Réinitialisation de la batterie/ Capteur d'empreinte digitale
- Status LED
- Ver Num
- Clavier
- Tablette tactile
- Réseau de microphones à filtrage spatial intégré
- LED témoin
- Ver Maj
- LED témoin
- Voynet DEL d'alimentation
- État batterie : L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.
- 9 Lecteur de carte
- 10 Port audio combo
- 11 Connecteur RJ-45
- 12 Serrure Kensington
- 13 Ventilator
- 14 Connecteur HDMI™
- 15 Porte combo alimentation/ Thunderbolt (USB-C)
- 16 Port USB 3.2 Gen 2
- 17 Ventilator
- 18 Trou pour la réinitialisation de batterie (en option)
- 19 Haut-parleurs stéréo

## Français

### Vue ouverte du dessus (pour référence uniquement)

- Webcam/ Webcam
- Touche d'alimentation/ Réinitialisation de la batterie/ Capteur d'empreinte digitale
- Status LED
- Ver Num
- Clavier
- Tablette tactile
- Réseau de microphones à filtrage spatial intégré
- LED témoin
- Ver Maj
- LED témoin
- Voynet DEL d'alimentation
- État batterie : L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.
- 9 Lecteur de carte
- 10 Port audio combo
- 11 Connecteur RJ-45
- 12 Serrure Kensington
- 13 Ventilator
- 14 Connecteur HDMI™
- 15 Porte combo alimentation/ Thunderbolt (USB-C)
- 16 Port USB 3.2 Gen 2
- 17 Ventilator
- 18 Trou pour la réinitialisation de batterie (en option)
- 19 Haut-parleurs stéréo

## Français

### Vue ouverte du dessus (pour référence uniquement)

- Webcam/ Webcam
- Touche d'alimentation/ Réinitialisation de la batterie/ Capteur d'empreinte digitale
- Status LED
- Ver Num
- Clavier
- Tablette tactile
- Réseau de microphones à filtrage spatial intégré
- LED témoin
- Ver Maj
- LED témoin
- Voynet DEL d'alimentation
- État batterie : L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste.
- 9 Lecteur de carte
- 10 Port audio combo
- 11 Connecteur RJ-45
- 12 Serrure Kensington
- 13 Ventilator
- 14 Connecteur HDMI™
- 15 Porte combo alimentation/ Thunderbolt (USB-C)
- 16 Port USB 3.2 Gen 2
- 17 Ventilator
- 18 Trou pour la réinitialisation de batterie (en option)
- 19 Haut-parleurs stéréo

## Latviski

### Produkta pārskats

- Tīmekļa kamera/ ģimekļa kamera LED
- Barošanas pogas/ akkumulātoru atiestatīšana/ Pirkstu nospiedumu sensors
- Status-LED
- Num Lock (Ciparu slēga taustiņš)
- Tastatūra
- Eingabtais mikrofonu tīkls rāumilīgu skaņu
- Status-LED
- Caps Lock (Burt slēga taustiņš)
- LED status
- Barošanas LED
- Akkumulātoru stāvoklis : Nepārtraukti mirgo, kad akkumulators ir gandrīz izsīkies. Ja problēma atkārtojas, lūdz, sazināties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.
- Kartu lasītājs
- Kombinētais audio ports
11. RJ-45 savienojums
12. Kensington® monitoru cietā stiprinājuma piķe sēnīte ierīcē
13. Ventilator
14. HDMI™ savienojums
15. Combo-ports/ Thunderbolt (USB-C) kombinētais pieslēgvieta
16. USB 3.2 Gen 2 ports
17. Ventilator
18. Akkumulātoru atiestatīšanas atvere (izvēlams)
19. Stereokāruni

## Lietuvių

### Produkto apžvalga

- Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė
- Įjungimo mygtukas/ baterijos nustatymas iš naujo/ Pirkstų nospaudimų jutiklis
- Statuso LED
- Skaitmeninis klavišas
- Klaviatūra
- Skaitmeninė plokštelė
- Integruotas erdvinis garso mikrofonas/ masivas
- Statuso LED
- Diržinė lydių klavišas
- Statuso LED
- Maitinimo kontrolinė lemputė
- Akumuliatoriaus būklė : Bateriai išsėkus pastoviai mirksi. Jei problema neišsprendžiama, kreipkitės į vietinį platintojų arba techninės priežiūros centrą.
9. Kortelės skaitytuvas
10. Kombinuotas garso lydas
11. RJ-45 jungtis
12. Kensingtono užraktas
13. Ventilatorius
14. HDMI™ jungtis
15. Maitinimo/ Thunderbolt (C tipo USB) „Combo“ prievadas
16. USB 3.2 Gen 2 prievadas
17. Ventilatorius
18. Baterijos atstatymo angis (pasirinktinai)
19. Stereodinaminiai garsaikaibės

## Lietuvių

### Produkto apžvalga

- Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė
- Įjungimo mygtukas/ baterijos nustatymas iš naujo/ Pirkstų nospaudimų jutiklis
- Statuso LED
- Skaitmeninis klavišas
- Klaviatūra
- Skaitmeninė plokštelė
- Integruotas erdvinis garso mikrofonas/ masivas
- Statuso LED
- Diržinė lydių klavišas
- Statuso LED
- Maitinimo kontrolinė lemputė
- Akumuliatoriaus būklė : Bateriai išsėkus pastoviai mirksi. Jei problema neišsprendžiama, kreipkitės į vietinį platintojų arba techninės priežiūros centrą.
9. Kortelės skaitytuvas
10. Kombinuotas garso lydas
11. RJ-45 jungtis
12. Kensingtono užraktas
13. Ventilatorius
14. HDMI™ jungtis
15. Maitinimo/ Thunderbolt (C tipo USB) „Combo“ prievadas
16. USB 3.2 Gen 2 prievadas
17. Ventilatorius
18. Baterijos atstatymo angis (pasirinktinai)
19. Stereodinaminiai garsaikaibės

## Lietuvių

### Produkto apžvalga

- Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė
- Įjungimo mygtukas/ baterijos nustatymas iš naujo/ Pirkstų nospaudimų jutiklis
- Statuso LED
- Skaitmeninis klavišas
- Klaviatūra
- Skaitmeninė plokštelė
- Integruotas erdvinis garso mikrofonas/ masivas
- Statuso LED
- Diržinė lydių klavišas
- Statuso LED
- Maitinimo kontrolinė lemputė
- Akumuliatoriaus būklė : Bateriai išsėkus pastoviai mirksi. Jei problema neišsprendžiama, kreipkitės į vietinį platintojų arba techninės priežiūros centrą.
9. Kortelės skaitytuvas
10. Kombinuotas garso lydas
11. RJ-45 jungtis
12. Kensingtono užraktas
13. Ventilatorius
14. HDMI™ jungtis
15. Maitinimo/ Thunderbolt (C tipo USB) „Combo“ prievadas
16. USB 3.2 Gen 2 prievadas
17. Ventilatorius
18. Baterijos atstatymo angis (pasirinktinai)
19. Stereodinaminiai garsaikaibės

## Lietuvių

### Produkto apžvalga

- Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė
- Įjungimo mygtukas/ baterijos nustatymas iš naujo/ Pirkstų nospaudimų jutiklis
- Statuso LED
- Skaitmeninis klavišas
- Klaviatūra
- Skaitmeninė plokštelė
- Integruotas erdvinis garso mikrofonas/ masivas
- Statuso LED
- Diržinė lydių klavišas
- Statuso LED
- Maitinimo kontrolinė lemputė
- Akumuliatoriaus būklė : Bateriai išsėkus pastoviai mirksi. Jei problema neišsprendžiama, kreipkitės į vietinį platintojų arba techninės priežiūros centrą.
9. Kortelės skaitytuvas
10. Kombinuotas garso lydas
11. RJ-45 jungtis
12. Kensingtono užraktas
13. Ventilatorius
14. HDMI™ jungtis
15. Maitinimo/ Thunderbolt (C tipo USB) „Combo“ prievadas
16. USB 3.2 Gen 2 prievadas
17. Ventilatorius
18. Baterijos atstatymo angis (pasirinktinai)
19. Stereodinaminiai garsaikaibės

## Lietuvių

### Produkto apžvalga

- Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė
- Įjungimo mygtukas/ baterijos nustatymas iš naujo/ Pirkstų nospaudimų jutiklis
- Statuso LED
- Skaitmeninis klavišas
- Klaviatūra
- Skaitmeninė plokštelė
- Integruotas erdvinis garso mikrofonas/ masivas
- Statuso LED
- Diržinė lydių klavišas
- Statuso LED
- Maitinimo kontrolinė lemputė
- Akumuliatoriaus būklė : Bateriai išsėkus pastoviai mirksi. Jei problema neišsprendžiama, kreipkitės į vietinį platintojų arba techninės priežiūros centrą.
9. Kortelės skaitytuvas
10. Kombinuotas garso lydas
11. RJ-45 jungtis
12. Kensingtono užraktas
13. Ventilatorius
14. HDMI™ jungtis
15. Maitinimo/ Thunderbolt (C tipo USB) „Combo“ prievadas
16. USB 3.2 Gen 2 prievadas
17. Ventilatorius
18. Baterijos atstatymo angis (pasirinktinai)
19. Stereodinaminiai garsaikaibės