

USE & CARE / USO Y CUIDADO

Hang the PowerCorner® Pet Pro Broom & Dust Pan after usage to avoid bristles from curving or bending. This will help maintain their shape and sweeping performance.

Cuelgue la escoba PowerCorner® Pet Pro Broom & Dust Pan después de usarla para evitar que las cerdas se curven o doblen. Esto ayudará a mantener su forma y rendimiento de barrido.

STEP-ON DUST PAN / BANDEJA DE POLVO CON PISADOR



Cleaning combs remove 3x more hair from bristles, hands-free*.

Los peines de limpieza eliminan 3 veces más cabello de las cerdas, manos libres.



No slip foothold secures without bending. Rubber lip seals to the floor with foot pressure.

El punto de apoyo sin deslizamiento asegura sin doblarse. Labio de goma sella al piso con la presión del pie.



Anti-static technology releases dirt with a tap.

La tecnología antiestática libera la suciedad con un toque.

* Removes over 3 times more hair entangled in the broom vs. O-Cedar Fast N' Easy Broom and Dustpan sets, as tested at an independent accredited lab.

