



FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE

三年免费保固

www.AccessoryPower.com/warranty



Please go here to view this document in English:
Pour consulter le document en français, aller sur le lien suivant:
Por favor vaya aquí para ver este documento en Español:
Sie können sich das Dokument hier auf deutsch ansehen:
请到这里查看本文件中英文:

www.AccessoryPower.com/userguides



Collect the whole family!
Collectionnez toute la famille!
¡Recoja a toda la familia!
Versammeln Sie die ganze Familie!
收集全部Groove Pal speakers 家庭




See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur:
Para los productos mas fascinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
查看更多精彩的产品:

AccessoryPower.com/promo



Package contents
L'emballage contient
Contenidos del paquete
Packungsinhalt
包装内容




Groove Pal
Groove Pal
Groove Pal
Groove Pal
Groove Pal



MicroUSB charging cable
Câble de chargement MicroUSB
Cable de carga Micro USB
Micro USB Ladekabel
Micro USB充电线

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama del product
Produktabbildung
產品圖




- | | | |
|--|---|---|
| <p>1</p> <p>AWAKE/SLEEP switch
 Bouton MARCHE / ARRET
 Botón de PRENDER / Apagar
 Aufwecken/Schlafen-Schalter
 清醒/睡眠开关</p> | <p>2</p> <p>Volume control
 Contrôle du volume
 Control de volumen
 Lautstärkenregler
 音量控制</p> | <p>3</p> <p>3.5mm retractable audio cable
 Câble audio 3.5mm rétractable
 Cable de audio retractable de 3.5 mm
 3,5mm einziehbares Audiokabel
 3.5毫米可伸缩音频线</p> |
| <p>4</p> <p>USB power port
 Port d'alimentation USB
 Puerto de USB
 USB Powerport
 USB电源口</p> | <p>5</p> <p>LED indicator
 Indicateur LED
 Indicador LED
 LED Anzeige
 LED指示灯</p> | <p>6</p> <p>Moving arms
 Bras mobiles
 Brazos móviles
 Sich bewegende Arme
 可调整手臂</p> |
| <p>7</p> <p>2 x 2-watt speakers
 Haut-parleurs 2 x 2 Watts
 Altavoces de 2 x 2-watt
 2 x 2-Watt Lautsprecher
 2 x 2 瓦喇叭</p> | <p>8</p> <p>Passive bass woofer
 Caisson de basse passif
 Woofer bajo pasivo
 Passiver Basswoofer
 无源低音炮</p> | |

Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de Operación
Bedienungsanleitung
操作说明

CHARGING


Charge
Carga
Laden
充电



Connect the MicroUSB cable for charging. 2-3 hours = 100%
Branchez le câble MicroUSB pour le charger. 2-3 heures = 100%
Conecte el cable MicroUSB para cargar. 2-3 horas = 100 %
Zum Laden verbinden Sie das Micro-USB-Kabel. 2-3 Stunden = 100%
连接microUSB充电线进行充电。 2-3小时= 100%


POWER

Alimentation
Poder
Power
电源



Use the **AWAKE/SLEEP switch** to turn power on and off
Utilisez le bouton AWAKE / SLEEP pour mettre l'appareil sous et hors tension
Utilice el AWAKE / SLEEP despierto para encender y apagar.
Benutzen Sie den AWAKE / SLEEP-Schalter um das Gerät an bzw. auszuschalten.
使用 AWAKE / SLEEP 开关来开启和关闭电源

AUDIO
Audio
Audio
Audio
音频



Pull the **3.5mm retractable audio cable** and connect to your audio device
Tirez le câble audio 3.5mm rétractable et connectez le à votre appareil audio
Extire el cable de audio retractable de 3.5 mm y únase con su aparato de audio
Ziehen Sie das 3,5mm Kabel heraus und verbinden Sie es mit dem Audiogerät.
拉出可伸缩的3.5mm音频线连接到您的音频设备

LED INDICATOR POWER STATUS

LED Color	Battery Status
BLINKING PURPLE	Low power, 30 minutes of run time left ; recharge soon
PURPLE	Charging in progress
BLUE, WHILE CHARGING	Fully charged
BLUE, WHILE NOT CHARGING	Power is on ; 1-6 hours of playtime left

Indicateur LED de l'état d'alimentation

LED de couleur	Etat de la batterie
Clignotement violet	Faible puissance, 30 minutes de fonctionnement; rechargez rapidement
Violet	Charge en cours
Bleu, pendant la charge	Charge complète
Bleu, pas de charge	Appareil allumé; reste 1-6 heures de lecture

LED indicador de estado de energía

El color del LED	Estado de batería
Parpadeo Morado	Energía baja, 30 minutos de tiempo de ejecución izquierda; recarga pronto
Morado	Carga en progreso
Azul, Durante Cargando	Completamente cargado
Azul, Sin Carga	Está encendido; 1-6 horas de tiempo de juego dejado

LED-Anzeige POWER STATUS

LED-Farbe	Batteriestatus
Lila blinkend	Batterie fast leer, 30 Minuten verbleibend; Laden Sie das Gerät bald auf.
Lila	Ladevorgang
Blau, während des Ladevorgangs	Voll geladen
Blau, Läd nicht	Gerät ist an; 1-6 Stunden für die Wiedergabe verbleiben

LED电源指示灯

LED灯的颜色	电池状态
闪烁的紫色	低电量 · 剩余30分钟播放时间 · 请尽快充电
紫色	充电中
蓝色 · 充电状态	电池已充满
蓝色 · 未充电状态	电源已打开 · 剩余1-6小时播放时间

Product specifications

Spécifications du produit

Especificaciones del producto

Produktspezifikationen

产品规格

Speakers: 4W RMS (2W x 2); 8W Peak

Audio input: 3.5mm plug

Audio cable Length: 24 inches

Power input: DC 5V

Dimensions: 4.0 x 4.8 x 3.3 inches

Weight: 12.5 ounces

Haut-parleurs : 4W RMS (2 x 2W) ; Maximum 8W

Entrée audio : prise jack 3.5mm

Longueur du câble audio : 60.96cm

Puissance d'entrée : 5V DC

Dimensions : 10.16 x 12.19 x 8.38cm

Poids : 354.36gr



www.AccessoryPower.com



Facebook.com/AccessoryPower



Twitter.com/AccessoryPower



ACCESSORY POWER™

©2013 Accessory Power. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, Gōgroove, the Gōgroove logo, Groove Pal, the Groove Pal logo, the Groove Pal characters, and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of Bright Ideas, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

© 2013 Accessory Power. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, Gōgroove, le logo Gōgroove, Groove Pal, et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de Bright Ideas, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.

