VXi CC Pro™ Headset Instructions


Simple to set up and use.

HOW TO WEAR AND ADJUST YOUR HEADSET


1. Place the headset on your head.
2. Position the speaker(s) directly on your ear(s). You can slide the headband in or out of the side support for proper fit.
3. Position the microphone about one finger's width away from your face at the corner of your mouth. The last several inches of the microphone boom are quite flexible, so you can bend it toward your mouth as needed for optimum sound quality.
4. The headband is also very flexible and can be adjusted by gently flexing outward to loosen or inward to tighten.

***Note**: The VXi CC Pro Headset features a quick disconnect. A lower cord or adapter is required for connecting this headset to your device.*

If you need additional technical assistance or product information, please call VXi Technical Support, toll-free at (800) 742-8588.



Adjust the flexible microphone boom for proper positioning.



Gently flex headband outward to loosen or inward to tighten.

VXi Warranty

1. VXi warrants that your product will be free from defects in material and workmanship for two (2) years from the date of purchase. If, during the first two years from the date of purchase, your product fails to work due to a defect in material or workmanship, VXi will repair or replace the product, at its election, free of charge. Without a proof of purchase, the warranty period begins on the date of manufacture.
2. The foregoing limited warranty does not cover equipment failure attributable to accident, improper operation, misuse, abuse, or any cause other than defects in the materials or workmanship of VXi's products.
3. VXi's obligations under this warranty are limited to repair or replacement (at our option) of any defective part returned to VXi at the customer's expense. Returned products require a Return Authorization (RA) number that may be obtained online at **www.vxicorp.com/customer-care** or by calling VXi toll-free in the U.S. and Canada at 800-742-8588, or at +1-603-742-2888 for international callers. Products returned to VXi for repair under this warranty will be return shipped to the customer at VXi's expense.
4. THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not permit the exclusion of implied warranties and the foregoing exclusions may not apply to you.
5. In no event shall VXi be responsible for any other damages, including direct, indirect, special, incidental, consequential, or other damages for breach of this or any other warranty, express or implied.

For more information regarding VXi's warranty, please visit our website at **www.vxicorp.com/customer-care/service-and-repair/warranty-policies**.

271 Locust Street | Dover, NH 03820 | Phone: 603-742-2888 | Toll Free : 800-742-8588 | www.vxicorp.com

The Sound Choice™

© 2014 VXi Corporation. All rights reserved. APN 203505A 03/14

Mode d'emploi du casque d'écoute VXi CC Pro™


Facile à installer, facile à utiliser.

COMMENT PORTER ET AJUSTER LE CASQUE D'ÉCOUTE

1. Placez le casque sur votre tête.
2. Placez l'écouteur/les écouteurs directement sur l'oreille/les oreilles. Vous pouvez faire glisser le cerceau du serre-tête vers l'intérieur ou l'extérieur du support latéral pour trouver le positionnement idéal.
3. Placez le microphone près de la commissure de la bouche en laissant la largeur d'un doigt entre le visage et le microphone. Grâce à la flexibilité du col du micro, vous pouvez le courber vers la bouche dans la position désirée de manière à assurer une qualité sonore optimale.
4. Le serre-tête est également ajustable et pour obtenir le support idéal, il vous suffit de glisser légèrement le cerceau vers l'intérieur pour le serrer ou vers l'extérieur pour le desserrer.

***Remarque** : L'oreillette VXi CC Pro vous permet de vous déconnecter rapidement. Vous aurez besoin d'un cordon ou d'un adaptateur pour brancher l'oreillette à votre appareil.*

Pour obtenir du soutien technique ou de l'information sur nos produits, communiquez avec le Service à la clientèle de VXi en composant sans frais aux États-Unis et au Canada le +1 800 742-8588, ou le +1 603 742-2888 pour les appelants internationaux.



Col de microphone flexible pour un ajustement idéal.



Glissez légèrement le cerceau du serre-tête vers l'intérieur ou l'extérieur pour l'ajuster correctement.

Garantie VXi

1. VXi garantit votre produit pendant deux ans à partir de la date d'achat contre tout défaut de matières premières et de fabrication. Dans l'éventualité où votre produit, pendant les deux premières années suivant l'achat, deviendrait défectueux en raison de ses matières premières ou de sa fabrication, VXi le réparera ou le remplacera, à sa discrétion, gratuitement. À défaut de preuve d'achat, la garantie commence à partir de la date de fabrication.
2. La garantie limitée susdite ne couvre pas les dommages causés par un accident, un mauvais usage, une utilisation abusive ou tout autre défaut n'étant pas lié aux matières premières ou à la fabrication des produits VXi.
3. Sous cette garantie, les obligations de VXi se limitent à réparer ou à remplacer (à notre discrétion) toute pièce défectueuse envoyée à VXi aux frais du client. Les produits renvoyés doivent être accompagnés d'un numéro d'Autorisation de renvoi, qu'il est possible d'obtenir en ligne à l'adresse **www.vxicorp.com/customer-care** ou en communiquant avec l'équipe de Service après-vente de VXi au numéro sans frais pour les États-Unis et le Canada au +1 800 742-8588 ou le + 1 603 742-2888 pour les appelants internationaux. Les produits renvoyés à VXi pour réparation sous cette garantie seront ensuite renvoyés au client aux frais de VXi.
4. CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE CONFORMITÉ ET D'USAGE. Certaines juridictions n'acceptent pas l'exclusion des garanties implicites, et il est possible que les exclusions ci-dessus ne soient pas applicables.
5. VXi ne peut en aucun cas être tenu responsable de n'importe quels autres dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux ou accessoires, ni de la rupture de cette garantie ou d'une autre, expresse ou implicite.

Pour obtenir davantage de renseignements sur la garantie VXi, veuillez visiter notre site au **www.vxicorp.com/customer-care/service-and-repair/warranty-policies**.

271 Locust Street | Dover, NH 03820 | Sans frais: 800-742-8588 | Téléphone: 603-742-2888 | www.vxicorp.com

The Sound Choice™

© 2014 VXi Corporation. © 2014 VXi Corporation. Tous droits réservés. APN 203505A 03/14

Instrucciones para el Auricular VXi CC Pro™


Fácil de configurar y usar.

CÓMO USAR Y AJUSTAR EL AURICULAR


1. Colóquese el auricular en la cabeza.
2. Coloque el o los altavoces directamente en una o ambas orejas. Puede deslizar la diadema hacia un lado u otro del soporte lateral para un ajuste adecuado.
3. Ubique el micrófono a la altura de la comisura de los labios, a aproximadamente un dedo de distancia del rostro. Los últimos centímetros del brazo del micrófono son muy flexibles, de modo que podrá doblarla hacia la boca según sea necesario para una óptima calidad de sonido.
4. La diadema también es flexible y se puede ajustar doblándola suavemente hacia fuera para aflojarla o hacia dentro para apretarla.

Nota: el auricular VXi CC Pro se desconecta rápidamente. Se necesita un cable o adaptador inferior para conectar el auricular al dispositivo.

Para solicitar asistencia técnica o más información sobre nuestros productos, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de VXi al número de llamada gratuita 800-742-8588 desde Estados Unidos y Canadá o al 1-603-742-2888 desde otros países.



Ajuste el brazo flexible del micrófono para ubicarlo correctamente.



Flexione suavemente la diadema hacia fuera para que quede más floja o hacia dentro para quede más apretada.

Garantía VXi

1. VXi garantiza que sus productos no presentarán defectos de materiales ni de mano de obra por dos (2) años a partir de la fecha de compra. Si, durante los dos primeros años a partir de la fecha de compra, su producto no funcionara por un defecto de materiales o de mano de obra, VXi reparará o sustituirá, a su elección, el producto de forma gratuita. Sin el comprobante de compra, el período de garantía se inicia en la fecha de fabricación.
2. La garantía limitada anteriormente descrita no cubre fallas del equipo atribuibles a accidentes, operación inadecuada, uso indebido, abuso o a cualquier otro motivo distinto a los defectos de los materiales o la mano de obra.
3. La obligación de VXi de conformidad con esta garantía se limita a la reparación o sustitución (a elección de la empresa) de cualquier pieza defectuosa devuelta a VXi a cuenta del comprador. Los productos devueltos deben contar con un número de Autorización de devolución que se puede obtener en línea en **www.vxicorp.com/customer-care** o llamando a VXi gratis al 800-742-8588 desde Estados Unidos y Canadá o al +1-603-742-2888 si llama desde otros países. Los productos devueltos a VXi para su reparación de conformidad con la presente garantía serán devueltos al cliente a cargo de VXi.
4. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, ENTRE ELLAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de las garantías implícitas; por lo tanto, es posible que las exclusiones anteriormente mencionadas no se apliquen en su caso.
5. En ningún caso VXi asumirá responsabilidad por cualquier otro tipo de daño, ya sean indirectos, especiales, incidentales, consecuentes u otros daños derivados por incumplimiento de ésta u otra garantía expresa o implícita.

Para obtener más información sobre la garantía de VXi, visite nuestro sitio web en **www.vxicorp.com/customer-care/service-and-repair/warranty-policies**.

271 Locust Street | Dover, NH 03820 | Teléfono: 603-742-2888 | Llamada gratuita: 800-742-8588 | www.vxicorp.com

The Sound Choice™

© 2014 VXi Corporation. Todos los derechos reservados. APN 203505A 03/14

Anweisungen zum VXi CC Pro™


Leicht einzurichten und anwenderfreundlich

SO TRAGEN SIE IHR HEADSET UND STELLEN ES EIN:

1. Setzen Sie das Headset auf.
2. Platzieren Sie den/die Lautsprecher direkt über Ihrem Ohr/Ihren Ohren. Stellen Sie das Headset auf die optimale Passform für Ihren Kopf ein, indem Sie den Kopfbügel aus der Seitenstrebe herausziehen bzw. in die Seitenstrebe hineinschieben.
3. Richten Sie das Mikrofon ca. eine Fingerbreite von Ihrem Gesicht entfernt auf Ihren Mundwinkel. Die letzten Zentimeter des Mikrofonarms sind recht flexibel. Sie können ihn so, wie Sie es für eine optimale Klangqualität benötigen, zu Ihrem Mund hinbiegen.
4. Auch der Kopfbügel ist flexibel. Durch vorsichtiges Biegen nach außen wird er lockerer, durch vorsichtiges Biegen nach innen wird er enger.

Hinweis: Das VXi CC Pro-Headset umfasst eine Schnellkupplung. Für den Anschluss dieses Headsets an Ihr Gerät ist ein Flachkabel oder ein Adapter erforderlich.

Technischen Support oder Produktinformationen erhalten Sie beim Kundendienst von VXi unter der gebührenfreien Rufnummer (US und Kanada) +1-800-742-8588 bzw. +1-603-742-2888 (Internationale Anrufer).



Stellen Sie den flexiblen Mikrofonarm so ein, dass er korrekt ausgerichtet ist.



Biegen Sie den Kopfbügel vorsichtig nach außen bzw. nach innen, um den Bügel weiter bzw. enger zu machen.

VXi-Garantie

1. VXi gewährleistet, dass Ihr Produkt in den ersten zwei (2) Jahren ab Kaufdatum frei von Materialdefekten und Arbeitsfehlern ist. Wenn Ihr Produkt innerhalb der ersten zwei Jahre ab dem Kaufdatum auf Grund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers nicht mehr funktionieren sollte, sorgt VXi nach eigenem Ermessen für eine kostenlose Reparatur bzw. einen kostenlosen Umtausch des Produkts. Ohne Kaufbeleg beginnt der Garantiezeitraum am Fertigungstag.
2. Die zuvor erwähnte eingeschränkte Garantie umfasst keinen Geräteausfall auf Grund von Unfällen, unsachgemäßer Bedienung, Missbrauch, falscher Verwendung oder anderen Ursachen mit Ausnahme von Materialdefekten oder Verarbeitungsfehlern von VXi-Produkten.
3. Die Verpflichtungen von VXi gemäß dieser Garantie sind auf die Reparatur oder den Austausch (in unserem Ermessen) von defekten Teilen beschränkt, die auf Kosten des Kunden an VXi zurückgesendet werden. Für eingesendete Produkte ist eine Rücksendungsautorisierung erforderlich, die entweder online unter **www.vxicorp.com/customer-care** oder telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer (US und Kanada) +800-742-8588 bzw. +1-603-742-2888 (Internationale Anrufer) bezogen werden kann. Für Produkte, die unter dieser Garantie zur Reparatur an VXi gesendet werden, übernimmt VXi die Rücksendungskosten.
4. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN VERWENDUNGSZWECK. Einige Gesetzgebungen gestatten den Ausschluss stillschweigender Garantien nicht, daher gelten die oben aufgeführten Ausnahmen für Sie möglicherweise nicht.
5. VXi ist auf keinen Fall haftbar für jedwede anderen Schäden, ganz gleich, ob es sich um mittelbare, unmittelbare, spezifische, beiläufig entstandene Schäden oder um Folgeschäden handelt, die sich aus einer Verletzung dieser oder einer anderen Garantie – ausdrücklich oder stillschweigend – ergeben.

Weitere Informationen zur Garantie von VXi erhalten Sie auf unserer Webseite unter **www.vxicorp.com/customer-care/service-and-repair/warranty-policies**.

271 Locust Street | Dover, NH 03820 | Telefon: 603-742-2888 | Gebührenfrei: 800-742-8588 | www.vxicorp.com

The Sound Choice™

© 2014 VXi Corporation. All rights reserved. APN 203505A 03/14