



# LIVE GAMER MINI

GC311



English	Nederlands
Deutsch	Magyar
Español	Türkçe
Français	Русский
Italiano	ภาษาไทย
Português	繁體中文
Polski	简体中文
Čeština	한국어

## QUICK GUIDE

## Disclaimer

All pictures contained in this documentation are example images only. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

## Copyright and Trademark Information

© 2018 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this publication, in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information and specification contained in this manual are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of AVerMedia.

For more information, please visit [www.avermedia.com](http://www.avermedia.com).

AVerMedia and RECentral are trademarks or registered trademarks of AVerMedia Technologies, Inc.

## Headquarters

Address No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan  
Website [www.avermedia.com](http://www.avermedia.com)  
Support [www.avermedia.com/gaming/technical\\_support](http://www.avermedia.com/gaming/technical_support)  
Telephone +886-2-2226-3630

## US Office

Address 47358 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, United States  
Website [www.avermedia-usa.com](http://www.avermedia-usa.com)  
Telephone +1 (510) 403 0006

## Head Office EU (AVT Solutions GmbH)

Address Hanauer Landstrasse 291 B, 60314 Frankfurt Hessen, Germany  
Website [www.avermedia.com/gaming/inquiry](http://www.avermedia.com/gaming/inquiry)

## 國際總部

地址 23585 新北市中和區建一路 135 號  
網址 [www.avermedia.com](http://www.avermedia.com)  
支援 [www.avermedia.com/gaming/contact\\_us](http://www.avermedia.com/gaming/contact_us)  
電話 +886-2-2226-3630

## 中国子公司

地址 上海市静安区武宁南路 488 号智慧广场 1510 室  
网址 [www.avermedia.com.cn](http://www.avermedia.com.cn)  
电话 +86-21-52987985

## Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Follow all instructions.
4. Heed all warnings.
5. Do not use the apparatus on uneven or unstable surfaces.
6. Do not use this apparatus in a wet environment or near water.
7. Unplug the apparatus before cleaning. Clean only with a dry cloth.
8. Use in a well ventilated environment. Do not block any ventilation openings.
9. Use the apparatus within ambient temperatures 32 - 104°F (0 - 40°C).
10. Use power sources within the specified voltage range.
11. Do not place heavy objects on the apparatus.
12. Do not install near heat sources such as radiators or stoves.
13. Do not defeat the safety purposes of the polarized or grounding-type plug.
14. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly where the cord connects with plugs or adapters.
15. Only use the attachments and accessories specified by the manufacturer.
16. Unplug this apparatus during lightning or when unused for prolonged periods of time.
17. Do not modify or disassemble the apparatus in any way.
18. Refer all servicing to AVerMedia Customer Service.
19. Do not dispose of the apparatus as general household waste. Dispose in accordance with local environmental laws.

## 重要安全說明

1. 仔細閱讀這些說明。
2. 妥善保存這些說明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 請勿將本產品安裝於不平穩的表面。
6. 請勿在潮濕或靠近水的地方使用本產品。
7. 清潔前請拔除電源。僅使用乾布清潔。
8. 請於通風的環境使用本產品。請勿堵住通風口。
9. 請於規格溫度範圍 32 - 104°F (0 - 40°C) 使用本產品。
10. 請使用額定電壓範圍內的電源。
11. 請勿放置重物於本產品上。
12. 請勿安裝於熱源附近如暖器或火爐旁。
13. 請勿破壞極性或接地插頭的安全防護設計。
14. 請保護電源線。勿使其被踩踏或碾壓。特別是與插頭或變壓器的連接處。
15. 僅使用製造商指定的配件及零件。
16. 打雷或長時間不使用時請拔除電源。
17. 請勿以任何方式改造或拆解本產品。
18. 如需維修請洽本公司客服人員。
19. 請勿當作家庭垃圾任意丟棄請遵從當地環境法規妥善處理。

## 重要安全说明

1. 仔细阅读这些说明。
2. 妥善保存这些说明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 请勿将本产品安装于不平稳的表面。
6. 请勿在潮湿或靠近水的地方使用本产品。
7. 清洁前请拔除电源。仅使用干布清洁。
8. 请于通风的环境使用本产品。请勿堵住通风口。
9. 请于规格温度范围 32-104°F (0-40°C) 使用本产品。
10. 请使用额定电压范围内的电源。
11. 请勿放置重物于本产品上。
12. 请勿安装于热源附近如暖器或火炉旁。
13. 请勿破坏极性 or 接地插头的安全防护设计。
14. 请保护电源线，勿使其被踩踏或碾压，特别是与插头或变压器的连接处。
15. 仅使用制造商指定的配件及零件。
16. 打雷或长时间不使用时请拔除电源。
17. 请勿以任何方式改造或拆解本产品。
18. 如需维修请洽本公司客服人员。
19. 请勿当作家庭垃圾任意丢弃。请遵从当地环境法规妥善处理。

## PREPARATION

---

### Inside the Box

Check that all these items are included.



Live Gamer MINI



Quick Guide




USB 2.0  
Type-A to Micro-B  
Cable

### RECentral

RECentral is the Windows-based, streaming/recording software designed for Live Gamer capture cards.

Download it from: [q.avermedia.com/gc311-RECentral](http://q.avermedia.com/gc311-RECentral)

## Parts and Ports




1	HDMI Output	3	Micro USB Port
2	HDMI Input	4	LED Indicator
* Repair Button: For AVerMedia RMA purposes ONLY. Do NOT use.			

## LED INDICATIONS

Solid Blue	Ready
Slow Flashing Red	Recording
Slow Flashing Blue	Streaming
Fast Flashing Red	Disk Almost Full
Flashing Blue	Installing Driver / Opening or Closing App / Updating Firmware
Solid Red	Disk Full Error: Streaming / Recording Stopped
No Light	Error: Device Anomaly

## INSTALLATION

### Capture and Stream



## SPECIFICATIONS

Interface	USB 2.0
Input & Output (Pass-Through)	HDMI 1.4
Supported Resolution	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Max. Record Resolution	1080p60
Max. Pass-Through Resolution	1080p60
Record Format	MPEG 4 (H.264 + AAC)
Dimensions (W x D x H)	100 x 57 x 18.8 mm
Weight	74.5 g

Note: Specifications are subject to change without notice. Please refer to our website for the latest details.

### ERSTE SCHRITTE

#### Paketinhalt

Vergewissern Sie sich, dass alle diese Elemente beiliegen.

- Live Gamer MINI
- Schnellanleitung
- USB 2.0 Typ-A nach Micro-B-Kabel

#### RECentral

RECentral ist die Windows-basierte Streaming-/ Aufzeichnungs-Software, die für Live Gamer Capture-Karten konzipiert wurde.

Download hier: [g.avermedia.com/gc311-recentral](http://g.avermedia.com/gc311-recentral)

#### Teile und Anschlüsse

1. HDMI-Ausgang
2. HDMI-Eingang
3. Micro-USB-Port
4. LED-Meldeleuchte

\*Reparatur-Schaltfläche: Nur für AVerMedia RMA-Zwecke. NICHT verwenden.

### LED-ANZEIGEN

- Dauerhaft blau: Bereit
- Langsam rot blinkend: Aufzeichnung
- Langsam blau blinkend: Streaming
- Schnelles rot blinken: Festplatte fast voll
- Blinkt blau: Installieren des Treibers / Öffnen oder Schließen der App / Aktualisieren der Firmware
- Stetig rot: Festplatte voll / Fehler: Streaming oder Aufnahme angehalten
- Kein Licht: Fehler: Geräteranomalie

### INSTALLATION

#### Erfassen und streamen

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 2.0
2. TV  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. Konsole  $\longleftrightarrow$  HDMI IN

### PREPARACIÓN

#### Dentro de la caja

Revisa que todos estos componentes están incluidos.

- Live Gamer MINI
- Guía Rápida
- Cable de USB 2.0 Tipo A a Micro B

#### RECentral

RECentral es para Windows, Software de Grabación/ Streaming diseñado para las capturadoras Live Gamer:

Descárgalo desde aquí: [g.avermedia.com/gc311-recentral](http://g.avermedia.com/gc311-recentral)

#### Partes y Puertos

1. Salida HDMI
2. Entrada HDMI
3. Puerto Micro USB
4. Indicador LED

\*Botón de Reparación : Solo para uso por el departamento de RMA de Avermedia. No lo utilice.

### INDICACIONES LED

- Azul Fijo: Listo
- Parpadeo Lento Rojo: Grabando
- Parpadeo Lento Azul: Streaming
- Rápido Parpadeo Luz Roja: Disco Casi Lleno
- Azul Intermitente: Instalando Driver / Abriendo o Cerrando App / Actualizando Firmware
- Luz Roja: Disco Lleno / Error : Transmisión o Grabación Parada
- Luz Apagada: Error: Problema en el Dispositivo

### INSTALACIÓN

#### Captura y Stream

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 2.0
2. TV  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. Consola  $\longleftrightarrow$  HDMI IN



### PRÉPARATION

#### A l'intérieur de la Boîte

Veuillez vérifier que tous les éléments sont inclus.

- Live Gamer MINI
- Guide de démarrage rapide
- Câble USB 2.0 Type A vers Micro-B

#### RECentral

RECentral est un logiciel pour Windows permettant de streamer/enregistrer du contenu avec un boîtier de capture gaming

Téléchargez-le depuis: [g.avermedia.com/gc311-recentral](http://g.avermedia.com/gc311-recentral)

#### Éléments et Connectique

1. Sortie HDMI
2. Entrée HDMI
3. Port Micro USB
4. Indicateur LED

\*Bouton de débogage : NE PAS UTILISER SOUS AUCUN PRETEXTE. Ne l'utiliser seulement que si le support technique AVerMedia vous le demande.

### CHARTE DES DIODES LED

- Bleu Fixe: Prêt
- Clignotement Lent Rouge: Enregistrement en cours
- Clignotement Lent Bleu: Streaming en cours
- Clignotement Rouge Rapide: Mémoire presque remplie
- Bleu Clignotant: Installation du driver / Ouvrir ou fermer l'app / Mettre à jour le firmware
- Rouge Fixe: Mémoire remplie / Erreur : Streaming ou Enregistrement arrêté
- Pas de lumière: Erreur : Problème avec la carte de capture

### INSTALLATION

#### Acquisition Vidéo et Streaming

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 2.0
2. TV  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. Console  $\longleftrightarrow$  HDMI IN

### PREPARAZIONE

#### All'interno della confezione

Controllare che siano inclusi tutti questi articoli.

- Live Gamer MINI
- Guida rapida
- Cavo USB 2.0 da tipo A a Micro B

#### RECentral

RECentral è il software di streaming/registrazione basato su Windows progettato per le schede di cattura di Live Gamer:

Scaricalo da: [g.avermedia.com/gc311-recentral](http://g.avermedia.com/gc311-recentral)

#### Parti e componenti

1. Uscita HDMI
2. Ingresso HDMI
3. Porta Micro USB
4. Indicatore LED

\* Pulsante ripara: solo per scopi RMA di AVerMedia. NON usare.

### INDICAZIONI LED

- Blu fisso: Pronto
- Rosso lampeggiante lento: Registrazione
- Blu lampeggiante lento: Streaming
- Rosso lampeggiante veloce: Disco quasi pieno
- Lampeggio blu: Installazione del driver / Apertura o chiusura dell'app / Aggiornamento del firmware
- Rosso fisso: Disco pieno / Errore: trasmissione e registrazione interrotta
- Nessuna luce: Errore: anomalia del dispositivo

### INSTALLAZIONE

#### Cattura e trasmetti in Streaming

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 2.0
2. TV  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. Console  $\longleftrightarrow$  HDMI IN

### PREPARAÇÃO

#### Dentro da caixa

Verifique se todos estes itens estão incluídos.

- Live Gamer MINI
- Guia de início rápido
- Cabo USB 2.0 tipo A para Micro B

#### RECentral

RECentral é o software de transmissão/gravação baseado em Windows, concebido para cartões de captura Live Gamer:

Transfira a partir de: [q.avermedia.com/gc311-recentral](http://q.avermedia.com/gc311-recentral)

#### Partes e Portas

1. Saída HDMI
2. Entrada HDMI
3. Porta Micro USB
4. Indicador LED

\*Botão Repair (reparar): para fins exclusivos de RMA da AVerMedia. NÃO utilizar.

### INDICAÇÕES DO LED

- Azul fixo: Pronto
- Vermelho intermitente lento: A gravar
- Azul intermitente lento: A transmitir
- Vermelho de intermitência rápida: Disco quase cheio
- Azul intermitente: A instalar controlador/A abrir ou fechar aplicação/A atualizar firmware
- Vermelho fixo: Disco cheio / Erro: Transmissão ou gravação parada
- Nenhuma luz: Erro: Anomalia do dispositivo

### INSTALAÇÃO

#### Captura e Transmissão

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 2.0
2. TV  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. Consola  $\longleftrightarrow$  HDMI IN

### PRZYGOTOWANIE

#### W pudełku

Sprawdź, czy wszystkie te elementy są w pudełku.

- Live Gamer MINI
- Szybki przewodnik
- Kabel przejściówka USB 2.0 typu A na Micro-B

#### RECentral

RECentral to oprogramowanie dla systemu Windows do strumieniowego przesyłania/ nagrywania zaprojektowane dla kart Live Gamer:

Można je pobrać z: [q.avermedia.com/gc311-recentral](http://q.avermedia.com/gc311-recentral)

#### Elementy i porty

1. Wyjście HDMI
2. Wejście HDMI
3. Port Micro USB
4. Kontrolka LED (dioda)

\*Przycisk naprawy: tylko do celów AVerMedia RMA. Nie używać.

### WSKAZANIA LED

- Niebieski ciągly: gotowy
- Powoli migający czerwony: nagrywanie
- Powoli migający niebieski: strumieniowanie
- Szybko migające czerwone światło: Dysk prawie pełny
- Migające niebieskie: Instalowanie sterownika / otwieranie lub zamykanie aplikacji / aktualizowanie oprogramowania
- Ciągłe czerwone światło: Dysk pełny / Błąd: przesyłanie lub nagrywanie zatrzymane
- Brak światła: Błąd: urządzenie działa nieprawidłowo

### INSTALACJA

#### Ujęcie i strumień

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 2.0
2. Wyjście TV  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. Konsola  $\longleftrightarrow$  HDMI IN

### PŘÍPRAVA

#### V krabici

Zkontrolujte, zda jsou přibaleny následující položky.

- Live Gamer MINI
- Rychlý průvodce
- Kabel USB 2.0 s konektory typu A a micro B

#### RECentral

RECentral je software pro streamování a záznam videa pod operačním systémem Windows určený pro stříhové karty Live Gamer.

Stahujte z: [g.avermedia.com/gc311-recentral](http://g.avermedia.com/gc311-recentral)

#### PČásti a porty

1. Výstup HDMI
2. Vstup HDMI
3. Port micro USB
4. Kontrolka LED

\*Tlačítko opravy: pouze pro účely reklamačního kódu (RMA) AVerMedia NEPOUŽÍVAT.

### STAVY LED

- Trvale modrá: připraveno
- Pomalu blikající červená: záznam
- Pomalu blikající modrá: streaming
- Rychle blikající červená: Téměř plný disk
- Bliká modře: Instaluje se ovladač / otevírá se nebo zavírá aplikace / aktualizuje se firmware
- Trvalé svítící červená: Plný disk / Chyba: Zastavil se streaming nebo záznam
- Nic nesvíti: Chyba: Neočekávaný stav

### INSTALACE

#### Záznam a vysílání

1. PC ↔ USB 2.0
2. TV ↔ HDMI OUT
3. Konzole ↔ HDMI IN

### VOORBEREIDING

#### Inhoud van de doos

Controleer of de doos al deze zaken bevat.

- Live Gamer MINI
- Snelgids
- USB 2.0 type-A naar micro B-kabel

#### RECentral

RECentral is de Windows-gebaseerde, streaming/opname-software ontworpen voor Live Gamer-opnamekaarten.

Download het op: [g.avermedia.com/gc311-recentral](http://g.avermedia.com/gc311-recentral)

#### Onderdelen en aansluitingen

1. HDMI-uitgang
2. HDMI-ingang
3. Micro USB-poort
4. LED-indicator

\*Reparatieknop: alleen voor AVerMedia RMA-doeleinden. NIET gebruiken.

### LED-INDICATIES

- Constant blauw: gereed
- Traag rood knipperen: opname
- Traag blauw knipperen: streaming
- Snel rood knipperen: Disk bijna vol
- Blauw knipperend: Stuurprogramma installeren/App openen of sluiten/Firmware updaten
- Constant rood: Disk vol / Fout: streaming of opname gestopt
- Geen licht: Fout: apparaatstoring

### INSTALLATIE

#### Opnemen en streamen

1. PC ↔ USB 2.0
2. TV ↔ HDMI OUT
3. Console ↔ HDMI IN

### ELŐKÉSZÍTÉS

#### Doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy minden eszköz megvan.

- Live Gamer MINI
- Telepítési útmutató
- USB 2.0 A típus – B típus Micro kábel,

#### RECentral

A RECentral egy Windows-alapú adatfolyam- és felvevőszoftver, amelyet Live Gamer rögzítőkérdtyáéhoz terveztek.

Töltse le innen: [g.avermedia.com/gc311-recentral](http://g.avermedia.com/gc311-recentral)

#### Részegységék és portok

1. HDMI kimenet
2. HDMI bemenet
3. Micro USB-port
4. LED jelző

\*Javítás gomb: Kizárólag AVerMedia visszáruengedély céljára. NE használja!

#### LED KIJELZÉSEK

- Folytonos kék: Kész
- Lassan villogó piros: Rögzítés
- Lassan villogó kék: Adatfolyam továbbitása
- Gyorsan villogó piros: Lemez majdnem tele
- Villogó kék jelzőfény: Illesztőprogram telepítése / Alkalmazás megnyitása vagy bezárása / Belső vezérlőprogram frissítése
- Folyamatos piros: Lemez tele / Hiba: adatfolyam vagy rögzítés leállítva
- Nincs jelzőfény: Hiba: Eszköz anomália

#### TELEPÍTÉS

##### Felvétel és Stream

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 2.0
2. TV  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. Konzol  $\longleftrightarrow$  HDMI IN

### HAZIRLIK

#### Kutunun İçinde

Bu parçalarını tamamının paket içinde olduğunu kontrol edin.

- Live Gamer MINI
- Hızlı Kılavuz
- USB 2.0 Tip-A, Mikro-B Kablosuna

#### RECentral

RECentral, Live Gamer yakalama kartları için tasarlanmış Windows tabanlı, akış/kayıt yazılımıdır.

Su adresten indir: [g.avermedia.com/gc311-recentral](http://g.avermedia.com/gc311-recentral)

#### Parçalar ve Bağlantı Noktaları

1. HDMI Çıkış
2. HDMI Girişi
3. Mikro USB Bağlantı Noktası
4. LED Gösterge

\*Onarım Düğmesi: Sadece AVerMedia RMA amaçları içindir. Kullanmayın.

#### LED GÖSTERGELER

- Tam Mavi: Hazır
- Yavaş Yanıp Sönen Kırmızı: Kayıt
- Yavaş Yanıp Sönen Mavi: Akış
- Hızlı Yanıp Sönen Kırmızı: Disk Neredeyse Dolu
- Yanıp sönen mavi: Sürücüyü Yükleme/ Açma veya Kapatma Uygulaması / Donanım Yazılımını Güncelleme
- Sürekli Yanan Kırmızı: Disk Dolu / Hata: Akış veya Kayıt Durduruldu
- Işıksız: Cihaz Anormalliği

#### KURULUM

##### Yakalama ve Akış

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 2.0
2. TV  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. Konzol  $\longleftrightarrow$  HDMI IN

### ПОДГОТОВКА

#### Комплектация

Проверьте наличие всех указанных позиций.

- Live Gamer MINI
- Краткое руководство
- Кабель USB 2.0 Type-A на Micro-B

#### RECentral

RECentral на основе Windows, разработан для стрима/записи с помощью карт захвата серии Live Gamer.

Загрузить его можно с: [q.avermedia.com/gc311-recentral](http://q.avermedia.com/gc311-recentral)

#### Элементы и Порты

1. HDMI Выход
2. HDMI Вход
3. Порт Micro USB
4. Световой индикатор

\*Кнопка восстановления: только для сервисных работ AVerMedia RMA. НЕ использовать.

### СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

- Горит синий: Готов
- Медленно мигает красный: Запись
- Медленно мигает синий: Стрим
- Быстро мигает красный: Диск почти заполнен
- Мигает синий: Установка драйвера / Открытие или закрытие приложения / Обновление прошивки
- Горит красный: Диск заполнен / Ошибка: Стрим или запись остановлены
- Не светится: Ошибка: Устройство не готово

### УСТАНОВКА

#### Захват и потоковая трансляция

1. ПК ↔ USB 2.0
2. ТВ ↔ HDMI OUT
3. Консоль ↔ HDMI IN

### การเตรียมการ

#### ภายในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าท่านได้รับรายการเหล่านี้อย่างครบถ้วน

- Live Gamer MINI
- คู่มือใช้งานเบื้องต้น
- USB 2.0 Type-A ไปยังสาย Micro-B

#### RECentral

RECentral เป็นซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งและบันทึกสำหรับ Windows ซึ่งออกแบบมาสำหรับการ์ดแคปเจอร์ Live Gamer

ดาวน์โหลดได้จาก: [q.avermedia.com/gc311-RECentral](http://q.avermedia.com/gc311-RECentral)

#### ชิ้นส่วนและพอร์ต

1. สัญญาณ HDMI ขาออก
2. สัญญาณ HDMI ขาเข้า
3. พอร์ตไมโคร USB
4. ไฟสถานะ LED

\*ปุ่มซ่อมแซม: สำหรับการซ่อมไม่มีหรือคืนสินค้า AVerMedia เท่านั้น ห้ามใช้

### การบ่งชี้สถานะของ LED

- สีน้ำเงิน: พร้อมใช้งาน
- สีแดงกระพริบช้าๆ: กำลังบันทึก
- สีน้ำเงินกระพริบช้าๆ: กำลังสตรีมมิ่ง
- สัญญาณไฟแดงกระพริบอย่างรวดเร็ว: ที่เก็บข้อมูลใกล้จะเต็ม
- ไฟกะพริบสีฟ้า: ติดตั้งไดรฟ์เวอร์ / เปิดหรือปิดแอปพลิเคชัน / อัปเดตเฟิร์มแวร์
- สัญญาณไฟแดงค้าง: ที่เก็บข้อมูลเต็ม / ผิดพลาด: การสตรีมและการบันทึกหยุดการทำงาน
- ไม่มีไฟ: ผิดพลาด: อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ

### การติดตั้ง

#### บันทึกและถ่ายทอดสด

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ↔ USB 2.0
2. โทรทัศน์ ↔ HDMI ขาออก
3. คอนโซล ↔ HDMI ขาเข้า

## 繁體中文

### 使用前準備

#### 盒內配件

請確認您購買的 Live Gamer MINI 盒內包含以下所有物品。

- Live Gamer MINI
- 快速安裝手冊
- USB 2.0 Type-A 轉 Micro-B 線

#### RECentral

RECentral 是一款搭配圓剛 Live Gamer 系列擷取卡的直播 / 錄影軟體 (Windows 系統使用)

由此下載: [q.avermedia.com/gc311-recentral](http://q.avermedia.com/gc311-recentral)

#### 外觀簡介

1. HDMI 輸出
2. HDMI 輸入
3. Micro USB 孔
4. LED 指示燈

\* 修復按鈕: 僅限於圓剛科技內部維修用途。請勿按壓。

### LED 燈號指示對照表

- 藍燈恆亮: 準備完成
- 紅燈呼吸: 錄製中
- 藍燈呼吸: 直播中
- 紅燈快速閃爍: 儲存空間將滿
- 藍光閃爍: 安裝驅動程式 / 開啟或關閉 App / 更新韌體
- 紅燈恆亮: 儲存空間已滿 / 錯誤: 直播或錄影已停止
- 無燈光: 錯誤: 設備異常

### 硬體連接

#### 擷取與串流

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 2.0
2. 電視  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. 遊戲主機  $\longleftrightarrow$  HDMI IN

## 简体中文

### 使用前准备

#### 盒內配件

请确认您购买的 Live Gamer MINI 盒內包含以下所有物品。

- Live Gamer MINI
- 快速安裝手冊
- USB 2.0 Type-A 转 Micro-B 线

#### RECentral

RECentral 是一款搭配圆刚 Live Gamer 系列采集卡的直播 / 录影软件 (Windows 系统使用)

由此下载: [q.avermedia.com/gc311-recentral](http://q.avermedia.com/gc311-recentral)

#### 外观介绍

1. HDMI 输出
2. HDMI 输入
3. Micro USB 接口
4. LED 指示灯

\* 修复按钮: 仅限于 AVerMedia 内部维修用途。请勿按压。

### LED 指示灯

- 蓝灯常亮: 就绪
- 红色呼吸灯: 录制中
- 蓝色呼吸灯: 推流直播中
- 红灯快速闪烁: 磁盘空间将满
- 蓝光闪烁: 安装驱动程序 / 开启或关闭应用程序 / 更新固件
- 红灯常亮: 磁盘空间不足 / 错误: 录制或推流停止
- 无灯光: 错误: 设备异常

### 安装

#### 采集视频和直播

1. PC  $\longleftrightarrow$  USB 2.0
2. TV  $\longleftrightarrow$  HDMI OUT
3. 游戏主机  $\longleftrightarrow$  HDMI IN

## 한국어

### 준비

#### 내용물

내용물이 모두 빠짐없이 있는지 확인합니다.

- Live Gamer MINI
- 빠른 가이드
- USB 2.0 Type-A to Micro-B 케이블

#### RECentral

Recentral은 라이브 게이머 캡처 카드 용으로 설계된 Windows 기반의 스트리밍 / 레코딩 소프트웨어입니다.

다운로드는 : [q.avermedia.com/gc311-recentral](http://q.avermedia.com/gc311-recentral)

### 부품 및 포트

1. HDMI 출력
2. HDMI 입력
3. 마이크로 USB 포트
4. LED 지시등

\* 복구 버튼 : AVerMedia RMA 전용입니다. 사용하지 마세요.

### LED 상태표시

- 파란색 켜짐 : 준비 상태
- 빨간색 천천히 깜박임 : 녹화중
- 파란색 천천히 깜박임 : 스트리밍 중
- 빨간색으로 빠르게 깜박임 : 디스크가 거의 꽉 찼습니다
- 파란색 깜박임 : 드라이버 설치 / 응용 프로그램 열기 / 닫기 / 펌웨어 업데이트
- 빨간색으로 켜짐 : 디스크가 가득 찼습니다 / 에러 : 스트리밍 또는 녹화가 중단되었습니다
- 표시등 없음 : 에러 : 기기 이상

### 설치

#### 캡처 및 스트림

1. PC ◀→ USB 2.0
2. TV ◀→ HDMI OUT
3. 콘솔 ◀→ HDMI IN







## Federal Communications Commission Statement

### Class B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

### CAUTION ON MODIFICATIONS

To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.



## European Community Compliance Statement

### Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU, Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU.



## Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Canada - Canada Industry Canada (IC) Labelling Requirements

Every manufacturer or importer shall ensure import or before offering for sale, as appropriate, that each unit of the type that they offer for sale bears, in allocation convenient for inspection, a permanent label or marking containing (in French and English), the following statement:

ICES-003 (Interference - Causing Equipment Standards)

"This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."



## Technical Regulations of the Customs Union

TR CU 020/2011

TR CU 004/2011



## BSMI Registration of Product Certification (Taiwan)

【圖剛 BSMI 限用物質及其化學符號】放置於公司企業社會責任專頁

網址 [http://www.avermedia.com/tw/about\\_us/social](http://www.avermedia.com/tw/about_us/social)

033183  
RoHS



MSIP Class B Statement (Korea)

R-R-A-V-M-  
GCC 11



Regulatory Compliance Mark





[www.avermedia.com](http://www.avermedia.com)