


Product Diagram



Installation Instructions

1. In the Nintendo Switch™ Settings menu, turn on “Pro Controller Wired Connection” under “Controllers and Sensors.”
2. Slide the Nintendo Switch™ into the controller, ensuring the USB-C™ connector in the controller is securely inserted into the USB-C slot on the Nintendo Switch™.
3. Power on the Nintendo Switch™ and press “A” on the controller to make sure the devices are connected.

Power & Charging


The Verbatim Pro Controller is powered by the Nintendo Switch™.

The Nintendo Switch™ charger, included with the game system, can be connected to the controller for charging. You can continue playing even while the controller is charging.

Other USB-C™ chargers using the PD (Power Delivery) protocol and the same power output as the Nintendo Switch™ adapter can also be used.

Input Voltage	Input Current	Notes
15V (PD)	1.5A	PD Protocol adapter is required

Schéma du produit



Instructions d'installation

1. Au menu de réglage Nintendo Switch™, activer “Pro Controller Wired Connection / Connexion filaire de contrôleur Pro” sous “Controllers and Sensors / Contrôleurs et capteurs”.
2. Glisser le Nintendo Switch™ dans le contrôleur en s’assurant que le connecteur USB-C™ du contrôleur est bien inséré dans la prise USB-C du Nintendo Switch™.
3. Activer le Nintendo Switch™ et appuyer sur “A” du contrôleur pour vérifier la connexion des appareils.

Alimentation et recharge


Le contrôleur Pro Verbatim est alimenté par le Nintendo Switch™.

Le chargeur Nintendo Switch™ inclus avec le système de jeu peut être connecté au contrôleur pour la recharge. On peut continuer à jouer pendant que le contrôleur se recharge.

D'autres chargeurs USB-C™ utilisant le protocole PD (Power Delivery) et la même puissance de sortie que l'adaptateur Nintendo Switch™ peuvent également être utilisés.

Tension d'entrée	Courant d'entrée	Note
15V (PD)	1.5A	L'adaptateur de protocole PD est requis

Diagrama del producto



Instrucciones de instalación

1. En el menú Configuración de Nintendo Switch™, activa “Pro Controller Wired Connection” debajo de “Controles y sensores”.
2. Desliza Nintendo Switch™ en el control, para que el conector USB-C™ del control se inserte con seguridad en la ranura USB-C del Nintendo Switch™.
3. Enciende el Nintendo Switch™ y presiona “A” en el control y verifica que los dispositivos estén conectados.

Alimentación y carga

El Control Verbatim Pro se alimenta del Nintendo Switch™.

El cargador de Nintendo Switch™, incluido con el sistema de juego, se puede conectar al control para cargarlo. Puedes seguir jugando incluso mientras el control está cargando.

También se pueden utilizar otros cargadores USB-C™ que utilizan el protocolo PD (Power Delivery) y la misma potencia de salida que el adaptador de Nintendo Switch™.

Voltaje de entrada	Corriente de entrada	Notas
15V (PD)	1.5A	Se necesita un adaptador con protocolo PD