

## WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

**ENGLISH:** This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

**DEUTSCH:** Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

**ESPAÑOL:** Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

**FRANÇAIS:** Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

**POLSKI:** Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

**ITALIANO:** Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À : | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:

manhattanproducts.com

**EN MÉXICO:** Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. - Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 - La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A) Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B) Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C) Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

### REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

**ENGLISH :** This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU and / or 2014/35/EU. The Declaration of Conformity for is available at:

**DEUTSCH :** Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

**ESPAÑOL :** Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

**FRANÇAIS :** Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à :

**POLSKI :** Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

**ITALIANO :** Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.manhattanproducts.com/barcode/180689



North & South America  
IC Intracom Americas  
550 Commerce Blvd.  
Oldsmtar, FL 34677, USA

Asia & Africa  
IC Intracom Asia  
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.  
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe  
IC Intracom Europe  
Löhbacher Str. 7  
D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

# Wired Office Keyboard Instructions

Model 180689



**Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.**



Plug the keyboard into a USB port on the computer. The operating system will automatically detect the keyboard and install the drivers.

## Functions

Function	Description	Function	Description		
FN +	F1	Browser Homepage	FN +	F7	Next Track
	F2	Email		F8	Volume Down
	F3	Search		F9	Volume Up
	F4	Media Player		F10	Mute
	F5	Play/Pause		F11	Desktop
	F6	Previous Track		F12	Calculator

For specifications, please visit [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).

## For additional benefits:

Scan to register your product warranty



or go to: [register.manhattanproducts.com/r/180689](http://register.manhattanproducts.com/r/180689)

## DEUTSCH

Schließen Sie die Tastatur einfach an einen USB-Port Ihres PCs an. Das Betriebssystem erkennt die Tastatur und installiert den Treiber automatisch.

### Funktionen

Funktion	Beschreibung	
FN +	F1	Browser-Startseite
	F2	E-Mail
	F3	Suche
	F4	Mediaplayer
	F5	Abspielen/Pause
	F6	Vorheriger Titel
	F7	Nächster Titel
	F8	Lautstärke Verringern
	F9	Lautstärke Erhöhen
	F10	Stummschaltung
	F11	Desktop
	F12	Taschenrechner

Die Spezifikationen finden Sie auf [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).  
Registrieren Sie Ihr Produkt auf [register.manhattanproducts.com/r/180689](http://register.manhattanproducts.com/r/180689) oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

## ESPAÑOL

Sólo tiene que conectar el teclado a un puerto USB en la computadora. El sistema operativo detectará automáticamente el teclado e instalará los controladores.

## Funciones

Función	Descripción	
FN +	F1	Página de Inicio del Navegador
	F2	E-Mail
	F3	Buscador
	F4	Reproductor
	F5	Reproducir/Pausa
	F6	Pista Anterior
	F7	Pista Siguiente
	F8	Reducir Volumen
	F9	Aumentar Volumen
	F10	Silenciar
	F11	Escritorio
	F12	Calculadora

Para más especificaciones, visite [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).  
Registre el producto en [register.manhattanproducts.com/r/180689](http://register.manhattanproducts.com/r/180689) o escanee el código QR en la cubierta.

## FRANÇAIS

Connectez le clavier à un port USB de votre PC. Le système d'exploitation détecte le clavier et installe le pilote automatiquement.

### Fonctions

Fonction	Description	
FN +	F1	Page d'Accueil du Navigateur
	F2	E-mail
	F3	Recherche
	F4	Lecture Média
	F5	Lecture/Pause
	F6	Piste Précédente
	F7	Piste Suivante
	F8	Réduire le Volume

Fonction	Description	
FN +	F9	Augmenter le Volume
	F10	Mode Silencieux
	F11	Bureau
	F12	Calculatrice

*Vous trouvez les spécifications sur [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).  
Enregistrez votre produit sur [register.manhattanproducts.com/r/180689](http://register.manhattanproducts.com/r/180689) ou scannez le code QR figurant sur la couverture.*

## POLSKI

Podłącz klawiaturę do wolnego portu USB w komputerze. System operacyjny automatycznie wykryje nowe urządzenie i zainstaluje odpowiednie sterowniki.

### Funkcje

Funkcjonować	Opis	
FN +	F1	Strona Główna Przeglądarki
	F2	E-Mail
	F3	Wyszukiwania
	F4	Odtwarzacz Mediów
	F5	Odtwarzaj/Pauza
	F6	Poprzedni Utwór
	F7	Następny Utwór
	F8	Zmniejsz Głośność
	F9	Zwiększ Głośność
	F10	Wycisz
	F11	Pulpit
	F12	Kalkulator

Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).  
Zarejestruj produkt na [register.manhattanproducts.com/r/180689](http://register.manhattanproducts.com/r/180689).

[manhattanproducts.com/r/180689](http://manhattanproducts.com/r/180689)

lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.

## ITALIANO

Basta collegare la tastiera nella porta USB del computer. Il sistema operativo riconoscerà automaticamente la tastiera e installerà i driver.

### Funzioni

Fonction	Descrizione	
FN +	F1	Pagina Iniz. del Browser
	F2	E-Mail
	F3	Ricerca
	F4	Riproduttore Multimediale
	F5	Riproduzione/Pausa
	F6	Brano Precedente
	F7	Brano Successivo
	F8	Diminuzione Volume
	F9	Aumento Volume
	F10	Mute
	F11	Desktop
	F12	Calcolatrice

Per ulteriori specifiche, visita il sito [manhattanproducts.com](http://manhattanproducts.com).  
Registra il tuo prodotto su [register.manhattanproducts.com/r/180689](http://register.manhattanproducts.com/r/180689) o scansiona il codice QR presente sulla copertina.