

Thin Client

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guia de início rápido

Guía de inicio rápido

Краткое руководство начала работы

DX1600, DX1300

Version 1.0 ©2022



1: Connect USB and optional AUDIO

Branchez le clavier et la souris

Conecte o teclado e o mouse

Conecte el teclado y el ratón

Подключите USB-клавиатуру и мышь



Facultatif: Connecter l'audio

Opcional: Conecte o áudio

Opcional: Conectar audio

Необязательный: Подключите аудио




2: Connect at least one display

Branchez au moins un écran à une sortie DisplayPort


Conecte pelo menos um monitor a uma saída DisplayPort

Conecte al menos una pantalla a una salida DisplayPort


Подключите хотя бы один дисплей



3: Connect the network



4: Connect the optional antenna (DX1300)



5: Power up client and displays

Branchez le câble d'alimentation

Conecte o cabo de alimentação

Conecte el cable de alimentación

Подключите кабель питания



Allumez l'écran et le périphérique


Ligue o monitor e o dispositivo cliente

Encienda el dispositivo cliente y la pantalla

Включите дисплей и клиент



DX1600



1. Mic 2. Headphones 3. Power 4. USB ports

1. Entrée microphone

2. Sortie casque

3. Ports USB

4. Bouton d'alimentation

1. Entrada para microfona

2. Saída para fone de ouvido

3. Portas USB

4. Botão de ligar

1. Conector del micrófono

2. Conector de los auriculares

3. Puertos USB

4. Botón de encendido


1. Разъем для микрофона

2. Разъем для наушников

3. Порты USB

4. Кнопки питания (вкл/выкл)

DX1600



1. Network (RJ45) 2. Network LEDs 3. Network (SFP) 4. DisplayPorts 5. USB ports 6. Audio OUT 7. Power

1. Port réseau (SFP)

2. Voyants réseau

3. Port réseau (RJ45)

4. Sortie vidéo DisplayPort

5. Ports USB

6. Sortie audio

7. Connecteur d'alimentation verrouillable

1. Entrada de rede (SFP)

2. LEDs de rede

3. Porta de rede (RJ45)

4. Saída de vídeo DisplayPort

5. Portas USB

6. Saída de áudio

7. Entrada de alimentação com trava

1. Puerto de red (SFP)

2. Luces LED de red

3. Puerto de red (RJ45)

4. Salida de video DisplayPort

5. Puertos USB

6. Salida de audio

7. Entrada de alimentación con bloqueo

1. Сетевой порт (SFP)

2. Сетевые светодиоды

3. Сетевой порт (RJ45)


4. DisplayPort видео выход

5. Порты USB

6. Аудио выход

7. Блокировка питания

DX1300



1. USB Ports 2. Card-reader 3. Microphone 4. Headphones 5. Power 6. Status LEDs

1. Ports USB

2. Lecteur de cartes

3. Entrée microphone

4. Sortie casque

5. Bouton d'alimentation

6. LED d'état

1. Entrada de rede (SFP)

2. Lector de tarjetas

3. Entrada para microfona

4. Saída para fone de ouvido

5. Botão de ligar

6. LED de estado

1. Puerto de red (SFP)

2. Leitor de cartão

3. Conector del micrófono

4. Conector de los auriculares

5. Botón de encendido

6. LED de status

1. Сетевой порт (SFP)

2. Картридер


3. Разъем для микрофона

4. Разъем для наушников

5. Кнопка питания

6. Светодиод состояния

DX1300



1. Wi-Fi Antenna (optional) 2. DisplayPorts 3. USB ports 4. Network (RJ45/SFP) 5. Power

1. Antenne Wi-Fi (en option)

2. Sortie vidéo DisplayPort

3. Ports USB

4. Port réseau (RJ45/SFP)

5. Connecteur d'alimentation verrouillable

1. Antena Wi-Fi (Antena opcional)

2. Saída de vídeo DisplayPort

3. Portas USB

4. Porta de rede (RJ45/SFP)

5. Entrada de alimentação com trava

1. Antena Wi-Fi

2. Salida de video DisplayPort

3. Puertos USB

4. Puerto de red (RJ45/SFP)

5. Entrada de alimentación con bloqueo

1. Wi-Fi антенна

2. DisplayPort видео выход

3. Порты USB

4. Сетевой порт (RJ45/SFP)

5. Блокировка питания

Technical Support


For manuals, configuration, downloads and support, visit:

Pour les manuels, la configuration et les téléchargements, ou le support technique, consultez la page suivante sur Internet:

Para manuais, configurações, downloads ou suporte técnico:

Para obtener manuales, configuraciones y descargas, o soporte técnico:

Для руководств, загрузок или технической поддержки:



CAUTION Use only approved accessories

Utilisez uniquement un firmware ou des accessoires agréés.

Utilize somente firmware ou acessórios aprovados.

Utilice únicamente firmware o accesorios aprobados.

Используйте только утвержденные прошивки или аксессуары

-M Model



WARNING

- Ne pas ouvrir
- Não abra
- No abrir
- Не открывать

- Tenir éloigné des liquides
- Mantenha longe de líquidos
- Mantener alejado de líquidos
- Хранить вдали от жидкостей

- Tenir éloigné de la chaleur
- Mantenha afastado do calor
- Mantener alejado del calor
- Хранить вдали от источников тепла

Zero Client

Quick Start Guide

دليل البدء السريع
快速入门指南
クイック スタート ガイ
빠른 시작 가이드

DX1600, DX1300
Version 1.0 ©2022


1: Connect USB and optional AUDIO

USB 키보드와 마우스
를 연결합니다.

连接 USB
键盘和鼠标

USBをキーボードとマ
ウスに接続する

توصيل يو إس بي والفأرة
ولوحة المفاتيح



옵션: 오디오 연결

可选：连接音频

オプション：オーディオを接続する

اختياري: توصيل الأجهزة السمعية




2: Connect at least one display

적어도 하나의 디스플레이를
DisplayPort 출력부에 연결합니다


将至少一个显示器连接到
显示端口输出

少なくとも1つのディスプレイを
DisplayPort出力に接続する

توصيل وصلة عرض واحدة على الأقل
بفتحة منفذ عرض



3: Connect the network



4: Connect the optional antenna (DX1300)



5: Power up client and displays

Connect the power cable

전원 케이블을 연결합니다.

连接电源线

電源ケーブルを接続する

توصيل كبل الطاقة

الكهربائية

Turn on the display and client

디스플레이와 클라

이언트를 켭니다

打开显示器和客

户端

ディスプレイとクライア

ントの電源を入れる

يتم تشغيل شاشة العرض

وجهاز النقل




DX1300



DX1600

DX1600




1. 마이크 소켓
2. 헤드폰 소켓
3. USB 포트
4. 전원 스위치

1. 麦克风插孔
2. 耳机插孔
3. USB 端口
4. 电源开关

1. マイクソケット
2. ヘッドホンソケット
3. USBポート
4. 電源スイッチ

1. مقبس الميكروفون
2. مقبس سماعات الرأس
3. منفذ يو إس بي
4. مفتاح الطاقة الكهربائية

DX1600




1. 네트워크 포트 SFP
2. 네트워크 LED
3. 네트워크 포트 RJ45
4. DisplayPort 비디오 출력
5. USB 포트
6. 오디오 출력
7. 잠금형 전원 인입부

1. 网络端口 SFP
2. 网络 LED 指示灯
3. 网络端口 RJ45
4. 显示端口视频输出
5. USB 端口
6. 音频输出
7. 具有锁定功能的电源接口

1. ネットワークポート SFP
2. ネットワークLED
3. ネットワークポート RJ45
4. DisplayPort ビデオ出力
5. USBポート
6. 音声出力
7. 電源インレットのロック

1. منفذ شبكة PFS
2. لمبات ليد للشبكة
3. منفذ شبكة RJ45
4. مخرج فيديو منفذ العرض
5. منافذ يو إس بي
6. مخرج السماعات
7. مخرج غلق الطاقة

DX1300




1. USB 포트
2. 카드 리더
3. 마이크 소켓
4. 헤드폰 소켓
5. 전원 스위치
6. 상태 LED

1. USB 端口
2. 读卡器
3. 麦克风插孔
4. 耳机插孔
5. 电源开关
6. 状态 LED

1. USBポート
2. カード読み取り装置
3. マイクソケット
4. ヘッドホンソケット
5. 電源スイッチ
6. ステータスLED

1. منافذ يو إس بي
2. قارئ البطاقة
3. مقبس الميكروفون
4. مقبس سماعات الرأس
5. مفتاح الطاقة الكهربائية
6. مصابيح LED للحالة

DX1300



1. Wi-Fi
2. DisplayPort 비디오 출력
3. USB 포트
4. 네트워크 포트 RJ45/SFP
5. 잠금형 전원 인입부

1. Wi-Fi
2. 显示端口视频输出
3. USB 端口
4. 网络端口 RJ45/SFP
5. 具有锁定功能的电源接口


1. Wi-Fi
2. DisplayPort 비디오出力
3. USBポート
4. ネットワークポート RJ45/SFP
5. 電源インレットのロック

1. iF-iW
2. مخرج فيديو منفذ العرض
3. منافذ يو إس بي
4. منفذ شبكة PFS/RJ45
5. مخرج غلق الطاقة

Technical Support



www.amulethotkey.com/support



CAUTION

لا تستخدم غير الأجهزة أو الملحقات المعتمدة
仅可使用经批准的固件或配件。
承認されたファームウェアやアクセサリのみ使用
してください。
승인된 펌웨어나 액세서리만 사용하세요.



WARNING

- 切勿打开
- 远离液体
- 远离热源

- 開けないでください
- 液体に近づけないでください
- 熱源の近くには設置しないでください
- 열지 마세요
- 액체에서 멀리 두세요
- 열원에서 멀리 두세요

- لا تفتح
- يجب ان يظل بعيدا عن السؤال
- يجب ان يظل بعيدا عن مصادر الحرارة