




VESA

200x200 400x200
300x300 400x400
600x400




70"
177.8cm



A x 1
Left cover



B x 1
Right cover



C x 1
Middle base



D x 1
Fixer



E x 1
Universal plate




F x 2
Adapter brackets



G x 1
Handle



H x 1
Column




I x 1
Camera shelf




J x 1
Connecting plate




K x 1
Top cover



L x 1
DVD shelf



M x 1
Left base



N x 1
Right base



O x 4
M8x30



P x 8
M8x40



Q x 8
M6x12



R x 2
M6x10



S x 4
M8x16



T x 3
M4x6



U x 2
M4x6



V x 1
M5x25






W x 2
D6 washers















X x 1
Wrench



Y x 1
5mm Allen key







Mobile TV Floor Stand

- **WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION – Read Before Using!**
- Use this product only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep away from children.
- Do not allow children to climb on or use this product without proper supervision.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can result in damage to the items and reduce their holding power.
- Do not exceed the maximum weight capacities stated for this product.
- Make sure all equipment has been properly installed and secured before adjusting this product.
- Do not exceed the maximum height adjustment of this product.
- Lift Hazard: Two People are required when installing the TV.
- CAUTION: Tipping Hazard. Do not move TV Stand over uneven surfaces. Serious injury or property damage may occur.
- Unlock casters before moving the TV Stand.
- This product is for indoor use only.

Support mobile à roulettes pour téléviseur

- **AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – À lire avant utilisation !**
- Utilisez ce produit uniquement selon les prescriptions du fabricant. Pour toute question, contactez le fabricant.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Veillez à ne pas les laisser à la portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur ce produit ou l'utiliser sans surveillance adéquate.
- Serrez bien les vis, mais sans excès. Le fait de trop serrer peut endommager les pièces et réduire leur capacité de maintien.
- Ne dépassez pas la charge maximale autorisée pour ce produit.
- Assurez-vous que tous les équipements ont été installés et fixés convenablement avant de procéder aux réglages.
- Ne dépassez pas la hauteur maximale de réglage de ce produit.
- Danger lors du levage : deux personnes sont nécessaires pour installer le téléviseur.
- Risque de basculement. Ne déplacez pas le support mobile pour téléviseur sur des surfaces accidentées. Vous risquez de vous blesser gravement ou de provoquer des dégâts matériels.
- Débloquez les roulettes avant de déplacer le support mobile pour téléviseur.
- Ce produit est destiné à un usage à l'intérieur uniquement.

Soporte móvil para televisión

- **ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. ¡Léalas antes de utilizar el producto!**
- Utilice este producto únicamente de la forma prevista por el fabricante. Si tiene alguna pregunta, contacte con el fabricante.
- Este producto contiene pequeños componentes que, si se tragan, pueden provocar asfixia. Manténgalo alejado de los niños.
- No permita que los niños se suban o utilicen este producto sin la correcta supervisión.
- Apriete los tornillos sin ejercer una fuerza excesiva. De lo contrario, puede dañar el artículo y reducir su capacidad de sujeción.
- No exceda las capacidades de peso máximo indicadas para este producto.
- Asegúrese de que todo el equipo se haya instalado y fijado correctamente antes de ajustarlo.
- No supere el ajuste de altura máxima de este producto.
- Peligro de elevación: se necesitan dos personas para instalar el televisor.
- PRECAUCIÓN: Peligro de vuelco. No traslade el soporte para televisión por superficies irregulares. Pueden producirse lesiones o daños materiales.
- Desbloquee los ruedines antes de mover el soporte del televisor.
- Este producto está diseñado para utilizarse solamente en espacios interiores.

Bewegbarer TV-Bodenständer

- **WARNUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – Vor Gebrauch lesen!**
- Verwenden Sie dieses Produkt nur in der vom Hersteller vorgesehenen Weise. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können. Halten Sie es von Kindern fern.
- Kinder dürfen nicht ohne angemessene Aufsicht auf dieses Produkt klettern oder es verwenden.
- Die Schrauben fest anziehen, jedoch nicht zu fest. Das zu feste Anziehen könnte zu Schäden führen und ihre Haltekraft reduzieren.
- Die auf diesem Produkt angegebenen Gewichtskapazitäten dürfen nicht überschritten werden.
- Stellen Sie sicher, dass die gesamte Ausrüstung vor der Einstellung dieses Produkts angemessen installiert und gesichert wurde.
- Die maximale Höheneinstellung dieses Produkts darf nicht überschritten werden.
- Hebegefahr: Bei der Installation des Fernsehers sind zwei Personen erforderlich.
- VORSICHT: Kippgefahr. Den TV-Ständer nicht über unebene Oberflächen bewegen. Es kann zu ernsthaften Verletzungen oder Schäden am Produkt kommen.
- Die Rollen vor dem Bewegen des TV-Ständers entsperren.
- Dieses Produkt ist nur für die Nutzung in Innenräumen vorgesehen.

Supporto TV mobile

- **ATTENZIONE: ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI - leggere prima dell'uso!**
- Utilizzare questo prodotto solo come previsto dal produttore. In caso di domande, contattare il produttore.
- Questo prodotto contiene componenti di piccole dimensioni che possono comportare un rischio di soffocamento se ingeriti. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non lasciare che i bambini si arrampichino o utilizzino questo prodotto senza la supervisione di adulti.
- Serrare le viti saldamente, ma non in modo eccessivo. Un serraggio eccessivo delle viti può causare danni ai componenti e ridurre la forza di tenuta delle viti.
- Non superare la capacità massima di peso indicata per questo prodotto.
- Assicurarsi che tutte le apparecchiature siano state installate e fissate correttamente prima di regolare questo prodotto.
- Non superare la regolazione di altezza massima di questo prodotto.
- Pericolo di sollevamento: l'installazione della TV richiede l'intervento di due persone.
- ATTENZIONE: Pericolo di ribaltamento. Non spostare il supporto TV su superfici non piane. Rischio di lesione personale o danni alla proprietà.
- Sbloccare le ruote prima di spostare il supporto TV.
- Questo prodotto è adatto solo ad uso interno.

Verrijdbare vloerstandaard voor tv

- **WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIE – Lees vóór gebruik!**
- Gebruik dit product alleen zoals bedoeld door de fabrikant. Neem contact op met de fabrikant als u vragen hebt.
- Dit product bevat kleine onderdelen die bij het inslikken verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Uit de buurt van kinderen houden.
- Laat kinderen niet zonder toezicht op dit product klimmen of het gebruiken.
- Draai de schroeven stevig vast, maar niet te vast. Het te vast aandraaien van de schroeven kan resulteren in schade aan de onderdelen en kan hun houdkracht verminderen.
- Overschrijd de maximale gewichtsindicaties voor dit product niet.
- Zorg ervoor dat alle apparatuur correct geïnstalleerd en vastgezet is alvorens dit product af te stellen.
- Overschrijd de maximale hoogte-instelling van dit product niet.
- Gevaar bij tillen: Er zijn twee personen nodig om de tv te installeren.
- OPGELET: Kantelgevaar. Verplaats de tv-standaard niet over oneffen oppervlakken. Dit kan leiden tot ernstig letsel of materiële schade.
- Ontgrendel de wielen alvorens de tv-standaard te verplaatsen.
- Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Mobil tvolvställ för TV

- **VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR — Läs innan användning!**
- Använd endast produkten enligt vad som avses av tillverkaren. Kontakta tillverkaren om du har frågor.
- Produkten innehåller små föremål som kan utgöra kvävningsrisk vid förtäring. Håll på avstånd från barn.
- Låt inte barn klättra på eller använda denna produkt utan tillsyn.
- Skruva till skruvarna, men inte för hårt. Om skruvarna skruvas till för hårt kan det resultera i skada och kan reducera skruvarnas hållkraft.
- Överskrid inte produktens märkta maximala viktkapacitet.
- Se till att all utrustning är korrekt installerad och säkrad innan denna produkt justeras.
- Överskrid inte den maximala höjdjusteringen för denna produkt.
- Lyftrisk: Två personer krävs vid installation av TV.
- FÖRSIKTIGHET! Tipprisk. Förflytta inte TV-stället över ojämna ytor. Allvarlig personskada eller skada på egendom kan uppstå.
- Lås upp hjulen innan TV-stället förflyttas.
- Produkten är endast för inomhusbruk.

Przenośny stojak podłogowy na telewizor

- **OSTRZEŻENIE: WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — Przeczytaj przed użyciem!**
- Używaj produktu tylko w sposób określony przez producenta. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z producentem.
- Produkt zawiera małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zakrzuszenia. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na produkt ani używać go bez odpowiedniego nadzoru.
- Dokręć śruby mocno, ale nie za mocno. Za mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie elementów oraz zmniejszyć ich siłę trzymania.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego dla produktu.
- Przed przystąpieniem do regulacji produktu upewnij się, że cały sprzęt został prawidłowo zainstalowany oraz zabezpieczony.
- Nie przekraczaj maksymalnej wysokości regulacji tego produktu.
- Zagrożenie związane z podnoszeniem: Do instalacji telewizora wymagane są dwie osoby.
- UWAGA: Zagrożenie przewrócenia. Nie przesuwaj stojaka na telewizor po nierównych powierzchniach. Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Przed przesunięciem stojaka na telewizor odblokuj kółka.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Передвижная напольная подставка под телевизор

- **ВНИМАНИЕ: ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. Ознакомьтесь перед использованием!**
- Используйте это изделие только по назначению согласно указаниям производителя. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю.
- Данное изделие содержит небольшие детали, которые в случае их проглатывания могут создать опасность закупоривания дыхательных путей. Храните его в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям забираться на это изделие или пользоваться им без надлежащего присмотра.
- Затяните винты до упора, но не перетягивайте. Перетягивание может повредить детали и снизить их удерживающую способность.
- Не превышайте значения для максимальной грузоподъемности, указанные для данного изделия.
- Перед настройкой данного изделия убедитесь, что все оборудование установлено и закреплено надлежащим образом.
- При регулировке высоты данного изделия не превышайте максимально допустимое значение.
- Опасность, связанная с подъемом тяжелых предметов: для установки телевизора требуются два человека.
- ВНИМАНИЕ: опасность опрокидывания. Не передвигайте подставку под телевизор по неровным поверхностям. Возможны серьезные травмы или материальный ущерб.
- Перед перемещением подставки под телевизор разблокируйте колесики.
- Устройство предназначено для эксплуатации исключительно в помещении.

Suporte de chão móvel para TV

- **AVISO: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Ler antes de utilizar!**
- Use este produto de acordo com as instruções do fabricante. Se tiver dúvidas, contate o fabricante.
- Este produto contém pequenos elementos que podem constituir risco de asfixia se ingeridos. Mantenha-o afastado das crianças.
- Não permitir que as crianças subam para cima ou utilizem este produto sem supervisão adequada.
- Aperte firmemente os parafusos, mas não demasiado. Se apertar demais pode danificar os artigos e reduzir a sua capacidade de suporte.
- Não exceda as capacidades máximas de peso indicadas para este produto.
- Certifique-se de que todo o equipamento foi corretamente instalado e fixado antes de ajustar este produto.
- Não exceda o ajuste máximo de altura deste produto.
- Perigo de elevação: são necessárias duas pessoas para instalar o televisor.
- CUIDADO: Perigo de tropeçar. O suporte da TV não deve ser colocado em superfícies desniveladas. Podem ocorrer ferimentos ou danos materiais.
- Desbloqueie os rodízios antes de deslocar o suporte de TV.
- Este produto apenas pode ser usado no interior.

Mobil TV padlóállvány

- **FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK — Használat előtt olvassa el!**
- A terméket kizárólag a gyártó által javasolt módon használja. Ha kérdései vannak, forduljon a gyártóhoz.
- A termék kis méretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése esetén fulladásveszély állhat fenn. Tartsa gyermekektől távol.
- Ne engedje, hogy gyermekek megfelelő felügyelet nélkül felmásszanak rá vagy használják a terméket.
- Rögzítse erősen a csavarokat, de ne húzza túl. A csavarok túlzott meghúzása károsíthatja az alkatrészeket, és csökkentheti azok tartóerejét.
- Ne lépje túl a termékhez megszabott maximális terhelhetőséget.
- A termék beállítása előtt gondoskodjon róla, hogy minden berendezés megfelelően legyen felszerelve és rögzítve.
- Ne lépje túl a termék maximális magasság-beállítását.
- Emelés veszélye: A TV telepítéséhez két emberre van szükség.
- VIGYÁZAT: Felborulás veszélye. Ne mozgassa a TV-állványt egyetlen felületen. Ez komoly sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
- A TV állvány mozgatása előtt oldja ki a görgőket.
- A termék csak beltéri használatra alkalmas.

Mobil TV-gulvstativ

- **ADVARSEL: VIKTIG SIKKERHETSINSTRUKSJON — les før bruk!**
- Dette produktet må kun brukes til formålet angitt av produsenten. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med produsenten.
- Dette produktet inneholder små deler som kan utgjøre kvelningsfare hvis det svelges. Holdes unna barn.
- Ikke la barn klatre på eller bruke dette produktet uten riktig tilsyn.
- Stram til skruene, men ikke overstram. Overstramming kan resultere i skade på delene og redusere holdekraften deres.
- Gå ikke over maksimal vektkapasitet angitt for dette produktet.
- Sørg for at alt utstyr har blitt riktig installert og festet før du justerer produktet.
- Gå ikke over den maksimale høydejusteringen på dette produktet.
- Løftefare: Det kreves to personer for installasjonen av TV-en.
- FORSIKTIG: Veltefare. Ikke flytt TV-stativet over ujevne overflate. Alvorlig personskade eller skade på eiendom kan oppstå.
- Lås opp rullehjul før TV-stativet flyttes.
- Dette produktet er kun for innendørs bruk.

- Mobilt tv-gulvstativ**
- ADVARSEL: VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER — Læs før brug.**
- Brug kun dette produkt på den måde, som producenten har bestemt. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte producenten.
- Dette produkt indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare, hvis de sluges. Holdes væk fra børn.
- Lad ikke børn klatre på eller bruge dette produkt uden behørigt opsyn.
- Stram skruerne godt, men stram dem ikke for meget. Hvis de strammes for meget, kan det resultere i skader på produkterne og reducere deres holdekraft.
- Overskrid ikke den maksimale vægtpacitet, der er angivet for dette produkt.
- Sørg for, at alt udstyr er korrekt installeret og sikret, før du justerer dette produkt.
- Overskrid ikke den maksimale højdejustering af dette produkt.
- Fare ved løft: To personer er påkrævet ved installation af tv'et.
- FORSIGTIG: Fare for tipning. Flyt ikke tv-stativet over ujævne overflader. Alvorlig personskade eller beskadigelse af ejendom kan opstå.
- Lås hjulene op, før du flytter tv-stativet.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.

- Pyörillä varustettu TV-teline**
- VAROITUS: TÄRKEÄ TURVALLISUUSOHJE — Lue ennen käyttöä!**
- Käytä tätä tuotetta vain valmistajan tarkoittamalla tavalla. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä valmistajaan.
- Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat nieltäessä aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä lasten ulottumattomissa.
- Älä anna lasten kiivetä tuotteen päälle tai käyttää sitä ilman asianmukaista valvontaa.
- Kiristä ruuvit tiukalle, mutta varo ylikiristämistä. Ylikiristäminen saattaa johtaa tuotteen vaurioitumiseen ja kiinnityksen heikentymiseen.
- Älä ylitä tuotteen enimmäispainorajoitusta.
- Varmista, että kaikki laitteet ovat asennettu asianmukaisesti ja kiinnitetty ennen tuotteen säätämistä.
- Älä ylitä tuotteen maksimikorkeussäätöä.
- Nostovaroitus: Television asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
- VAROITUS: Kaatumisvaara. Älä liikuta tv-telinettä epätasaisella pinnalla. Seurauksena voi olla vakava vamma tai omaisuusvahinko.
- Avaa pyörien lukot ennen tv-telineen liikuttamista.
- Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

- Κινητή Επιδαπέδια Βάση Τηλεόρασης**
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Διαβάστε πριν τη χρήση!**
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο με τον τρόπο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μικρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνετε παιδιά να ανεβαίνουν επάνω ή να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν χωρίς κατάλληλη επιτήρηση.
- Σφίξτε καλά τις βίδες, αλλά όχι υπερβολικά. Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να προκαλέσει ζημιά και να μειώσει την ισχύ συγκράτησης.
- Μην υπερβαίνετε την μέγιστη αναφερόμενη ικανότητα βάρους για αυτό το προϊόν.
- Σιγουρευτείτε ότι όλος ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σωστά και έχει ασφαλιστεί, πριν προσαρμόσετε αυτό το προϊόν.
- Μην υπερβαίνετε την μέγιστη προσαρμογή ύψους για αυτό το προϊόν.
- Κίνδυνος κατά την ανύψωση: Απαιτούνται δυο άτομα κατά την εγκατάσταση της τηλεόρασης.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος ανατροπής. Μην μετακινείτε τη Βάση Τηλεόρασης σε μη επίπεδες επιφάνειες. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
- Ξεκλειδώστε τους τροχούς πριν μετακινήσετε τη Βάση Τηλεόρασης.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

- Mobil TV Zemin Sehpaşı**
- UYARI: ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI - Kullanmadan Önce Okuyun!**
- Bu ürünün yalnızca üretici tarafından öngörülen şekilde kullanın. Sorularınız varsa üretici ile iletişime geçin.
- Bu ürün, yutulması durumunda boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Çocuklardan uzak tutun.
- Çocukların uygun gözetim olmadan bu ürünün üzerine tırmanmasına ya da ürünü kullanmasına izin vermeyin.
- Vidaları sıkı bir şekilde sabitleyin fakat aşırıya kaçmayın. Vidaların aşırı sıkılması, parçaların hasar görmesine ve taşıma güçlerinin azalmasına yol açabilir.
- Bu ürün için belirtilen maksimum ağırlık kapasitelerini aşmayın.
- Bu ürün için gerekli ayarlamayı yapmadan önce, tüm ekipman unsurlarının uygun ve gerektiği şekilde kurulumu monte edildiğinden ve sabitlendiğinden emin olun.
- Bu ürünün maksimum yükseklik ayarını aşmayın.
- Kaldırma Tehlikesi: Tv'nin kurulumu sırasında İki Kişinin hazır bulunması gereklidir.
- DİKKAT: Devrilme Tehlikesi. TV Sehpasını bozuk, pürüzlü zemin ve yüzeyler üzerinde hareket ettirmeyin. Ciddi yaralanmalar ya da maddi hasar meydana gelebilir.
- TV Sehpasını hareket ettirmeden önce tekerlek kilitlerini açın.
- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Mobilní televizní stojan**
- VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY — Přečtěte si je před použitím!**
- Tento výrobek používejte pouze způsobem určeným výrobcem. V případě dotazů se obraťte na výrobce.
- Tento výrobek obsahuje drobné díly, které mohou při požití představovat nebezpečí udušení. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby na tento výrobek lezly nebo jej používaly bez řádného dozoru.
- Šrouby pevně utáhněte, ale ne příliš. Přílišné utažení může vést k poškození dílů a snížení jejich pevnosti.
- Nepřekračujte maximální nosnost uvedenou u tohoto výrobku.
- Před nastavením tohoto výrobku se ujistěte, že je veškeré zařízení řádně nainstalováno a zajištěno.
- Nepřekračujte maximální výškové nastavení tohoto výrobku.
- Nebezpečí při zvedání: Při instalaci televizoru jsou zapotřebí dvě osoby.
- POZOR: Nebezpečí převrácení. Nepřemísťujte televizní stojan po nerovném povrchu. Může dojít k vážnému zranění nebo škodám na majetku.
- Před přemístěním televizního stojanu odjistěte kolečka.
- Tento výrobek je pouze pro použití v interiéru.

- Mobilný podlahový stojan na TV**
- UPOZORNENIE: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – prečítajte si pred použitím!**
- Tento výrobok používajte iba spôsobom podľa určenía výrobcu. V prípade otázok sa obráťte na výrobcu.
- Tento výrobok obsahuje malé predmety, ktoré môžu pri prehľnutí predstavovať nebezpečenstvo udusenía. Uchováajte mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom liezť na tento výrobok ani ho používať bez riadneho dozoru.
- Skrutky utiahnite pevne, ale nie príliš. Príliš silné utiahnutie môže poškodiť materiály a znížiť ich pevnosť.
- Neprekračujte maximálne hmotnostné kapacity uvedené pre tento výrobok.
- Dbajte, aby bolo pred nastavením produktu výrobku vybavenie správne nainštalované a zabezpečené.
- Neprekračujte maximálne výškové nastavenie tohto výrobku.
- Nebezpečenstvo pri dvíhaní: Pri inštalácii televízora sú potrebné dve osoby.
- UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo prevrátenia. Nepresúvajte stojan na TV na nerovné povrchy. Môže nastať riziko vážneho úrazu alebo poškodenia majetku.
- Pred posúvaním stojana na TV odistite kolieska.
- Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri.

- Mobilni televizorski podni stalak**
- **UPOZORENJE: VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE — pročitajte prije upotrebe!**
 - Ovaj proizvod upotrebljavajte samo na način koji je odredio proizvođač. Ako imate pitanja, obratite se proizvođaču.
 - Ovaj proizvod sadržava male dijelove koji mogu predstavljati opasnost od gušenja u slučaju gutanja. Držite dalje od djece.
 - Ne dopustite djeci da se penju na ovaj proizvod ili upotrebljavaju ga bez odgovarajućeg nadzora.
 - Čvrstoategnite vijke, ali ne zatežite previše. Pretjerano zatezanje može dovesti do oštećenja predmeta i smanjenja njihove snage držanja.
 - Ne prekoračujte najveću nosivost navedenu za ovaj proizvod.
 - Provjerite je li sva oprema pravilno ugrađena i pričvršćena prije prilagodbe ovog proizvoda.
 - Ne prekoračujte najvišu prilagodbu visine ovog proizvoda.
 - Opasnost tijekom podizanja: prilikom postavljanja televizora potrebne su dvije osobe.
 - OPREZ: opasnost od prevrtanja. Ne pomičite televizorsko postolje preko neravnih površina. Može doći do ozbiljnih ozljeda ili materijalne štete.
 - Otključajte kotačiće prije pomicanja televizorskog postolja.
 - Ovaj proizvod namijenjen je samo za uporabu u zatvorenome.

- Mobile TV podni stalak**
- **UPOZORENJE: VAŽNO BEZBEDNOSNO UPUTSTVO - pročitajte pre upotrebe!**
 - Koristite ovaj proizvod samo na način predviđen od strane proizvođača. Ako imate pitanja, kontaktirajte proizvođača.
 - Ovaj proizvod sadrži male delove koji mogu da predstavljaju opasnost od gušenja u slučaju da se progutaju. Držite van domašaja dece.
 - Ne dozvolite deci da se penju na ili da koriste proizvod bez pravilnog nadzora.
 - Čvrstoategnite zavrtnje, ali ih nemojte previše zatezati. Preveliko zatezanje može da dovede do oštećenja stavki i da smanji njihovu snagu za držanje.
 - Nemojte prekoračiti maksimalne kapacitete za težinu navedene za ovaj proizvod.
 - Osigurajte da je kompletna oprema pravilno instalirana i obezbeđena pre podešavanja ovog proizvoda.
 - Nemojte prekoračiti maksimalno podešavanje za visinu za ovaj proizvod.
 - Opasnost prilikom podizanja: potrebne su dve osobe prilikom instalacije televizora.
 - PAŽNJA: opasnost od saplitanja. Nemojte pomerati stalak za televizor preko neravnih površina. Može doći do ozbiljne povrede ili oštećenja imovine.
 - Otključajte točiće pre pomeranja stalka za televizor.
 - Ovaj proizvod je samo za upotrebu unutra.

- Подвижна стойка за телевизор за под**
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – прочетете преди употреба!**
 - Използвайте този продукт само по начина, предвиден от производителя. Ако имате въпроси, свържете се с производителя.
 - Този продукт съдържа малки части, които могат да представляват опасност от задавяне при поглъщане. Да се съхранява извън обсега на деца.
 - Не допускайте качване върху продукта или използването му от деца без надзор.
 - Затегнете здраво винтовете, но без да ги пренатягате. Пренатягането може да повреди елементите и да намали задържащата им способност.
 - Не надвишавайте посоченото максимално допустимо тегло за този продукт.
 - Преди да регулирате продукта, проверете дали цялото оборудване е монтирано правилно и дали е добре закрепено.
 - Не надвишавайте максималната височина на регулиране на продукта.
 - Риск при вдигане: за монтирането на телевизора са необходими двама души.
 - ВНИМАНИЕ: опасност от преобръщане. Не местете стойката за телевизор върху неравни повърхности. Това може да доведе до сериозно нараняване или материални щети.
 - Разблокирайте колелата, преди да преместите стойката за телевизор.
 - Този продукт е предназначен за ползване само на закрито.

- Suport TV mobil pentru podea**
- **AVERTISMENT: INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE – Citiți înainte de utilizare!**
 - Utilizați acest produs numai în maniera prevăzută de producător. Dacă aveți întrebări, contactați producătorul.
 - Acest produs conține piese mici, care pot prezenta pericol de asfixiere în caz de înghițire. Nu lăsați la îndemâna copiilor.
 - Nu lăsați copiii să se urce pe acest produs sau să îl utilizeze fără a fi supravegheați.
 - Strângeți bine șuruburile, dar nu excesiv. Strângerea excesivă poate duce la deteriorarea elementelor și la reducerea puterii lor de fixare.
 - Nu depășiți greutatea maximă indicată pentru acest produs.
 - Asigurați-vă că toate echipamentele au fost instalate și fixate corespunzător înainte de a regla acest produs.
 - Nu depășiți înălțimea maximă de reglare a acestui produs.
 - Pericol la ridicare: la instalarea televizorului este nevoie de două persoane.
 - ATENȚIE: pericol de răsturnare. Nu mutați suportul TV pe suprafețe denivelate. Se pot produce vătămări corporale grave sau daune materiale.
 - Deblocați roțile înainte de a muta suportul TV.
 - Acest produs este conceput pentru a fi utilizat exclusiv la interior.

- לִנְתָּם יִצְרָא נֹוִיזְפֹּלֶת לְמַחַ
- אִמְדֻכְתְּסָא לְבִק אַהֲרָא - עִמְהָא עִמְאִסְלָא תִמְיִלְעֵת: רֵיזְחֵת
 - לִסְתָּא לְיִגְרִי, עִלְיִסָּא לְיִדְל תִּנְאֵא אִדְל. טָקֻף עִנְסִמְהָ עִכְרִשְׁלָא אֶתְדֻדַּח יִתְלָא עִקְיִרְטְלָאב צִתְנִמְהָ אִזֵּה מְדַחְתְּסָא עִנְסִמְהָ עִכְרִשְׁלָאב
 - נָע אִדְיָעֵב טַפְחֵי. אֶהֱעֵלְתִּיב לֵאחַ יִפְיָאנְתִּיחָא לְרַחַב בִּבְסֵת דִּק עִרְיָעֵס רִסְאֵנַע יִלְעֵצִתְנִמְהָ אִזֵּה יִוֹתְחֵי לִלְפֹּטָא לִוֹאֲנֵתִם
 - בִּסְסָנִם פֹּאֲרִישׁ נֹוד עִמְדֻכְתְּסָא וְאִצִּתְנִמְהָ אִזֵּה יִלְעֵצִתְנִמְהָ לִלְפֹטָא לִלְאִפְטָא לִחֲמֵסֵת אֵל
 - יִלְדִּיִדְשְׁלָא מִכְּחָלָא יִדְדִי נָא נִכְמִי. מְזָאֵלְלָא נִם רִתְכָא אֶהֱטֵב מְכֻחֵת אֵל נִכְל, מִכְּחָב עִבְלִוּלִמְהָ רִימִסְמְהָ טִבְרָא אֶהֱאִבְתִּי עֹוק לִי לִקְתֻּו רִסְאֵנַע לִפֹּלֶת
 - צִתְנִמְהָ אִזֵּה לִדְחִמְהָ נִזְוֹלִל יִוֹסְקֵל תִּאֻעִסֵל זִוְאֻצֵּת אֵל
 - צִתְנִמְהָ אִזֵּה טִבְזֵס לְבִק צִיִּחֵס לִכְשִׁב אֶתְיִבְתֵּת מִכְּחָו תִּאֻדַּחְלָא עִיִּמְגֵי מְגִיכֵרֵת נִם דִּכֹּאת
 - צִתְנִמְהָ אִזֵּה עֹאֲפֵתְרָא טִבְזֵס לִיִּסְקָאֵל דְּחָלָא זִוְאֻצֵּת אֵל
 - נֹוִיזְפֹּלֶת לִתְיִבְתֵּת דִּנְעֵנִיִּסְחֵשׁ דֹּוּגֻו מְזִלְי: עִנְפִּרְלָא רַחַח
 - עִרְיָטֻחַ עִבְאִסְרֵל תִּדְחֵת דִּקֻּף. עִיִּוֹסְמְהָ רִיגֵי חֲטִסְאֵלָא קֻוּף נֹוִיזְפֹּלֶת לִלְמַחַח לִרְחֵת אֵל. בִּלְקִנְאֵל רַחַח: עִיִּבְתֵּנֵת תִּאֻכְלֵתִּמְהָ לִיִּפְפֹּלֶת וְאִ
 - נֹוִיזְפֹּלֶת לִלְמַחַח לִיִּרְחֵת לְבִק תִּאֻגְעֵלָא צִתְפֵּא
 - טָקֻף לִי לִחְאֵדְלָא מְדַחְתְּסָא לִצִּתְנִמְהָ אִזֵּה מְחֻסֵּ

- יִתְפַּצֵּר דִּינֵי הַיִּיּוּלֶּת דִּמְעַם
- וְשׁוּמִישָׁה יִנְפֹּל אִוְרְקֵל שִׁי - תּוּבוּשׁ תּוּחִיטְב תּוּאִרוֹה
 - סַע רִשְׁק רִצָּא, תּוּלֵאשׁ סְכֵל שִׁי סֵא. וְרִצִּיָּה וְוִכְתָּה וִילָא וְפֹאֵב קֵר הִז רִצּוּמֵב שְׁמִתְשֵׁהל שִׁי וְרִצִּיָּה
 - הַיִּיּוּלֶּת רִוּמִשְׁל שִׁי. הַעִילֵב לֵשׁ הַרְקֵמֵב קִנַּח תִּנְכֵס תּוּוֹהל סִילִוּלַעַה סִינְטֵק סִיקְלַח לִיכֵמ הִז רִצּוּמֵב סִידִיל לֵשׁ מִדִּי גִשִׁיחָה
 - הַמִּיאִתֵּם הַחֲשֵׁה אֵלל וּבִשְׁמִתְשֵׁהל וְאִרִצּוּמָה לַע סִפְטֵל סִידִילֵל וְרִשְׁפֹּאֵת לֵא
 - סִיטִירֵפֵל קִזֵּנ סִוִרְגֵל לִוּלַע רִתִּי קִוִּדִּיָּה. רִתִּי קִוִּדִּיָּהֵם וְעִנְמִיָּה קֵא. בִּטִּיָּה סִיגִרְבָּה תֵא וְקִדָּה סִהֵלֵשׁ הִזִּיחָאָה תּוּכִיב תֵא תִיחְפֹּרְלו
 - הִז רִצּוּמֵב רִוּבַע תִּניִצְמָה תִיבִרְמָה לִקְשֵׁמָה תִלְבִּגְמָם וְגִרְחַת לֵא
 - הִז רִצּוּמֵב וְוִיכֵי יִנְפֹל יִואִרְכֵּחַ חֲטִבוּהוּ וְקִתְנוֹה דִוִּיצָה לִכְשֵׁ וְאִדּוּ
 - הִז רִצּוּמֵב לֵשׁ וְוִנוּכֵל רִתּוּמָה יִבִּרְמָה הַבּוּגָה תֵא וְרִבְעֵת לֵא
 - הַיִּיּוּלֶּתָה תִנְקִתְהֵל סִישֵׁנָא יִנֵּשׁ מִישִׁרְדֵּנ: הַמִּרָּה תִנְכֵס
 - הַעִיצַפ, סִידִיחָא אֵל סִיחֲטִשֵׁם יִבֵּג לַע הַיִּיּוּלֶּתָה דִּמְעַם תֵא חִיזַת לֵא. תּוּכִפְתָּהֵת תִנְכֵס: תִּוּרִיָּהז סִרְגִּיָּהל סִילִוּלַע שׁוּכֵרֵל קִזֵּנ וְאִ הַרוּמַח
 - סִילְגִלְגָּה תֵא רִרְחֵשֵׁל שִׁי הַיִּיּוּלֶּתָה דִּמְעַם תִזּוּה יִנְפֹל
 - דִּבְלֵב יִמִּינֵפ שׁוּמִישֵׁל דְּעוּיִם הִז רִצּוּמֵב

Blank lined area for notes or calculations.

