




KOP55XHB, KOP55XHB-S



55"
(140 cm)



150 lb
(68 kg)



ENG
ESP
FRN
DEU
NEL
ITL
ČEŠ
SLK
POR
TÜR



▲ WARNING

ENG - Before installing make sure the supporting surface will support the combined load of the equipment and hardware. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur and product may fail. Never exceed the Maximum Load Capacity. Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment. Although this product features a corrosion-resistant coating, it is not designed to withstand wind. In windy conditions, this product may fail, resulting in serious personal injury or death. For installations exposed to wind, contact customer care to select one of our wind-rated products. Be sure power cord is routed so that it will not be tripped on, stepped on, or pinched by heavy items. Avoid overloading electrical outlets or extension cords. Always disconnect the power cord from the power outlet when installing, servicing, or not using the product for an extended period of time. Do not block ventilation slots or fan exhaust on product. Blocking airflow could damage product. Arrange product to allow air to flow freely around product. For support please call 1-800-865-2112.

▲ ADVERTENCIA

ESP - Antes de instalarlo, asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá la carga combinada del equipo y los fijadores. Los tornillos se tienen que fijar firmemente. No apriete los tornillos en exceso, ya que se pueden dañar y el producto podría fallar. Nunca exceda la Capacidad Máxima de Carga. Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad. Aunque este producto tiene una capa resistente a la corrosión, no está diseñado para resistir vientos. En condiciones ventosas, el producto puede fallar, lo cual puede causarles lesiones graves o la muerte a las personas. Para realizar instalaciones expuestas a vientos, comuníquese con Servicio al Cliente para seleccionar alguno de nuestros productos diseñados para vientos. Asegúrese de acomodar el cable eléctrico de manera que las personas no tropiecen con él ni lo pisen y que los objetos pesados no lo pinchen. Evite sobrecargar los receptáculos o las extensiones eléctricas. Siempre, desconecte el cable eléctrico del receptáculo cuando instale, repare o no utilice el producto durante un período extendido. No bloquee las ranuras de ventilación ni el escape del ventilador del producto. Bloquear el flujo del aire podría dañar el producto. Coloque el producto de manera que el aire fluya libremente alrededor del producto. Si necesita ayuda, por favor, llame al 1-800-865-2112.

▲ ADVERTISSEMENT

FRN - Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que la surface de support peut soutenir la charge totale de l'équipement ainsi que des pièces de fixation. Les vis doivent être serrées au maximum. Ne serrez pas trop les vis pour éviter tout risque d'endommager le produit et de causer sa défaillance. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale. Pour lever et positionner l'équipement en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif de levage mécanique. Bien que le produit soit protégé par une couche anticorrosive, il n'est pas conçu pour résister au vent. Par grands vents, le produit risque de défaillir et entraîner des blessures corporelles graves ou le décès. Pour les installations exposées au vent, contactez le service à la clientèle pour choisir nos produits résistants au vent. Veillez à acheminer le cordon d'alimentation de manière à éviter de marcher ou de trébucher dessus, ou de le coincer sous des objets lourds. Évitez de surcharger les prises de courant ou les rallonges électriques. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise de courant lors de l'installation ou la réparation du produit, ou lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée. N'obstruez pas les fentes de ventilation ni la grille de sortie du ventilateur. Bloquer la circulation de l'air pourrait endommager le produit. Placer le produit de manière à ce que l'air circule librement autour de lui. Pour toute assistance, veuillez composer le 1-800-865-2112.

▲ ACHTUNG

DEU - Vergewissern Sie sich vor der Anbringung, dass die tragende Fläche das Gesamtgewicht der Geräte und der Befestigungsteile tragen kann. Die Schrauben müssen sicher angezogen werden. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, damit es nicht zu Beschädigungen und Versagen des Produkts kommt. Die maximale Tragfähigkeit darf niemals überschritten werden. Ziehen Sie immer eine zusätzliche Person heran oder verwenden Sie mechanische Hebeggeräte, um Geräte sicher zu heben und zu positionieren. Obwohl dieses Produkt mit einer korrosionsbeständigen Beschichtung versehen ist, ist es nicht dazu ausgelegt, Wind standzuhalten. Unter windigen Bedingungen kann das Produkt ausfallen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. Für die Installation von Geräten, die Wind ausgesetzt sind, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung, um eines unserer Produkte speziell für den Einsatz in windigen Bedingungen auszuwählen. Achten Sie bei der Verlegung des Netzkabels darauf, dass niemand darüber stolpern oder darauf treten kann und dass es nicht von schweren Gegenständen eingeklemmt wird. Eine Überlastung von Steckdosen oder Verlängerungskabeln ist zu vermeiden. Ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät eingebaut, gewartet oder längere Zeit nicht verwendet wird. Die Lüftungsschlitze bzw der Lüfteraustritt am Gerät darf nicht blockiert werden. Ein Blockieren des Luftstroms könnte das Gerät beschädigen. Das Gerät ist so aufzustellen, dass die Luft ungehindert um es zirkulieren kann. Unterstützung erhalten Sie unter der Rufnummer 1-800-865-2112.

▲ WAARSCHUWING

NEL - Vóór de installatie dient u zich ervan te overtuigen dat het dragende oppervlak het totaalgewicht van de apparatuur en de hardware aankan. Alle schroeven moeten stevig vastzitten. Draai de schroeven niet te strak aan, want dit zou kunnen resulteren in schade en/of falen van het product. Het maximale draagvermogen mag nooit worden overschreden. Belangrijke veiligheidsstip: zorg er tijdens het optillen en op zijn plaats zetten van de apparatuur altijd voor dat u een helper of een mechanische hefinrichting ter beschikking hebt. Hoewel dit product is voorzien van een corrosiebestendige laag, is het niet ontworpen om tegen sterke wind bestand te zijn. Sterke wind kan ertoe leiden dat het product niet goed meer werkt en dat kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Neem voor installaties die aan wind zijn blootgesteld contact op met de klantenservice zodat u een van onze windbestendige producten kunt selecteren. Zorg dat het snoer vastgezet is, zodat men er niet over struikelt, erop staft en het niet door zware voorwerpen afgekneld wordt. Vermijd overbelasting van stopcontacten of verlengsnoeren. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het product installeert of repareert, en als u het langdurig niet gebruikt. Zorg dat de ventilatiesleuven of de ventilatoruitlaat op het product niet afgesloten worden. Het afsluiten van de luchtstroom kan het product beschadigen. Zet het product zo neer dat de lucht vrij rondom het product kan circuleren. Bel 1-800-865-2112 voor support.

▲ AVVERTENZA

ITL - Prima di iniziare l'installazione, verificare che la superficie destinata all'installazione sia in grado di sostenere il carico totale del prodotto e dei dispositivi di fissaggio. Le viti devono essere serrate in modo stretto. Non stringere eccessivamente le viti, altrimenti si rischiano danni o il prodotto potrebbe non funzionare correttamente. Non superare mai la capacità massima di carico. Per sollevare e posizionare in modo sicuro l'unità, farsi aiutare da una persona o usare un sollevatore meccanico. Sebbene sia dotato di un rivestimento resistente alla corrosione, questo prodotto non è realizzato per sopportare il vento. In condizioni di vento, il prodotto può danneggiarsi, con conseguente pericolo di grave infortunio o morte della persona. Per installazioni esposte al vento, rivolgersi al servizio clienti per scegliere uno dei nostri prodotti resistenti al vento. Accertarsi di stendere il cavo in modo da non inciamparvi, calpestarlo o che venga schiacciato da oggetti pesanti. Evitare di sovraccaricare le prese di corrente elettrica o i le prolunghe. In sede di installazione, manutenzione o quando il prodotto non verrà usato per un lungo periodo, staccare sempre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Non bloccare le fessure di ventilazione o gli scarichi delle ventole sul prodotto. Il blocco del flusso d'aria potrebbe danneggiare il prodotto. Sistemare il prodotto in modo da consentire all'aria di fluire liberamente intorno al prodotto. Per assistenza, chiamare il servizio clienti al numero 1-800-865-2112.

▲ VÝSTRAHA

ČEŠ - Před instalací se ujistěte, že podpůrný povrch udrží součet zatížení zařízení a hardwaru. Šrouby je třeba dotáhnout napevno. Nedotahujte šrouby nadměrně, jinak by mohlo dojít ke škodám a selhání funkce výrobku. Nikdy nepřekračujte maximální kapacitu zatížení. Vždy používejte pomoc druhé osoby nebo mechanického zdvižného zařízení tak, abyste dokázali zařízení bezpečně zvednout a umístit. Ačkoli je tento výrobek opatřen nátěrem odolným proti korozi, není konstruován tak, aby odolával větru. Za větrných podmínek může tento výrobek selhat, což může vést k vážným zraněním nebo smrti. V případě instalací vystavených působení větru kontaktujte péči o zákazníky, kde vám poradí s výběrem výrobků určených do větrných podmínek. Dbejte na to, aby byl napájecí kabel veden tak, že se na něj nebude šlapat a nebude přivřen těžkými předměty. Nepřetěžujte elektrické zásuvky a prodlužovací kabely. Při instalaci, údržbě nebo při dlouhodobé nečinnosti výrobku vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Nezakrývejte ventilační štěrby nebo výstup ventilátoru výrobku. Při zablokované cirkulaci vzduchu může dojít k poškození výrobku. Umístěte výrobek tak, aby okolo něj mohl volně proudit vzduch. Podporu vám poskytne linka 1-800-865-2112.

▲ VÝSTRAHA

SLK - Pred inštaláciou sa ubezpečte, že podporný povrch udrží súčet zaťaženia zariadenia a hardwaru. Skrutky treba pevne dotiahnuť. Nedotahujte skrutky nadmerne, inak by mohlo dôjsť ku škodám a zlyhaniu funkcie výrobku. Nikdy neprekračujte maximálnu kapacitu zaťaženia. Vždy používajte pomoc druhej osoby alebo mechanického zdvíhacieho zariadenia tak, aby ste dokázali zariadenie bezpečne zdvihnúť a umiestniť. Aj keď je tento výrobok vybavený povrchovým náterom odolným proti korózii, nie je navrhnutý tak, aby vydržal vietor. Pri veterných podmienkach môže tento výrobok zlyhať, čo môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Kontaktujte zákaznícky servis pre inštalácie, ktoré sú vystavené vetru a vyberte si jeden z našich výrobkov, ktorý je určený do veterných podmienok. Zabezpečte správne vedenie napájacieho kábla, aby oň nikto nezakopol, aby sa naň nestúpalo, ani aby ho nezaťažovali ťažké predmety. Vyhňte sa preťaženiu elektrických zásuviek alebo používaniu predlžovacích káblov. Pri montáži, údržbe alebo v prípade nepoužívania produktu po dlhšiu dobu napájací kábel vždy odpojte. Neupchávajte ventilačné otvory alebo vývody ventilátora na produkte. Zablokovanie prietoku vzduchu by mohlo mať za následok poškodenie produktu. Produkt umiestnite tak, aby prietoku vzduchu v okolí produktu nič neprekážalo. Ak by ste potrebovali technickú pomoc, zavolajte na číslo 1-800-865-2112.

▲ AVISO

POR - Antes de instalar, certifique-se de que a superfície de apoio suporta a carga combinado do equipamento e das ferragens. Os parafusos devem ser bem apertados. Não aperte demasiado os parafusos, pois podem ocorrer danos ou falhas do produto. Nunca exceder a Capacidade de carga máxima. Utilize sempre um assistente ou equipamento de elevação mecânica para elevar e posicionar o equipamento em segurança. Embora este produto tenha um revestimento resistente à corrosão, ele não foi projetado para suportar o vento.

Em condições de vento forte, este produto pode falhar, resultando em ferimento grave ou morte. Para instalações expostas ao vento, entre em contato com o atendimento ao cliente para selecionar um de nossos produtos à prova de vento. Certificar-se que o cabo de alimentação é passado de forma que seja tropeçado, pisado ou esmagado por objetos pesados. Evitar sobrecarregar tomadas elétricas ou cabos de extensão. Sempre desconectar o cabo de alimentação da tomada ao instalar, fazer manutenção ou não utilizar o produto por um período prolongado de tempo. Não bloquear as aberturas de ventilação ou exaustão no produto. Bloquear o fluxo de ar pode danificar o produto. Organizar o produto para permitir que o ar circule livremente em torno do produto. Para suporte ligue para 1-800-865-2112.


▲ UYARI

TUR - Montaja başlamadan önce taşıyıcı yüzeyin hem takacağınız ekipmanı hem e aksamı birlikte taşıyacağından emin olun. Vidalar sağlam bir şekilde sıkıştırılmalıdır. Vidaları aşırı sıkıştırırsanız vidalara hasar verebilirsiniz ve ürün düşebilir. Asla Azami Taşıma Kapasitesini aşmayın. Her zaman için ekipmanı doğru şekilde kaldırmak ve yerine koymak için ya başka birinden yardım alın ya da mekanik kaldırma donanımından faydalanın. Bu ürün aşınmaya karşı dayanıklı bir kaplama içerse de, rüzgarla karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmamıştır. Rüzgarlı ortamlarda bu ürün arızalanabilir ve ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Rüzgarlı ortamlardaki kurulumlar için, rüzgarla dayanıklı ürünlerimizden birini seçmek üzere müşteri hizmetlerine başvurun. Güç kablusunun takılmaya, üzerine basmaya neden olmayacak veya ağır eşyalarla sıkıştırılmayacak bir şekilde yönlendirildiğinden emin olun. Elektrik prizlerine veya uzatma kablolarına aşırı yüklemeye yapmaktan kaçının. Ürünü kurarken, bakımını yaparken veya uzun bir süre kullanmayacağınız zaman güç kablusunu her zaman elektrik prizinden çekin. Ürünün üzerindeki havalandırma deliklerini veya fan çıkışı kapamayın. Hava akışının engellenmesi ürüne zarar verebilir. Ürünü, ürün etrafında serbest hava akışı olacak şekilde düzenleyin. Destek için lütfen 1-800-865-2112 numaralı telefonu arayın.

ENG	Symbols
ESP	Símbolos
FRN	Symboles
DEU	Symbole
NEL	Symbolen
ITL	Simboli
ČES	Symboly
SLK	Symboly
POR	Símbolos
TÜR	Semboller



ENG	WARNING
ESP	ADVERTENCIA
FRN	ADVERTISSEMENT
DEU	ACHTUNG
NEL	WAARSCHUWING
ITL	AVVERTENZA
ČES	VÝSTRAHA
SLK	VÝSTRAHA
POR	AVISO
TÜR	UYARI



ENG	Do not overtighten screws.
ESP	No apriete de más los tornillos.
FRN	Ne pas trop serrer les vis.
DEU	Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
NEL	Draai de schroeven niet te strak aan.
ITL	Non stringere troppo le viti.
ČES	Šrouby neutahujte příliš silně.
SLK	Skrutky neutahujte príliš silno.
POR	Não apertar demasiado os parafusos.
TÜR	Vidaları gereğinden fazla sıkmayın.










ENG	Front of mount
ESP	Frente de montaje
FRN	Avant de la montagne
DEU	Vor der Montage
NEL	Voorkant van de berg
ITL	Fronte del monte
ČES	Přední hoře
SLK	Predné vrchu
POR	Frente de montagem
TÜR	Montaj önünde







ENG	Screws must get at least three full turns and fit snug.
ESP	Los tornillos tienen que dar, por lo menos, tres vueltas completas y quedar ajustados.
FRN	Il faut effectuer au moins trois tours de vis complets et bien serrer les vis.
DEU	Schrauben sind mindestens drei volle Umdrehungen einzudrehen und müssen fest anliegen.
NEL	De schroeven moeten ten minste drie hele slagen worden aangedraaid en stevig vastzitten.
ITL	Girare tre volte le viti che devono risultare aderenti.
ČES	Šrouby se musí otočit minimálně tři plné otáčky a plně dosednout.
SLK	Skrutky sa musia otočiť aspoň tri celé otáčky a tesne dosadnúť.
POR	Os parafusos devem completar, no mínimo, três voltas completas e ajustar-se no local.
TÜR	Vidalar en az üç tam dönüş yapmalı ve sıkı oturmalıdır.

ENG	Tools Needed for Assembly.
ESP	Herramientas necesarias para el ensamblaje.
FRN	Outils nécessaires au montage.
DEU	Für den Zusammenbau erforderliche Werkzeuge.
NEL	Voor montage benodigd gereedschap.
ITL	Attrezzi necessari per l'assemblaggio.
ČES	Nástroje potřebné k montáži.
SLK	Nástroje potrebné na montáž.
POR	Ferramentas necessárias para a montagem.
TÜR	Montaj İçin Gerekli Aletler.




ENG	To properly tighten screws: Tighten until screw head makes contact, then tighten another 1/2 turn. Do not overtighten screws.
ESP	Apriete adecuado de los tornillos: Apriete hasta que la cabeza del tornillo haga contacto y luego apriete otra 1/2 vuelta. No apriete de más los tornillos.
FRN	Pour bien serrer les vis : Serrez jusqu'à ce que la tête de la vis entre en contact, puis serrez encore d'un 1/2 tour. Ne serrez pas trop les vis.
DEU	Korrektes Festziehen der Schrauben: Ziehen Sie die Schrauben fest, bis der Schraubenkopf Kontakt hat, und dann um eine weitere 1/2 Umdrehung. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
NEL	Ga als volgt te werk om de schroeven naar behoren aan te draaien: Draai de schroef aan totdat de kop het oppervlak raakt; maak daarna nog een halve slag. Draai de schroeven niet te strak aan.
ITL	Per stringere correttamente le viti: stringere fino a quando la testa della vite fa contatto, quindi stringere di un altro 1/2 giro. Non stringere eccessivamente.
ČES	Správné utažení šroubů: Utahujte, dokud se šroub nedostane do kontaktu, poté utáhněte ještě půl otočky. Šrouby neutahujte příliš silně.
SLK	Správne utiahnutie skrutiek: Utahujte, kým sa skrutka nedostane do kontaktu, potom utiahnite ešte pol otočky. Skrutky neutahujte príliš silno.
POR	Para apertar correctamente os parafusos: aperte até que a cabeça do parafuso estabeleça contacto e, em seguida, aperte mais 1/2 volta. Não aperte demasiado os parafusos.
TÜR	Vidaları doğru bir şekilde sıkılmak için: Vida başı temas edene kadar döndürün, sonra yarım tur daha döndürün. Vidaları gereğinden fazla sıkılamayın.





ENG	Parts (Before beginning, make sure you have all parts shown below).
ESP	Piezas (antes de iniciar, asegúrese de tener todas las piezas siguientes).
FRN	Pièces (avant de commencer, assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées ci-dessous).
DEU	Teile (Achten Sie vor Beginn der Arbeiten darauf, dass alle unten abgebildeten Teile vorhanden sind).
NEL	Onderdelen (hoort u zich ervan te overtuigen dat u alle onderdelen hebt, die hieronder te zien zijn).
ITL	Parti (prima di iniziare, accertarsi di disporre tutte le parti sotto indicate).
ČES	Díly (předtím, než začnete, připravte si všechny díly zobrazené níže).
SLK	Diely (predtým, ako začnete, pripravte si všetky diely zobrazené nižšie).
POR	Peças (antes de iniciar, certifique-se de que tem todas as peças apresentadas em baixo).
TÜR	Parçalar (Başlamadan önce, aşağıda gösterilen bütün parçaların elinizde olduğundan emin olun).

Parts List			
Description	Qty	KOP55XHB Part#	KOP55XHB-S Part#
A kiosk	1	10013497-BLK	10013510-SLV
B 4mm allen wrench	1	560-9646	560-9646
C cable tie	12	560-1756	560-1756
D adhesive cable tie mount pad	8	600-1846	600-1846
E display	1	XHB554	XHB554
F M8 x 14mm screw	8	520-0168	520-0168
G velcro strap	1	560-0931	560-0931
H 6mm grommet	1	410-1088-R	410-1088-R
I 5mm grommet	1	410-1089-R	410-1089-R
J 8mm grommet	1	410-1090-R	410-1090-R
K blank grommet	3	410-1091-R	410-1091-R




1-1

ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜK	Çıkartın.





1-2

ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜR	Çıkartın.



ENG	Caution: Remove bolts to disengage kiosk from pallet before installing product.
ESP	Precaución: Quite los pernos para desenganchar el quiosco de la paleta antes de instalar el producto.
FRN	Attention : retirez les boulons pour désengager le support de la palette avant d'installer le produit.
DEU	Vorsicht: Vor der Installation des Produktes die Schrauben entfernen, um den Kiosk von der Palette zu lösen.
NEL	Voorzichtig: Verwijder de bouten om de kiosk van de pallet los te maken voordat u het product installeert.
ITL	Attenzione: prima di procedere all'installazione del prodotto, rimuovere i bulloni per staccare la base dal bancale.
ČES	Upozornění: Před instalací výrobku odstraňte šrouby, aby se kiosk uvolnil z palety.
SLK	Upozornenie: Pred inštaláciou výrobku odstráňte skrutky, aby sa kiosk uvoľnil z palety
POR	Atenção: remova os parafusos para desengatar o quiosque do paleta antes de instalar o produto.
TÜR	Uyarı: Ürünü kurmadan önce kiosk paletten ayırmak için civataları sökün.



▲ WARNING

ENG - When installing Peerless mounts to threaded rods, the rods must be 1/2" diameter minimum, 70 KSI tensile strength minimum. The hardware must be installed and supported per the manufacturer's design specifications. Use only compatible hardware. Never exceed maximum load capacity of threaded rods or their supporting surface. Consult a licensed and bonded professional engineer for requirements in your area.

▲ ADVERTENCIA

ESP - Cuando vaya a instalar soportes de Peerless en varillas roscadas, las varillas tienen que tener un diámetro mínimo de 1/2" y una resistencia a la tracción mínima de 70 KSI. Los accesorios se tienen que instalar y sostener de acuerdo con las especificaciones de diseño del fabricante. Utilice accesorios compatibles solamente. Nunca exceda la Capacidad de Carga Máxima de los pernos de acero o de la superficie de apoyo. Consulte con un ingeniero profesional licenciado y asegurado para conocer los requisitos de su área.

▲ ADVERTISSEMENT

FRN - Lors de l'installation de supports Peerless sur des tiges filettées, les tiges doivent avoir un diamètre minimum de 1/2" et une résistance à la traction minimum de 70 KSI. Les pièces de fixation doivent être installées et supportées conformément aux spécifications techniques du fabricant. Utilisez uniquement des pièces de fixation compatibles. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale des boulons en acier ou de leur surface de support. Consultez un ingénieur professionnel agréé et cautionné pour connaître les normes en vigueur dans votre région.

▲ ACHTUNG

DEU - Bei der Anbringung von Peerless-Haltern an Gewindestangen müssen die Stangen einen Mindestdurchmesser von 12,5 mm (1/2 Zoll) und eine Zugfestigkeit von 483 n/mm² (70 ksi) aufweisen. Die Befestigungsteile müssen gemäß den Designspezifikationen des Herstellers angebracht und abgestützt werden. Nur kompatible Befestigungsteile verwenden. Die maximale Tragfähigkeit der Stahlbolzen bzw. ihrer Auflagefläche darf unter keinen Umständen überschritten werden. Die in der jeweiligen Region geltenden Anforderungen können bei einem qualifizierten, zugelassenen Ingenieur erfragt werden.

▲ WAARSCHUWING

NEL - Wanneer u Peerless-houders op stalen bouten monteert, moeten deze minimaal een diameter van 1/2" hebben, en minimaal 70 KSI treksterkte. De hardware moet worden geïnstalleerd en ondersteund volgens de ontwerpgegevens van de fabrikant. Gebruik uitsluitend compatibele hardware. Overschrijd nooit de maximale belastingscapaciteit van stalen bouten of hun steunvlak. Raadpleeg een bevoegde en professionele technicus over de vereisten in uw gebied.

▲ AVVERTENZA

ITL - Quando si fissano i supporti Peerless ad aste filettate, queste devono avere diametro di almeno 1,25 cm (1/2") e resistenza alla trazione pari ad almeno 482,65 MPa (70 ksi). Le minuterie metalliche devono essere installate e sostenute seguendo le specifiche tecniche di progettazione del produttore. Utilizzare soltanto minuterie metalliche compatibili. Non superare mai la capacità di carico dei bulloni in acciaio o della loro superficie di supporto. Per conoscere i requisiti previsti nella propria zona, consultare un tecnico professionista vincolato da impegno e dotato di licenza.

▲ VÝSTRAHA

ČES - Při instalaci držáků Peerless na závitové tyče musí mít tyče průměr minimálně 1/2" a minimální pevnost v tahu 70 KSI. Spojovací prostředky musí být nainstalovány a podepřeny podle instrukcí výrobce. Použijte pouze kompatibilní spojovací prostředky. Nikdy nepřesáhněte maximální dovolené zatížení ocelových svorníků nebo jejich nosné plochy. Požadavky ve vaší oblasti konzultujte s autorizovaným inženýrem.

▲ VÝSTRAHA

SLK - Pri inštalácii držakov Peerless na závitové tyče musia mať tyče priemer minimálne 1/2" a minimálnu pevnosť v tahu 70 KSI. Spojovacie prostriedky musia byť nainštalované a podopreté podľa inštrukcií výrobcu. Použite iba kompatibilné spojovacie prostriedky. Nikdy nepresiahnite maximálne dovolené zaťaženie ocelových svorníkov alebo ich nosnej plochy. Požiadavky vo vašej oblasti konzultujte s autorizovaným inžinierom.

▲ AVISO

POR - Ao instalar montagens Peerless em hastes roscadas, as hastes devem ter no mínimo 1/2" de diâmetro, resistência à tração mínima de 70 KSI. O equipamento deve ser instalado e suportado de acordo com as especificações de projeto do fabricante. Use apenas ferragens compatíveis. Nunca exceda a capacidade máxima de carga dos parafusos de aço ou da sua superfície de apoio. Consulte um engenheiro profissional licenciado e regulamentado para os requisitos de sua região.

▲ UYARI

TUR - Peerless bağlantı parçalarını dışı çubuklara monte ederken, çubukların çapı en az 1/2", gerilme mukavemeti ise en az 70 KSI olmalıdır. Donanımın üreticinin tasarım özelliklerine göre monte edilmesi ve desteklenmesi gerekir. Sadece uyumlu donanım kullanın. Asla çelik cıvataların veya destek yüzeyinin azami yük kapasitesini aşmayın. Bölgenize ilişkin gereklilikler için lisanslı ve onaylı bir mühendise danışın.

3-1

ENG	Install using hardware specified leaving 1/2" (13mm) minimum clearance from supporting surface.
ESP	Instala usando los accesorios especificados dejando un espacio mínimo de 1/2" (13mm) de la superficie de apoyo.
FRN	Procédez à l'installation à l'aide des pièces de fixation indiquées en laissant un dégagement minimum de 1/2 po (13mm) par rapport à la surface de support.
DEU	Das Teil mit den angegebenen Befestigungsteilen anbringen. Dabei einen Mindestabstand von 13mm (1/2 Zoll) von der Auflagefläche einhalten.
NEL	Installeer met behulp van de gespecificeerde bevestigingen en blij daarbij minimaal 1/2" (13mm) ruimte bij het steunvlak vandaan.
ITL	Installare con le minuterie metalliche specificate lasciando uno spazio di almeno 1/2" (13mm) dalla superficie di sostegno.
ČES	Nainstalujte za použití specifikovaných spojovacích prostředků a nechejte minimálně 1/2" (13mm) mezeru od nosné plochy.
SLK	Nainštalujte za použitia špecifikovaných spojovacích prostriedkov a nechaťte minimálne 1/2" (13mm) medzeru od nosnej plochy.
POR	Instala usando as ferragens especificadas deixando 1/2" (13mm) de distância mínima da superfície de apoio.
TÜR	Destek yüzeyinden asgari 1/2" (13mm) açıklık bırakın ve belirtilen donanımı kullanarak monte edin.


ENG	Sold separately.
ESP	Vendidos por separado.
FRN	Vendu séparément.
DEU	Separat verkauft.
NEL	Apart verkocht.
ITL	Venduto a parte.
ČES	Prodává se samostatně.
SLK	Predáva sa samostatne.
POR	Vendido em separado.
TÜR	Ayrıca satılır.

ACCK-KOPBASE


ENG	Stainless steel 1/2", 5/8", 3/4" hex nut (not included).
ESP	Tuerca hexagonal de 1/2", 5/8", 3/4" de acero inoxidable (no incluidos).
FRN	Écrou hexagonal de 1/2 po (13mm), 5/8, 3/4 en acier inoxydable (non compris).
DEU	1/2, 5/8, 3/4 Zoll-Edelstahl-Sechskantmutter, p. Zoll (nicht inbegriffen).
NEL	Roestvrijstalen 1/2", 5/8", 3/4" zeskantige moer (niet bijgeleverd).
ITL	Dado esagonale 1/2", 5/8", 3/4" acciaio inox (non incluso).
ČES	Nerezová ocelová 1/2", 5/8", 3/4" šestihranná matice (není součástí balení).
SLK	Nerezová ocelová 1/2", 5/8", 3/4" šest'hranná matica (nie je súčasťou balenia).
POR	Porca sextavada de aço inox de 1/2", 5/8", 3/4" (não incluído).
TÜR	Paslanmaz çelik 1/2", 5/8", 3/4" altıgen somun (dahil değildir).

ENG	1/2", 5/8", 3/4" threaded rod (70 KSI min.) (not included).
ESP	Perno de acero (mín. 70 KSI) (no incluidos).
FRN	Boulon en acier de 1/2 po (13mm), 5/8, 3/4 (70 KSI min.) (non compris).
DEU	1/2, 5/8, 3/4 Zoll-Stahlbolzen (min. 70 ksi) (nicht inbegriffen).
NEL	1/2", 5/8", 3/4" stalen bout (min. 70 KSI) (niet bijgeleverd).
ITL	Bullone in acciaio 1/2", 5/8", 3/4" (70 KSI min.) (non incluso).
ČES	1/2", 5/8", 3/4" ocelový svorník (70 KSI min.) (není součástí balení).
SLK	1/2", 5/8", 3/4" ocelový svorník (70 KSI min.) (nie je súčasťou balenia).
POR	Parafuso de aço de 1/2", 5/8", 3/4" (mín. 70 KSI) (não incluído).
TÜR	1/2", 5/8", 3/4" çelik cıvata (asgari 70 KSI) (dahil değildir).

ENG	Conduit access locations.
ESP	Puntos de acceso de los conductos.
FRN	Emplacement des conduits d'accès.
DEU	Kabelkanal-Zugangsöffnungen.
NEL	Toegangslocaties circuits.
ITL	Punti di accesso ai condotti dei cavi.
ČES	Místa přístupu k vedení.
SLK	Miesta prístupu k vedeniu.
POR	Locais de acesso aos eletrodutos.
TÜR	Kanal erişim yerleri.








3-2




3-3

ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜK	Çıkartın.





- ENG** Stainless steel 1/2", 5/8", 3/4" hex nut (not included).
- ESP** Tuerca hexagonal de 1/2", 5/8", 3/4" de acero inoxidable (no incluidos).
- FRN** Écrou hexagonal de 1/2 po (13mm), 5/8, 3/4 en acier inoxydable (non compris).
- DEU** 1/2, 5/8, 3/4 Zoll-Edelstahl-Sechskantmutter, p. Zoll (nicht inbegriffen).
- NEL** Roestvrijstalen 1/2", 5/8", 3/4" zeskantige moer (niet bijgeleverd).
- ITL** Dado esagonale 1/2", 5/8", 3/4" acciaio inox (non incluso).
- ČES** Nerezová ocelová 1/2", 5/8", 3/4" šestihranná matice (není součástí balení).
- SLK** Nerezová ocelová 1/2", 5/8", 3/4" šestihranná matica (nie je súčasťou balenia).
- POR** Porca sextavada de aço inox de 1/2", 5/8", 3/4" (não incluído).
- TÜR** Paslanmaz çelik 1/2", 5/8", 3/4" altıgen somun (dahil değildir).







- ENG** 1/2", 5/8" or 3/4" stainless steel washer (not included).
- ESP** Arandela de acero inoxidable de 1/2", 5/8" o 3/4" (no incluida).
- FRN** Rondelle en acier inoxydable de 1/2", 5/8" ou 3/4" (non incluse).
- DEU** 1/2-Zoll-, 5/8-Zoll- oder 3/4-Zoll-Edelstahl-Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten).
- NEL** 1/2", 5/8" of 3/4" roestvrijstalen sluitring (niet meegeleverd).
- ITL** Rondella in acciaio inox da 1/2", 5/8" o 3/4" (non fornita).
- ČES** 1/2", 5/8" nebo 3/4" nerezová podložka (není součástí balení).
- SLK** 1/2", 5/8" alebo 3/4" nerezová podložka (nie je súčasťou balenia).
- POR** Anilha de aço inoxidável de 1/2", 5/8" ou 3/4" (não incluída).
- TÜR** 1/2", 5/8" veya 3/4" paslanmaz çelik rondela (dahil edilmemiştir).

- ENG** Tighten.
- ESP** Apretar.
- FRN** Serrer.
- DEU** Anziehen.
- NEL** Aandraaien.
- ITL** Stringere.
- ČES** Utáhněte.
- SLK** Utiahnite.
- POR** Apertar.
- TÜR** Sıkma.


4

ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜK	Çıkartın.







ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜR	Çıkartın.




6-1






ENG	Note orientation.
ESP	Fijese en la orientación.
FRN	Observez l'orientation.
DEU	Beachten Sie die Ausrichtung.
NEL	Let op de oriëntatie.
ITL	Notare l'orientamento.
ČES	Povšimněte si orientace.
SLK	Dávajte pozor na orientáciu.
POR	Note a orientação.
TUR	Yönüne dikkat edin.

6-2



6-3

ENG	Replace.
ESP	Remplace.
FRN	Remettez en place.
DEU	Ersetzen.
NEL	Vervangen.
ITL	Rimettere a posto.
ČES	Znova nasadit.
SLK	Znova nasadiť.
POR	Coloque novamente.
TÜR	Değiştirin.




ENG	This page intentionally left blank.
ESP	Página en blanco.
FRN	Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.
DEU	Diese Seite wurde absichtlich freigelassen.
NEL	Deze pagina is met opzet blanco gelaten.
ITL	Pagina lasciata intenzionalmente vuota.
ČES	Tato strana je záměrně prázdná.
SLK	Táto strana je zámerne prázdna.
POR	Esta página foi intencionalmente deixada em branco.
TÜR	Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.

- ENG** Optional: IR Touch Overlay Accessory.
When optional IR touch overlay accessory is used:
Note: IR extender is included with displays and must be used to allow remote control functionality.
Note: ACCD-ALS (ambient light sensor extender) is included with KIRP-XHB4(-HT). ACCD-ALS overrides the display's built-in ambient light sensor and can be placed in a location that is more representative of the actual ambient light conditions.
- ESP** Opcional: Accesorio táctil infrarrojo superpuesto.
Cuando se utiliza el accesorio táctil infrarrojo superpuesto opcional:
Nota: El extensor del repetidor infrarrojo se incluye con las pantallas y se tiene que utilizar para permitir la funcionalidad de control remoto.
Nota: ACCD-ALS (el extensor del sensor de luz ambiental) se incluye con KIRP-XHB4(-HT). ACCD-ALS anula el sensor de luz ambiental integrado de la pantalla y se puede colocar en un lugar más representativo de las condiciones reales de la luz ambiental.
- FRN** En option: Accessoire dalle tactile IR.
Lorsque l'accessoire dalle tactile infrarouge est utilisé:
Remarque: Le prolongateur infrarouge fourni avec les écrans est essentiel pour rendre possible le fonctionnement de la télécommande.
Remarque: L'ACCD-ALS (prolongateur du capteur de lumière ambiante) est fourni avec le KIRP-XHB4(-HT). L'ACCD-ALS se substitue au capteur de lumière ambiante intégré à l'écran et peut être placé à un endroit plus représentatif des conditions lumineuses réelles.
- DEU** Optional: IR Touch Overlay-Zubehör.
Bei Verwendung des optionalen IR Touch Overlay-Zubehörs:
Hinweis: Der IR-Extender ist im Lieferumfang von Displays enthalten und muss verwendet werden, damit die Fernbedienung funktioniert.
Hinweis: Der ACCD-ALS (Extender für Umgebungslichtsensor) ist im Lieferumfang des KIRP-XHB4(-HT) enthalten. Der ACCD-ALS wird vorrangig zum integrierten Umgebungslichtsensor des Displays verwendet und kann an einem Ort platziert werden, an dem die tatsächlichen Umgebungslichtbedingungen besser widerspiegelt werden.
- NEL** Optioneel: IR voorzet-aanraakscherm.
Wanneer een optioneel IR voorzet-aanraakscherm wordt gebruikt:
Let op: De IR-optie wordt bij de schermen meegeleverd en moet worden gebruikt omdat de externe functies anders niet werken.
Let op: ACCD-ALS (sensoroptie voor omgevingslicht) wordt meegeleverd bij de KIRP-XHB4(-HT). De ACCD-ALS omzeilt de ingebouwde omgevingslichtsensor en kan worden geplaatst op een locatie die beter past bij het werkelijke omgevingslicht.
- ITL** Opzionale: pellicola accessoria tattile a infrarossi (IR).
Se si usa una pellicola accessoria tattile a IR:
Nota: Al display è accluso un ripetitore di portata IR, che deve essere utilizzato per consentire la funzionalità del telecomando.
Nota: Al modello KIRP-XHB4(-HT) è accluso il ripetitore di sensore di luce ambiente ACCD-ALS, che ha priorità sul sensore di luce ambiente incorporato nel display e può essere collocato in un punto in cui rilevi meglio le condizioni effettive della luce ambiente.
- ČES** Volitelné: IR (infráčervené) dotykové překryvné příslušenství.
Při použití volitelného IR (infráčerveného) dotykového překryvného příslušenství:
Poznámka: Infračervený (IR) nástavec je součástí displejů a je nutné jej použít k umožnění funkce dálkového ovládání.
Poznámka: ACCD-ALS (nástavec senzoru okolního světla) je součástí KIRP-XHB4(-HT). ACCD-ALS potlačuje vestavěný senzor okolního světla v displeji a lze jej umístit na místo, které více odpovídá skutečným podmínkám okolního osvětlení.
- SLK** Voliteľné: IR (infráčervené) dotykové prekryvné príslušenstvo.
Pri použití voliteľného IR (infráčerveného) dotykového prekryvného príslušenstva:
Poznámka: Infračervený (IR) nástavec je súčasťou displejov a je nutné použiť ho k povoleniu funkcie diaľkového ovládania.
Poznámka: ACCD-ALS (nástavec senzora okolitého svetla) je súčasťou KIRP-XHB4(-HT). ACCD-ALS potlačuje vstavaný senzor okolitého svetla v displeji a je možné ho umiestniť na miesto, ktoré viac zodpovedá skutočným podmienkam okolitého osvetlenia.
- POR** Opcional: Acessório de sobreposição IR Touch.
Quando o acessório opcional de sobreposição IR Touch é usado:
Observação: O extensor IR está incluído nos monitores e deve ser usado para permitir a funcionalidade de controle remoto.
Observação: O ACCD-ALS (extensor do sensor de luz ambiente) está incluído no KIRP-XHB4(-HT). O ACCD-ALS substitui o sensor de luz ambiente incorporado no ecrã e pode ser colocado num local mais representativo das condições reais de luz ambiente.

İsteğe bağlı IR dokunmatik kaplama aksesuarı kullanıldığında:

Not: IR uzatma kablosu ekranlarla birlikte temin edilir ve uzaktan kumanda işlevselliğinin etkinleştirilmesi için kullanılmalıdır.



Not: ACCD-ALS (ortam ışığı sensörü uzatma kablosu) KIRP-XHB4(-HT) ile birlikte temin edilir. ACCD-ALS, ekranın yerleşik ortam ışığı sensörünü devre dışı bırakır ve gerçek ortam ışığı koşullarını daha iyi yansıtan bir konuma yerleştirilebilir.



ENG	Reference KIRP-XHB4-HT, KIRP-XHB4 instructions for additional information (sold separately).
ESP	Consulte las instrucciones de los KIRP-XHB4-HT, KIRP-XHB4 para obtener más información (vendidas por separado).
FRN	Reportez-vous aux instructions des modèles KIRP-XHB4-HT, KIRP-XHB4 pour plus de renseignements (vendue séparément).
DEU	Weitere Informationen können der Anleitung für die KIRP-XHB4-HT, KIRP-XHB4 entnommen werden (separat verkaufte).
NEL	Zie de instructies voor KIRP-XHB4-HT, KIRP-XHB4 voor verdere informatie (apart verkocht).
ITL	Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni della piastra adattatore universale per schermi KIRP-XHB4-HT, KIRP-XHB4 (venduta a parte).
ČES	V případě potřeby dalších informací si projděte pokyny KIRP-XHB4-HT, KIRP-XHB4 (prodává se samostatně).
SLK	Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si pokyny KIRP-XHB4-HT, KIRP-XHB4 (predáva sa samostatne).
POR	Consulte as instruções da KIRP-XHB4-HT, KIRP-XHB4 para obter informações adicionais (vendidas em separado).
TÜR	Daha fazla bilgi için KIRP-XHB4-HT, KIRP-XHB4 talimatlarına bkz (ayrıca satılır).



8-1

ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜK	Çıkartın.





8-2

ENG	Remove.
ESP	Quite.
FRN	Retirez.
DEU	Entfernen.
NEL	Verwijderen.
ITL	Rimuovere.
ČES	Odstranit.
SLK	Odstrániť.
POR	Remova.
TÜK	Çıkartın.









ENG	Cable management.
ESP	Manejo de cables.
FRN	Gestion des câbles.
DEU	Kabelführung.
NEL	Kabelbeheer.
ITL	Gestione dei cavi.
ČES	Vedení kabelů.
SLK	Vedenie káblov.
POR	Gestão de cabos.
TÜRK	Kablo yönetimi.



ENG	Total power requirements: 4A at 120VAC + media players.
ESP	Requisitos de potencia total: 4A a 120 de VAC + reproductor multimedia.
FRN	Total des besoins en énergie : 4A à 120VAC + lecteur multimédia.
DEU	Gesamtstrombedarf: 4A bei 120 VAC + Mediaplayer.
NEL	Totaal netvoedingsvereisten: 4A bij 120VAC + mediaspeler.
ITL	Requisiti relativi alla potenza totale: 4A a 120 V CA + lettore multimediale.
ČES	Celkové požadavky na napájení: 4A při 120VAC + přehrávač médií.
SLK	Celkové požiadavky na napájanie: 4A pri 120VAC + prehrávač médií.
POR	Requisitos totais de energia: 4A a 120VAC + media player.
TÜRK	Toplam güç gereksinimleri: 120VAC'de 4A + medya oynatıcı.



ENG	Optional, remove.
ESP	Opcional, quite.
FRN	Facultatif, retirez.
DEU	Fakultativ, entfernen.
NEL	Facultatief, verwijderen.
ITL	Opzionale, rimuovere.
ČES	Volitelné, odstranit.
SLK	Voliteľné, odstrániť.
POR	Opcional, remove.
TÜRK	İsteğe bağlı, çıkartın.









- ENG** Grommet must seal around cable.
ESP El pasacables debe sellarse alrededor del cable.
FRN Le passe-câble doit former une barrière hermétique autour du câble.
DEU Durchführungstülle muss das Kabel gut abdichten.
NEL Het doorvoerrubber moet rond het snoer aansluiten.
ITL Il passacavo deve racchiudere il cavo a perfetta tenuta.
ČES Průchodka musí těsnit kolem kabelu.
SLK Priechodka musí tesniť okolo kábla.
POR O anel isolante deve vedar ao redor do cabo.
TÜR Gromet kablunun etrafını kaplamalıdır.

11-2

- ENG** Slide grommets into enclosure, aligning grooves of grommet with grooves in cable gland.
ESP Deslice los pasacables hacia dentro de la caja, alinee las ranuras del pasacables con las ranuras del prensacables.
FRN Glissez les passe-câbles dans le boîtier en alignant leurs cannelures sur celles du presse-étoupe.
DEU Schieben Sie die Durchführungstüllen in das Gehäuse und richten Sie dabei die Nuten der Tüllen mit den Nuten in der Kabeldurchführung aus.
NEL Schuif de doorvoerrubbers in de behuizing, zet de sleuven van het doorvoerrubber op één lijn met de sleuven in de kabelwartel.
ITL Fare scorrere i passacavo nell'involucro, allineando le scanalature di ciascun passacavo a quelle presenti sulla sede dei passacavo.
ČES Zasuňte průchodky do krytu a vyrovnejte drážky průchodky s drážkami v kabelové průchodce.
SLK Zasuňte priechodky do krytu a vyrovnajete drážky priechodky s drážkami v káblovej priechodke.
POR Deslize os anéis isolantes para dentro do invólucro, alinhando as ranhuras do anel isolante com as ranhuras do prensa-cabos.
TÜR Grometleri muhafazanın içine kaydırın, gromet oluklarını kablo rakorundaki oluklarla hizalayın.





- ENG** Align.
ESP Alinear.
FRN Aligner.
DEU Ausrichten.
NEL Op één lijn zetten.
ITL Allineare.
ČES Vyrovnějte.
SLK Zarovnať.
POR Alinhar.
TÜR Hizala.
- ENG** Top View.
ESP Vista superior.
FRN Vue de dessus.
DEU Draufsicht.
NEL Bovenaanzicht.
ITL Vista dall'alto.
ČES Pohled shora.
SLK Pohľad zhora.
POR Vista do topo.
TÜR Üstten Görünüm.



11-3

ENG	Note orientation.
ESP	Fíjese en la orientación.
FRN	Observez l'orientation.
DEU	Beachten Sie die Ausrichtung.
NEL	Let op de oriëntatie.
ITL	Notare l'orientamento.
ČES	Povšimněte si orientace.
SLK	Dávajte pozor na orientáciu.
POR	Note a orientação.
TÜR	Yönüne dikkat edin.




ENG	Front View.
ESP	Vista delantera.
FRN	Vue de face.
DEU	Vorderansicht.
NEL	Vooraanzicht.
ITL	Veduta anteriore.
ČES	Čelní pohled.
SLK	Pohľad spredu.
POR	Vista frontal.
TÜR	Önden görünüm.

12-1

CAUTION



ENG	All spaces must be filled. Blank grommets must be used where no cable is inserted.
ESP	Todos los espacios tienen que estar llenos. Se tienen que utilizar los pasacables ciegos donde no se coloque ningún cable.
FRN	Tous les espaces doivent être occupés. Installez des passe-câbles vierges pour combler les espaces sans câble.
DEU	Alle Hohlräume müssen gefüllt werden. Wenn kein Kabel eingeführt wird, müssen leere Durchführungstüllen eingesetzt werden.
NEL	Elke ruimte moet worden gevuld. Er moeten blanco doorvoerrubbers worden gebruikt op plaatsen waar geen snoer wordt ingebracht.
ITL	Tutti gli spazi devono essere riempiti. Dove non si inserisce nessun cavo occorre usare un passacavo cieco.
ČES	Celý prostor musí být vyplněn. Tam, kde není vložen žádný kabel, musí být použity prázdné průchodky.
SLK	Celý priestor musí byť vyplnený. Tam, kde nie je vložený žiadny kábel, musia byť použité prázdne priechodky.
POR	Todos os espaços devem ser preenchidos. Anéis isolantes vazios devem ser usados onde nenhum cabo é inserido.
TÜR	Tüm boşluklar doldurulmalıdır. Kablo takılmayan yerlerde boş grometler kullanılmalıdır.



ENG	Red edges.
ESP	Bordes rojos.
FRN	Bordures rouges.
DEU	Rote Kanten.
NEL	Rode randen.
ITL	Bordi rossi.
ČES	Červené okraje.
SLK	Červené okraje.
POR	Bordas vermelhas.
TÜR	Kırmızı kenarlar.

CAUTION


- ENG** Orient grommet using red edges. Red edges must join in the center. Failure to follow these instructions can result in the product being damaged or destroyed, voiding the warranty.
- ESP** Acomode los pasacables utilizando los bordes rojos. Los bordes rojos se tienen que unir en el centro. No seguir estas instrucciones puede tener como resultado daños o la destrucción del producto, lo cual anularía la garantía.
- FRN** Positionnez les passe-câbles en fonction des bandes rouges. Les bandes rouges doivent se retrouver au centre. Si ces instructions ne sont pas respectées, le produit risque d'être endommagé ou détruit. La garantie serait alors annulée.
- DEU** Richten Sie die Durchführungstülle gemäß der roten Kanten aus. Die roten Kanten müssen sich in der Mitte gegenüberliegen. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zur Beschädigung oder Zerstörung des Produkts und daraus resultierend zum Verlust der Garantie führen.
- NEL** Zet het doorvoerrubber met behulp van de rode randen in de goede richting. De rode randen moeten in het midden op elkaar aansluiten. Wanneer u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot beschadiging of vernietiging van het product waardoor de garantie ongeldig wordt.
- ITL** Orientare il passacavo utilizzando i bordi rossi. I bordi rossi devono combaciare al centro. Se non si seguono queste istruzioni il prodotto può essere danneggiato o distrutto, annullando la garanzia.
- ČEŠ** Orientujte průchodku pomocí červených okrajů. Červené okraje se musí spojit uprostřed. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek poškození nebo zničení produktu a ztrátu záruky.
- SLK** Orientujte priechodku pomocou červených okrajov. Červené okraje sa musia spojiť uprostred. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok poškodenie alebo zničenie produktu a stratu záruky.
- POR** Oriente o anel isolante usando bordas vermelhas. As bordas vermelhas devem se unir no centro. O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos ou destruição do produto, anulando a garantia.
- TÜR** Kırmızı kenarları kullanarak grometi yönlendirin. Kırmızı kenarların ortada birleşmesi gerekir. Bu talimatlara uyulmaması, ürünün hasar görmesine veya tahrip olmasına ve garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.





- ENG** Red edges must join.
- ESP** Los bordes rojos se tienen que unir.
- FRN** Les côtés marqués en rouge doivent se toucher.
- DEU** Rote Kanten müssen einander gegenüberliegen.
- NEL** De rode randen moeten op elkaar aansluiten.
- ITL** I bordi rossi devono combaciare.
- ČEŠ** Červené okraje se musí spojovat.
- SLK** Červené okraje sa musia spájať.
- POR** Bordas vermelhas devem se unir.
- TÜR** Kırmızı kenarların birleşmesi gerekir.

12-2

ENG	Replace.
ESP	Remplace.
FRN	Remettez en place.
DEU	Ersetzen.
NEL	Vervangen.
ITL	Rimettere a posto.
ČES	Znova nasadit.
SLK	Znova nasadiť.
POR	Coloque novamente.
TÜR	Değiştirin.




ENG	Groove must align and face inside enclosure.
ESP	Las ranuras tienen que estar alineadas y tienen que mirar hacia el interior de la caja.
FRN	Les cannelures doivent être alignées et orientées vers l'intérieur du boîtier.
DEU	Die Nuten müssen ausgerichtet werden und in das Innere des Gehäuses weisen.
NEL	De sleuven moeten met elkaar op één lijn staan en naar de binnenkant van de behuizing wijzen.
ITL	Le scanalature devono essere allineate e rivolte verso l'interno dell'involucro.
ČES	Drážky musí lícovat a směřovat dovnitř krytu.
SLK	Drážky musia lícovať a smerovať dovnútra krytu.
POR	As ranhuras devem estar alinhadas e voltadas para dentro do invólucro.
TÜR	Yivler hizalanmalı ve muhafazanın içine bakmalıdır.





12-3

ENG	Tighten.
ESP	Apretar.
FRN	Serrer.
DEU	Anziehen.
NEL	Aandraaien.
ITL	Stringere.
ČES	Utáhněte.
SLK	Utiahnite.
POR	Apertar.
TÜR	Sıkmak.





13-1

ENG	Replace.
ESP	Reemplazar.
FRN	Remettre en place.
DEU	Ersetzen.
NEL	Vervangen.
ITL	Rimettere a posto.
ČES	Znova nasadit.
SLK	Znova nasadiť.
POR	Coloque novamente.
TÜR	Değiştirin.






13-2

ENG	Replace.
ESP	Reemplazar.
FRN	Remettre en place.
DEU	Ersetzen.
NEL	Vervangen.
ITL	Rimettere a posto.
ČES	Znova nasadit.
SLK	Znova nasadiť.
POR	Coloque novamente.
TÜR	Değiştirin.




ENG	Replace.
ESP	Remplace.
FRN	Remettez en place.
DEU	Ersetzen.
NEL	Vervangen.
ITL	Rimettere a posto.
ČES	Znova nasadit.
SLK	Znova nasadiť.
POR	Coloque novamente.
TUR	Değiştirin.




15

ENG	Replace.
ESP	Remplace.
FRN	Remettez en place.
DEU	Ersetzen.
NEL	Vervangen.
ITL	Rimettere a posto.
ČES	Znova nasadit.
SLK	Znova nasadiť.
POR	Coloque novamente.
TÜR	Değiştirin.



16

ENG	Replace.
ESP	Remplace.
FRN	Remettez en place.
DEU	Ersetzen.
NEL	Vervangen.
ITL	Rimettere a posto.
ČES	Znova nasadit.
SLK	Znova nasadiť.
POR	Coloque novamente.
TÜR	Değiştirin.



ENG	Warranty	ESP	Garantía	FRN	Garantie	DEU	Garantie	NEL	Garantie
ITL	Garanzia	CES	Záruka	SLK	Záruka	POR	Garantia	TÜR	Garanti

www.peerless-av.com/warranty • www.peerless-av.com • www.peerless-av.com/patents

peerless-AV®

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502, USA
info@peerless-av.com

(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
Unit 2, Curo Park
Frogmore, St. Albans,
Hertfordshire, AL2 2DD
United Kingdom

+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
Papendorpseweg 75
3528 BJ Utrecht
The Netherlands

+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo N.L.,
México 66062

+52 (81) 8384-8300