

WC53930
WC53230




Can we help you?

THE BUSH FURNITURE

difference

- QUALITY
- INNOVATION
- SERVICE
- VALUE



A175865

Bush[®]

FURNITURE

Thank you for purchasing this Bush Furniture product. We trust that you will be completely satisfied with your product for many years to come. Bush Furniture products are backed by a 6-year warranty and crafted with today's styles in mind for the way you live. Do not return product to store, contact us first at 1-800-950-4782.

Merci d'avoir acheté ce produit Bush Furniture. Nous sommes sûr que vous serez complètement satisfait de votre meuble pendant de nombreuses années. Les produits Bush Furniture sont garantis pendant 6 ans et sont conçus dans les styles actuels tout en gardant à l'esprit votre façon de travailler. Ne renvoyez pas le produit au magasin, contactez-nous d'abord au 1-800-950-4782.

Gracias por comprar este producto de Bush Furniture. Confiamos que usted estará completamente satisfecho con su mueble por muchos años. Los productos de Bush Furniture tienen 6 años de garantía y son diseñados con los estilos de hoy en mente para la manera que usted vive. No devuelva el producto a la tienda, primero comuníquese con nosotros al 1-800-950-4782.

6 Year
WARRANTY



IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.



M - F 8:30 a.m. - 7:30 p.m.ET

(Except Holidays)

Consumer Service Department

P.O. Box 460

One Mason Dr.

Jamestown, NY 14702

ConsumerService@BushIndustries.com

1-800-950-4782 USA/CANADA

001-800-950-4782 MEXICO

Se habla español

CONSUMER SERVICE YOU CAN DEPEND ON

Questions? Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Assistance is available 6 days a week. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ

COMPTER Des questions ? Des opérateurs sont prêts sur notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les pièces endommagées/manquantes. L'assistance est disponible 6 jours par semaine. Ayez simplement votre reçu de magasin, votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR

¿Preguntas? Los operadores están listos para ayudarlo con el ensamblaje a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas dañadas o faltantes. La asistencia está disponible los 6 días de la semana. Solamente tenga listos su recibo de compra, manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA.

Es así de sencillo.



www.bushfurniture.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING

This product is designed and intended for use with computer, fax, and printer equipment only. Improper loading with television or other heavy equipment could cause instability, tip over, and/or serious injury.

Este producto esta diseñado solamente para el uso con computadores, faxes, e impresoras. Inapropiado uso al poner televisores u otro equipo pesado puede causar inestabilidad, rodamiento, y/o herida (golpes) serios.

Ce produit est uniquement conçu pour une utilisation avec un ordinateur, un télécopieur, ou une imprimante. Un chargement incorrect avec une télévision ou autre matériel lourd peut le rendre instable ou le renverser, et peut vous causer des endommagements sérieux.



WARNING

Do not move unit when loaded. Doing so could cause instability, product collapse, tip over, and/or serious injury.

No mueva la unidad cuando esté cargada. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, que se la caiga encima y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas déplacer l'unité lorsqu'elle est chargée. Faire ainsi peut causer l'instabilité, l'effondrement ou le renversement du meuble et/ou des endommagements sérieux.





WARNING

Do not load unit without properly attaching back panel. Doing so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

No cargue esta unidad sin el panel de atrás. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas charger le produit sans attacher correctement le panneau arrière. Faire ainsi peut causer l'instabilité ou l'effondrement du produit et peut vous causer des endommagements sérieux.

EXPLODED VIEW



1-800-950-4782

A175865

PARTS LIST

WC53230

A	[1]	W161623	O	[1]	W161628
B	[1]	W161625	P	[1]	W161633
C	[1]	W161626	Q	[1]	W161635
D	[1]	W161629	R	[1]	W161637
E	[1]	W161636	S	[1]	W161630
F	[1]	W161638	T	[1]	W161632
G	[1]	W161634	U	[1]	S161621
H	[2]	W161640	V	[1]	S161622
I	[1]	W161641	W	[1]	S161620
J	[1]	W161639	X	[2]	W87485
K	[1]	W161642	Y	[2]	W107675
L	[1]	W161631	Z	[2]	W107681
M	[1]	W161624	AA	[2]	W141291
N	[1]	W161627	BB	[2]	W141292

WC53930


A	[1]	W140115	O	[1]	W140120
B	[1]	W140117	P	[1]	W140125
C	[1]	W140118	Q	[1]	W140127
D	[1]	W140121	R	[1]	W140129
E	[1]	W140128	S	[1]	W140122
F	[1]	W140130	T	[1]	W140124
G	[1]	W140126	U	[1]	S140113
H	[2]	W140132	V	[1]	S140114
I	[1]	W140133	W	[1]	S140112
J	[1]	W140131	X	[2]	W87485
K	[1]	W140134	Y	[2]	W107675
L	[1]	W140123	Z	[2]	W107681
M	[1]	W140116	AA	[2]	W141291
N	[1]	W140119	BB	[2]	W141292

FASTENERS

Fasteners are shown in actual size.
Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.
Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.

H24506


Quantity
8



10 x 3/4"

H23682


Quantity
8



#10 x 1"


H71659

Quantity
36




H72988

Quantity
36



H26053


Quantity
23



#10 x 1-1/4"

H34174

Quantity
20



19mm

H38169

Quantity
2



8 x 30 mm

H28917


Quantity
28



#6 x 1/2"

H25093


Quantity
8



#8 x 5/8"

H43507

Quantity
4



#8 x 1/2"

 1-800-950-4782

A175865

FASTENERS/HARDWARE


Fasteners are shown in actual size.

Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.

Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.

H171693


Quantity
6



M4 x 10mm

Z125588

Quantity
2



#8-32 x 3/4"

Z125874


Quantity
2



#6 x 5/8"


Z125590

Quantity
2




Z125589

Quantity
2



H20385

Quantity
11




Z125591

Quantity
2



H88314


Quantity
4



6.2mm x 11.5mm

HARDWARE


Z92806



Quantity
1

16"
40.6cm

Z92807



Quantity
1

16"
40.6cm

Z89898



Quantity
2

16"
40.6cm

Z89899



Quantity
2

16"
40.6cm

Z89900



Quantity
2

16"
40.6cm


Z89901



Quantity
2

16"
40.6cm

H39922




Quantity
2

H126364




Quantity
2

H126359



Quantity
2

H146934



Quantity
2

H103291




Quantity
2

H77351



Quantity
2

H148802



Quantity
3

H115080




Quantity
2

P22569




Quantity
2

H126396



Quantity
4

H23604




Quantity
4

 1-800-950-4782


A175865

MODEL SPECIFIC

WC53930




WC53230




ATTENTION


Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.




- Use a screwdriver with H72988.
- Favor de usar un desarmador con el tornillo H72988.
- Utilisez un tournevis avec H72988.




- Wood dowel installation.
- Instalación del tornillo de madera.
- Installation de chevilles de bois.



- Panel to panel attachment.
- Fijación de tablero con tablero.
- Fixation d'un panneau à l'autre





- Wood dowel installation with glue.
- Instalación del tornillo de madera con pegamento.
- Installation de chevilles de bois avec la colle.








- Panel to panel attachment.
- Fijación de tablero con tablero.
- Fixation d'un panneau à l'autre

STEP 1

H72988  [6]

H126364  [2]

H20385  [4]



 1-800-950-4782


A175865

STEP 2

H71659



[4]



 1-800-950-4782



A175865

STEP 3

Attach back panel as shown in Step 3 with nail marks on outside if L-Desk will be placed against a wall.
 Conecte el panel trasero segun es indicado en el paso #3, con las indentaciones para los clavos hacia el exterior, si el escritorio en forma de "L" va a ser colocado contra una pared.

Fixez le panneau arri ère comme indiqu é en étape 3 avec les marques de clou sur l'ext érieur si le bureau en l sera plac é contre un mur.


H34174  [17]



If L-Desk will be placed in an open area, flip the back panel over (finished side out) and attach nails as shown in Step 3.

Si el escritorio en forma de "L" va ser colocado en un area abierta, invierta la direccion del panel trasero (con el lado terminado hacia afuera) y atache los clavos segun es indicado en el paso #3.

Si le bureau en l sera plac é dans un espace d'égalée, retournez le panneau arri ère (côté fini vers l'ext érieur) et fixez les clous, comme illustr é à l'étape 3.




 1-800-950-4782

A175865


STEP 4

Z89898



[2]

H72988



[8]

H28917






[6]

H20385



[2]




i 1-800-950-4782

A175865

STEP 5

Z89899



[2]

H72988



[6]

H28917





[6]

H20385



[2]



i 1-800-950-4782

A175865

STEP 6



H71659



[2]

H73621
H96850

Quantity
1




 1-800-950-4782


A175865

STEP 7

H71659



[4]



i 1-800-950-4782

A175865

STEP 8


H71659



[6]

H73621
H96850


Quantity
1






 1-800-950-4782

A175865

STEP 9

H72988  [3]


H20385  [3]





 1-800-950-4782

A175865

STEP 10

H23682  [4]



STEP 11


H71659



[2]

H73621
H96850

Quantity
2



 1-800-950-4782

A175865

STEP 12


H71659



[2]

H73621
H96850

Quantity
2



 1-800-950-4782

A175865

STEP 13

H71659




[3]

H38169





[2]

H73621
H96850



Quantity
3




i 1-800-950-4782

A175865

STEP 14


H72988 [8]



H88314 [4]




Z92806 [1]





H24506 [4]




Z92807 [1]




H39922 [2]




STEP 15

H26053  [7]

Z125590  [2]

Z125588  [2]


Z125589  [2]



 1-800-950-4782

A175865


STEP 16

H146934  [2]

Z125591  [2]


H25093  [4]

Z125874  [2]




STEP 17

H25093  [4]



STEP 18

H43507  [4]



STEP 19

H71659




[8]

H73621
H96850



Quantity
8


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.





 1-800-950-4782

A175865

STEP 20

H34174  [3]




 1-800-950-4782


A175865

STEP 21

H72988



[5]



STEP 22

H71659




[5]

H24506




[4]


H73621
H96850





Quantity
5




STEP 23



[2]




STEP 24




1-800-950-4782

A175865

STEP 25

H26053  [8]



STEP 26

Z89900   [1]


DL

Z89901  [1]


DR

H28917  [6]


Tighten screws in order shown.
Atornille en el orden indicado.
Serrer Les vis dans la Façon montrée.




STEP 27

H23682  [2]


H171693  [2]


H148802  [1]

H115080  [2]





STEP 28

H26053  [8]




STEP 29

Z89900  [1]

Z89901  [1]

H28917  [6]

Tighten screws in order shown.
Atornille en el orden indicado.
Serrer Les vis dans la Façon montrée.





STEP 30

H23682  [2]

P22569  [2]

H171693  [2]

H148802  [1]





 1-800-950-4782

A175865

STEP 31

H103291

[2]






 1-800-950-4782

A175865




STEP 32

H23604  [4]

H126396  [4]



STEP 33



WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

BUSH FURNITURE'S

WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing parts under this warranty, call our Consumer Service Department TOLL-FREE at 1-800-950-4782. Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bush Industries assuming all shipping and handling charges.

All Bush Furniture is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of six years thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For six years after the date of purchase, Bush will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Bush Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BUSH BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

VOTRE GARANTIE BUSH FURNITURE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l'ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir une pièce de rechange ou manquante couverte par cette garantie, appelez notre département de service clientèle GRATUITEMENT au 1-800-950-4782. Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d'instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d'une autre preuve d'achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais, Bush Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Bush Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période de six ans.

Nous vous garantissons, à vous l'acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériel ou de fabrication. Le terme "défauts" utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l'utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant six ans après la date d'achat, Bush remplacera toute pièce défectueuse dans le matériel ou sa fabrication.

Cette garantie d'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits Bush Furniture ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage, 2) les défauts ayant lieu après l'achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l'exposition aux éléments, et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, NE S'ÉTENDRONT PAS AU-DELÀ DE LA DURÉE ÉCRITE CITEE CI-DESSUS, ET BUSH NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTES RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

Garantía Escrita de Bush Furniture

para usted Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezas defectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Para recibir un reemplazo o la parte faltante bajo esta garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor GRATIS al 1-800-950-4782. Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Bush Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Bush es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un período de seis años en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. "Defectos", según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante seis años después de la fecha de compra, Bush reemplazará cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Bush Furniture no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamblaje o desensamblaje inadecuado; 2) defectos que ocurran después de la compra debido a modificación del producto; daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de trabajo o ensamblaje.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO BUSH SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implicada o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.

PLEASE RETAIN THIS FOR YOUR RECORDS/VEUILLEZ CONSERVER CECI POUR VOS ARCHIVES/POR FAVOR
CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA SUS REGISTROS

You may need to refer to this information in case of warranty claim for insurance purposes.

Il se peut que vous ayez besoin de ces informations en cas de réclamation de garantie pour votre assurance.

Puede necesitar referirse a esta información, en caso de algún reclamo de la garantía con fines relacionados al seguro.

Date Purchased/Date d'achat/Fecha de la Compra: _____

Store Name/Nom du magasin/Nombre de la Tienda: _____

Model #/Modèle #/Modelo #: _____

Product Description/Description du produit/Descripción del Producto: _____

Lot Code: _____