



Revive Roller Massage Executive Chair
Fauteuil président avec rouleaux de massage Sillón Ejecutivo de Masaje con Rodillos Revive
LLR48730

IMPORTANT NOTICE




You will feel a slight "bounce-back" when you sit down. This is normal: not a defect. The pneumatic cylinder for the seat height adjustment reacts to your weight by giving a little.


AVIS IMPORTANT

Vous allez ressentir un léger rebondissement lorsque vous vous asseyez. Ceci est normal et non pas un défaut. Le cylindre pneumatique du réglage de la hauteur du siège réagit à votre poids en s'affaissant un peu.


AVISO IMPORTANTE

Sentirá un ligero "balanceo" al sentarse. Esto es normal y no un defecto. El cilindro neumático para el ajuste de la altura del asiento reacciona a su peso corporal y cede un poco.











3



4



5

6

ASSEMBLY INSTRUCTION

Remove all items from the carton. Verify all pieces before assembly.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Retirez tous les articles de la boîte. Vérifiez toutes les pièces avant l'assemblage.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

Extraiga todas las partes de la caja. Revise todas las partes antes del ensamble.



7



8


OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI / INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. To Adjust Seat Height / Pour ajuster la hauteur du siège / Para ajustar la altura del asiento:

*While seated, lean forward and reach under the right side of the chair to find the lever D1. Lift the lever and raise your body up slightly to allow the chair to rise to the desired height. Once desired height is reached, release lever to lock chair at desired height. To lower the seat, lift the lever while seated. The chair will descend until the lever is released or the chair reaches the bottom position.

*Asseyez-vous sur la chaise, penchez-vous vers l'avant pour atteindre le côté droit de la chaise et trouver le levier D1. Soulevez le levier et relevez légèrement votre corps pour permettre à la chaise de se soulever à la hauteur désirée. Une fois à la hauteur désirée, relâchez le levier pour verrouiller la chaise à la hauteur désirée. Pour descendre la chaise, soulevez le levier en étant assis. La chaise descendra tant que le levier est activé ou si la chaise atteint la position la plus basse.

*Estando sentado, inclínese hacia adelante y sujetela palanca D1 que se encuentra debajo del lado derecho de la silla. Levante la palanca y eleve su cuerpo un poco para que la silla alcance la altura deseada. Cuando la silla tenga la altura deseada, suelte la palanca para que la silla quede fijada en la altura deseada. Para bajar el asiento, levante la palanca estando sentado. La silla descenderá hasta que se suelte la palanca o la silla llegue a la posición inferior.




2. To Operate Tilt Lockout / Pour utiliser le basculement / Cómo fijar la inclinación:

*While seated, reach under the left side of the chair to find the lever. Push down the lever and lean back to allow the chair to tilt backwards. To lock the chair in the upright or vertical position, sit upright and pull the lever to the up position.

*Asseyez-vous sur la chaise, tendez la main sous le côté gauche de la chaise pour trouver le levier. Pressez sur le levier et penchez-vous vers l'arrière pour permettre à la chaise de s'incliner. Pour verrouiller la chaise en position verticale, asseyez-vous le dos droit et tirez le levier vers le haut.

*Estando sentado, sujetela palanca que se encuentra debajo del lado izquierdo de la silla. Empuje la palanca hacia abajo e incline su cuerpo hacia atrás para que la silla se incline hacia atrás. Para fijar la silla en la posición vertical, siéntese recto y tire de la palanca hacia arriba.




3. To Operate Roller Massage Function / Mode massage / Para operar la función de masaje con rodillos:

*With the chair tilt lockout disengaged, the back support will roll up and down as you rock back and forth in the chair. To increase the roller massage pressure, lift the G1 handle and lean forwards to allow the back massage rollers to move forward. To decrease the roller massage pressure, lift the G1 handle and lean backwards to push the massage rollers back into the backrest. Pressure can be adjusted and locked in any position by releasing the G1 handle once desired support is reached.

* Désactivez le verrouillage d'inclinaison, puis basculez-vous dans la chaise pour activer les rouleaux de massage dans le dossier. Pour augmenter la pression des rouleaux, soulevez le levier G1 en vous penchant vers l'avant. Pour réduire la pression des rouleaux, soulevez le levier G1 en vous penchant vers l'arrière. Une fois que vous avez atteint le niveau de pression désiré, rabaissez le levier G1.

*Con la función de fijación de la inclinación de la silla desenganchada, el soporte de respaldo rodará hacia arriba y hacia abajo mientras usted se mece en la silla. Para aumentar la presión del masaje con rodillos, eleve el agarradero G1 e inclíñese hacia adelante para permitir que los rodillos de masaje de la espalda se muevan hacia adelante. Para disminuir la presión del masaje con rodillos, eleve el agarradero G1 e inclíñese hacia atrás para empujar los rodillos de masaje hacia el respaldo. La presión se puede ajustar y fijar en cualquier posición soltando el agarradero G1 una vez que se ha logrado el soporte deseado.



4. To Adjust Tension on the Tilt / Pour ajuster la tension de bascule / Para ajustar la tensión de la inclinación:

*Reach under the front center of the chair, grasp the round knob and turn it counter-clockwise to stiffen the tilt mechanism for a heavier user. Turn the knob clockwise to loosen the tilt mechanism for a lighter user. Rotate the knob until the desired resistance is reached.

*Tendez la main sous la chaise, vers l'avant au centre, atteignez les poignées et tournez-les dans le sens antihoraire pour raidir le mécanisme de basculement pour les utilisateurs plus lourds. Tournez la poignée dans le sens horaire pour relâcher le mécanisme de basculement pour un utilisateur plus léger. Tournez la poignée jusqu'à ce que la résistance désirée soit atteinte.

*Sujete la perilla redonda que se encuentra debajo de la parte delantera central de la silla y hágala girar en sentido anti-horario para afianzar el mecanismo de inclinación para usuarios de menos peso. Gire la perilla hasta alcanzar la resistencia deseada.



5. To Adjust Arms / Pour ajuster les accoudoirs / Para ajustar los brazos:

*Flip arms up to adjust position (2), then slide the arms up and down to adjust to your desired height, then flip arms to down position (1) to lock arms in the desired height. Arms can also be flipped up and left in the vertical position (3) to allow you to work closer to your desk.


Note: Only the arm pad in position (2), it can be adjusted up and down. The arm height **cannot** be adjusted up or down when the arm pad is at down position (1) or vertical position (3).

*Basculez les accoudoirs vers le haut (2), puis glissez-les vers le haut ou le bas pour les ajuster à la position désirée, puis basculez les accoudoirs vers le bas (1) pour les verrouiller à la position désirée. Il est aussi possible de basculer les accoudoirs vers le haut et la gauche en position verticale (3) pour vous permettre de travailler plus près de votre bureau.

Note : La hauteur de l'accoudoir ne peut être ajustée vers le haut ou le bas lorsque la manchette de l'accoudoir est à 90 degrés ou en position verticale (3).

*Ponga los brazos hacia arriba para ajustar su posición (2), luego deslice los brazos hacia arriba y hacia abajo para ajustarlos a la altura que deseé, luego ponga los brazos en posición hacia abajo (1) para fijar los brazos en la altura deseada. Los brazos también se pueden voltear hacia arriba y hacia la izquierda en posición vertical (3) para que usted pueda trabajar más cerca de su escritorio.

Nota: La altura de los brazos no se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo cuando la parte acolchada de los brazos se encuentra en un ángulo de 90 grados o en posición vertical (3).



6. 360° Swivel / Rotation De 360 Degrés / Giro De 360°:

*360° seat swivel.

*Rotation du siège de 360 degrés.

*Giro de 360° del asiento.

**PREVENTIVE MAINTENANCE AND WARNING!**

- Use this product only for seating one person at a time.
- Do not use this chair as a step stool/ladder.
- Do not use the chair on uneven floor surfaces.
- Do not use chair unless all bolts, screws and knobs are tightened. At least every six months check all bolts, screws and knobs to be sure they are tight.
- If any parts are missing, broken, damaged or worn, stop use of the product until repairs are made using factory authorized parts.
- Dispose of packaging properly. Plastic bag is not a toy. Do not use plastic bag as head covering - it may cause suffocation.
- Failure to follow these warnings could result in serious injury.
- Note: some screws may be preassembled.
If preassembled, ignore assembly instructions.

ENTRETIEN ET AVERTISSEMENT PRÉVENTIFS !

- N'utilisez ce produit que pour asséoir une personne à la fois seulement.
- N'utilisez pas cette chaise comme cageau/échelle.
- N'utilisez pas la chaise sur des surfaces inégales.
- N'utilisez pas la chaise à moins que tous les boulons, les vis et les boutons ne soient serrés. Au moins une fois tous les six mois, vérifiez tous les boulons, les vis et les boutons pour vous assurer qu'ils sont serrés.
- Si une pièce est manquante, cassée ou endommagée, ou usée, arrêtez d'utiliser ce produit jusqu'à ce qu'il soit réparé en employant des pièces de rechange autorisées par le fabricant.
- Jetez l'emballage convenablement. Le sachet en plastique n'est pas un jouet. N'utilisez pas le sachet en plastique pour vous couvrir la tête - vous risqueriez de vous asphyxier.
- Tout manquement à suivre ces avertissements peut résulter en de graves blessures.
- Remarque : Certaines vis peuvent être livrées préassemblées. Dans ce cas, ignorez les instructions d'assemblage.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADVERTENCIA

- Utilice este producto para que una sola persona se siente a la vez.
- No utilice esta silla como un banquillo o escalera.
- No utilice la silla en pisos desnivelados.
- No utilice la silla a menos que se hayan ajustado todos los tornillos y perillas. Revise todos los tornillos y perillas al menos una vez cada seis meses para verificar su ajuste.
- Si alguna de las partes falta o está rota, dañada o desgastada, suspenda el uso del producto hasta que sea reparado utilizando partes autorizadas por el fabricante.
- Deseche el empaque de manera apropiada. La bolsa de plástico no es un juguete. No utilice la bolsa de plástico para cubrir la cabeza, pues podría provocar asfixia.
- Si no se siguen estas advertencias se pueden causar lesiones graves.
- Nota: Algunos tornillos pueden haber sido preensamblados. De ser el caso, ignore las instrucciones de ensamble.



Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST
Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin:

Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits,appelez notre numéro sans frais :
1-888-598-7316 Lun. - vend. 7h à 19 h CST Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide.
Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316**
De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia.
Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.