




# WIRELESS GAMING KEYBOARD M902 ROG AZOTH 96 HE LITE

Product Name / 品名: Gaming Keyboard / 電競鍵盤

Model / 型號: M902

無線收發器/MPDONGLE2



Quick Start Guide (US) Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)  
快速使用指南 (繁體中文) Instrukcja szybkiej instalacji (PL)  
快速使用指南 (简体中文) Rychlý průvodce (CZ)  
クイックスタートガイド (JA) Ghid de pornire rapidă (RO)  
빠른 시작 설명서 (KO) Snabbstartsguide (SE)  
Guide de démarrage rapide (FR) Stručný návod na spustenie (SK)  
Schnellstartanleitung (DE) Panduan Konfigurasi Ringkas (ID)  
Guida rapida (IT) Pikaopas (FI)  
Краткое руководство (RU) Hurtigstartveiledning (NO)  
Guía de inicio rápido (ES) Guia de consulta rápida (PT:BR)  
Beknopte handleiding (NL) (HB) מדרוך להתלה מהירה  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR) دليل التشغيل السريع (AR)  
Beüzemelési útmutató (HU)


Q27667  
First Edition  
January 2026  
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.  
All Rights Reserved



## Package Contents



ROG AZOTH 96 HE LITE wireless gaming keyboard (US layout) \* /  
ROG AZOTH 96 HE LITE 無線電競鍵盤 (美式佈局) \*\* /  
ROG AZOTH 96 HE LITE 无线电竞键盘 (美式布局) \*



Technical documents / 技術文件 / 技術文件


\* The illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models, such as keyboard layout. / 圖示僅供參考。實際產品規格如鍵盤佈局可能因型號而異。 / 图示仅供参考。实际产品规格如键盘布局可能因型号而异。  
\*\* Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. / 無線接收器延長器僅可用於連接無線接收器。 / 无线接收器延長器仅可用于连接无线接收器。

## Keyboard features

Top view (US layout for reference)



Rear view



Right view



- 1 OLED touchscreen display / OLED 觸控螢幕 / OLED 觸控螢幕
- 2 Adjustable feet with 3 tilt positions / 三檔可調節腳墊 / 三档可调节脚垫
- 3 Connection mode switch / 連線模式切換開關 / 连接模式切换开关
- 4 Dongle storage / 無線接收器收納 / 无线接收器收纳
- 5 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口
- 6 Control knob / 撥桿 / 拨杆
- 7 Function switch button / 功能切換開關 / 功能切换开关

### Gear Link

Klavyeniniz aygıt yazılımını güncellemek ve klavyenizi özelleştirmek için Gear Link <https://gearlink.asus.com> adresini kullanın.

### Hızlı Tetikleyiciyi Kullanma

Hızlı Tetiği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Fn + Sol-Shift tuzaına basın. Hızlı Tetikleme etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında OLED dokunmatik ekranda ilgili simge görüntülenecektir. Rapid Trigger varsayılan olarak yalnızca W, A, S, D tuşlarında etkili olacaktır. Bu ayarı Gear Link'te yapılandırabilirsiniz.

### Gear Link

Vyuzíte Gear Link <https://gearlink.asus.com> k aktualizaci firmwaru vaši klávesnice a k přizpůsobení vaši klávesnice.

### Použití rychlé spouště

Stisknutím kláves Fn + levý Shift aktivujete nebo deaktivujete funkci Rapid Trigger. Při aktivaci nebo deaktivaci funkce Rapid Trigger se na dotykovém displeji OLED zobrazí příslušná ikona. Funkce Rapid Trigger (Rychlá spoušť) bude ve výchozí konfiguraci fungovat pouze s klávesami W, A, S, D. Toto nastavení lze nakonfigurovat v aplikaci Gear Link.

### Gear Link

Gunakan Gear Link <https://gearlink.asus.com> untuk memperbarui firmware keyboard dan mengkonfigurasi keyboard Anda.

### Penggunaan Rapid Trigger

Tekan Fn + Left-Shift untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Rapid Trigger. Ikon yang sesuai akan ditampilkan pada layar sentuh OLED ketika Rapid Trigger diaktifkan atau dinonaktifkan. Secara default, Rapid Trigger hanya akan berfungsi pada tombol W, A, S, dan D. Anda dapat menyesuaikan pengaturan tersebut di Gear Link.

### Gear Link

Gebruik Gear Link <https://gearlink.asus.com> om de firmware van je toetsenbord bij te werken en je toetsenbord aan te passen.

### De Rapid Trigger gebruiken

Druk op Fn + Linker Shift om Rapid Trigger in of uit te schakelen. Het bijbehorende pictogram wordt weergegeven op het OLED-touchscreen wanneer Rapid Trigger wordt geactiveerd of gedeactiveerd. Rapid Trigger zal standaard alleen van kracht zijn op de toetsen W, A, S, D. U kunt deze instelling configureren in Gear Link.

### Gear Link

Utilize o Gear Link <https://gearlink.asus.com> para atualizar o firmware do seu teclado e personalizar o seu teclado.

### Usando o Rapid Trigger (Gatilho Rápido)

Pressione Fn + Shift Esquerdo para ativar ou desativar o Rapid Trigger. O ícone correspondente será exibido no display touchscreen OLED quando o Rapid Trigger estiver ativado ou desativado. Rapid Trigger will only be effective on the W, A, S, D keys by default. You can configure this setting in Gear Link.

### Kablosuz klavye olarak kurma

1. Kablosuz adaptörünü klavyeden çıkarm.
2. Kablosuz adaptörünü bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına takın.
3. Bağlantı modu anahtarını RF 2.4GHz'e ayarlayın.

### Bluetooth'u kurma

1. Bağlantı modu anahtarını Bluetooth moduna geçirin.
2. FN tuşuna ve 7 numaralı tuşa 3 saniye boyunca basılı tutun.

### Nastavení bezdrátové klávesnice

1. Vyměňte bezdrátový modul z klávesnice.
2. Připojte bezdrátový modul k portu USB na počítači.
3. Nastavte přepínač režimů připojení na RF 2,4 GHz.

### Konfigurace Bluetooth

1. Přepněte přepínač režimů připojení na režim Bluetooth.
2. Stiskněte a podržte klávesu FN a klávesu s číslem 7 po dobu 3 sekund.

### Pengaturan sebagai keyboard nirkabel

1. Lepas dongle nirkabel dari keyboard.
2. Masukkan dongle nirkabel ke port USB yang ada di PC.
3. Atur sakelar mode koneksi ke RF 2,4 GHz.

### Pengaturan Bluetooth

1. Arahkan sakelar mode koneksi ke mode Bluetooth.
2. Tekan dan tahan tombol Fn serta tombol angka 7 selama 3 detik.

### Instellen als een draadloos toetsenbord

1. Verwijder de draadloze dongle uit het toetsenbord.
2. Sluit de draadloze dongle aan op een USB-poort op de pc.
3. Zet de schakelaar van het verbindingsmodus op RF 2.4GHz.

### Bluetooth instellen

1. Zet de verbindingsmodus schakelaar op de Bluetooth-modus.
2. Houd de FN-toets en de nummer 7-toets 3 seconden ingedrukt.

### Configurando como um teclado sem fio

1. Remova o dongle sem fio do teclado.
2. Insira o dongle sem fio em uma porta USB do PC.
3. Defina o interruptor de modo de conexão para RF 2,4 GHz.

### Configurando o Bluetooth

1. Alterne o interruptor de modo de conexão para o modo Bluetooth.
2. Pressione e segure a tecla FN e a tecla número 7 por 3 segundos.

### Gear Link

Используйте Gear Link <https://gearlink.asus.com> для обновления прошивки клавиатуры и настройки вашей клавиатуры.

### Использование режима быстрого срабатывания

Нажмите Fn + Left-Shift, чтобы активировать или деактивировать Rapid Trigger. Соответствующий значок будет отображаться на сенсорном OLED-дисплее при активации или деактивации функции Rapid Trigger.

По умолчанию быстрый триггер будет действовать только на клавиши W, A, S, D. Этот параметр можно настроить в Gear Link.

### Gear Link

Käytä Gear Link <https://gearlink.asus.com> päivitystäksesi näppäimistösi laiteohjelmiston ja mukauttaaksesi näppäimistösi.

### Pikalaukaisimen käyttäminen

Paina Fn + Vasen-Shift aktivoitaksesi tai poistaksesi Rapid Trigger -toiminnon käytöstä. Vastaava kuvake näkyy OLED-kosketusnäytöllä, kun Rapid Trigger aktivoidaan tai deaktivoidaan. Rapid Trigger (pikalaukaisu) toimii oletusarvoisesti vain W, A, S, ja D-näppäimillä. Voit määrittää tämän asetuksen Gear Linkissä.

### Gear Link

Használja a Gear Link <https://gearlink.asus.com> webhelyet a billentyűzet firmware-jének frissítéséhez és a billentyűzet teszteléséhez.

### A gyorsítéző használata

Nyomja meg az Fn + Bal Shift billentyűkombinációt a Rapid Trigger aktiválásához vagy kikapcsolásához. A megfelelő ikon megjelenik az OLED érintőképernyőn, amikor a Rapid Trigger aktívá vágy deaktíválva van. A Rapid Trigger (gyors elsütés) alapértelmezés szerint csak a W, A, S, D billentyűk működik. Ezt a beállítást az Gear Link-ben konfigurálhatja.

### Gear Link

Bruk Gear Link <https://gearlink.asus.com> for å oppdatere fastvaren til tastaturet ditt og tilpasse tastaturet.

### Bruke hurtigtøsløseren

Trykk på Fn + Venstre Shift for å aktivere eller deaktivere Rapid Trigger. Det tilsvarende ikonet vises på OLED-beringingskjermen når Rapid Trigger aktiveres eller deaktiveres. Hurtigtøsløser vil bare være fungere på W, A, S- og D-tastene som standard. Du kan konfigurere denne innstillingen i Gear Link.

### Gear Link

Skorzystaj z Gear Link <https://gearlink.asus.com>, aby zaktualizować firmware klawiatury i dostosować klawiaturę.

### Korzystanie z szybkiego wyzwalania

Naciśnij Fn + Lewy Shift, aby aktywować lub dezaktywować Rapid Trigger. Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona na ekranie dotykowym OLED, gdy Rapid Trigger zostanie aktywowany lub dezaktywowany. Tryb szybkiego wyzwalania jest domyślnie aktywny tylko dla klawiszy W, A, S, D. Ustawienie można skonfigurować w Gear Link.

### Настройка в качестве беспроводной клавиатуры

1. Снимите с клавиатуры беспроводной приемник.
2. Подключите USB приемник к USB порту компьютера.
3. Установите переключатель подключения в режим RF 2,4 ГГц.

### Настройка Bluetooth

1. Установите переключатель подключения в режим Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте клавишу FN и клавишу 7 в течение 3 секунд.

### Aseta langattoman näppäimistönä

1. Irrota langaton käyttöavain näppäimistöstä.
2. Liitä langaton käyttöavain tietokoneen USB-porttiin.
3. Aseta yhteystilan kytkin RF 2,4 GHz:in.

### Bluetoothin asetus

1. Vaihda yhteystilasytkin Bluetooth-tilaan.
2. Pidä FN-näppäintä ja numero 7 -näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan.

### Beállítás vezetékek nélküli billentyűzetként

1. Távolítsa el a vezetékek nélküli kulcsot a billentyűzetből.
2. Helyezze be a vezetékek nélküli kulcsot a PC egyik USB portjába.
3. Állítsa a kapcsolódási mód kapcsolóját RF 2,4 GHz-re.

### A Bluetooth beállítása

1. Állítsa a kapcsolódási mód kapcsolót Bluetooth-módra.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az FN billentyűt a 7-es billentyűt 3 másodpercig.

### Sette opp som et trådløst tastatur.

1. Ta ut trådløsdonglen fra tastaturet.
2. Sett trådløsdonglen inn i en USB-port på PC-en.
3. Sett tilkoblingsmodusbyrten til RF 2,4 GHz.

### Sette opp Bluetooth

1. Sett tilkoblingsmodusbyrten til Bluetooth-modus.
2. Trykk inn og hold Fn-tasten og 7-tasten i 3 sekunder.

### Konfiguracja klawiatury bezprzewodowej

1. Wyjmij z klawiatury moduł połączenia bezprzewodowego.
2. Włóż moduł połączenia bezprzewodowego do portu USB w komputerze.
3. Ustaw przełącznik trybu połączenia w pozycji RF 2,4GHz.

### Konfiguracja Bluetooth

1. Ustaw przełącznik trybu połączenia w pozycji trybu Bluetooth.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn oraz klawisz numer 7 przez 3 sekundy.

### Gear Link

Vyuzíte Gear Link <https://gearlink.asus.com> na aktualizáciu firmvéru vašej klávesnice a prispôbenie klávesnice.

### Použitie režimu Rapid Trigger

Sŕažaním tlačidla Fn + ľavý Shift aktivujete alebo deaktivujete funkciu Rapid Trigger. Zodpovedajúca ikona sa zobrazí na OLED dotykovom displeji pri aktivácii alebo deaktivácii funkcie Rapid Trigger. Rýchlosnosť bude štandardne aktívna iba na klávesoch W, A, S, D. Toto nastavenie môžete nakonfigurovať v Gear Link.

### Gear Link

Använd Gear Link <https://gearlink.asus.com> för att uppdatera ditt tangentbords fasta programvara och anpassa ditt tangentbord.

### Använda Snabbtöslösare

Tryck på Fn Left-Shift för att aktivera eller deaktivera Rapid Trigger. Motsvarande ikon kommer att visas på OLED-pekskärmen när Rapid Trigger aktiveras eller avaktiveras. Rychlosť bude štandardne aktívna iba na klávesoch W, A, S och D. Du kan konfigurera denna inställning i Gear Link.

### Gear Link

Використовуйте Gear Link <https://gearlink.asus.com>, щоб оновити прошивку клавіатури та налаштувати її.

### Користування швидкісним тригером

Натисніть Fn Shift вліво, щоб активувати або деактивувати швидкий тригер. Відповідна піктограма буде відображатися на сенсорному дисплеї OLED при активації або деактивації Rapid Trigger. Рýchlosť буде за замовчуванням. Швидке задіявання працює лише для клавіш W, A, S, D. Ця налаштування можна змінити в Gear Link.

### إعداد لوحة مفاتيح لاسلكية

1. قم بإزالة الدongle اللاسلكي من لوحة المفاتيح.
2. أدخل الدongle اللاسلكي في منفى USB على الكمبيوتر.
3. اضبط مفتاح التبديل بوضع الاتصال على RF 2.4 جيجا هرتز.

### إعداد Bluetooth السريع

1. ابدأ مفتاح وضع الاتصال على وضع Bluetooth.
2. اضغط مع الاستمرار على مفتاح FN ومفتاح الرقم 7 لمدة 3 ثوانٍ.

### Gear Link

Utilizează Gear Link <https://gearlink.asus.com> pentru a actualiza firmware-ul tastaturii și pentru a personaliza tastatura ta.

### Utilizarea declanșatorului rapid

Apasă Fn + Shift-Stânga pentru a activa sau dezactiva Rapid Trigger. Pictograma corespunzătoare va fi afișată pe ecranul tactil OLED când Rapid Trigger este activat sau dezactivat. Funcția Rapid Trigger va fi activă doar pe tastele W, A, S, D în mod implicit. Puteți configura această setare în Gear Link.

### Zostavenie ako bezdrôtová klávesnica

1. Z klávesnice vyberte bezdrôtový adaptér dongle.
2. Bezdrôtový adaptér dongle zapojte do portu USB v počítači.
3. Prepínač režimu pripojenia nastavte na RF 2,4 GHz.

### Nastavenie Bluetooth

1. Prepínač režimu pripojenia prepňte do režimu Bluetooth.
2. Stlačte a podržteň klávesu FN a klávesu číslo 7 na 3 sekundy.

### Installera som ett trådlöst tangentbord

1. Ta bort donglen för trådlös anslutning från tangentbordet.
2. Sätt i donglen för trådlös anslutning i en USB-port på datorn.
3. Ställ in anslutningslägesomkopplaren på RF 2,4 GHz.

### Ställa in Bluetooth

1. Ställ anslutningslägesomkopplaren på Bluetooth-läge.
2. Tryck på och håll kvar FN-tangenten och nummer 7-tangenten i 3 sekunder.

### Налаштування бездротової клавіатури

1. Вийміть з клавіатури бездротовий ключ.
2. Вставте бездротовий ключ до порту USB на ПК.
3. Перемикач режиму підключення встановіть на радіочастоту 2,4 ГГц.

### Налаштування Bluetooth

1. Переведіть перемикач режим підключення в режим Bluetooth.
2. Натисніть і утримуйте клавішу FN і цифру 7 протягом 3 секунд.

### إعداد لوحة مفاتيح لاسلكية

1. استخدم Gear Link <https://gearlink.asus.com> لتحديث البرنامج الثابت للوحة المفاتيح وتخصيصها.
2. استخدم بادي التشغيل السريع

### إعداد Bluetooth السريع

1. اضغط على مفتاح وضع الاتصال على وضع Bluetooth.
2. اضغط مع الاستمرار على مفتاح FN ومفتاح الرقم 7 لمدة 3 ثوانٍ.

### Gear Link

Configurarea ca tastatură wireless

1. Scoateți adaptorul wireless de la tastatură.
2. Conectați adaptorul wireless la un port USB de pe computer.
3. Setați comutatorul modului de conectare la RF 2,4Hz.

### Configurarea Bluetooth

1. Treceți comutatorul de modului de conectare în modul Bluetooth.
2. Țineți apăsată tasta FN și tasta cu numărul 7 timp de 3 secunde.

### Gear Link

Utilize Gear Link <https://gearlink.asus.com> to update your keyboard's firmware and customize your keyboard.

### Using the Rapid Trigger

Press Fn + Left-Shift to activate or deactivate Rapid Trigger. The corresponding icon will be displayed on the OLED touchscreen display when Rapid Trigger is activated or deactivated. Rapid Trigger will only be effective on the W, A, S, D keys by default. You can configure this setting in Gear Link.

### Gear Link

Utilisez Gear Link <https://gearlink.asus.com> pour mettre à jour le firmware et personnaliser votre clavier.

### Utilisation du déclenchement rapide

Appuyez sur Fn + Maj gauche pour activer ou désactiver le déclenchement rapide (Rapid Trigger). L'icône correspondante sera affichée sur l'écran tactile OLED lorsque le déclenchement rapide (Rapid Trigger) est activé ou désactivé.

Le déclenchement rapide (Rapid Trigger) ne sera effectif que sur les touches Z, Q, S, D par défaut. Vous pouvez configurer ce paramètre dans Gear Link.

### Gear Link

Nutzen Sie Gear Link unter <https://gearlink.asus.com>, um die Firmware Ihrer Tastatur zu aktualisieren und Ihre Tastatur anzupassen.

### Rapid Trigger verwenden

Drücken Sie die Fn-Taste + linke Umschalttaste, um Rapid Trigger zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das entsprechende Symbol wird auf dem OLED-Touchscreen angezeigt, wenn Rapid Trigger aktiviert oder deaktiviert ist. Rapid Trigger ist standardmäßig nur für die Tasten W, A, S, D wirksam. Sie können diese Einstellung in Gear Link konfigurieren.

### Gear Link

Utilizzare Gear Link <https://gearlink.asus.com> per aggiornare il firmware della tastiera e personalizzarla.

### Uso di Grilletto rapido

Premi Fn Maiusc sinistro per attivare o disattivare l'attivazione rapida. L'icona corrispondente verrà visualizzata sul display touchscreen OLED quando Rapid Trigger è attivato o disattivato. Grilletto rapido è efficace solo sui tasti W, A, S, D per impostazione predefinita. È possibile configurare questa impostazione in Gear Link.

### Gear Link

Utilice Gear Link <https://gearlink.asus.com> para actualizar el firmware de su teclado y personalizarlo.

### Uso del disparador rápido

Establezca el disparador en RT para activar el disparador rápido o establezca aquel en N para deshabilitar este. Cuando el disparador rápido está activado, el indicador de modo de del disparador rápido se ilumina. Por defecto, la función Disparador rápido solamente será efectiva en las teclas W, A, S, D. Puede definir esta configuración en Gear Link.

### Gear Link

請透過 Gear Link 網站 <https://gearlink.asus.com> 更新電腦鍵盤的韌體，以及自訂您的電腦鍵盤。

### 使用快速觸發功能

按下 Fn + Left-Shift 鍵開啟或關閉 Rapid Trigger (快速觸發)。開啟或關閉快速觸發功能時，OLED 觸控螢幕上會顯示相應的圖標。在預設情況下，快速觸發功能僅對 W、A、S、D 鍵有效。您可以在 Gear Link 中更改此設定。

### Gear Link

請通過 Gear Link 網站 <https://GearLink.asus.com> 更新电竞键盘的固件，以及自定义您的电竞键盘。

### 使用快速触发功能

按下 Fn + Left-Shift 键开启或关闭 Rapid Trigger (快速触发)。开启或关闭快速触发功能时，OLED 触控屏幕上会显示相应的图标。在默认情况下，快速触发功能仅对 W、A、S、D 键有效。您可以在 Gear Link 中更改此设置。

### Gear Link


Use Gear Link

## Key combinations

On-the-fly Macro Recording	
Step 1: Fn + Left-ALT to start recording	
Step 2: Enter the keys to be recorded as a macro	
Step 3: Fn + Left-ALT to end recording	
Step 4: Assign Macro Key	
Profile Switch	
Fn + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6*	
<b>* 6 is default</b>	
Light Effect Switch	
Fn + Right or Fn + Left	
Brightness Level	
Fn + Up: Brightness up	Fn + [ : Screen Brightness down
Fn + Down: Brightness down	Fn + ]: Screen Brightness up
Clear Customized Settings From Onboard Memory	
Fn + ESC: Hold these two keys until the keyboard LEDs begin blinking green, then release the two keys.	
Function Keys	
Fn + Caps: Hold these two keys for 1 second, Speed Tap on/off	Fn + <span>⌵</span> : Performance Mode Toggle: <b>Normal mode:</b> LED flashes bright cyan with flow effect. <b>Zone mode:</b> LED flashes electro-violet with flow effect. <b>Power Saving mode:</b> LED flashes green with flow effect.
Fn + O: Scroll Lock	
Fn + PgUp: Home	
Fn + PgDn: End	
Fn + Del: Ins	Fn + Copilot: Menu
Fn + Left-Shift: Rapid Trigger	Fn + Tab: Mac/PC mode
Fn + F12: Stealth	Fn + P: Print Screen

## OLED touchscreen display

The OLED touchscreen display will show the current settings and items enabled/disabled.



電力來源符合LPS

面板不會長時間觀看

Functions		
<b>A</b> Caps Lock		<b>D</b> Battery Status
<b>B</b> Num Lock		<b>E</b> Rapid Trigger
<b>C</b> Connection Status		<b>F</b> Mac mode / PC mode





The function configurations above can be customized, and default hidden features such as Current Profile, Speed Tap, and Scroll Lock can be enabled through Gear Link.

Please refer to the table below for the different gestures supported on the OLED touchscreen display.

Double tap action	
Hide/Display status/function icons on the left and right sides of the display	
Swipe left/right action	
Switch between display modes:	
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Animation</li><li>Date and Time</li></ul></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>Laptop Battery (needs to be enabled in Gear Link)</li><li>HW Info (needs to be enabled in Gear Link)</li></ul></div>
Swipe up/down action	
Switch between display modes	

## Control knob and Function switch button

Press the function switch button **(A)** to rotate between modes, you can check the currently selected mode on the OLED display. You can then use the control knob to adjust the settings for each function **(B C D)**. Please refer to the table below for the different modes:

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
			
Press the button to rotate between modes (A)	Click up knob (B)	Click down knob (C)	Vertically press knob (D)
Volume Adjustment	Volume up	Volume down	Mute/Unmute
Multimedia	Previous track	Next track	Play/Pause
Actuation Point Adjustment	Actuation point +0.1 mm	Actuation point -0.1 mm	Entering Per Key setting mode
RT Adjustment (Will sync press and release values)	RT sensitivity +0.1mm	RT sensitivity -0.1mm	Entering Per Key setting mode
RGB Lighting Brightness	Brightness level +25%	Brightness level -25%	Brightness 0/100%
OLED Brightness	Brightness level +25%	Brightness level -25%	Brightness 0/100%
RGB Lighting Effect	Previous effect	Next effect	Brightness 0/100%
Customization (Reassignment in Gear Link)	Scroll up (default, can be reassigned)	Scroll down (default, can be reassigned)	Scroll click (default, can be reassigned)

### Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

The power delivered by the charger must be between min. 3.5 Watts required by the radio equipment, and max. 4.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。

### 安全說明

- 此產品只應在溫度不高於 40°C（104°F）的環境下使用。
- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

本产品为微功率设备，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成危害或损伤。

- (一) 本产品2.4G微功率模式使用频率为:2400-2483.5MHz,发射功率限值: 10mW(e.i.r.p)，频率容限：75kHz搭载2.4GHz无线技术，透过USB Dongle配对连接PC，提供低延迟音讯传输，符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”；
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- (三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- (四) 应当遵守辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- (五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- (六) 在航空器内和依据法律法规，国家有关规定，标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测绘、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- (八) 本产品使用时工作温度为0~45度，工作电压3.4-4.2V。

### Notices

#### Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property, or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

#### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

<b>CAUTION!</b> The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
--

#### Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
CAN ICES(B)/NMB(B)

#### Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES(B)/NMB(B)

#### Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

#### Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Cet appareil a également été évalué et montré conforme aux limites d'exposition RF ISED dans des conditions d'exposition portable. (les antennes mesurent moins de 20 cm du corps d'une personne).

#### Précautions d’emploi de l’appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

#### ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

#### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

#### RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

<b>Lithium-Ion Battery Warning</b>
<b>CAUTION:</b> Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
<b>鋰金屬電池安全警告</b>
電池如果更換不正確，會有爆炸的危險。請依照製造商說明書使用相同或同款式電池，並請依照製造商指示處理用過的電池。

#### Proper disposal

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (Directive 2012/19/EU) is a European Union law that aims to reduce the environmental impact of electrical and electronic equipment. It mandates producers to take responsibility for the end-of-life management of their products, promoting collection, treatment, and recycling to minimize waste and encourage resource recovery.

Do not throw your electrical and electronic equipment in municipal waste.

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or packaging indicates that this product (including any batteries it contains) must not be disposed of with your household waste.

To prevent potential harm to the environment and human health, a collection framework should be used to return, recycle, and recover waste electrical and electronic equipment (WEEE), and this product has been designed to enable the reuse of parts and facilitate the recycling of certain materials.

Improper disposal may involve risks due to the presence of hazardous substances within electrical and electronic equipment, such as lead and BFR and other harmful components.

Check your local recycling services for electronic products.

(<https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service>)



DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts.

DO NOT disassemble the device.



部件名稱	有害物質									
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸乙基己基酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二壬酯 (BBP)
印刷電路板及電子組件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其它	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格根据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號						
		鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件		—	○	○	○	○	○
塑膠外殼		○	○	○	○	○	○
按鍵		○	○	○	○	○	○
外部信號連接插頭及線材等		○	○	○	○	○	○


備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

#### NCC: Wireless Statement

非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

#### KC: Korea Warning Statement

	<b>B급 기기 (가정용 방송통신기자재)</b> 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
---	--

#### Regional notice for Singapore

	This ASUS product complies with IMDA Standards.
---	---

#### France sorting and recycling information



Points de collecte sur [www.quefaireedemedschets.fr](http://www.quefaireedemedschets.fr)
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

#### VCCI: Japan Compliance Statement

#### VCCI Class B Statement

警告 VCCI準拠クラスB機器 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Ukraine Certification Logo



#### EAC Certification Logo



#### USB Charging

The power delivery by the charger must be between min 3.5 Watts required by the radio equipment, and max 7.5 Watts in order to achieve maximum charging speed.


---

#### KC RF Output table

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10mW
	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)	
BLE	(2402 - 2480MHz) - Dongle	10mW
	특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)	
BLE	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10mW
	특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)	

#### UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm
	(2402 - 2480MHz) - Dongle	10dBm
BLE	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm

#### CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm
	(2402 - 2480MHz) - Dongle	10dBm
BLE	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm

#### Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

#### CE Mark Warning



**English** ASUSTEK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Français** ASUSTEK Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : <https://www.asus.com/fr/support/download-center>. Veuillez saisir le nom du modèle pour accéder à la déclaration de conformité complète du produit.

**Deutsch** ASUSTEK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Italiano** ASUSTEK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Русский** Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Български** С настоящото ASUSTEK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Hrvatski** ASUSTEK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanimi direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: [www.asus.com/support](https://www.asus.com/support/)

**Čeština** Společnost ASUSTEK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Dansk** ASUSTEK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Nederlands** ASUSTEK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Eesti** Käesolevaga kinnitab ASUSTEK Computer Inc. et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjaspuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsioon täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Suomi** ASUSTEK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tässä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: [www.asus.com/support](https://www.asus.com/support)

**Ελληνικά** Με το παρόν, η ASUSTEK Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Magyar** Az ASUSTEK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Latviski** ASUSTEK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistoši Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Lietuvių** „ASUSTEK Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Norsk** ASUSTEK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterete direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Polski** Firma ASUSTEK Computer Inc. niniejszym oświadczam, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: [www.asus.com/support](https://www.asus.com/support)

**Português** A ASUSTEK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Română** ASUSTEK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Srpski** ASUSTEK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglasnosti je dostupan da adresi: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Slovenski** Spoločnosť ASUSTEK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatým príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EU je dostupný na adrese: [www.asus.com/support](https://www.asus.com/support)