


Column Stage	2
Max. Weight Capacity	275lbs / 125KG
Height Range	26.6-45.1" / 675-1145mm
Width Range	45-68.5" / 1145-1740mm

Accessory List


Image	Spec	No./Qty.
	S=4mm	a x 1
	S=5mm	b x 1
	M6*15mm	c x 16
	M5*20mm	d x 10
	M6*33mm	e x 8
	M4*20mm	f x 4
	M5*45mm	g x 2

Component List



A x 2 Lifting Columns	B x 1 Adjustable Frame	C x 2 Foot with Leveling Glides
D x 2 Top Support Bracket	E x 1 Control Box LLR25970/25971	F x 2 Cable Management Tray
G x 1 Power Cord	H x 1 Hand Controller	




Step 1: Put the Lifting Column (A) on the Adjustable Frame (B).






Step 2: Insert Top Support Bracket (D) to Adjustable Frame (B) and use Screw (e) to assemble.

b		x 1
e		x 8




Step 3: Use Screw (c) to assemble the Foot (C) to Lifting Column (A).

a		x 1
c		x 8





Step 4: Adjust the Adjustable Frame (B) to the desired size for top panel.




Easy to configure length using measure:
each graduated scale represents tabletop 48"/60"/66"/72".

Step 5: Use Screw (d) and (g) to assemble Top Support Bracket (D) and Adjustable Frame (B) to top panel.

d	 x 10
g	 x 2

! **NOTE:** Before turning the table top upside down,
 • place something underneath to protect the surface.




!!! WARNING

Please review Assembly Instructions completely before beginning. For three-leg applications, user / installer MUST use the control box included with LLR25930/LLR25931. The control box included with LLR25970/LLR25971 will not operate all three legs. Be sure to retain the Hand Controller provided with LLR25970/LLR25971 as this works with either Control Box, and a separate Hand Controller is not provided with LLR25930/LLR25931.



Step 6: Use Screw (f) to assemble Control Box (E) and **Hand Controller** (H) to the desired location on top panel.


f	 x 4
---	--



Connect the Control box (E) and the **Hand Controller** (H).

Step 7: Use Screw (c) to assemble Cable Management Tray (F) to Adjustable Frame (B).


a		x 1
c		x 8



1. Make sure no obstacles are in the desk's moving path.
2. Make sure the desktop is not touching any walls.
3. Make sure all cords are appropriate length to accommodate the change in height.
4. Make sure to INITIALIZE the Hand Controller before using (Following the "USER MANUAL" to use your desk)

Notes: The height display on Hand Controller including 1" thickness top.

USER MANUAL



1. Make sure no obstacles are in the desk's moving path.
2. Make sure the desktop is not touching any walls.
3. Make sure all cords are appropriate length to accommodate the change in height.
4. Make sure to INITIALIZE the Hand Controller before using (Following the "USER MANUAL" to use your desk)

Notes: The height display on Hand Controller including 1" thickness top.

INITIALIZATION: Press and hold **DOWN Button** until RST appears on the LED display. The desk will first go to the lowest position, then rise slightly and stop. Release the **DOWN Button**, your desk is now ready to use.

RESET: Please note that desk needs to be reset from time to time when it is not working properly in events like sudden power outage, etc. The reset process is the same as initialization and requires more than a simple power-off and power-on for most electronic devices. Unplug the power cord for 20 seconds, plug back in and follow initialization procedure.

PROGRAM UP/DOWN: Press the **UP Button**, the legs will move up; Press the **DOWN Button**, the legs will move down; release to stop movement.

PROGRAM HEIGHT LIMITS: Move the desk to your desire upper height limit. Press the Setting Button and UP Button simultaneously for one second. The upper limit is set when HI is displayed. To cancel, press the same buttons again. The upper limit is cancelled when HCL is displayed. To set lower height limit, press Setting Button and DOWN Button simultaneously for one second. The lower limit is set when LO is displayed. To cancel, press the same buttons again. The lower limit is cancelled when LCL is displayed. If you need to program height limits, always do it before you program presets.

PROGRAM POSITION PRESETS: Use UP and DOWN Buttons to move desk to your desired position, press Setting button and one of the four Preset Position buttons simultaneously. You can program up to four presets. The panel will display CF1, CF2, CF3 and CF4 for each preset when it is done. When you want to use CF1/CF2/CF3/CF4 position, press the Preset Position Button I/II/III/IV.

PROGRAM INCH/CM: Press the Setting Button for 7 seconds until SET is displayed, and then press the first Preset Button. The LED will show the default unit of measurement, then press UP Button or DOWN Button to change. Then press the Setting Button to confirm.

PROGRAM SENSITIVITY OF GYROSCOPIC ANTI-COLLISION: Press and hold the Setting Button for 7 seconds until SET is displayed on screen, and then press the "III" button to enter sensitivity setting mode. Then, press UP or DOWN buttons to switch levels among 1~8 (Default is Level 6), and the higher level features higher sensitivity. Press the Setting Button to confirm selection.

PROGRAM SENSITIVITY OF ELECTRIC CURRENT: Press and hold "II" button & "III" buttons simultaneously for about 7 seconds to enter setting mode, and press the UP or DOWN button to switch levels among 1~5 (Default is Level 3), the higher level features higher sensitivity. Press the Setting Button to confirm selection.

LOCKING: Press and hold "I" button & "II" button simultaneously to lock (display LOC) or unlock (display the current height) the device. Any operation will not work after locking.


OVERHEAT: To avoid overheating, don't move the desk up and down continuously for over two minutes within any 20 minute period. If the desk overheats, LED will display OH. Stop using the desk for 18 minutes and let the desk cool down.

TROUBLESHOOTING

Issues/Error Message	Solution
Desk does not go up or down. The controller illuminates when any button is pressed.	Unplug the power cord. Wait for 20seconds and re-plug. Reset the desk. If the problem persists, switch motor cables at control box and attempt another reset.
Desk does not go up or down. The controller does not illuminate when any button is pressed.	Check all connections. Make sure power cord is plugged into the control box and a power outlet. Reset the desk when the controller illuminates. If the problem persists, switch motor cables at control box and attempt another reset.
Desk is unusually noisy.	The desk has multiple stages. It is normal that it is noisier when one stage extends into another. Apply silicon lubricant if it is unusually noisy.
Columns do not go up evenly	Unplug the power cord. Wait for 20 seconds and re-plug. Reset the desk. If the problem persists, switch motor cables at control box and attempt another reset.

TROUBLESHOOTING

Issues/Error Message	Solution
Desk does not reset	Perform a hard reset. Unplug one motor cable and press up button. ER1 or ER2 will be displayed. Unplug the power cord. Wait for 20 seconds and re-plug. Reset the desk. If the problem persists, switch motor cables at control box and attempt another reset.
Overheat	The message is displayed as OH on the controller. Stop using the desk for 10 minutes and let the desk cool down.
Motor Jam	The message is displayed on the controller as ER1 or ER2. Unplug the power cord. Wait for 20 seconds and re-plug. Reset the desk. If the problem persists, switch motor cables at control box and attempt another reset.
Motor Speed Malfunction	Unplug the power cord. Wait for 20 seconds and re-plug. Reset the desk. If the problem persists, switch motor cables at control box and attempt another reset.
Motor Wire Malfunction	The message is displayed on the controller as ER1 or ER2. Unplug the power cord. Wait for 20 seconds and re-plug. Reset the desk. If the problem persists, switch motor cables at control box and attempt another reset.




Montants	2
Charge maximale	125 kg / 275 lb
Limites de hauteur	675-1145 mm / 26,6-45,1 po
Limites de largeur	1145-1740 mm / 45-68,5 po

Liste des accessoires


Illustration	Mesures	Qté
	S=4mm	a x 1
	S=5mm	b x 1
	M6*15mm	c x 16
	M5*20mm	d x 10
	M6*33mm	e x 8
	M4*20mm	f x 4
	M5*45mm	g x 2

Éléments



A x 2 Vérins	B x 1 Armature ajustable	C x 2 Pied avec patin d'ajustement
D x 2 Support supérieur	E x 1 Commande programmable	F x 2 Serre-fils
G x 1 Fil d'alimentation	H x 1 Boîtier de contrôle	




Étape 1 : Insérer le vérin (A) dans l'armature (B).






Étape 2 : Insérer le support supérieur (D) dans l'armature (B) à l'aide de la vis (e).

b		x 1
e		x 8




Étape 3 : Fixer le pied (C) au vérin (A) à l'aide de la vis (c).

a		x 1
c		x 8






Étape 4 : Ajuster l'armature (B) selon les dimensions du pupitre.



Utiliser les gradations sur l'armature pour faciliter cette étape (120/150/180 cm).

Étape 5 : Positionner le support supérieur (D) dans l'armature (B) à l'aide des vis (d) et (g).


d	 x 10
g	 x 2



! **REMARQUE** : Posez une couche de matériel sur le sol avant de retourner la table afin de protéger sa surface.



Étape 6 : Poser le boîtier de commande (H) et la commande programmable (E) à l'endroit désiré à l'aide de la vis (f).


f	 x 4
---	--



Brancher la commande (E) au boîtier de commande (H).

Étape 7 : Fixer le serre-fil (F) à l'armature (D) à l'aide de la vis (c).

a	 x 1
c	 x 8



Dégagez tout obstacle qui pourrait bloquer le mouvement de l'armature.
Le pupitre ne devrait pas toucher aux murs.

Assurez-vous que les fils sont assez longs pour atteindre la hauteur maximale du pupitre.





REMARQUE : La hauteur de l'écran comprend le dessus de 1" d'épaisseur.

ATTENTION : Vous devez initialiser le boîtier de commande avant de pouvoir utiliser l'armature.

Initialisation du boîtier — Appuyez sur le bouton DESCENTE de la commande programmable et gardez-le enfoncé jusqu'à ce que le pupitre atteigne sa hauteur minimale, puis remonte brièvement avant de s'arrêter. Vous pouvez maintenant utiliser l'armature.
(Consultez le MODE D'EMPLOI pour savoir comment l'utiliser).

MODE D'EMPLOI



Dégagez tout obstacle qui pourrait bloquer le mouvement de l'armature.



Le pupitre ne devrait pas toucher aux murs.
Assurez-vous que les fils sont assez longs pour atteindre la hauteur maximale du pupitre.

Remarque : L'épaisseur du pupitre est calculée dans l'affichage de la hauteur.

VOUS DEVEZ INITIALISER LE BOITIER DE COMMANDE AVANT DE POUVOIR UTILISER L'ARMATURE POUR LA PREMIÈRE FOIS. Vous pourriez devoir la réinitialiser occasionnellement pour régler certains problèmes. Utilisez la commande programmable pour déclencher l'initialisation.

INITIALISATION : Appuyez sur le bouton **DESCENTE** et gardez-le enfoncé jusqu'à ce que « RST » s'affiche sur l'écran. Le pupitre descendra à sa hauteur minimale, puis remontera brièvement avant de s'arrêter. Vous pouvez maintenant utiliser l'armature.

RÉINITIALISATION : Vous devrez réinitialiser occasionnellement l'armature pour régler certains problèmes, comme une panne de courant. Débranchez tout d'abord le fil d'alimentation pendant 20 secondes avant de le rebrancher dans la prise murale. Suivez ensuite la procédure d'initialisation susmentionnée.

MONTÉE ET DESCENTE : Appuyez sur le bouton **MONTÉE** pour élever le pupitre, ou sur le bouton **DESCENTE** pour le descendre. Relâchez le bouton lorsque le pupitre est à la hauteur désirée.

HAUTEUR MAXIMALE ET MINIMALE : Vous pouvez programmer une hauteur maximale et minimale pour votre pupitre. Pour la hauteur maximale, faites monter le pupitre à la hauteur désirée, puis appuyez simultanément pendant 1 seconde sur le bouton **MONTÉE** et le bouton de réglage. « HI » s'affichera à l'écran lorsque cette hauteur est enregistrée. Pour désactiver la hauteur maximale, appuyez de nouveau sur les deux boutons simultanément; « HCL » s'affichera à l'écran lorsque cette hauteur est désactivée. Pour la hauteur minimale, faites descendre le pupitre à la hauteur désirée, puis appuyez simultanément pendant 1 seconde sur le bouton **DESCENTE** et le bouton de réglage. « LO » s'affichera à l'écran lorsque cette hauteur est enregistrée. Pour désactiver la hauteur minimale, appuyez de nouveau sur les deux boutons simultanément; « LCL » s'affichera à l'écran lorsque cette hauteur est désactivée. Si vous désirez utiliser une hauteur maximale ou minimale, vous devez les enregistrer avant de programmer vos hauteurs préférées.

PROGRAMMATION — HAUTEURS PRÉFÉRÉES : Ajustez le pupitre à l'une des hauteurs désirées, puis appuyez simultanément sur le bouton de réglage et l'un des quatre boutons de hauteur préférée. « CF1 », « CF2 », « CF3 » ou « CF4 », selon le cas, s'affichera à l'écran lorsqu'une hauteur est enregistrée. Appuyez sur l'un des boutons de position « I », « II », « III » ou « IV » pour automatiquement ajuster le pupitre à la hauteur correspondante.

PROGRAMMATION — CENTIMÈTRES OU POUCES : Vous pouvez régler le système de mesure de l'affichage en appuyant sur le bouton de réglage et en le maintenant enfoncé pour 7 secondes. Lorsque « SET » s'affiche à l'écran, appuyez sur le bouton de position « I ». L'unité de mesure en vigueur s'affichera à l'écran; appuyez sur le bouton de **MONTÉE** ou de **DESCENTE** pour passer à l'autre option. Appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer votre choix.

PROGRAMMATION — SENSIBILITÉ DE L'ANTICOLLISION : Vous pouvez régler la sensibilité du système d'anticollision gyroscopique en appuyant sur le bouton de réglage et en le maintenant enfoncé pour 7 secondes. Lorsque « SET » s'affiche à l'écran, appuyez sur le bouton de position « III ». Le niveau de sensibilité est pré-réglé à 6, et peut varier de 1 à 8. Appuyez sur le bouton de **MONTÉE** ou de **DESCENTE** pour ajuster ce niveau. Appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer votre choix.

PROGRAMMATION — SENSIBILITÉ AU COURANT ÉLECTRIQUE : Vous pouvez régler la sensibilité au courant électrique en appuyant simultanément sur les boutons de position « II » et « III » et en les maintenant enfoncés pour 7 secondes. Le niveau de sensibilité est pré-réglé à 3, et peut varier de 1 à 8. Appuyez sur le bouton de **MONTÉE** ou de **DESCENTE** pour ajuster ce niveau. Appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer votre choix.

VERROUILLAGE : Appuyez simultanément sur les boutons de position « I » et « II » pour verrouiller (« LOC » s'affichera) ou déverrouiller (la hauteur s'affichera) l'armature. Vous ne pourrez pas modifier la hauteur du pupitre lorsqu'il est verrouillé.


SURCHAUFFE : Vous ne devriez pas ajuster la hauteur du pupitre pendant plus de 2 minutes par période de 20 minutes, sinon, il y a risque de surchauffe; « OH » s'affichera dans ce cas. Si cela se produit, attendez au moins 18 minutes pour laisser les vérins refroidir.

DÉPANNAGE

Problème/Message	Solution
Le pupitre reste bloqué à la même hauteur. Tous les boutons s'allument lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.	Débranchez le fil d'alimentation pendant 20 secondes avant de la rebrancher. Réinitialisez le boîtier de commande. Si le problème persiste, remplacez les câbles moteurs et réinitialisez le boîtier.
Le pupitre reste bloqué à la même hauteur. Les boutons ne s'allument pas lorsque vous appuyez sur eux.	Vérifiez que tous les fils et câbles sont bien branchés, notamment le fil d'alimentation aux deux extrémités. Réinitialisez le boîtier de commande lorsque la commande s'allume. Si le problème persiste, remplacez les câbles moteurs et réinitialisez le boîtier.
L'armature fait beaucoup de bruit.	Plusieurs moteurs s'activent lorsque vous modifiez la hauteur du pupitre, ce qui peut causer du bruit. Lubrifiez le mécanisme avec du silicone pour réduire les risques de bruit.
Les vérins ne s'activent pas de manière uniforme.	Débranchez le fil d'alimentation pendant 20 secondes avant de la rebrancher. Réinitialisez le boîtier de commande. Si le problème persiste, remplacez les câbles moteurs et réinitialisez le boîtier.

DÉPANNAGE

Problème/Message	Solution
La réinitialisation de l'équipement ne fonctionne pas.	Forcez une réinitialisation en débranchant l'un des câbles moteurs et en appuyant sur le bouton MONTÉE; « ER1 » ou « ER2 » s'affichera à l'écran. Débranchez le fil d'alimentation pendant 20 secondes avant de la rebrancher. Réinitialisez le boîtier de commande. Si le problème persiste, remplacez les câbles moteurs et réinitialisez le boîtier.
Surchauffe	« OH » s'affiche à l'écran du boîtier. Si cela se produit, attendez au moins 10 minutes pour laisser les vérins refroidir.
Blocage du moteur	« ER1 » ou « ER2 » s'affiche à l'écran du boîtier. Débranchez le fil d'alimentation pendant 20 secondes avant de la rebrancher. Réinitialisez le boîtier de commande. Si le problème persiste, remplacez les câbles moteurs et réinitialisez le boîtier.
Ralentissement du moteur	Débranchez le fil d'alimentation pendant 20 secondes avant de la rebrancher. Réinitialisez le boîtier de commande. Si le problème persiste, remplacez les câbles moteurs et réinitialisez le boîtier.
Anomalie d'un câble moteur	« ER1 » ou « ER2 » s'affiche à l'écran du boîtier. Débranchez le fil d'alimentation pendant 20 secondes avant de la rebrancher. Réinitialisez le boîtier de commande. Si le problème persiste, remplacez les câbles moteurs et réinitialisez le boîtier.




Etapa de Columna	2
Capacidad de Peso Máx	275lbs / 125KG
Rango de Altura	26.6-45.1" / 675-1145mm
Rango de Ancho	45-68.5" / 1145-1740mm

Lista de Accesorios


Imagen	Especificaciones	No./Cantidad
	S=4mm	a x 1
	S=5mm	b x 1
	M6*15mm	c x 16
	M5*20mm	d x 10
	M6*33mm	e x 8
	M4*20mm	f x 4
	M5*45mm	g x 2

Lista de Componentes



A x 2 Columnas Elevadoras	B x 1 Armazón Ajustable	C x 2 Pata con Deslizadores de Nivelación
D x 2 Ménsula de Soporte Superior	E x 1 Controlador Manual Programable	F x 2 Bandeja de Control de Cables
G x 1 Cable de Alimentación	H x 1 Caja de Control	




Paso 1: Coloque la columna elevadora (A) en la armazón ajustable (B).






Paso 2: Inserte la ménsula de soporte superior (D) en la armazón ajustable (B) y use el tornillo (e) para armar.

b		x 1
e		x 8




Paso 3: Use el tornillo (c) para instalar la pata (C) en la columna elevadora (A).

a		x 1
c		x 8






Paso 4: Ajuste la armazón ajustable (B) hasta alcanzar la altura deseada para el panel superior.



Longitud fácil de configurar usando medidas:
cada escala graduada representa un tablero de mesa de 48"/60"/72".

Paso 5: Use los tornillos (d) y (g) para instalar la ménsula de soporte superior (D) y la armazón ajustable (B) en el panel superior.


d	 x 10
g	 x 2



! NOTA: Antes de poner el tablero al revés, coloque algo debajo para proteger la superficie.



Paso 6: Use el tornillo (f) para instalar la caja de control (H) y el controlador manual programable (E) en el lugar deseado en el panel superior.


f	 x 4
---	--



Conecte la caja de control (H) y el controlador manual programable (E).

Paso 7: Use el tornillo (c) para instalar la bandeja de control de cables (F) en la armazón ajustable (B).

a		x 1
c		x 8



Asegúrese de que no haya obstáculos en el área de movimiento del escritorio.
Asegúrese de que el tablero del escritorio no haga contacto con ninguna pared.
Asegúrese de que todos los cables tengan la longitud adecuada para dar lugar al cambio de altura.




NOTA: La altura de la pantalla incluye la parte superior de 1" de espesor.

IMPORTANTE: Es necesario INICIALIZAR el escritorio antes de usarlo por primera vez.

Inicialización del controlador – Oprima y mantenga oprimido el botón "Down" (descendente) en el controlador manual programable hasta que el escritorio llegue a su altura más baja, se eleve un poco y se detenga. Suelte el botón "Down" (descendente), su escritorio está ahora listo para usarse. (Siga el "MANUAL DEL USUARIO" para usar su escritorio).

MANUAL DEL USUARIO



Asegúrese de que no haya obstáculos en el trayecto al escritorio.



**Asegúrese de que el tablero del escritorio no haga contacto con ninguna pared.
Asegúrese de que todos los cables tengan la longitud adecuada para dar lugar al cambio de altura.**

Notas: La visualización de la altura incluye la parte superior.

SE DEBE INICIALIZAR EL ESCRITORIO ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ

y podría tener que ser reinicializado (reiniciado) ocasionalmente para trabajar debidamente. Use el controlador manual programable para inicializar.

INICIALIZACIÓN: Oprima y mantenga oprimido el botón "DOWN" (descendente) hasta que aparezca RST en la pantalla LED. El escritorio se colocará primero en la posición más baja, luego se elevará un poco y se detendrá. Suelte el botón "Down" (descendente), su escritorio está ahora listo para usarse.

REINICIO: Tenga en cuenta que el escritorio debe reiniciarse ocasionalmente cuando no esté funcionando debidamente en casos como una interrupción de energía, etc. El proceso de reinicio es el mismo que el de inicialización y es más que solo apagar y encender la unidad en la mayoría de los dispositivos electrónicos. Desconecte el cable de alimentación por 20 segundos, reconéctelo y siga el procedimiento de inicialización.

PROGRAMAR ASCENDER/DESCENDER: Oprima el botón "UP" (ascendente), las patas se elevarán; oprima el botón "DOWN" (descendente), las patas descenderán; suelte para detener el movimiento.

PROGRAMAR LÍMITES DE ALTURA: Mueva el escritorio hasta el límite superior de altura. Oprima el botón de ajuste y el botón "UP" (ascendente) simultáneamente por un segundo. El límite superior se fija cuando aparece HI. Para cancelar, oprima los mismos botones otra vez. El límite superior se cancela cuando aparece HCL. Para fijar el límite inferior de altura, oprima el botón de ajuste y el botón "DOWN" (descendente) simultáneamente por un segundo. El límite inferior se fija cuando aparece LO. Para cancelar, oprima los mismos botones otra vez. El límite inferior se cancela cuando aparece LCL. Si necesita programar límites de altura, hágalo siempre antes de programar posiciones preestablecidas.

PROGRAMAR POSICIONES PREESTABLECIDAS: Use los botones "UP" (ascendente) y "DOWN" (descendente) para mover el escritorio a la posición que desee, oprima el botón de ajuste y uno de los cuatro botones de posiciones preestablecidas simultáneamente. Puede programar hasta cuatro posiciones preestablecidas. El panel mostrará CF1, CF2, CF3 y CF4 por cada posición preestablecida cuando se haya completado el proceso. Cuando desee usar las posiciones CF1/CF2/CF3/CF4, oprima el botón de Preset Position (Posición preestablecida) I/II/III/IV.

PROGRAMAR PULGADAS/CM: Oprima el botón de ajuste por 7 segundos hasta que aparezca SET (Ajuste) y luego oprima el primer botón preestablecido. La pantalla LED mostrará la unidad de medida implícita, luego oprima el botón "UP" (ascendente) o el botón "DOWN" (descendente) para cambiar. Luego oprima el botón de ajuste para confirmar.

PROGRAMAR SENSIBILIDAD DE ANTICOLISIÓN GIROSCÓPICA: Oprima y mantenga oprimido el botón de ajuste por 7 segundos hasta que la pantalla muestre SET (Ajuste) y luego oprima el botón "III" para ingresar al modo de ajuste de sensibilidad. Luego oprima el botón "UP" (ascendente) o el botón "DOWN" (descendente) para cambiar niveles entre 1~8 (el nivel implícito es el 6) y el nivel superior tiene mayor sensibilidad. Oprima el botón de ajuste para confirmar la selección.

PROGRAMAR SENSIBILIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA: Oprima y mantenga oprimidos los botones "II" y "III" simultáneamente por unos 7 segundos para ingresar en el modo de ajuste y oprima el botón "UP" (ascendente) o el botón "DOWN" (descendente) para cambiar niveles entre 1~5 (el nivel implícito es 3), el nivel superior tiene mayor sensibilidad. Oprima el botón de ajuste para confirmar la selección.

BLOQUEO: Oprima y mantenga oprimidos los botones "I" y "II" simultáneamente para bloquear (mostrar LOC) o desbloquear (mostrar la altura actual) el dispositivo. No podrá realizarse ninguna operación después de bloquear la unidad.

SOBRECALENTAMIENTO: Para evitar el sobrecalentamiento, no mueva el escritorio hacia arriba y hacia abajo continuamente por más de dos minutos dentro de cualquier período de 20 minutos. Si el escritorio se sobrecaliente, la pantalla LED mostrará OH. Deje de usar el escritorio por 18 minutos y deje que el escritorio se enfríe.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

Problemas/Mensaje de Error	Solución
El escritorio no se mueve hacia arriba o hacia abajo. El controlador se ilumina cuando se oprime cualquier botón.	Desconecte el cable de alimentación. Espere 20 segundos y vuelva a conectar. Reinicie el escritorio. Si el problema continúa, cambie los cables del motor en la caja de control e intente otro reinicio.
El escritorio no se mueve hacia arriba o hacia abajo. El controlador no se ilumina cuando se oprime cualquier botón.	Revise todas las conexiones. Asegúrese de que cable de alimentación esté conectado en la caja de control y un tomacorriente. Reinicie el escritorio cuando el controlador se ilumine. Si el problema continúa, cambie los cables del motor en la caja de control e intente otro reinicio.
El escritorio hace más ruido que lo usual.	El escritorio tiene múltiples etapas. Es normal que haga más ruido cuando una etapa se extiende hacia otra. Aplique lubricante de silicona si hace más ruido que lo usual.
Las columnas no suben uniformemente.	Desconecte el cable de alimentación. Espere 20 segundos y vuelva a conectar. Reinicie el escritorio. Si el problema continúa, cambie los cables del motor en la caja de control e intente otro reinicio.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

Problemas/Mensaje de Error	Solución
El escritorio no se reinicia	Realice un reinicio completo. Desconecte un cable del motor y oprima el botón "UP" (ascendente). Aparecerá ER1 o ER2. Desconecte el cable de alimentación. Espere 20 segundos y vuelva a conectar. Reinicie el escritorio. Si el problema continúa, cambie los cables del motor en la caja de control e intente otro reinicio.
Sobrecalentamiento	El mensaje aparece como OH en el controlador. Deje de usar el escritorio por 10 minutos y deje que el escritorio se enfríe.
Atascamiento del motor	El mensaje aparece en el controlador como ER1 o ER2. Desconecte el cable de alimentación. Espere 20 segundos y vuelva a conectar. Reinicie el escritorio. Si el problema continúa, cambie los cables del motor en la caja de control e intente otro reinicio.
Mal funcionamiento de la velocidad del motor	Desconecte el cable de alimentación. Espere 20 segundos y vuelva a conectar. Reinicie el escritorio. Si el problema continúa, cambie los cables del motor en la caja de control e intente otro reinicio.
Mal funcionamiento del cable del motor	El mensaje aparece en el controlador como ER1 o ER2. Desconecte el cable de alimentación. Espere 20 segundos y vuelva a conectar. Reinicie el escritorio. Si el problema continúa, cambie los cables del motor en la caja de control e intente otro reinicio.



Instructions

CALL US FIRST! DO NOT RETURN TO STORE.

For immediate help with assembly or product information call our toll-free number: **1-888-598-7316** Mon. - Fri. 7am to 7 pm CST. Our staff is ready to provide assistance. Damaged or missing parts ship from our facility in 1-2 business days.

Please provide the following information:

1. Full Name
2. Physical Address – do not include P.O. Box as our carriers cannot deliver to P.O. Boxes
3. Phone Number
4. Model Number
5. Part Number
6. Invoice #
7. Date of Purchase

Note: Our policy is to send all parts requests via normal ground transportation. If your requirements are to have these parts via overnight/next day, please provide your designated carrier and account number. Replacement panels are not available. If any damage has occurred during shipment please return the entire unit to place of purchase for credit and replacement. Original invoice may be required.

Before you begin: Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on a non-abrasive surface such as carpet or blanket.

Instructions

APPELEZ-NOUS D'ABORD! NE REVENEZ PAS AU MAGASIN.

Pour obtenir une aide immédiate concernant l'assemblage ou des informations sur les produits, appelez notre numéro sans frais : **1-888-598-7316** Lun. - vend. 7h à 19 h CST. Notre personnel vous attend pour vous offrir son aide. Les pièces endommagées ou manquantes sont expédiées de nos locaux sous 1 à 2 jours ouvrables.

Veuillez inclure les informations suivantes :

1. Nom complet
2. Adresse physique – ne pas inclure de boîte postale, car nos porteurs ne peuvent pas livrer à ces boîtes.
3. Numéro de téléphone
4. Numéro de modèle
5. Numéro de pièce
6. Numéro de facture
7. Date d'achat

Remarque : Notre politique est d'envoyer toutes les pièces demandées par transport terrestre normal. Si vous voulez recevoir ces pièces le jour suivant, indiquez votre porteur désigné ainsi qu'un numéro de compte. Nous ne fournissons pas de panneaux de rechange. En cas d'endommagement en cours de transport, renvoyez l'unité entière au lieu d'achat pour recevoir un crédit ou un échange. La facture originale vous sera peut-être demandée.

Avant de commencer:

Ouvrez, identifiez et comptez toutes les pièces avant l'assemblage. Disposez à plat les pièces sur une surface non abrasive comme un tapis ou une couverture.

Instrucciones

¡LLÁMENOS PRIMERO! NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Para recibir ayuda inmediata con el ensamble o información del producto, llame a nuestro número gratuito: **1-888-598-7316** De lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., hora del Centro. Nuestro personal está preparado para brindarle asistencia. Las partes dañadas o faltantes saldrán de nuestras instalaciones en el transcurso de 1 a 2 días hábiles.

Recuerde proporcionar la siguiente información:

1. Nombre completo
2. Domicilio físico – No incluya apartados postales debido a que no podemos realizar entregas en un apartado postal.
3. Número telefónico
4. Número de modelo
5. Número de parte
6. Número de factura
7. Fecha de compra

Nota: Nuestra política es enviar todas las solicitudes de partes por transporte terrestre regular. Si usted solicitó el envío de estas partes durante la noche o con entrega al día siguiente, proporcione el nombre de su compañía de mensajería y su número de cuenta. Los paneles de repuesto no están disponibles. Si ocurrió algún daño durante el envío, devuelva la unidad completa al lugar de compra para su devolución o reposición. Es posible que le pidan la factura original.

Antes de iniciar:

Abra, identifique y cuente todas las partes antes del ensamble. Coloque todas las partes en una superficie no abrasiva, como una alfombra o sábana.